PARTS CATALOG パーツカタログ

ZAXIS **230** ZAXIS 230LC ZAXIS 240H ZAXIS 240LCH ZAXIS 240K ZAXIS 240LCK Zaxis 250 ZAXIS 250LC ZAXIS250LCN **Excavator**

適用号機 OIOOOI~

HITACHI

メ モ 欄

MEMORANDUM

下表を部品注文,機械管理等にご利用ください。

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.

製品識別番号	
Product Identification Number	
エンジン型式	
Engine Type	
エンジン製番	
Engine Mfg. Number	

◎ このパーツカタログは、ZAXIS230 シリーズ油圧ショベルに使用している部品を掲載してあります。
This parts catalog shows the components of ZAXIS230 Series Hydraulic Excavator.

該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。 Corresponding applicable models are indicated on the top of each page with the marks as shown below.

表示方法/ INDICATION	適用機種・地域/ APPLICABLE MODEL ・ SPEC	
····<230>	ZAXIS230, ZAXIS230LC	
···· <h></h>	ZAXIS240H, ZAXIS240LCH	
····· <k></k>	ZAXIS240K, ZAXIS240LCK	
····<250>	ZAXIS250, ZAXIS250LC, ZAXIS250LCN	
·····(STD.TRACK)	ZAXIS230, ZAXIS240H, ZAXIS240K, ZAXIS250	
·····(LC TRACK)	ZAXIS230LC, ZAXIS240LCH, ZAXIS240LCK, ZAXIS250LC	
·····(NARROW LC TRACK)	ZAXIS250LCN	
····[EU1]	ZAXIS250, ZAXIS250LC, ZAXIS250LCN (ヨーロッパ向け)	
	機種コード: BAK	
	for Europe Specification Model. Machine Model Code:BAK	
····[EU2]	ZAXIS250, ZAXIS250LC, ZAXIS250LCN (ヨーロッパ向け)	
· ·	機種コード:BDC	
	for Europe Specification Model. Machine Model Code:BDC	
[STD]	上記以外の地域に適用します	
• •	To be applied to the products to be shipped to territories other than	
	Europe.	
****	全機種共通	
	ALL MODEL	

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。
- エンジン部品は別冊のエンジンパーツカタログをご 参照ください。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名,製品識別番号, 部品番号,部品名,数量を、最寄りの支店または営業 所へご連絡ください。

2. パーツカタログの見方

部 品 名: 部品の名称です。組立品を構成する部 品は、部品名の前に「・」印を付けて 記載しています。

数 量:「1台分の個数」を示します。組立品 を構成する部品は、「1組分の個数」を 示します。

記号の説明:サービスコード欄および互換性に記載 している各記号の意味は、次の通りです。

W: 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命 ください。

H: 精密部品です。修理は当社にご用命ください。

D: 単品では交換できませんので、組部品で交換 してください。

K: サービスパーツキットに含まれています。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機 毎に異なる事を示します。

S: 修理, サービス用として供給する部品です。

Z: エンジン関連部品です。

OP: オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により販売する部品です。

OS: オーバーサイズ部品を示します。

US: アンダーサイズ部品を示します。 (OS, US はスタンダードサイズ部品の 次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Y: 無条件で互換性があります。

I: その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、 代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を 使用することはできません。

T: 組み合わせで互換性があります。

P: その部品は使用禁止になっています。代替部 品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機: 号機は、製品識別番号の下6桁の数字 をいいます。

D: 変更切換時期を年月で表わします。 (例; D03/09-・・・2003年9月 以降この部品を使用。)

H: 機器の製造番号を表わします。

F: フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品: 互換性欄の記号に対応して、代替に使 用する部品の部品番号と1台分の数量 を示します。

> 《注記》: 部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, Pと記載されている場合、自動的 に代替部品欄に示されている部品が供 給されることがあります。

FOREWORD

- According to Hitachi's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest Hitachi dealer.
- For the engine parts, please refer to the parts catalog of diesel engine issued separately.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part

of an assembly part, the mark "." is

shown in front of the part name.

Q'TY: Indicates the number of the part used per machine. The quantity of an inner

part is the number of the inner part necessary to organize one assembly

part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W: Requires additional processing at the job site. Ask your nearest Hitachi dealer.
- H: Indicate a precise part. Ask your nearest Hitachi dealer for its repair.
- D: Impossible to replace as a single part.

 Replace the part in an assembly unit.
- K: Contained in the service part kit.
- R: Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S: To be supplied as repair or service parts.
- Z: Engine related parts.
- OP: Optional parts not equipped on the standard specification model. To be supplied upon receiving a special order.
- OS: Over-sized parts
- US: Undersized parts
 (Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #: Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y: Interchangeable part without any constraint.

- I: Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.
- T: Becomes interchangeable when combined.
- P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

- D: Represents the date of modification.

 (Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)
- H: Indicates the component manufacturing No.
- F: Indicates the front attachment manufacturing No

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

VOORWOORD

- Wegens het continu streven van Hitachi naar een verbetering van de productkwaliteit, is het mogelijk dat de beschrijvingen in de onderdelencatalogus lichtjes verschillend zijn van uw machine. Als u vragen heeft, kan u gerust contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer.
- Gelieve voor de motoronderdelen de apart uitgegeven onderdelencataloog dieselmotor te raadplegen.
- HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN
 Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.
 - (1) Model/type
 - (2) Product Identificatie Nummer
 - (3) Onderdeelnummer
 - (4) Naam onderdeel
 - (5) Hoev.
 - (6) Naam en adres van koper
- 2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOOG.

PART NAME:

Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat het symbool "." voor de naam van het onderdeel.

Q'TY:

Geeft het aantal gebruikte onderdelen per machine aan. Het aantal voor een inwendig onderdeel is het aantal inwendige onderdelen dat vereist is om één assemblageonderdeel te

organiseren.

SYMBOLEN IN DIT BOEK:

De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- W: Vergt bijkomende verwerking op de werf. Vraag uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer om meer informatie.
- H: Geeft een precisieonderdeel aan. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Hitachi-dealer voor de herstelling.
- D: Kan onmogelijk als één onderdeel worden vervangen. Vervang het onderdeel in een assemblage-eenheid.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of erviceonderdeel.
- 7: Motorverwante onderdelen

- OP: Optionele onderdelen die niet voorzien zijn op het standaardmodel. Worden geleverd na ontvangst van een speciaal order.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Ondermaatse onderdelen (onderdeel gemerkt met "OS" of "US" wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte).
- #: Wijst op nieuw toegevoegde onderdelen aan de uitrusting of component.
- Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.
- I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal onderdelen dat moet worden gebruikt voor het onderdeel in kwestie in de kolom met vervangonderdelen. Het onderdeel in kwestie wordt echter niet gebruikt voor het onderdeel dat voorzien is van het symbool I.
- T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.
- P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

SERIAL NO.(SERIENUMMER):

Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

- D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D03/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2003.)
- H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.
- F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

REPLACEABLE PART:

Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I
of P in de uitwisselbaarheidskolom
wordt besteld, kan het onderdeel
vermeld in de kolom met
vervangonderdelen automatisch worden
geleverd in plaats van het bestelde
onderdeel.

VORWORT

- Aufgrund von Hitachis fortwährenden Bemühungen zur Verbesserung der Produktqualität müssen die in Ihrem Ersatzteilekatalog aufgeführten Beschreibungen nicht unbedingt genau mit den einzelnen Teilen Ihrer Maschine übereinstimmen. Setzen Sie sich im Zweifelsfalle bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- Für Bauteile des Motors nehmen Sie bitte auf den getrennt veröffentlichten Teilekatalog für den I eselmotor Bezug.

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

- (1) Modell/Typ
- (2) Produkt Identifikationsnummer
- (3) Teile-Nr.
- (4) Teilebezeichnung
- (5) Anz.
- (6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

PART NAME:

Wenn ein Teil als Bauteil einer Einheit verwendet wird, steht vor

der Teilbezeichnung die Kennzeichnung ".".

Q'TY:

Gibt die verwendete Anzahl eines Teils pro Maschine an. Die verwendete Anzahl eines bestimmten Teils stellt die Anzahl der für eine Baugruppe erforderlichen Teile dar.

IN DIESEM BUCH VERWENDETE SYMBOLE:

Die im Servicecode und den Austauschspalten angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

- W: Eine weitere Verarbeitung ist vor Ort erforderlich. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- H: Weist auf ein Präzisionsteil hin. Setzen Sie sich zur Reparatur dieses Teils bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- D: Kann nicht einzeln ausgewechselt werden. Dieses Teil muss in einer Baugruppe ausgewechselt werden.
- K: Im Wartungsteilekit enthalten.
- R: Weist darauf hin, dass die verwendete Anzahl des entsprechenden Teils, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, von der Seriennummer der Maschine abhängt.
- S: Als Reparatur- oder Wartungsteile lieferbar.
- Z: Zum Motor gehörende Teile.

- OP: Optionale Teile, die nicht zum Modell mit Standardspezifikation gehören. Diese sind über eine Sonderbestellung lieferbar.
- OS: Bauteile mit Übermaß
- US: Teile mit Untergröße (mit "OS" oder "US" markierte Teile werden in der nächsten Spalte unter der Spalte für Teile mit Standardgröße beschrieben).
- #: Weist auf Teile hin, die der entsprechenden Ausrüstung oder einem Bauelement neu hinzugefügt wurden.
- Y: Teil, das ohne Einschränkung austauschbar ist.
- I: Angabe der Teilenummer und verwendeten Anzahl eines Teils für ein in der Ersatzteilespalte angegebenes Teil. Das entsprechende Teil wird jedoch nicht für das mit I gekennzeichnete Bauelement verwendet.
- T: Wird bei kombinierter Verwendung austauschbar.
- P: Weist auf ein Teil hin, dessen Verwendung nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das in der Ersatzteilespalte angegebene Teil.

SERIAL No. (SERIEN-NR.):

Die Seriennummer entspricht der letzten sechsstelligen Zahl der PIN (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.

- D: Gibt das Datum, an dem eine Modifizierung ausgeführt wurde, an. (Beispiel: D03/09: Das modifizierte Teil ist für Produkte, die im September 2003 oder später hergestellt wurden, verwendet worden.)
- H: Gibt die Fertigungsnummer eines Bauteils an
- F: Gibt die Fertigungsnummer des Arbeitsgeräts an.

REPLACEABLE PART:

Gibt die Teilenummer sowie die verwendete Anzahl eines Ersatzteils pro Maschine an.

Hinweis:

Bei Bestellung von Teilen mit der Kennzeichnung Y, I oder P aus der Austauschspalte wird u. U. automatisch ein Teil aus der Ersatzteilespalte statt des bestellten Teils geliefert.

AVANT-PROPOS

- Dû aux efforts continus d'Hitachi en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- En ce qui concerne les pièces détachées du moteur, veuillez consulter le catalogue de pièces détachées spécifique au moteur diesel.
- 1 COMMENT COMMANDER DES PIECES ETACHEES Lors de votre commande, veuillez spécifier les léments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.
 - (1) Modèle/type
 - (2) Produit Numéro d'identification
 - (3) N°de référence
 - (4) Dénomination du composant
 - (5) Quantité
 - (6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante

d'un assemblage, le signe « . » apparaı̂t avant la dénomination du

composant.

Q'TY:

Indique le nombre de pièces utilisées par machine. La quantité des pièces internes correspond au nombre de pièces internes nécessaires pour la composition d'un assemblage.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOQUE:

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W: Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- H: Indique une pièce en particulier.

 Demandez à votre concessionnaire Hitachi
 le plus proche de la réparer.
- D: Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K: Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R: Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S: Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- Z: Pièces faisant partie du moteur.
- OP: Composants optionnels ne faisant pas partie de l'équipement standard de la machine. Livrable par commande spéciale.
- OS: Pièces aux cotes de réparation supérieures

- US: Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #: Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y: Pièce interchangeable sans autre condition.
- I: Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.
- T: Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.
- P: Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO.(N°de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

- D: Représente la date de modification. (Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).
- H: Indique le numéro de fabrication du composant.
- F: Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note:

Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

PREFAZIONE

- Come conseguenza ai continui sforzi di Hitachi per migliorare la qualità dei prodotti, le descrizioni riportate nel Catalogo delle parti di ricambio potrebbero differire leggermente dalla macchina in dotazione. Se si riscontrano delle diversità, contattare immediatamente il concessionario Hitachi più vicino.
- Per quanto riguarda i ricambi del motore consultare il catalogo del motore diesel pubblicato separatamente.

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell'ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell'esempio qui sotto.

- (1) Modello/tipo
- (2) Prodotto Numero identificativo
- (3) N. ricambio
- (4) Nome ricambio
- (5) Q.tà
- (6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

PART NAME: quando il componente viene utilizzato come componente interno di un componente del gruppo, davanti alla nomenclatura dei componenti viene indicato il simbolo ".".

Q'TY:

indica il numero di componenti utilizzati per ciascuna macchina. La quantità di componenti interni corrisponde al numero di componenti interni necessari per realizzare un componente del gruppo.

SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE:

I simboli indicati nel codice di manutenzione e nelle colonne di interscambiabilità vengono utilizzati per indicare le seguenti informazioni.

- W: richiede un'elaborazione aggiuntiva sull'area di lavoro. Contattare il concessionario Hitachi più vicino.
- indica un determinato componente. Contattare il concessionario Hitachi più vicino per la riparazione.
- D: indica l'impossibilità di effettuare la sostituzione del singolo componente. Sostituire il componente in blocco.
- K: contenuto nel kit delle parti di ricambio.
- indica che la quantità di componenti, come gli spessori, è diversa in funzione del numero di serie della macchina.
- forniti come parti di ricambio o riparazione.
- componenti relativi al motore.
- OP: componenti opzionali non in dotazione sui modelli di serie. Forniti dietro esplicita richiesta.
- OS: Componenti sovradimensionati

- US: componenti sottodimensionati (i omponenti contrassegnati dal simbolo "OS" o "US" vengono descritti nella colonna successiva sotto la colonna dei componenti di dimensioni standard.)
- indica nuovi componenti aggiunti all'equipaggiamento o al componente.
- componente interscambiabile senza restrizioni.
- indica il codice pezzo e la quantità di componenti da utilizzare per il componente in questione nella colonna delle parti di ricambio. Tuttavia, il componente in questione non viene utilizzato per il componente contrassegnato dal simbolo "[",
- T: diventa interscambiabile se combinato.
- indica il componente da non utilizzare. Utilizzare il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

SERIAL NO.(N. SERIE.):

Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome

- D: indica la data di modifica. (Esempio: D03/09: il componente modificato è stato applicato sui prodotti realizzati in data Settembre 2003 o successivamente)
- H: indica il numero di fabbricazione del componente
- F: indica il numero di fabbricazione dell'attrezzo anteriore.

REPLACEABLE PART:

indica il codice pezzo e la quantità delle parti di ricambio per ciascuna macchina.

Nota:

Quandoviene ordinato il componente contrassegnato dal simbolo Y. I o P. indicato nella colonna di interscambiabilità, al posto del componente ordinato viene fornito automaticamente il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

PREFACIO

- O Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.
- O En lo referente a las piezas del motor, consulte el catálogo de piezas del motor diesel que se publica por separado.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes lementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "." aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY:

Indica cuántas piezas de ese tipo lleva cada máquina. La cantidad indicada junto a una pieza interna indica cuántas piezas internas de ese tipo son necesarias para realizar un ensamblaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W: Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
- H: Indica una pieza precisa. Pregunte al distribuidor de productos de Hitachi más cercano por la reparación de la pieza.
- D: No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S: Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- Z: Pieza relacionada con el motor.
- OP: Pieza opcional que no viene incluida en el modelo estándar. Se suministra tras recibir un pedido especial.
- OS: Piezas de tamaño grande

- US: Pieza de tamaño reducido (Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)
- #: Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
- Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
- T: Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D: Representa la fecha de modificación. (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H: Indica el número de fabricación del componente.
- F: Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

Nota:

Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

FORORD

- Som følge af Hitachis fortsatte indsats for at forbedre produktkvaliteten kan beskrivelserne i reservedelskataloget være lidt forskellig fra Deres maskine. Hvis De er i tvivl om noget bedes De kontakte den nærmeste Hitachi-forhandler.
- Vedrørende motordele, se da venligst reservedelskataloget for diesel-motor der udgives separat.
- HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE
 Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive
 følgende emner, som vist i følgende eksempel.
 - (1) Model/type
 - (2) Produkt Identifikations-Nummer
 - (3) Del Nr.
 - (4) Delens navn
 - (5) Antal/mængde
 - (6) Kundens navn og adresse
- 2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

PART NAME: Når reservedelen anvendes som en

indvendig del på en montage, vises

dette mærke "." foran styknavnet.

Q'TY: Angiver antallet af dele, der anve

Angiver antallet af dele, der anvendes pr. maskine. Antal angiver, hvor mange af en indvendig del, der er

nødvendig til én montage.

SYMBOLER ANVENDT I DENNE BOG:

Symbolerne vist i kolonnerne for servicekoden og ombyttelighed anvendes til at angive følgende information.

- W: Kræver yderligere tilvirkning på arbejdsstedet. Spørg den nærmeste Hitachi-forhandler.
- H: Angiver en præcisionsdel. Bed den nærmeste Hitachi-forhandler om at reparere.
- D: Kan ikke udskiftes som en separat del. Erstatter delen i en montage.
- K: Indeholdt i reservedelskittet.
- R: Angiver, at antallet af dele som f.eks. afstandsstykker afhænger af maskinens serienummer.
- S: Leveres som reparations- eller servicedele.
- Z: Dele tilknyttet motoren.
- OP: Ekstradele ikke monteret på standard specifikationsmodeller. Leveres efter modtagelse af specialordre.
- OS: Overdimensionerede dele.
- US: Dele i understørrelse (dele med markeringen "OS", eller "US" beskrives i næste kolonne under reservedelskolonnen for standardstørrelse.)

- #: Angiver dele, der for nylig er blevet tilføjet udstyret eller komponenten.
- Y: Del, der kan ombyttes uden begrænsning.
- I: Anvendes til at angive styknr. og antal dele, der skal bruges til den berørte komponent i kolonnen for reservedele. Den berørte del bruges dog ikke til den del, der vises med et I.
- T: Bliver ombyttelig, når den kombineres.
- P: Angiver den del, det er forbudt at anvende.
 Anvend delen, der vises i kolonnen for
 reservedele.equipment or component.

SERIAL NO.(SERIE Nr.):

Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.

- D: Repræsenterer datoen for modifikation.
 (Eksempel: D03/09: Ny modificeringsdel er blevet anvendt til produkter fremstillet i eller efter september 2003.)
- H: Angiver komponentens produktionsnummer.
- F: Angiver produktionsnummer for frontudstyret.

REPLACEABLE PART:

Angiver styknummer samt antallet af reservedele pr. maskine.

Bemærk: Når du bestiller delen med Y-, I-, eller P-mærket vist i kolonnen for ombyttelighed, vil delen vist i kolonnen for reservedele muligvis automatisk blive leveret i stedet for den bestilte del.

PREFÁCIO

- De acordo com o contínuo esforço por parte da Hitachi para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário Hitachi mais perto de si.
- Para as peças do motor, consulte por favor o catálogo de peças do motor a gasóleo emitido separadamente.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

- (1) Modelo/tipo
- (2) Produto Número de Identificação
- (3) N.º da Peça
- (4) Nome da Peça
- (5) Qtd
- (6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME:

Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca "." é mostrada à frente do nome da peça.

a irente d

Q'TY:

Indica o número da peça utilizada por máquina. A quantidade de uma peça interior é o número da peça interior necessário para organizar um conjunto de peças.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

- W: Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo.
- H: Indique uma peça exacta. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo pela sua reparação.
- É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
- K: Incluído no conjunto de peças de serviço.
- R: Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
- S: Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
- Z: Peças relacionadas com o motor.
- OP: Peças opcionais, que não equipam o modelo com especificações padrão. A ser fornecidas aquando da recepção de uma encomenda especial.
- OS: Peças de sobremedida

- US: Peças subdimensionadas (A peça com a marca "OS" ou "US" é descrita na seguinte coluna sob a coluna da peça de tamanho padrão.)
- #: Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.
- Y: Peça permutável sem qualquer restrição.
- Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.
- T: Passa a ser permutável quando combinada.
- P: Indica a peça que não é permitido utilizar.
 Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

- D: Representa a data de modificação. (Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)
- H: Indica o N.º de fábrica do componente.
- F: Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

Nota:

Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada.

INNLEDNING

- På grunn av at Hitachi stadig forbedrer produktkvaliteten, kan det være at noen beskrivelser i delekatalogen er noe forskjellig fra din maskin. Hvis du finner tvilsomme punkter, ta gjerne kontakt med nærmeste Hitachi-forhandler.
- For reservedeler til motoren henvises til delekatalogen for dieselmotor som utgis s eparat.

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

- (1) Modell/type
- (2) Produkt Identifikasjonsnummer
- (3) Delenr.
- (4) Delenavn
- (5) Ant.
- (6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

PART NAME: Når delen brukes som en indre del av

en enhet står merket "." foran

delenavnet.

Q'TY:

Viser antall av delen som brukes pr. maskin. Mengden av en indre del er antallet av den indre delen som er nødvendig for å organisere en

enhetsdel.

SYMBOLER BRUKT I DENNE BOKEN:

Symbolene som vises i servicekoden og ombyttbare kolonner brukes til å indikere følgende informasjon.

- W: Krever ekstra behandling på arbeidsstedet. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler.
- H: Indikerer en bestemt del. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler angående reparasjon.
- D: Umulig å skifte ut som enkeltdel. Skift delen i en montasjeenhet.
- K: Finnes i servicedelsettet.
- R: Indikerer at antall deler, som mellomlegg, endres med maskinens serienummer.
- S: Leveres som reparasjons- eller servicedeler.
- Z: Deler som er forbundet med motor.
- OP: Ekstradeler som ikke finnes på de standard spesifikasjonsmodellene. Leveres etter spesialbestilling.
- OS: Overdimensjonerte deler
- US: Underdimensjonerte deler (deler med merkene "OS" eller "US" beskrives i neste kolonne under kolonnen med standardstørrelsesdeler).
- #: Indikerer deler som nylig er lagt til utstyret eller komponenten.
- Y: Ombyttbar del uten tvang.

- I: Brukes for å indikere delenummer og mengde av delen som skal brukes for aktuell del i reservedelskolonnen. Men den aktuelle delen brukes ikke for delen vist med merket I.
- T: Blir ombyttbar ved kombinasjon.
- P: Indikerer delen som ikke er tillatt å bruke.
 Bruk delen som er vist i
 reservedelskolonnen.

SERIAL NO.(SERIE-nr.):

Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (productidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.

- D: Står for endringsdato. (Eksempel: D03/09: Ny modifiseringsdel er brukt på produkter som er produsert i og etter september 2003.)
- H: Indikerer komponentproduksjonsnummeret.
- F: Indikerer frontutstyrets produksjonsnummer.

REPLACEABLE PART:

Indikerer delenummer og mengde pr. maskin for reservedelen.

Merk:

Ved bestilling av deler med merket Y, I eller P vist i kolonnen for ombyttbarhet, kan delen som vises i reservedelskolonnen leveres automatisk i stedet for den bestilte delen.

FÖRORD

- I enlighet med Hitachis kontinuerliga insatser f\u00f6r att f\u00f6rb\u00e4ttra produktkvaliteten kan beskrivningarna i delkatalogen skilja sig n\u00e4got fr\u00e4n din maskin. Om du har n\u00e4gra fr\u00e4gor f\u00e4r du g\u00e4rna kontakta din n\u00e4rmaste Hitachi-\u00e4terf\u00f6rs\u00e4ljare.
- Vad gäller motorns delar hänvisas till reservdelskatalogen f\u00f6r dieselmotor som utgivits separat.
- SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR
 När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.
 - (1) Modell/typ
 - (2) Produkt Serienummer
 - (3) Reservdelsnr.
 - (4) Reservdelsnamn
 - (5) Anta
 - (6) Kundens namn och adress
- 2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

PART NAME:

När delen används som en inre

del av en montering visas

symbolen "·" framför delens namn.

Q'TY:

Anger antalet delar som används per maskin. Antalet inre delar är detsamma som antalet inre delar som behövs för en monteringsdel.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR BOKEN:

Symbolerna som visas i servicekoden och kolumnerna för utbytbara delar används för att ange följande information.

- W: Kräver ytterligare bearbetning på arbetsplatsen. Fråga närmaste Hitachi-återförsäljare.
- H: Ange en exakt del. Kontakta närmaste Hitachi-återförsäljare angående reparation.
- D: Det går inte att ersätta delen med en enda del. Byt ut delen i en monteringsenhet.
- K: Ingår i uppsättningen servicedelar.
- R: Anger att antalet delar som t.ex. mellanlägg varierar beroende på maskinens serienr.
- S: Används som reparations- eller servicedelar.
- Z: Delar som hör till motorn.
- OP: Tillvalsdelar som inte ingår i standardmodellen. Används vid mottagande av särskild beställning.
- OS: Överdimensionerade delar
- US: För små delar (del som är märkt "OS" eller "US" beskrivs i nästa kolumn under kolumnen för del i standardstorlek.)
- #: Anger delar som nyligen tillförts till utrustningen eller komponenten.

- Y: Utbytbar del utan begränsningar.
- I: Anges för att ange delens nr och antalet delar som används för den aktuella delen i kolumnen för reservdelar. Den aktuella delen används dock inte för delen med symbolen I.
- T: Blir utbytbar i kombination med andra delar.
- P: Anger del som är förbjuden att använda. Använd delen som visas i kolumnen för reservdelar.

SERIAL NO.(SERIENR.):

Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produktens identifikationsnummer) på namnplåten.

- D: Representerar datumet f\u00f3r \u00e4ndringen.
 (Exempel: D03/09: Den nya \u00e4ndrade delen har tillf\u00f3rts till produkterna som tillverkats fr.o.m. september 2003.)
- H: Anger komponentens tillverkningsnummer.
- F: Anger frontanordningens tillverkningsnummer.

REPLACEABLE PART:

Anger delens nummer och antalet reservdelar per maskin.

Obs!:

När delen som är märkt Y, I eller P och som visas i kolumnen för utbytbara delar beställs kan delen som visas i kolumnen för reservdelar automatiskt erhållas i stället för den beställda delen.

ESIPUHE

- Mitachin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkut osaluettelon kuvaukset saattavat poiketa hieman koneessasi olevista osista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään Hitachi-jälleenmyyjään.
- Moottorin osat löytyvät erikseen toimitetusta dieselmoottorin osaluettelosta

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

- (1) Malli/tyyppi
- (2) Tuote Tunnistusnumero
- (3) Osan numero.
- (4) Osan nimi
- (5) Lukumäärä
- (6) Ostajan nimi ja osoite

2. UINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

PART NAME: Kun osaa käytetään kokoonpano-osan

sisäosana, osan nimen edessä on

merkki ".".

Q'TY:

Osoittaa osien määrän/kone.

Sisäosan määrällä osoitetaan, kuinka

monta sisäosaa tarvitaan

kokoonpano-osan kokoamiseen.

TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

Huoltokoodissa ja vaihdettavuustaulukoissa käytetyillä symboleilla osoitetaan seuraavat tiedot.

- W: Vaatii lisäkäsittelyä työpisteessä. Kysy lähimmältä Hitachi-jälleenmyyjältä.
- H: Osoittaa osan tarkasti. Ota korjausasioissa yhteyttä lähimpään Hitachi-myyjään.
- D: Ei voida vaihtaa yhtenä osana. Vaihda osa kokoonpanoyksikkönä.
- K: Sisältyy huolto-osasarjaan.
- R: Merkitsee, että osien (kuten säätölevyjen) määrä vaihtelee koneen sarjanumerosta riippuen.
- S: Toimitetaan korjaus- tai huolto-osina.
- Z: Moottoriin liittyvät osat.
- OP: Valinnaiset osat, joita ei toimiteta vakiomallin yhteydessä. Toimitetaan vain erikoistilauksesta.
- OS: Ylisuuret osat
- US: Alakokoiset osat (osat, joiden merkintä on "OS" tai "US", kuvaillaan seuraavassa sarakkeessa vakiokokoisten osien sarakkeen alapuolella.)
- #: Merkitsee laitteistoon tai komponenttiin hiljattain lisättyjä osia.
- Y: Rajoituksitta vaihdettavissa oleva osa.

- I: Tällä merkitään varaosataulukon varaosanumero ja osien määrä. Kyseessä olevaa osaa ei kuitenkaan käytetä osalle, jonka merkintä I.
- T: Tulee keskenään vaihdettavaksi yhdistettynä.
- P: Merkitsee osaa, jonka käyttö on kiellettyä. Käytä varaosasarakkeessa mainittua osaa.

SERIAL NO.(Sarjanumero.):

Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.

- D: Merkitsee muutoksen päivämäärää.
 (Esimerkiksi D03/09: Uutta muutososaa on käytetty tuotteissa, jotka on valmistettu vuoden 2003 syyskuussa tai sen jälkeen.)
- H: Merkitsee komponentin valmistusnumeroa.
- F: Merkitsee puomiston valmistusnumeroa.


REPLACEABLE PART:


Merkitsee osanumeroa ja varaosan määrää/kone.


Huomautus: Kun tilaat osan jolla on merkintä Y, I tai P vaihdettavuussarakkeessa, varaosasarakkeessa näytetty osa voidaan toimittaa automaattisesti tilatun osan asemesta.


CONTOROL-8627

装 置 名 称 …………ページ センタージョイント取付部品(上部旋回体)… 006 GROUP NAME ,----, PAGE CENTER JOINT PARTS (UPPERSTRUCTURE) 適用号機 SERIAL NO. ロケーション LOCATION カウンタウエイト 5.4T <230> ………… 007 COUNTERWEIGHT 5.4T <230> **UPPERSTRUCTURE** カウンタウエイト 6.1T <230,H,250> …… 008 FRAME COUNTERWEIGHT 6.1T <230,H,250> 旋回輪取付部品 <230> …………… 003 カウンタウエイト 6.5T <K,250> ………… 009 SWING BEARING SUPPORT <230> COUNTERWEIGHT 6.5T <K,250> 旋回輪取付部品 <H,K,250> ······ 004 エンジン ………………………… 010 SWING BEARING SUPPORT <H,K,250> **ENGINE** ブームフートピン …………………… 005 エンジン取付部品 ·············· 011 **BOOM FOOT PIN ENGINE SUPPORT**











パイロット配管 (C-1) ············· 076 PILOT PIPING (C-1)	パイロット配管 (G) ················ 085 PILOT PIPING (G)
パイロット配管 (C-2) ························· 077 PILOT PIPING (C-2)	パイロット配管 (H) ······· 087 PILOT PIPING (H)
パイロット配管 (D-1) ························· 079 PILOT PIPING (D-1)	パイロット配管 (I-1) ············· 089 PILOT PIPING (I-1)
パイロット配管 (D-2) ······· 081 PILOT PIPING (D-2)	パイロット配管 (I-2)
6 6 6 6	
パイロット配管 (E) ······· 083 PILOT PIPING (E)	パイロット配管 (J)
パイロット配管 (F)	コンソール




電気部品 (F) [HG タイプ] <K> ·············· 115 追加前照灯(4灯サンシェード下) <250> …… 125 ELECTRIC PARTS (F) [HG-Type] <K> FRONT HEAD LAMP (4 LAMP WITH SUNSHADE) <250> スイッチボックス ………………………… 116 追加後照灯 ……………………… 127 SWITCH BOX REAR HEAD LAMP 衛星通信端末用品 <230,H,K> ······ 117 追加後照灯(1 灯) <250> ……………… 129 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS <230,H,K> REAR HEAD LAMP (1 LAMP) <250> 追加前照灯 …………………… 119 追加後照灯(2灯) <250> ………………… 131 FRONT HEAD LAMP REAR HEAD LAMP (2 LAMP) <250> 追加前照灯(4灯) <250> …………… 121 回転灯 <250> …… 133 FRONT HEAD LAMP (4 LAMP) <250> **ROTATING BEACON <250>** 追加前照灯(2 灯サンシェード下) <250> …… 123 追加ヒューズ <250> ……………………… 134 FRONT HEAD LAMP (2 LAMP WITH SUNSHADE) <250> FUSE <250>




T 7 7 \ 7 - 1	
エアコンユニット ······· 157 AIR-CON. UNIT	リヤボックス(エアコン) ··················· 167
AIN-CON. UNIT	REAR BOX (AIR-CON.)
コンデンサネット 159 CONDENSER NET	リヤボックス(ヒータ)
温水配管 ····································	リヤボックス(ヒータレス) 171 REAR BOX (HEATER LESS)
カーヒータ 161 CAR HEATER	リヤボックス(12V電源) 173 REAR BOX (12V POWER SUPPLY)
ヒータユニット 163 HEATER UNIT	電源ユニット (12V) ····································
ダクト	キャブグループ

キャブ <230,H> 177 CAB <230,H>	キャブ (1) <230,H,250> ······ 183 CAB (1) <230,H,250>
キャブ [HG タイプ] <k> 178 CAB [HG-Type] <k></k></k>	キャブ (1) [HG タイプ] <k> ······· 185 CAB (1) [HG-Type] <k></k></k>
キャブ <250> ······ 179 CAB <250>	キャブ (2) <230,H> ······· 187 CAB (2) <230,H>
キャブ(ガード座付)<250> ······ 180 CAB (WITH GUARD SEAT) <250>	キャブ (2) [HG タイプ] <k> 189 CAB (2) [HG-Type] <k></k></k>
キャブ(バンダルフック付)<250> ······· 181 CAB (WITH VANDAL HOOK) <250>	キャブ (2) <250> 191 CAB (2) <250>
キャブ (OPG) <250> 182 CAB (OPG) <250>	キャブ (3)


キャブ (3) [バンダルフック付] <250> …… 195 キャブ (6) <250> ………………………… 205 CAB (3) [WITH VANDAL HOOK] <250> CAB (6) <250> キャブ (4) ……………………… 197 キャブ (7) ……………………… 207 CAB (4) CAB (7) キャブ (5) ……………………… 199 キャブ (8) [HGタイプ] <K> …………… 209 CAB (5) CAB (8) [HG-Type] <K> キャブ (5) <250> ……………………… 201 キャブ (8) [OPG] <250> ······ 211 CAB (5) <250> CAB (8) [OPG] <250> キャブ (6) <230,H> …………………… 202 キャブガード <230,H,K> …………… 212 CAB (6) <230,H> CAB GUARD <230,H,K> キャブ (6) [HG タイプ] <K> ……… 203 キャブガード (OPG) <250> 213 CAB (6) [HG-Type] <K> CAB GUARD (OPG) <250>




サスペンションシート(クロス表皮) ……… 233 シートベルト (エアサスペンションシート用) <250> … 242 SUSPENSION SEAT (CLOTH) SEAT BELT (AIR-SUSPENSION SEAT) <250> サスペンションシート(ビニール表皮) ……… 235 シートスタンド <230,H,K> ………… 243 SUSPENSION SEAT (VINYL) SEAT STAND <230,H,K> サスペンションシート(ヒータ付)<250> … 237 シートスタンド(サスペンション) ………… 244 SUSPENSION SEAT (WITH HEATER) <250> SEAT STAND (SUSPENSION) エアサスペンションシート (ヒータ付) <250> … 239 カバー (1) <230,H,K> ……………… 245 AIR-SUSPENSION SEAT (WITH HEATER) <250> COVER (1) <230,H,K> ヒータシート用品 <250> ……………… 240 カバー (1) <250> ……………………… 247 HEATER SEAT PARTS <250> COVER (1) <250> シートベルト(サスペンションシート用)…… 241 SEAT BELT (SUSPENSION SEAT) COVER (2)




CONTENTS




UNDER COVER <230,250>




アンダーカバー <H> ………………… 273 UNDER COVER <H>




アンダーカバー <K> ………………… 275 UNDER COVER <K>




トラックフレーム(スタンダードトラック)<H,K> … 278 TRACK FRAME (STD. TRACK) <H,K>



トラックフレーム(LC トラック)<230,250> ··· 279 TRACK FRAME (LC TRACK) <230,250>



トラックフレーム(LC トラック)<H,K> …… 280 TRACK FRAME (LC TRACK) <H,K>



トラックフレーム(ナローLCトラック) ………… 281 TRACK FRAME (NARROW LC TRACK)




トラックガード <230,K,250> ………… 282 TRACK GUARD <230,K,250>





トラックフレーム (スタンダードトラック) <230,250> … 277 TRACK FRAME (STD. TRACK) <230,250>

下 部 走 行 体 UNDERCARRIAGE



トラックガード (強化型×2) ……………… 283 TRACK GUARD (HEAVY DUTY TYPE X 2)






CONTENTS


下ローラ (ナローLCトラック)[STD,EU1] ··· 306


LOWER ROLLER (NARROW LC TRACK) [STD,EU1]


下ローラ (ナロー LC トラック)[EU2] ……… 307


LOWER ROLLER (NARROW LC TRACK) [EU2]


























ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム)[ISO仕様] … (385) HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM) [ISO SPEC.]




ホースラプチャーバルブ配管 (アーム)[ISO 仕様] [2P-ブーム] ··· 399 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM) [ISO SPEC.] [2P-BOOM]



ホースラブチャーバルブ配管 (ポジショニング)[ISO 仕様] [2P-ブーム]:1 ・・・・ 401 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (POSITIONING) [ISO SPEC.] [2P-BOOM]:1



ホースラブチャーバルブ配管 (ポジショニング)[ISO 仕様] [2P- ブーム]:2 402 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (POSITIONING) [ISO SPEC.] [2P-BOOM]:2




過負荷警報装置 ·······(389) OVER LOAD ALARM DEVICE




操作ペダル(2P- ブーム) ………………… 403 CONTROL PEDAL (2P-BOOM)




パイロット配管(2P-ブーム): 1 ·············· 405 PILOT PIPING (2P-BOOM) : 1




パイロット配管(2P- ブーム): 2 ·············· 407 PILOT PIPING (2P-BOOM) : 2



メイン配管(2P- ブーム): 1 ··············· 409 MAIN PIPING (2P-BOOM) : 1




メイン配管(2P-ブーム): 2 ················ 411 MAIN PIPING (2P-BOOM) : 2




ブレーカ&クラッシャ部品 BREAKER & CRUSHER PARTS




操作ペダル(ブレーカ&クラッシャ) ………… 413 CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)




パイロット配管(ブレーカ&クラッシャ)…… 415 PILOT PIPING (BREAKER & CRUSHER)




メイン配管(ブレーカ&クラッシャ)<230,H,K> ··· 417 MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER) <230,H,K>



メイン配管(ブレーカ&クラッシャ)<250> … 419 MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER) <250>




ブーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] <230,H,K> ··· 421 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] <230,H,K>




ブーム配管(ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] <250> ··· 423 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM] <250>




ブーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2P-ブーム] <250> … 425 BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] <250>




アーム配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2P-ブーム] <230,H,K> ··· 427 ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] <230,H,K>




アーム配管 (2.19M アーム)[ブレーカ&クラッシャ] <250> ··· 429 ARM PIPING (2.19M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <250>




アーム配管 (2.50M アーム)[ブレーカ&クラッシャ] <250> ··· 431 ARM PIPING (2.50M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <250>




アーム配管 (2.96Mアーム)[ブレーカ&クラッシャ] <250> ··· 433 ARM PIPING (2.96M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <250>



アーム配管 (3.61M アーム)[ブレーカ&クラッシャ] <250> ··· 435 ARM PIPING (3.61M ARM) [BREAKER & CRUSHER] <250>




NPK 共用配管(ブレーカ&クラッシャ) <230,H,K> ··· 437 NPK COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) <230,H,K>



HSB ブレーカ配管 (ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] ···· 439 HSB BREAKER PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM]



HSB ブレーカ配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2P-ブーム] <250> ・・・ 440 HSB BREAKER PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] <250>




HSB 共用配管 (ブレーカ&クラッシャ)[モノブーム] … 441 HSB COMMON PIPING (BREAKER&CRUSHER) [MONO BOOM]



HSB 共用配管 (ブレーカ&クラッシャ)[2P-ブーム] <250> ・・・ 443 HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-BOOM] <250>




パイロット配管(2 速切替)-1 ············· 445 PILOT PIPING (FLOW RATE SELECTOR)-1




パイロット配管(2 速切替)-2 ·············· 447 PILOT PIPING (FLOW RATE SELECTOR)-2



電気部品(2速切替)-------------------------449 ELECTRIC PARTS (FLOW RATE SELECTOR)





ラインフィルタ(サウジアラビア向) ··········· 451 LINE FILTER (for Saudi Arabia)




アタッチメント補助操作用配管 ASSIST PIPING











電気式操作用品 (PTO) ·················· 459 ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS (PTO)




メイン配管 (PTO) [モノブーム]…… 461 MAIN PIPING (PTO) [MONO BOOM]




パイロット配管 (PTO/V) ------- 463 PILOT PIPING (PTO/V)



パイロット配管 (PTO/V, 2速切替併用) …… 465 PILOT PIPING (PTO/V, FLOW RATE SELECTOR)




クイックヒッチ配管 (メイン) ························ 467 QUICKHITCH PIPING (MAIN)




クイックヒッチ配管(パイロット) ………… 469 QUICKHITCH PIPING (PILOT)




クイックヒッチ配管 [モノブーム] <250> …… 471 QUICKHITCH PIPING [MONO BOOM] <250>




クイックヒッチ配管 [2P-ブーム] <250> …… 473 QUICKHITCH PIPING [2P-BOOM] <250>




クイックヒッチ配管(2.19Mアーム) <250> …… 475 QUICKHITCH PIPING (2.19M ARM) <250>




クイックヒッチ配管(2.50Mアーム) <250> …… 476 QUICKHITCH PIPING (2.50M ARM) <250>




クイックヒッチ配管(2.96Mアーム) <250> …… 477 QUICKHITCH PIPING (2.96M ARM) <250>



クイックヒッチ配管 (3.61Mアーム) <250> …… 478 QUICKHITCH PIPING (3.61M ARM) <250>






CONTENTS


走行ヒート TRAVEL HEAT PARTS




パイロット配管 (C-2)<走行ヒート> …… 497 PILOT PIPING (C-2) <TRAVEL HEAT>




パイロット配管 (J)<走行ヒート> ……… 498 PILOT PIPING (J) <TRAVEL HEAT>




走行ヒート用品<走行ヒート> …… 499 TRAVEL HEAT ARTICLE <TRAVEL HEAT>



走行ヒート配管<走行ヒート> …… 501 TRAVEL HEAT PIPING <TRAVEL HEAT>



走行配管(スタンダードトラック) <走行ヒート> … 503 TRAVEL PIPING (STD. TRACK) <TRAVEL HEAT>




走行配管(LC トラック) <走行ヒート> …… 505 TRAVEL PIPING (LC TRACK) <TRAVEL HEAT>

その他 ETC.

Етс


4 WAY マルチレバー ……………… 507 4 WAY MULTI LEVER





4 WAY マルチレバー配管 ······ 509

4 WAY MULTI LEVER PIPING



TOOLS



工具 ……………………… 511 TOOLS

目 CONTENTS

ネームブレート NAME-PLATE




ネームプレート(日本語) 513
NEAM PLATE (JAPANESE)
ネームプレート (英語)[ASIA] ······ 515
NEAM PLATE (ENGLISH) [ASIA]
ネームプレート (英語)[OCEANIA] 517
NEAM PLATE (ENGLISH) [OCEANIA]
ネームプレート(ロシア語) 519
NEAM PLATE (RUSSIAN)
ネームプレート(中国語) 521
NEAM PLATE (CHINESE)
ネームプレート(台湾語) 523
NEAM PLATE (TAIWANESE)
ネームプレート <250> 525
NEAM PLATE <250>

索 引 PARTS INDEX



フレーム FRAME

適用号機 Serial No.




フレーム FRAME

適用号機 Serial No. 010001-

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	過用亏饿	互換性	代替 REPLACE	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	· 数重
00	5007056	フレーム:メイン	FRAME; MAIN	1			Г		
00A	3088960	·パイプ	·PIPE	1	W				
00B	3088979	· パ イプ	·PIPE	1	W				
00C	3084653	- ステップ゜	·STEP	1	W				
01	4255799	カバー	COVER	1					
02	4161735	ハ° ツキン	PACKING	1					
03	J021025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	
05	4191977	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
08	4208279	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		•			
15	J950020	ナット	NUT	4					
17	4355382	ピン;/ツク	PIN; KNOCK	3					
23	4200176	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING: RUBBER	1					
24	4255530	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3					
26	4509404	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
27	4345810	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
28	4257181	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
29	4430658	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
30	4435126	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
31	4445638	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
32	4445639	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
33	4444284	プ・レート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R	-010036	1	4470743	4
33	4470743	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R	010037-			
34	4444285	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	4	R	-010036	ı	4470744	4
34	4470744	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	4	R	010037-			
36	4460372	プレート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R				
37	4389040	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
38	4359565	ピン	PIN	2					
									• • • •

旋回輪取付部品〈230〉 SWING BEARING SUPPORT〈230〉




									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 02	J922203 J922212 4381637	ホ*ルト ホ*ルト スへ° -サ	BOLT BOLT SPACER	30 4 4					
						·			

P1HD-1-4


W

旋回輪取付部品〈H, K, 250〉 SWING BEARING SUPPORT〈H, K, 250〉



一一 符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 02	J922203 J922212 4381637	ホ*ルト ホ*ルト スへ° ーサ	BOLT BOLT SPACER	26 8 8					


ブームフートピン BOOM FOOT PIN




									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4424425	フ゛ロツク	BLOCK	1		-D03/08	-		
00	4611688	フ゛ロツク	BLOCK	1	#	D03/09-			
01	4426128	プレート	PLATE	1		-D03/08			
01	4611733	プレート	PLATE	1	#	D03/09-			
02	J921840	オ・ルト	BOLT	1		-D03/08			
02	J922245	ボルト	BOLT	1	#	D03/09-			
03	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1		-D03/08			
03	J257222	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1	#	D03/09-			
04	8080780	ピン	PIN	1		-D03/08	Р	8094393	1
								4611688	1
				1		:		4611733	1
								J922245	1
					Ī			J257222	1
								4611731	1
04	8094393	t°ン	PIN	1	#	D03/09-			
	7								
						:			
					Ì		į		

センタージョイント部品(上部旋回体) CENTER JOINT PARTS(UPPERSTRUCTURE)

適用号機 Serial No. 010001-







(V

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 05	4274282 J901435 A590914 4428007	ストツハ゜ オ゛ルト ワツシヤ:スフ゜リンク゛ カハ゛ー;フ゛ーツ	STOPPER BOLT WASHER: SPRING COVER: BOOT	1 2 2 1					
							-		:
						······································			

カウンタウェイト 5.4T <230> COUNTERWEIGHT 5.4T <230>

適用号機 Serial No. 010001-







				₩					W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	5007141	ウエイト : カウンタ	WE I GHT; COUNTER	1					
00A	4430649	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
00B	4417621	・ラハ・ー	RUBBER	1					
00C	4438193	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
00D	4438194	· ¬¬, -	•RUBBER	1 1					
01	4168132	キャップ。	CAP	2					
02 03	4174859 J833031	ワツシヤ ホ*ルト	WASHER BOLT	4					
			DOL 1	4					
	÷								

P1HD-1-4

カウンタウェイト 6.1T <230, H, 250> COUNTERWEIGHT 6.1T <230, H, 250>

適用号機 Serial No. 010001-







				•					W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLAI PA 部品番· PART N	部 品 CEABLE RT 号 数量 D. Q' TY
00	5007142	ウェイト: カウンタ	WEIGHT; COUNTER	1		,			
A00	4430649	- ラバ –	· RUBBER	1					
00B	4417621	・ラハ゛ー	·RUBBER	1					
00C	4438193	- ラバ -	-RUBBER	1					
OOD	4438194	・ラハ゛ー	RUBBER	1					
01	4168132	キヤツフ°	CAP	2					
02	4174859	ワッシャ	WASHER	4			ŧ		
03	J833031	ホ゛ルト	BOLT	4					

カウンタウェイト 6.5T 〈K, 250〉 COUNTERWEIGHT 6.5T 〈K, 250〉

適用号機 Serial No. 010001-







				₩				W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLAC PA 部品番 PART NO	部 品 CEABLE RT 号数量). Q'TY
00 00A 00B 00C	5007950 4430649 4417621 4438193	ウエイト; カウンタ ・ラハ* — ・ラハ* — ・ラハ* —	WEIGHT; COUNTER - RUBBER - RUBBER - RUBBER	1 1 1				
00D 01 02 03	4438194 4168132 4174859 4470767	・ラハ・ー キヤツフ。 ワツシヤ ホ・ルト	· RUBBER CAP WASHER BOLT	1 2 4 4 4				

エンジン ENGINE

適用号機 Serial No. 010001-







W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数 ICA PART NO. Q	E 量
00	4427711	エンジン	ENGINE	1	Z			
00A	4462630	・ベルト;フアン(1=3本)	·BELT:FAN (1=3 PIECES)	1	Z			
00B	4206080	・フイルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	1	Z			
00C	4371903	-スイツチ;レヘ゛ル	·SWITCH; LEVEL	1	z			
00D	4467564	・スイツチ;フ゜レツシヤ	-SWITCH; PRES.	1	Z			
00E	4371318	・スイツチ;サーモ	·SWITCH; THERMO	1	Z			
00F	4467212	- オルタネータ	·ALTERNATOR	1	Z			
	4377272	パ゚ーツリスト; エンシ゛ン (A5サイス゛)	PARTS LIST; ENGINE (A5 SIZE)	1	S			
	4454464	ハ° ーツリスト: エンシ* ン (A4サイス*)	PARTS LIST; ENGINE (A4 SIZE)	1	S			

エンジン取付部品 ENGINE SUPPORT







一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	
02	A590910	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
03	J952010	ナット	NUT	1					
05	4410043	ラ ハ* −	RUBBER	2					
06	4114404	ワツシヤ	WASHER	2					ı
07	4086894	ワツシヤ	WASHER	2					
80	J950014	ナット	NUT	4					
09	8064364	プ・ラケット	BRACKET	1					
10	8064357	プ [・] ラケツト	BRACKET	1					
11	4410044	ラハ* −	RUBBER	2					
12	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
13	J921865	ボルト	BOLT	2					
14	4087197	ワツシヤ	WASHER	4					
15	J950016	ナット	NUT	4					
19	M171025	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	7		-D03/04			
19	J841025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7	D	D03/05-	Т	J241025	7
20	4436537	センサ:サ ーモ (冷却水センサ)	SENSOR; THERMO (COOLANT SENSOR)	1				J222010	7

MEMO
·
,
andra de Caraca, mais mais anticología de municipal de caractería de la comoción de municipal de caractería de Caractería de Caractería d
e de la companya de La companya de la co

オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING






オイルフィルタ配管 OIL FILTER PIPING

適用号機 Serial No. 010001-

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	双里	サービス	適用号機	互換#	代替音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	12± 1 CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
09	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4			ĺ		
19	J901004	ボルト	BOLT	2					
20	J901010	ポルト	BOLT	2					
27	4428831	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2		-010034	Р	4469926	2
27A	4437309	・0-リンク*	·O-RING	1		-010034	Р	4469926	2
27	4469926	ェルオ・; S	ELBOW; S	2		010035-D01/07	Р	4473870	2
27A	4469925	-0-リンク*	·O-RING	1		010035-D01/07	Р	4473870	2
27	4473870	エルホ [*] ; S	ELBOW; S	. 2		D01/08-			
27A	4153103	-0-リング	·O-RING	1		D01/08-		·	
28	4428829	79°7°9;S	ADAPTER; S	2		-010034	Р	4469927	2
28A	4437309	・0-リング	·O-RING	1		-010034	Р	4469927	2
28	4469927	79°7°9;S	ADAPTER;S	2		010035-D01/10	Р	4473871	2
28 A	4469925	・ローリング	-O-RING	1		010035-D01/10	Р	4473871	2
28	4473871	79°7°9;S	ADAPTER; S	2		D01/11-			
28A	4153103	・0-リング	·O-RING	1		D01/11-			
32	4430912	0ーリンク*	O-RING	4					
33	9196132	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	2					
33 A	4435692	・ホース;オイル	-HOSE: OIL	1					
33B	4446406	・プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2					
34	4411911	クリッフ゜	CLIP	1					
35	J011020	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
35	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901020	1
36	4452166	フィルタ:オイル	FILTER; OIL	1	Z	-D01/12	v	J222010 4485262	1
36	4485262	フイルタ;オイル	FILTER; OIL		<u>Z</u>		t	4400202	1
	1	- フィルタ ; オイル		1		D02/01-	v	4404405	
36A 36A	4448336 4484495		·FILTER:OIL	1	Z	-D01/12	T	4484495	1
ю	4484495	・フィルタ;オイル	-FILTER;OIL	1	Z	D02/01-			

インタークーラ配管 INTER COOLER PIPING


適用号機 Serial No. 010001-



			14	01					W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
01	4412520	ホース;エア	HOSE; AIR	1			ļ -		
09	4411793	ホース;エア	HOSE; AIR	1					
14	4504491	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	5					
17	4420341	ホース:エア	HOSE; AIR	1					
18	7036613	パイプ;エア	PIPE;AIR	1					
21	4504199	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1					
22	J031025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J281025	i ボルト ; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	
								4486055	2
					i				
		}							

インタークーラネット INTER COOLER NET


適用号機 Serial No. 010001-




									_
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4453639	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
01	4453637	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
02	4453640	ネット	NET	1					
03	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
03	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900816	4
04 05	A590106 M360614	ワツシヤ;プ レーン ポルト;ウインク゛	WASHER; PLANE BOLT; WING	2 2				A590108	4

ラジエータ RADIATOR

適用号機 Serial No.






ラジエータ RADIATOR


適用号機 Serial No. 010001-

01 44 02 43 03 44 04 44 05 44	PART NO. 131629 148338 143268 154090 154091	部 品 名 ラジ・エータ アツセン ・コア: ラジ・エータ ・キヤツフ・ ・プ・ラケ・: ト・レーン ・ホース	RADIATOR ASS'Y CORE; RADIATOR CAP PLUG; DRAIN	Q' TY 1 1 1 1	3. C	SERIAL N	互换性 D. IC/	PART NO.	数量
01 44 02 43 03 44 04 44 05 44	48338 43268 54090 54091	・コ ア ;ラジ・エータ ・キヤツフ゜ ・フ゜ラク゛; ト゛レーン ・ホース	· CORE; RADIATOR · CAP · PLUG; DRAIN	1					
02 43 03 44 04 44 05 44	43268 54090 54091	・キヤツフ゜ ・フ゜ラク゛; ト゛レーン ・ホース	·CAP ·PLUG; DRAIN	1					
03 44 04 44 05 44	54090 54091	・プ ラグ ; ド レーン ・ホース	·PLUG; DRAIN						
04 44 05 44	54091	・ホース	1	1					
05 44			HOSE		1 1				
	54092		IIOOL	1					
06 44		・フ゛ラケツト	• BRACKET	1					
	54093	- フ [*] ラケツト	· BRACKET	1					
07 44	54094	-カラー	· COLLAR	4					
08 44	54095	・ラハ・ー	·RUBBER	4					
09 44	54096	· ワッシャ	·WASHER	4					
10 44	54097	- ラハ* ー	·RUBBER	4					
11 44	54098	- ボルト	·BOLT	4					
12 44	54099	・ラハ・ー	-RUBBER	2					
13 44	54100	- ワツシヤ	-WASHER	2					
14 43	71242	・ホ゛ルト	-B0LT	2					
15 44	54101	・ハ゜ッキン	-PACKING	4					
16 44	54102	・ガード;フアン	·GUARD; FAN	1					
17 44	54103	・ハ゜ツキン	-PACKING	. 2					
18 43	71258	・ホ・ルト	·BOLT	22					
19 44	63069	- クーラ;オイル	·COOLER;OIL	1					
20 44	54104	・ブ・ラケット	-BRACKET	2		·-···•			
21 44	63070	・クーラ;インター	·COOLER; INTER	1					
22 44	54105	・ナット	• NUT	12					
23 449	54106	・ブ゛ラケツト	-BRACKET	1					
24 44	54107	・ブ゛ラケツト	·BRACKET	1					
25 44!	54108	・ブ・ラケツト	•BRACKET	1					
26 44!	54109	・プ・レート	·PLATE	1					
27 44!	I	・パ゚ツキン	-PACKING	1					
30 449	54111	・ハ゜ツキン	· PACKING	1					
31 445		・ブ・ラケツト	-BRACKET	1					
32 422		- ボルト;ウイング	·BOLT; WING	2					

ラジエ-タ取付部品 RADIATOR SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-






	÷								W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	J222012	ワツシヤ	WASHER	4					
01	J011240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271240	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901240	4
								J222012	4
02	A590916	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
03	J921635	ホ *ルト	BOLT	3					
04	A590116	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	1					
06	4357297	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4			ŀ		
80	3088201	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1					ĺ
09	4425747	ラハ* −	RUBBER	1					
10	4426044	ロック	LOCK	1					
11	4426045	パンド *	BAND	1					
12	3073130	ステー	STAY	1					
13	3090923	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1		-D03/05	1	3102063	1
13	3102063	ホース:ウオータ	HOSE; WATER	1		D03/06-			
								,	
	1	1	1	1 1			1	1	

P1HD-1-4


ラジエータカバー RADIATOR COVER



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-D	8077772	カハ゛ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
00A	1027715	・カハ* ー	· COVER	1					:
00B	4444803	・トリム;シール	·TRIM; SEAL	1					:
00C	4444804	・トリム:シール	·TRIM; SEAL	1					
OOD	4449136	・トリム;シール	·TRIM; SEAL	1					
01	8077765	プ゛ ラケツト; (R)	BRACKET; (R)	1					
02	8077766	フ゛ ラケツト;(L)	BRACKET; (L)	1					
03	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
03	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901020	4
								J222010	4
04	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
04	J260820	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900820	1
								A590108	1
05	4426384	ラハ*	RUBBER	1					
06	4426385	ラバ−	RUBBER	1					
07	4426386	ラハ・ー	RUBBER	1			İ		
09	4443487	クリツフ°	CLIP	14					
10	J950008	ナツト	NUT	1					

リザーブタンク RESERVE TANK

適用号機 Serial No. 010001-





									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4130139	タンク : ウオータ	TANK: WATER	1					
A00	4153251	・スィッチ;レヘ・ル	·SWITCH; LEVEL	1					
00B	4396809	・キャップ	·CAP	1					
00C	4288260	・ネームフ゜レート	·NAME-PLATE	1					
01	4180555	クランプ゜	CLAMP	1					
03	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900820 A590108	2
05	4508575	クランフ°;ホ−ス	CLAMP; HOSE	2					_
11	4434296	ホース ; ウオータ	HOSE; WATER	1		}			
12	4434297	ホース;ヒ゛ニール	HOSE; VINYL	1					
16	4190272	クリツフ゜	CLIP	3					ı
17	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901020	2
						·		J222010	2
					ļ				
							ĺ		

P1HD-1-4

エアクリーナ AIR CLEANER

適用号機 Serial No. 010001-







		D)— © C						W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里 =	ーピス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4273523	クリーナ:エア アッセン	CLEANER; AIR ASS'Y	1					
00A	4292643	· ボ デ イ	-BODY	1					
00B	4286128	・エレメント	·ELEMENT	1					
00C	4286129	・カハ・ー	·COVER	1					
OOD	4152863	・ハ・ルフ・	-VALVE	1					
00E	4224238	・インジ・ケータ	INDICATOR	1					
01	J021025	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271025	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901025 J222010	
100	4286130	ートペト	ELEMENT	1	0P				
	:							ĺ	
					1				

エアクリーナ取付部品 AIR CLEANER SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	「 数量
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	₩		
01	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
								J222010	2
06	4512716	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	2					
10	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
								J222010	2
11	M171022	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
11	J841025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J241025	1
								J222010	1
12	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1					ĺ
13	J900816	ボルト	BOLT	1					
14	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	1					
17	4282482	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
19	4426042	\$` 7h; I7	DUCT; AIR	1					
20	4426646	9° 71; I7	DUCT; AIR	1					
22	8078593	ブ゛ ラケツト	BRACKET	1 1			l		1

W

エアクリーナ用品 AIR CLEANER PARTS







W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	2043901	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
01	7035595	カバー	COVER	1					
03	J020816	木、ルト:セムス	BOLT; SEMS	3	:	-D03/04			
03	J260816	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J900816	3
								A590108	3
04	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271030	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	4
								J222010	4
						,			
<u> </u>						,			

プレクリーナ PRE CLEANER


適用号機 Serial No. 010001-





									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4368088	レジ・ユーサ	REDUCER	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030	4
02	4090405	クリーナ:フ° レ	CLEANER; PRE	1				J222010	4
03	4245194	クランフ°;ホ−ス	CLAMP; HOSE	1		,			
	·								


プレクリーナ用品 PRE CLEANER PARTS




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	BABLE ABLE 数量 Q'T\
00	8079152	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	
02	4433050	カバー	COVER	1				J222010	6
03	J020816	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	1
101	J271030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D				
101A	J901030	・ホ゛ルト	·BOLT	1					
101B	J222010	・ワッシャ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
102	4073519	テ ープ゜	TAPE	2					
103	7041411	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
103A	7038878	・カハ゛ー	· COVER	1					
103B	4463576	・ラハ・ー	-RUBBER	1					

マフラ MUFFLER

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	迎州万饭	互換性 CA		B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	J950010	ナット	NUT	8			10,	TAKT NO.	Q 11
03	4190587	クランフ°	CLAMP	1					
03A	4162835	- ガ スケット	· GASKET	1					
03B	4162837	・ナット	·NUT	2					
03C	4162836	- ホ* ルト	·BOLT	2					
04	4418329	カ・スケット	GASKET	1					
05	4252898	ナット; ロ	NUT; U	4					
06	4344303	クリツフ゜	CLIP	1					
07	4396451	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1					ļ
08	7035963	フ [*] ラケツト	BRACKET	1 1					
09	4420083	ボルト; U	BOLT;U	2					
10	4435717	チュープ	TUBE	1					
11	7028494	パ゜イフ゜; エキソ゛ースト	PIPE; EXHAUST	1					
12	4448414	マフラー	MUFFLER	1					
14	J011020	ホ・ルト・セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
14	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901020	1
						300,00	'	J222010	1
								0222010	'

W

燃料タンク FUEL TANK

適用号機 Serial No. 010001-







TANK:FUEL 1	符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
OOB	00	5007087	タンク;フュエル	TANK; FUEL	1					
01 94-2013 7° 75° PLUG 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00A	4121497	・チューフ゛	• TUBE	1	W				
D2 4257159 フ*ラナット BRACKET 1	00B	4249777	· パ イプ	·PIPE	1	W				
03	01	94-2013	プ° ラク゛	PLUG	1					
D D03/05- T J901016 1 J222010 1 D D03/05- T J901016 T	02	4257159	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
1	03	J011016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
05	03	J271016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T		
06 4269607 パッサン PACKING 1 07 4353560 ストレーナ STRAINER 1 07A 4372619 ・ストレイナ ・STRAINER 1 07B 4372620 ・フロート ・FLOAT 1 08 4361638 キャツプ CAP 1 09 J70782 アタ・プ・タ ADAPTER 1 10 4374265 ハ・ルフ・・ホール VALVE; BALL 2 11 4449361 エルボ ELBOW 1 12 4449362 アタ・プ・タ ADAPTER 1	04	4257128	フロート	FLOAT	1					
07 4353560 ストレーナ STRAINER 1 07A 4372619 ・ストレイナ ・STRAINER 1 07B 4372620 ・フロート ・FLOAT 1 08 4361638 キャップ・ CAP 1 09 J70782 アタ・プ・タ ADAPTER 1 10 4374265 ハ・ルプ・;ホール VALVE; BALL 2 11 4449361 エルボ・ ELBOW 1 12 4449362 アタ・プ・タ ADAPTER 1	05	J450510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5					
07A 4372619 ・ストレイナ ・STRAINER 1 07B 4372620 ・フロート ・FLOAT 1 08 4361638 キャツプ CAP 1 09 J70782 7ダプ゚タ ADAPTER 1 10 4374265 バルブ;ボール VALVE;BALL 2 11 4449361 エルボ ELBOW 1 12 4449362 アダプタ ADAPTER 1	06	4269607	パツキン	PACKING	1					
07B 4372620 ・フロート ・FLOAT 1 08 4361638 キャップ CAP 1 09 J70782 アケ・プ・タ ADAPTER 1 10 4374265 ハ・ルフ・; ホール VALVE; BALL 2 11 4449361 エルボ・ ELBOW 1 12 4449362 アケ・プ・タ ADAPTER 1	07	4353560	ストレーナ	STRAINER	1					
08 4361638 キャツプ* CAP 1 09 J70782 7ダプ゚タ ADAPTER 1 10 4374265 バルプ;ポール VALVE;BALL 2 11 4449361 エルボ ELBOW 1 12 4449362 アダプタ ADAPTER 1	07 A	4372619	・ストレイナ	·STRAINER	1					
09 J70782 75 プ タ ADAPTER 1 10 4374265 パ ルプ ; ホール VALVE; BALL 2 11 4449361 エルボ ELBOW 1 12 4449362 アケ プ タ ADAPTER 1	07B	4372620	- フロート	·FLOAT	1					
10 4374265 パールフ・・ ; ホール VALVE ; BALL 2 11 4449361 エルボ ELBOW 1 12 4449362 アダーフ・タ ADAPTER 1	80	4361638	キャツフ゜	CAP	1					
11 4449361 Iルボ ELBOW 1 1 12 4449362 アダンプタ ADAPTER 1	09	J70782	79* プ タ	ADAPTER	1					
12 4449362 75° プ タ ADAPTER 1	10	4374265	ハ゛ルフ゛; ホ゛ール	VALVE; BALL	2					
	11	4449361	エルホ、	ELBOW	1					
13 A590110 ワツシヤ:プレーン WASHER:PLANE 1	12	4449362	79゛プ タ	ADAPTER	1					
	13	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	1					

燃料タンク取付部品 FUEL TANK SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
00 01 02	4288155 A590916 J222016	ホ*ルト ワツシヤ・スフ* リンク* ワツシヤ	BOLT WASHER; SPRING WASHER	6 6					
			······································			i			


MEMO
en en en en en en en e
and the state of the control of the state of


······································
······································

······································

······································
·
<u></u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

燃料配管 FUEL PIPING






燃料配管 FUEL PIPING

00A 00B	PART NO. 9190993 4376825 4217535	部 品 名	PART NAME	Q' TY	コード	I .	1 87		<u> </u>
00A 00B	4376825	ホース;フユエル アッセン			S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 0′ T
00B			HOSE; FUEL ASS' Y	1					
	4017E0E	・ホース;フューエル	·HOSE;FUEL	1					
01 9	4217000	・チューブ	- TUBE	1					
	9190994	ホース;フュエル アッセン	HOSE; FUEL ASS' Y	1					
01A 4	4385003	・ホース;フューエル	·HOSE; FUEL	1					
01B	4385004	・チューフ・	·TUBE	1			1		
02 9	9190995	ホース;フュエル アッセン	HOSE; FUEL ASS' Y	1					
02A 4	4388235	・ホース;フュエル	·HOSE; FUEL	1					
02B 4	4404657	・チューフ゛	· TUBE	1					
03 4	4514700	クリツフ゜; ホース	CLIP; HOSE	6			ĺ		
09	4190277	クリツフ゜	CLIP	1					
10 .	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
10	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901020	6
11 4	4445516	 ホース;ビニール	HOSE;VINYL	4				J222010	6
	J020825	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		DO2/04			
1	J260825	ホ*ルト;セムス		2 2	n	-D03/04	_	100000	
12	0200823		BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900825 A590108	2 2
13 4	44 52161	せい。レータ	SEPARATOR	1	Z				ı
13A 4	4621868	・0ーリング	-O-RING	1	#Z				l
13B 4	4621773	・ケース	- CASE	1	#Z	:			1
1	4452162	ハ゜イフ゜; フュエル	PIPE;FUEL	2	Z				
	4452163	ボルト;アイ	BOLT; EYE	1	Z				
	4452164	フイルタ;コ゛ース゛	FILTER; GAUZE	1	Z				
	4452165	ハ [°] ツキン	PACKING	4	Z				
18 4	4192034	クリツフ゜	CLIP	5					
						,			
·									
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

燃料給油ポンプ FUEL FEED PUMP





燃料給油ポンプ FUEL FEED PUMP

一一 符号	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迎用亏陇	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	
	FART NU.			Ö, İA	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	数量 Q'TY
00	4291162	ポンプ	PUMP	1					
00A	4142952	・ワッシャ	·WASHER	3					
00B	M500807	・ナツト	·NUT	3					
00C	4611622	・スイツチ	·SWITCH	1	#				
OOD	4611623	・ヒュース・	·FUSE	1	#				
01	J900835	ホ・ルト	BOLT	3					1
02	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	3		}			ļ
04	A590908	ワツシヤ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
06	4271109	ホース	HOSE	1		-D03/08	1	4420565	1
06	4420565	ホース	HOSE	1	#	D03/09-			
07	4051160	ホース ; フュエル	HOSE; FUEL	1					
08	4504367	クランフ゜; ホ −ス	CLAMP; HOSE	4					
09	94-0632	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
10	4004589	ジ ヨイント	JOINT	1					
11	4103527	ストレーナ	STRAINER	1					
12	4507650	ストレーナ	STRAINER	1					
13	A590106	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	1					
14	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
15	M500605	ナット	NUT	1					
16	4259220	クリツフ゜	CLIP	1					
17	9753855	プラケット	BRACKET	1					
18	4327294	フ° ロテクタ	PROTECTOR	1	#				
19	4192035	クリツフ°	CLIP	1					
20	J011016	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
20	J271016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901016	1
						. : . : . : : : : : : : : : : : : : : :		J222010	1
21	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
21	J271020	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901020	1
						,		J222010	1
22	4190264	クリツフ [°]	CLIP	1					•
23	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	1					
24	4327294	プ°ロテクタ	PROTECTOR	1	#	-D03/08			
					"	200,00			
			• .						
								1	
	L	I						į.	

燃料ダブルフィルタ FUEL DOUBLE FILTER

適用号機 Serial No. 010001-







燃料ダブルフィルタ FUEL DOUBLE FILTER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
00	4335136	フイルタ;フューエル アッセン	FILTER; FUEL ASS' Y	1			ICA	PART NO.	Q' TY
00A	4326739	・フィルタ;フューエル	·FILTER; FUEL	'1					
00B	4326807	- ^ "	·HEAD	1					1
00C	4326740	・ホ゛ルト	·BOLT	2					
00D	4326741	・カ [*] スケット	GASKET	4					
00E	4326742	・ハ゜イフ゜;フューエル	·PIPE;FUEL	2					
01	J021035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271035	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	i	J901035	2
•	02.1000	7 717 23	DOE1 , OLMO		J J	003/03	'	J222010	
02	9755958	フ゛ラケツト	BRACKET	1				0222010	_
03	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		· · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
03	J271030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
					-	200,00	•	J222010	2
05	9109189	ホース;フュェル アッセン	HOSE; FUEL ASS' Y	1				GEEEGIG	_
05A	4291379	- ホース ; フュェル	·HOSE; FUEL	1					
05B	4291380	・チューフ゛	• TUBE	1					
06	4514700	クリツフ°;ホース	CLIP; HOSE	2					
07	4190263	クリップ°	CLIP	3					
08	J011020	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
08	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901020	2
09	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1				J222010	2
				-					
					-		- Control of the Cont		
							-		

ポンプ装置 PUMP DEVICE

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	9191165 9195236	ポンプソーチ (本体組付用) ポンプソーチ (輸送用)	PUMP DEVICE (for assembly of machin PUMP DEVICE (for transportation)	1 ne) 1	H S			9195236	1

ポンプ装置取付部品 PUMP DEVICE SUPPORT


適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
01	J271030	ホ* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	T	J901030	
								J222010	5
02	J011035	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04	_		_
02	J271035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J901035	
								J222010	3
			·.						

適用号機 Serial No. 010001-



符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迎/门勺饭	互換	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.	н нн чн	I AIL IVAINE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 LCA	部品番号 PART NO.	数量
01	2043409	シヤフト; プ゜ロヘ゜ラ	SHAFT; PROP.	1			1.5.	1	
02	3085038	スリープ	SLEEVE	1					
03	A811130	0ーリング	O-RING	1					
04	4417903	ベアリング;ローラ	BRG.; ROL.	1					
05	4417906	シール;オイル	SEAL; OIL	1					
06	1026916	ハウシ゛ンク゛	HOUSING	1					1
07	4417904	ベアリング;ローラ	BRG.; ROL.	1	:				
80	3085037	ナット	NUT	1					
09	4415042	プ゚レート;ロツク	PLATE: LOCK	1					
11	1026826	キヤリア (2)	CARRIER	1					
12	4194454	プレート;スラスト	PLATE; THRUST	1					
13	4336925	t°ン	PIN	3					
14	3084655	キ゛ヤ;フ゜ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
15	4427630	ベアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	6		-H00137	ı	4461644	6
15	4461644	ベアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	6		H00138-			
16	4336929	プ゚レート;スラスト	PLATE; THRUST	3					
17	4027427	ピン;スプリング	PIN; SPRING	3					
18	3084656	ギヤ;サン(2)	GEAR; SUN	-1					
20	1026808	キ゛ヤ;リンク゛	GEAR; RING	1				;	
21	M341840	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	12					
22	J901016	ボルト	BOLT	2					
23	1026812	キヤリア	CARRIER	1					
24	4187590	プ°レート;スラスト	PLATE; THRUST	1					
25	4341941	t°ン	PIN	3					
26	3084652	キ゛ヤ;フ゜ ラネタリ	GEAR; PLANETARY	3					
27	4354748	ベアリング;ニードル	BRG. ; NEEDLE	3					
28	4347635	プレート:スラスト	PLATE; THRUST	3					
29	4144018	ピン;スプリング	PIN; SPRING	3					
31	3084649	キャ・サン	GEAR; SUN	1					
33	3088126	パイプ	PIPE	1					
35	4445354	プ・ラク・	PLUG	2					
36	94-2012	プ° ラク*	PLUG	1					
61	8053415	カバー	COVER	1 1					
		(輸送用)	(for transportation)						
62	4252835	0ーリング	0-RING	1					
		(輸送用)	(for transportation)						
63	J011250	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
63	J271250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8	D	D03/05-	Т	J901250	8
		(輸送用)	(for transportation)		_	- <i>,</i>	·	J222012	8
		次ページへ続く	CONTINUED			·			Ĭ


適用号機 Serial No. 010001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード		互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
64	94-2011	プ [®] ラク [*]	PLUG	1					
		(輸送用)	(for transportation)	[
100	4423851	モータ:オイル	MOTOR; OIL	1	Н				
101	991342	リンク゛;リテイニンク゛	RING; RETAINING	1					
103	M341228	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8		-D03/04		M341230	8
103	M341230	ボルト;ソケット	BOLT; SOCKET	8		D03/05-			
104	4264452	パイプ	PIPE	1	ļ				
105	4332658	パイプ	PIPE	1					
106	4343365	キヤツフ゜	CAP	1	ĺ				
108	3074223	ケ゛ーシ゛;レベル	GAUGE; LEVEL	1					
109	3053093	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
110	M492564	スクリユ;ト゛ライフ゛	SCREW; DRIVE	2					
200	9204193	センカイソーチ	SWING; DEVICE	1					
		(モータ無)	(WITHOUT MOTOR)						
							A graph of the state of the sta		

旋回装置取付部品 SWING DEVICE SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 02 04	J922270 J222022 4390656	ホ*ルト ワツシヤ ヒ°ン:ノツク	BOLT WASHER PIN; KNOCK	12 12 2					
									<u>.</u> .

MEMO
e n de la composition della c
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
······································
·
·
·
·


適用号機 Serial No. 010001-







符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード		互換	代替 REPLACE PAR	T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	- 数量 - 0′ T\
00	5007084	タンク;オイル	TANK;OIL	1					
01	J921640	ホ・ルト	BOLT	4					
02	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
03	J222016	ワツシヤ	WASHER	4					
11	A810060	0ーリンク*	O-RING	1					
13	A810160	0ーリング	O-RING	1					
14	8053499	ケージ・・レヘ・ル	GAUGE; LEVEL	1					
14A	4100967	・ホ・ルト	-BOLT	2					
15	449558	ワツシヤ:シール	WASHER; SEAL	4					
16	4250260	センサ	SENSOR	1					
17	4250261	カ・スケット	GASKET	1					
19	4425419	フイルタ: サクション	FILTER; SUCTION	1					
21	A885003	プ [®] ラク [®]	PLUG	1					
21A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
22	A885008	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
22A	4506429	- 0-リンク・	-O-RING	1					
24	9184556	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
24A	4408661	・フ゛ラケツト	·BRACKET	1					
24B	1025093	- カバ ー	-COVER	1					
24C	4350623	・ホ゛ルト	-BOLT	1					
24D	4225466	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
2 4 E	4225472	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
25	J770616	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4		-D03/04	ı	J780616	4
25	J780616	ボルト:ソケット	BOLT; SOCKET	4		D03/05-			
26	A885002	プ [*] ラグ [*]	PLUG	1					
26A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
27	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
27A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
28	A852133	75°7°5;S	ADAPTER; S	3					
28A	4509180	・ローリンク*	-O-RING	1					
29	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
29A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
30	A852422	₹-;S	TEE;S	1					
30A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
31	4448402	エレメント;フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					
31A	4443773	・エレメント;フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
31B	A810190	・0-リンク*	·O-RING	1					
31	4450003	エレメント:フイルタ	ELEMENT; FILTER	1	0P				
		(サウジアラビア向)	(for Saudi Arabia)						
		次ページへ続く	CONTINUED						

適用号機 Serial No. 010001-






一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
31A	4448160	- エレメント; フイルタ	·ELEMENT; FILTER	1	0P				
		(サウジアラビア向)	(for Saudi Arabia)						
31B	A810190	・ローリング	·O-RING	1	0P				
		(サウジアラビア向)	(for Saudi Arabia)						
32	4443659	スプ゜リンク゛	SPRING	1		-D01/06	1	4472673	1
32	4472673	スプ゜リンク゛	SPRING	1		D01/07-			
33	4440802	カバー	COVER	1					
34	J021035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
34	J271035	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901035 J222010	
35	4434017	フ゛リーサ゛;ェア アッセン	BREATHER; AIR ASS' Y	1				ULLZUIU	
35A	4437833	· ホ ˙ テ ˙ ィ	·BODY	1				•	
35B	4437838	・エレメント	·ELEMENT	1				:	
35C	4437837	-カハ* –	- COVER	1					
35D	4371825	・ナット	·NUT	1					
35E	4437836	・キャッフ゜	-CAP	1					
36	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
36	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901025	6
								J222010	6
									ĺ
		•							
							•		
			4					i	1




符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	週州亏陇	互換	代替 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	нг нн н	TAINT WHILE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
00	5007084	タンク:オイル	TANK;OIL	1			100	7411 110.	-
01	J921640	ホ*ルト	BOLT	4					
02	A590916	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
03	J222016	ワツシヤ	WASHER	4			ļ		
80	A810190	0ーリンク*	O-RING	1					
11	A810060	0-リンク*	O-RING	1			ļ		
13	A810160	0ーリング	O-RING	1					
14	8053499	ケ・ーシ゛;レヘ・ル	GAUGE: LEVEL	1					
14A	4100967	・ホ゛ルト	-BOLT	2					
15	449558	ワツシヤ;シール	WASHER; SEAL	4					
16	4250260	センサ	SENSOR	1					
17	4250261	カ・スケット	GASKET	1					
19	4425419	フイルタ: サクシヨン	FILTER: SUCTION	1					
21	A885003	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
21A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
22	A885008	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
22A	4506429	・ローリング	·O-RING	1	<u> </u>				
24	9184556	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
24A	4408661	・フ゛ラケツト	•BRACKET	1					
24B	1025093	・カハ* –	• COVER	1					
24C	4350623	・ホ゛ルト	·BOLT	1			* -		
24D	4225466	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
24E	4225472	・ワツシヤ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
25	J770616	ボルト:ソケツト	BOLT: SOCKET	4		-D03/04		J780616	4
25	J780616	ボルト ;ソケット	BOLT; SOCKET	4		D03/05-			
26	A885002	プ゚ ラク゚	PLUG	1					
26A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
27	A852333	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
27A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
28	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	3					
28A	4509180	・0-リング	·O-RING	1		•			
29	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
29A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
30	A852422	f-:S	TEE;S	1					
30A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
31	4448160	エレメント:フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					
32	4443659	スプ・リンク・	SPRING	1		-D01/06	$ \cdot $	4472673	1
32	4472673	スプ・リンク・	SPRING	1		D01/07-			•
33	4448161	カバー	COVER	1		•			
34	J021035	ホ・ルト: セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
34	J271035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	Đ	D03/05-	-	J901035	-
								J222010	6
35	4434017	フ゛リーサ゛;エア アッセン	BREATHER; AIR ASS'Y						
35A	4437833	· ボ デ ィ	·BODY						
35B	4437838	・エレメント	·ELEMENT	1					
35C 35D	4437837	・カハ* ー	-COVER	1					
35E	4371825 4437836	- ナット - キャッフ゜	-NUT -CAP						
36	J021025	ホ゛ルト;セムス		1		D00/04			
36	J271025	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	_	-D03/04 D03/05-	_	1001005	
30	0271020	/ WF, YAA	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	'	J901025 J222010	
38	4449478	インジ ケータ	INDICATOR	1				3222010	В
39	4190261	クリツフ゜	CLIP	2					
40	4450373	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
.0	7100070	1247711	THE THE PARTY OF T	'					
									ļ
									-

高性能フィルタキット〈250〉 HIGH PERFORMANCE FILTER KIT〈250〉


適用号機 Serial No. 010001-



									w
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4448160	エレメント:フイルタ	ELEMENT; FILTER	1					-
01	4448161	カバー	COVER	1					
02	A810190	0ーリング	O-RING	1					1
03	J021035	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
03	J271035	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901035	6
04 05 06	4449478 4190261 4464122	インジ [*] ケータ クリツフ [*] ハーネス:ワイヤ	INDICATOR CLIP HARNESS;WIRE	1 2 1				J222010	6

W


サクション配管 SUCTION PIPING



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4348414	ホース;ラハ*	HOSE; RUBBER	2				
02	4507397	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	4				
03	4283535	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4				
04	A811085	0ーリング	O-RING	1				
05	J781230	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4				
06	2037825	マニホルト゛;サクション	MANIFOLD; SUC.	1			* *********	
80	4187308	0ーリンク*	O-RING	2				
09	A853166	79* 7° 9; S	ADAPTER:S	2				
09A	4506424	・ローリング	-O-RING	1				
12	3089796	パイプ;サクション	PIPE; SUCTION	1				
13	4442642	ホース	HOSE	1				

デリベリ配管 DELIVERY PIPING

適用号機 Serial No. 010001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	4085560	フランシ ⁺ ;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8					
01	966993	0ーリンク*	O-RING	4					
02	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
06	8061722	クランプ [°]	CLAMP	1					
07	3072291	ラハ* ー	RUBBER	1					
10	J011240	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271240	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901240 J222012	2
11	4444959	ホース	HOSE	1					
12	4334454	ホース	HOSE	1					
13	A590112	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	1					
14	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1		:			
15	J950012	ナット	NUT	1					
16	8083015	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
17	J011200	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
17	J271200	ポ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901200 J222012	1

P1HD-1-4

MEMO
ere en marche en la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la c La companie de la companie del la companie de la companie d
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
······································

··
·
······································
······································
······································
······································
<u> </u>
en en en en en en en en en en en en en e


リターン配管(1) RETURN PIPING(1)

適用号機 Serial No. 010001-16 13 12 23 22 23 ~010036 03 B S/N: 0,7

リターン配管(1) RETURN PIPING(1)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PAR	部品 ABLE
ITEM	PART NO.	нь нн п	TAKI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4276584	パールフ	VALVE	1			104	FART NO.	U II
02	991718	リンク゛: リティニンク゛	RING; RETAINING	1					
03	8079530	ハ゜イフ゜; リターン	PIPE; RETURN	1					
04	4272164	ハ・ルフ・	VALVE	1		-D03/03	_Y	4484198	1
04	4484198	ハ・ルフ・	VALVE	1		D03/04-	'	1101100	•
05	A811040	0ーリング	0-RING	1					
06	J781040	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2		!			
07	4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	2					
07A	4196259	・シール:リンク゛	·SEAL; RING	2					
80	4067834	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
08A	4196260	・シール:リンク゛	·SEAL;RING	2					
10	J011270	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-010036	Y	J011270	2
10	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		010037-D03/04	'	0011270	
10	J271270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901270	2
						1	Ů	J222012	2
11	4053696	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2		-010036	Υ	4053696	1
11	4053696	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	1		010037-		1000000	•
12	A885003	フ° ラク*	PLUG	2					
12 A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
13	A885008	プ [®] ラク [®]	PLUG	1					
13A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
14	7039707	ハ゜イフ゜; リターン	PIPE; RETURN	1					
16	9756186	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2	•	-010036	Υ	9756186	1
16	9756186	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1		010037-			•
19	4053698	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
22	8086057	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
23	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
23	J271030	木* ルト : セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901030	2
ĺ				-		300,00		J222010	2
								1	
			Ì					1	


リターン配管 (2) RETURN PIPING (2)




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A811040	0-リング	O-RING	1					
03	4069801	カツフ゜リンク゛	COUPLING	1					
03A	4196259	・シール:リンク*	·SEAL;RING	2					
04	4053698	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
06	A885006	プ・ラク・	PLUG	1					
06A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1					
07	7039708	パ゚イプ゚;リターン	PIPE: RETURN	1		-010036	1	7042090	1
07	7042090	パイプ;リターン	PIPE; RETURN	1		010037-			
08	A885003	プラク・	PLUG	1					
A80	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
09	J781035	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
10	J011270	木* ルト: セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
10	J271270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901270	1
								J222012	1
11	8086057	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
12	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	,.	-D03/04			
12	J271030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
								J222010	2
14	A885008	プ ラグ	PLUG	1		D03/06-			
14A	4506429	-0-リンク*	-O-RING	1		D03/06-			

P1HD-1-4


ドレン配管 DRAIN PIPING





									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE が量
01	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
08	A853166	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	2					
08A	4506424	・0-リング	·O-RING	1					
09	A852133	75°7°5;8	ADAPTER; S	2					
09A	4509180	-0-リンク*	-O-RING	1					
10	A852134	79 プ 9;S	ADAPTER; S	1					
10 A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
13	4442854	ホース	HOSE	1					
14	9199986	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
14A	4313443	- ホース	-HOSE	1					
14B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	3					
15	4453023	ホース	HOSE	1					
16	A852234	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
16A	4509180	0ーリンク゛	O-RING	1			}		:
									:


メイン配管(1) MAIN PIPING(1)



	±7 □ □)kr =	サービス	I III	互	代替台	W) 品源
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	コード	適用号機	換性	代替者 REPLACE PART 部品番号	ABLE
	TAKT NO.			Ö, İÅ	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	数里 Q'TY
00	4153488	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
01	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271270	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901270	2
								J222012	2
02	4209157	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1					
03	9725460	サホ°ート	SUPPORT	1					
04	J011225	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271225	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901225	2
								J222012	2
05	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2				٠	
06	971489	0ーリング	O-RING	1					
07	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
80	4187308	0ーリング	O-RING	8					
09	8079307	パイプ	PIPE	1					
10	4384383	ホース	HOSE	4					


P1HD-1-4


メイン配管 (2) MAIN PIPING (2)



00 986 01 97 02 J78 03 966	部品番号 PART NO.	部 品 名					T	代替	* 7 🗆
01 97 02 J78 03 966			PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		REPLAC PAR 部品番号 PART NO	EABLE T 数量
02 J78 03 966	6910	フランシ゛;スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	6					
03 966	1489	O-リンク゛	O-RING	3					
ı	81030 7	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	12					
04 J78	6993	O−リンク`	O-RING	1					
	81030 #	t゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
09 962	2453	フランシ゛; スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	2					
12 919	99872 i	ト−ス アツセン	HOSE ASS' Y	1					
12A 443	37703	・ホース	· HOSE	1					
12B 432	27294	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	2					
13 919	99873 7	トース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
13A 444	47099	・ホース	·HOSE	1					
13B 432	27294	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	3					
14 920	09641 វ	トース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
14A 441	10314	・ホース	-HOSE	1					
14B 432	27294	・プ゜ロテクタ	PROTECTOR	3					
15 920	09639 1	トース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
15A 443	37703	・ホース	-HOSE	1					
15B 432	27294 -	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	3					

メイン配管 (3) MAIN PIPING (3)






W 品 SLE

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 01 02 03 05	986910 971489 J781030 4437697 4442841	フランシ*; スフ° リツト O−リンク* ホ* ルト; ソケツト ホ−ス ホ−ス	FLANGE; SPLIT 0-RING BOLT; SOCKET HOSE HOSE	8 4 16 1					

W

メイン配管(4) MAIN PIPING(4)




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	8				
01	971489	0ーリンク*	O-RING	4	j .			
02	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16				
04	4189539	79 T 9;S	ADAPTER;S	2				
04A	4506424	・0-リング	-O-RING	1				
05	4187308	0ーリンク*	O-RING	4			 	
10	A853166	79°7°9;S	ADAPTER;S	2				
10A	4506424	・0ーリング	-O-RING	1			•	
12	9199899	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
12 A	4442770	- ホース	·HOSE	1				
12B	4327294	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2			 	
13	9199898	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
13A	4425880	・ホ − ス	·H0SE	1				
13B	4327294	・プ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2				
14	9206184	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
14A	4466483	・ホース	·HOSE	1			 	
14B	4327294	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2				
15	9206185	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1				
15A	4425857	- ホース	·H0SE	1				
15B	4327294	・フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	2				

P1HD-1-4

ブームボトム配管 BOOM BOTTOM PIPING

適用号機 Serial No. 010001-




)	Z		ľ			

W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 AREPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8079531	パ [°] イフ [°]	PIPE	1					
01 02	962453 966993	フランシ* ; スプ゚ リット ローリンク*	FLANGE; SPLIT O-RING	2					
03	J781030	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
			·						
	,								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						-		


サイドブランチ配管 SIDE BRANCH PIPING



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	J011235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
00	J271235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901235	2
								J222012	2
01	4204882	フ゜ <i>ラク</i> ゛	PLUG	2					
02	4187308	0ーリング	O-RING	2					
04	4506459	フランジ;スプリット	FLANGE; SPLIT	4				,	
05	J781035	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
06	971489	0ーリング	O-RING	2					
80	4436937	ホース	HOSE	2					
09	4442133	ホース	HOSE	1					
10	4444381	プ゜ <i>ラク</i> ゛	PLUG	1				· · · ·	
11	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
11	J271030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901030	1
								J222010	1

エンジンコントロール ENGINE CONTROL


適用号機 Serial No. 010001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426564	ケープ・ル;コントロール	CABLE; CONTROL	1					
01	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
02	M500605	ナット	NUT	2					
06	4055312	クリツプ;バンド	CLIP; BAND	1					
13	4190261	クリツフ°	CLIP	1	F		ļ.,		
14	4190276	クリツフ [°]	CLIP	2					
15	J011020	木*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
15	J271020	** "" + : 47	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	l	J901020 J222010	

エンジンコントロールモータ ENGINE CONTROL MOTOR

適用号機 Serial No. 010001-







符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME コード PART NO. Q' TY SERIAL NO. ITEM s. c 00 ₹-\$ MOTOR 4360509 00A 9207252 · \n* -·LEVER 1 ·· \\n* -00B 9756079 ··LEVER 1 00C J780820 ・・ボルト; ソケツト --BOLT; SOCKET 1 ボルト;ソケツト 3 02 J781060 BOLT; SOCKET プラケツト BRACKET 2 04 4257159

エンジンストップケーブル ENGINE STOP CABLE

適用号機 Serial No. 010001-






			OF THE STATE OF TH							W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 REPL 部品都	替部。ACEABL PART 野号数 NO. Q'	量
01	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1						
02	4184582	プツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1						
03	4441190	クリツフ゜: ワイヤ	CLIP; WIRE	1						
04	J050830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04				
04	J780830	木*ルト;ソケット	BOLT; SOCKET	1		D03/05-				
04	4257159	フ゛ ラケット	BRACKET	2						
05	4437891	ケーフ・ル:コントロール	CABLE; CONTROL	1						

W

操作レバー(フロント,旋回) CONTROL LEVER(FRONT, SWING)

適用号機 Serial No. 010001-







符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4445322	νν˙ -	LEVER	2	ļ				
03	J950014	ナット	NUT	2					
05	2045470	ブーツ	BOOT	2					
07	2045471	グリツフ゜	GRIP	1					
80	2045472	/ ታ* ሀሣፓ°	GRIP	1					
09	J952012	ナット	NUT	2					
11	4055311	クリツフ゜; パンド	CL1P; BAND	2					
13	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
13	J260816	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	6
14	4438279	ボルト	BOLT	2					
15	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
16	A590108	ワツシヤ: フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
17	4144011	ピン;スプリング	PIN:SPRING	2					
19	4300351	クリツフ゜; バンド	CLIP: BAND	2					
100	9193403	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	2	Н			9195304	2
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)					
100	9195304	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						

操作レバー (走行)<230, H, 250> CONTROL LEVER (TRAVEL) <230, H, 250>

適用号機 Serial No. 010001-







操作レバー (走行)<230, H, 250> CONTROL LEVER (TRAVEL)<230, H, 250>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	HP AH H	7.11.1	Ö, TA	s. c	SERIAL NO.	1王 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8075450	νν* − (R)	LEVER	1					
01	8075449	νΛ* - (L)	LEVER	1					
05	4424185	ナツト	NUT	2					
10	2045468	グリツフ゜	GRIP	1		-010808	Т	2051176 2051177	1
10	2051176	グリツフ°	GRIP	1	#	010809-	1		
11	2045469	ク* リツフ°	GRIP	1		-010808	T	2051177 2051176	1
11	2051177	ク゛リツフ゜	GRIP	1	#	010809-			
13	J781035	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
14	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
15	A590110	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
18	1024384	^° 9˚ ル; R	PEDAL	1					
19	1024224	^゚ダル;L	PEDAL	1					
21	J051050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04	<u> </u>		
21	J271050	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901050 J222010	4 4
23	1015478	レスト:フート	REST:F00T	1				-	
24	1015477	レスト;フート	REST; FOOT	1					
28	3052543	カバー	COVER	2			ļ		
29	J011035	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	8		-D03/04			
29	J271035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	8	D	D03/05-	1	J901035 J222010	8 8
100	9184276	ハ・ルフ・; ハ・ イロット (本体組付用)	VALVE; PILOT (for assembly of machi	ne)	Н		1	9195307	1
100	9195307	バルブ;パイロツト (輸送用)	VALVE; PILOT (for transportation)	1	S				-
							-		

操作レバー(走行)<K> CONTROL LEVER(TRAVEL)<K>

適用号機 Serial No. 010001-







操作レバー(走行)〈K〉 CONTROL LEVER(TRAVEL)〈K〉

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	1 週卅亏饭	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8075450	νν* − (R)	LEVER	1					
01	8075449	\(\rangle \rangle \cdot \rangle \cdot \rangle \cdot \	LEVER	1			i		
05	4424185	ナツト	NUT	2			i		Ì
10	2045468	ሳ *	GRIP	1					
11	2045469	グリツプ	GRIP	1					
13	J781035	ボルト: ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
14	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
15	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2			İ		
19	1024224	へ° ダル;L	PEDAL	1					
21	J051050	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J271050	ホ* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901050 J222010	4
24	1015477	レスト;フート	REST; FOOT	1					
28	3052543	カバー	COVER	1					
29	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
29	J271035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	l	J901035 J222010	4
100	9184276	ハ゛ルフ゛; ハ゜イロツト	VALVE; PILOT	1	Н		ı	9195307	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)					
100	9195307	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロット	VALVE; PILOT	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
							7.00		

ロックレバー LOCK LEVER

適用号機 Serial No. 010001-







									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7035503	レハ・ー;ロツク	LEVER; LOCK	1					
03	4116310	ピン;スプリング	PIN; SPRING	1					
04	4189184	スプ゜リンク゛: テンション	SPRING; TENSION	1					
06	8073901	ブ・ラケツト	BRACKET	1					
80	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
08	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	2
11	3089848	ሳ˚ ሀሣፓ˚ ; ロሣ ク	GRIP; LOCK	1					
		•							

コントロールバルブ CONTROL VALVE

適用号機 Serial No. 010001-








W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	疳	品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4436897	ハ゛ルフ゛; コント	・ロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
	,									
									,,,,,	

コントロールバルブ取付部品 CONTROL VALVE SUPPORT









									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8078454	フ ⁺ ラケツト	BRACKET	1	-				
01	8074128	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
02	J921640	ボルト	BOLT	8					
03	A590916	ワッシャ・スプ・リンク・	WASHER; SPRING	8					
				-					
								ļ	
i									
					ļ	•		1	
					į				
		er er e eg e e e e							
				ļ					
								ļ	

P1HD-1-4

ソレノイドバルブ SOLENOID VALVE

適用号機 Serial No. 010001-






W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品	名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4400477	パールフ゛;ソレノイト゛		VALVE; SOLENO I D	1	Н	-010326			
01	9223890	パ ルブ ; ソレノイト		VALVE; SOLENOID	1	Н	010327-			
	·									
	•									
		•								
					!					
										l
										}

パイロット配管(A) PILOT PIPING(A)




パイロット配管(A) PILOT PIPING(A)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR1	Г
ITEM	PART NO.	<u>г</u> ни чи	TAK! NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
01	4437930	ホース (PD)	HOSE (PD)	1					
02	4437934	ホ−ス;フ° ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
03	4408959	フイルタ;オイル	FILTER; OIL	1		-D02/10	Υ	4611025	1
03	4611025	フイルタ:オイル	FILTER; OIL	1	#H	D02/11-			
03A	4370435	- エレメント: フィルタ	·ELEMENT; FILTER	1					
03B	4191301	・・エレメント:フィルタ	··ELEMENT; FILTER	1					
030	A811060	- ・ 0ーリンク*	··O-RING	-1					
03D	4472430	・ハ゛ルフ゛;リリーフ	·VALVE; RELIEF	1		-D02/10			٠
03D	0709701	- バルブ; リリーフ	·VALVE; RELIEF	1	#	D02/11-			
03E	4623245	- ヘット *	•HEAD	1	#				
05	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
06	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
10	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
10A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
11	A852333	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
1 1A	4509180	-0-リング	·O-RING	1		***************************************			
12	A852344	ェルホ・;S	ELBOW; S	1					
12A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
14	A852143	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
14A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1					
16	J901002	ホ ゛ルト	BOLT	2					*
22	4450081	ホース	HOSE	1					
23	4445981	1 -;s	TEE;S	1					
23A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
24	4190291	クリツフ°	CLIP	1					
25	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
25	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901025	1
26	A590110		WASHER; PLANE	2				J222010	1
						,			
								:	
	1	1	i i	1 1			1		


パイロット配管 (B) PILOT PIPING (B)

適用号機 Serial No. 010001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER;S	2					
01A	957366	・0ーリンク*	-O-RING	1					
09	A852123	75° 7° 9; S	ADAPTER;S	2					
09A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
23	4427359	ホース (PC)	HOSE (PC)	1					
26 27	4449771	ホース (SA)	HOSE (SA)	1					
28	4449772 4055312	木一ス (SB) クリツフ゜; ハ゛ント゛	HOSE (SB) CLIP;BAND	1					
				-					


パイロット配管(C-1) PILOT PIPING(C-1)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4437940	ホース (SH)	HOSE (SH)	1					
09	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
09A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
13	4436535	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
16	3091679	パイプ	PIPE	1	ļ	-010326			
17	4293950	ェルオ゛;S	ELBOW; S	1		-010326			
17A	957366	・0-リング	·O-RING	1		-010326			
18	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1		-010326			
18 A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1		-010326			

パイロット配管 (C-2) PILOT PIPING (C-2)







									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLAC PAI 部品番 ^見 PART NO	EABLE RT 号 数量
01	4427111	ホース;フ゜ラステイツク (SK)	HOSE; PLASTIC (SK)	1					
05	4437938	ホース;フ゜ラステイツク (SI)	HOSE; PLASTIC (SI)	1					
07	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	4					
09	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	5					
09A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
12	4435036	ホース;フ° ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
14	4452044	パイプ	PIPE	1					
15	4452045	パイプ	PIPE	1					
17	4293950	Iルボ;S	ELBOW; S	3					
17 A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
18	4255304	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	1					
18A	957366	-0-リンク	·O-RING	1					
22	4488663	ホース	HOSE	1		010327-	ŀ		
				ļ					
	;								

MEMO
··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
en de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition La composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la

パイロット配管(D-1) PILOT PIPING(D-1)






パイロット配管(D-1) PILOT PIPING(D-1)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	F
110111	PART NU.			Q' TY	S. C	SERTAL NU.	ICA	PART NO.	Q' TY
01	J010825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J260825	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900825	3
								A590108	3
22	9735305	クランプ	CLAMP -	3					
23	9735306	クランプ	CLAMP	3					
25	J010835	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		010231-D03/04	l		
25	J260835	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	l	J900835	
53	4436535	センサ;プレツシヤ	SENSOR; PRES.	1				A590108	1
60	3091680	ハ° イフ°	PIPE	'					
62	3091681	パイプ	PIPE	1		· 			
64	3091682	パイプ	PIPE	1					
67	3091683	パイプ	PIPE	1					
68	3091684	パイプ	PIPE	1					
70	3091685	パイプ	PIPE	1					
73 73	4255305	フィッティンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	6					
73A	4509180	-0-リング	·O-RING	1			-		
74	9735306	クランプ	CLAMP	2		010231-			
76	8089876	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		010231-			
77	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		010231-D03/04			
77	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901025	1
						·		J222010	1
				-					

パイロット配管 (D-2) PILOT PIPING (D-2)


適用号機 Serial No. 010001-



パイロット配管(D-2) PILOT PIPING(D-2)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用 号 機	互換	代替 部 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	ни нн ы	170X1 WARE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	J031025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J281025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								4486055	2
46	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
48	J781040	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
50	A590914	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	3					
51	A590114	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	3					
52	4204136	クリツフ゜	CLIP	1			İ		
53	4436535	センサ;フ゜レツシヤ	SENSOR; PRES.	3					
54	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
54	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901030	1
								J222010	1
55	8082452	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
56	J901435	ボル ト	BOLT	3					
58	4219918	フ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
59	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
61	4452046	パイプ	PIPE	1					
63	4452047	パイプ	PIPE	1					
65	4452048	パイプ	PIPE	1					
66	4452049	パイプ	PIPE	1					
69	4452050	パイプ	PIPE	1					
71	4452051	パイプ	PIPE	1					
72	4420392	フィッティンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	6					
72 A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
74	4452626	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н	-010017	Т	4468337	1
								4467087	1
				-				A852123	1
74	4468337	ハ゛ルフ゛:シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	н	010018-010326			
74	4486321	ハ゛ルフ゛:シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н	010327-			
							-		


パイロット配管(E) PILOT PIPING(E)




									w
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852323	ェルオ*;S	ELBOW; S	4					
01A	957366	-0-リンク・	·O-RING	1					
05	4341877	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
06	J021020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901020	2
								J222010	2
11	4431841	ホ− ス (1)	HOSE (I)	1		-D03/09	Υ	4607990	1
11	4607990	ホース;フ゜ラステイツク (I)	HOSE; PLASTIC (I)	1	#	D03/10-			
12	4431842	ホ−ス (J)	HOSE (J)	1		-D03/09	Υ	4607850	1
12	4607850	ホース;フ゜ラステイツク (J)	HOSE; PLASTIC (J)	1	#	D03/10-			
13	4459263	ホース (K)	HOSE (K)	1		-D03/09	Υ	4608801	1
13	4608801	ホース:フ゜ラステイツク (K)	HOSE; PLASTIC (K)	1	#	D03/10-			
14	4431844	ホ− ス (L)	HOSE (L)	1		-D03/09	Υ	4607964	1
14	4607964	ホース;プラステイツク(L)	HOSE; PLASTIC (L)	1	#	D03/10-			
,,									
-									
								i	

パイロット配管(F) PILOT PIPING(F)

適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J271025	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
14	4407253	ハ゛ルフ゛; ロツク	VALVE; LOCK	1	Н				
15	4452052	パイプ	PIPE	1					
16	4452053	パイプ	PIPE	1					
17	4255305	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	1					
17A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
18	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
18A	957366	・ローリンク゛	-O-RING	. 1					
19	4452326	フイルタ	FILTER	1					
19A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					

パイロット配管 (G) PILOT PIPING (G)

適用号機 Serial No.





パイロット配管 (G) PILOT PIPING (G)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACE/ PART	
ITEM	PART NO.		FAIL MAIL	O. 1A	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4437653	ホース;フ゜ラステイツク (T5)	HOSE; PLASTIC (T5)	1					
01	4437656	ホース;フ゜ラステイツク (P2)	HOSE; PLASTIC (P2)	1	İ				
03	4437634	ホース (D)	HOSE (D)	1					
04	4437636	ホース (E)	HOSE (E)	1					
05	4437637	ホース (F)	HOSE (F)	1					
06	A852223	エルオ゛; S	ELBOW; S	6					
06 A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
07	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
07A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
09	4412666	クランプ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
10	9751787	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
11	J021040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901040 J222010	2 2
12	8077444	プラケット	BRACKET	1					
13	4425177	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	1					
14	J021025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
14	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
21	3079728	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1			1		
22	4351175	ホース	HOSE	1					
23	4351774	クランプ [*] :ワイヤ	CLAMP: WIRE	1					
24	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
25	4190264	クリツフ゜	CLIP	1					
27	2045998	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
28	4444732	ホ− ス (C)	HOSE (C)	1					
29	4261938	フイルタ	FILTER	1					
29A	4509180	・ローリンク゛	-O-RING	1					
30	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
30	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	1	D	D03/05-	T	J901020	1
								J222010	1
-				-				·	

パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)

適用号機 Serial No. 010001-






パイロット配管(H) PILOT PIPING(H)

符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量	コード	迎用亏饭	互換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
ITEM				Q' TY				部品番号 PART NO.	数量
01	A852223	エルオ゛; S	ELBOW; S	6					
01A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1		·			
07	A852333	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
07A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
09	4412666	クランフ゜;ホース	CLAMP; HOSE	1					
10	9751787	クランフ゜; ホース	CLAMP; HOSE	1					
11	J021040	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	į		
11	J271040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901040 J222010	2 2
12	3079728	フ゛ツシンク゛	BUSHING	1					
13	4351175	ホース	HOSE	1					
14	4351774	クランプ。; ワイヤ	CLAMP; WIRE	1					
15	4438288	ホース;フ゜ラステイツク (T6)	HOSE; PLASTIC (T6)	1					
16	4438290	ホース:プ ラステイツク (P3)	HOSE; PLASTIC (P3)	1					
17	2045998	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
19	4443896	ホース (A)	HOSE (A)	1					
20	4443902	ホ− ス (B)	HOSE (B)	1					
21	4444719	ホース (G)	HOSE (G)	1					
22	4444720	ホ−ス (H)	HOSE (H)	1					
23	4261938	フイルタ	FILTER	1					
23A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
25	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	3					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

パイロット配管(I-1) PILOT PIPING(I-1)


適用号機 Serial No. 010001-




				Ò1		W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	在 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中
01	4468525	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1		
09	4437950	ホース:フ゜ラステイツク (DF)	HOSE: PLASTIC (DF)	1		
10	4427351	ホース	HOSE	1		
12	9735305	クランプ	CLAMP	1	-010326	
13	9735306	クランプ	CLAMP	1	-010326	
14	J010825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	-010326	
15	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	3		
15A	957366	・0ーリング	·O-RING	1		
21	A852422	₹-;S	TEE;S	1		
21A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1		
22	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4		
25	4444735	ホース;フ゜ラステイツク (DJ)	HOSE; PLASTIC (DJ)	1		
28	3091686	パイプ	PIPE	1		
30	4255304	フイツテンク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1		
30A	957366	・0ーリング	-O-RING	1		
31	4293950	エルホ*;S	ELBOW; S	1		
31A	957366	・0-リング	-O-RING	1		
33	A885002	プ゚ ラク゜	PLUG	2		
33A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1		

MEMO
······································
······································
······································
a mangangan kanangan ang mangangan kanangan kanangan kanangan kanangan kanangan kanangan kanangan kanangan kan

パイロット配管(I-2) PILOT PIPING(I-2)






パイロット配管(I-2) PILOT PIPING(I-2)


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	F
ITEM	PART NO.	HP HH -H	LANT NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
01	4437943	ホース;フ゜ラステイツク (SM)	HOSE; PLASTIC (SM)	1			1		-
06	4437944	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
11	4427357	ホース	HOSE	1					
15	A852122	79°7°9;8	ADAPTER; S	2					
15A	957366	・ローリンク*	·O-RING	1					
17	A852344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
17 A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1					
20	A852334	エルオ・; S	ELBOW; S	1					
20A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
21	A852422	f- ;s	TEE;S	1					
21A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
22	4055312	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	1					
23	9191786	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
23 A	4331726	・ホース (TA)	·HOSE (TA)	1					
23B	4327293	・プ・ロテクタ	•PROTECTOR	3					
24	4442812	ホース:フ゜ラステイツク (DD)	HOSE; PLASTIC (DD)	1					
26	4444461	ホース:フ゜ラステイツク (DG)	HOSE; PLASTIC (DG)	1					
29	A852133	79 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
29A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
31	4293950	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
31A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
32	4452054	パイプ	PIPE	1					
		·							
				.					
				1 1	- 1		l l	ľ	


パイロット配管(J) PILOT PIPING(J)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名		PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	79°7°9;8		ADAPTER; S	1			1		
01 A	957366	-0-リンク*		·O-RING	1					
05	A852133	79 [*] 7° 9;S		ADAPTER;S	1					
05A	4509180	・0ーリンク*		-O-RING	1					
06	A852333	エルホ*;S		ELBOW; S	2					
06A	4509180	・0ーリング		·O-RING	1		****	1		
80	4442173	ホース:フ゜ラステイツク (PI	н)	HOSE; PLASTIC (PH)	1					
09	4444729	ホース:フ゜ラステイツク (DI	P)	HOSE; PLASTIC (DP)	1					
10	4444730	ホース;フ゜ラステイツク (PI	F)	HOSE; PLASTIC (PF)	1					
13	4465617	ホース;プ [®] ラステイツク (P	1)	HOSE;PLASTIC (PI)	1				ĺ	


コンソール CONSOLE






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 02 04 06 06	7036594 7036595 4351255 J051025 J271025	コンソール (L) コンソール (R) クリツフ° ホ゛ルト;セムス ホ゛ルト;セムス	CONSOLE CONSOLE CLIP BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 1 4 6 6	D	-D03/04 D03/05-	Т	J901025	6
								J222010	6

コンソールカバー <230, H, 250> CONSOLE COVER <230, H, 250>







コンソールカバー〈230, H, 250〉 CONSOLE COVER〈230, H, 250〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 語 REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	13E	部品番号 PART NO.	数量 O'TY
00	4420875	カハ* -; L1	COVER	1			1.0%		<u> </u>
01	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	3					
03	4420876	カバー;L2	COVER	1					
04	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
05	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	5					
07	4420877	カパー;L3	COVER	1					
80	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
09	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
11	4420878	カバー;R1	COVER	1					
12	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
14	4420879	カバー; R2	COVER	1			1		
15	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
16	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
18	4420880	カハ* - : R3	COVER	1					
19	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1					
20	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1					
28	J460635	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8			!		
29	2045509	カハ・ー (フ・ーツ)	COVER	2					
30	4441117	キヤツフ゜; ラハ゛ー	CAP; RUBBER	2					
31	3090024	ポケツト(L)	POCKET	1			1		
32	3090025	ポ ケツト (R)	POCKET	1					
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	8					
35	4448990	キヤツフ°	CAP	3				:	
37	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		·							
	1								*****
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *								
								ĺ	
	1	t .	1	4	1		1	1	

コンソールカバー〈K〉 CONSOLE COVER〈K〉







コンソールカバー〈K〉 CONSOLE COVER〈K〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4420875	カバ*ー;L1	COVER	1				
01	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3				
03	4420876	カハ*ー;L2	COVER	1				
04	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				
05	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	5				
07	4420877	カハ*ー;L3	COVER	1				
80	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				
09	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2				
11	4420878	カハ*ー;R1	COVER	1				
12	J680616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4				
14	4420879	カハ・ー;R2	COVER	1				
15	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				
16	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2			-	
18	4420880	カハ゛ー;R3	COVER	1				
19	4361802	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	1				
20	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2				
22	4415024	アシュトレイ	ASHTRAY	1				
28	J460635	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8				
29	2045509	カハ・ー (フ・ーツ)	COVER	2				
30	4441117	キヤツフ゜;ラハ゛ー	CAP; RUBBER	2				
32	3090025	ポ ケツト (R)	POCKET	1				
33	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4				
35	4448990	キヤツフ゜	CAP	3				
37	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
39	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		·						

右カバー〈230, H, K〉 RIGHT COVER〈230, H, K〉

適用号機 Serial No. 010001-






									W
符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 02 04	4426352 4445919 J460616 4426354	カパ [*] – ・カパ [*] – スクリユ : セムス キヤツフ [*]	COVER -COVER SCREW; SEMS CAP	1 1 5 5					

右カバー〈250〉 RIGHT COVER〈250〉

適用号機 Serial No. 010001-






						W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービュー Q' TY S. (ス 適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
00 00A 02 04	4445917 4445932 J460616 4426354	カハ゛ー ・カハ゛ー スクリユ:セムス キヤツフ゜	COVER - COVER SCREW; SEMS CAP	1 1 5 5		

ラジオ (AM/FM) RADIO (AM/FM)

適用号機 Serial No. 010001-







ラジオ(AM/FM) RADIO(AM/FM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	J460510	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	10			1.0		-
04	4102096	フイータ゛	FEEDER	1					
06	4341706	フ゛ラケット	BRACKET	2					
07	4368973	ラハ˙ -	RUBBER	1		-011028			
09	4333195	ラジ*オ(AM/FM)	RADIO (AM/FM)	1		-011028	1	4613911	1
09	4613911	(国内用) ラジオ (AM/FM)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ FM: 76.0-90.0MHZ (100K RADIO (AM/FM)	HZ ST	EP)	011029-			
		(国内用)	AM: 522-1629KHZ (9KHZ FM: 76.0-90.0MHZ (100k		}				-
09	4351187	ラジオ (AM, FM) (北米用)	RADIO (AM, FM) AM: 530-1710KHZ (10KHZ FM: 87.7-107.9MHZ (200	1)	-011028	1	4613913	1
09	4613913	ラジオ (AM, FM) (北米用)	RADIO (AM, FM) AM: 530-1710KHZ (10KHZ	STEP)	011029-			
09	4353127	ラジオ (AM, FM) (中南米用)	FM: 87.7-107.9MHZ (200 RADIO (AM, FM) AM: 530-1710KHZ (5KHZ FM: 87.7-107.9MHZ (100	1 STEP)		-011028	1	4613914	1
09	4613914	ラジオ(AM, FM)	RADIO (AM, FM)	1	Į	011029-			
		(中南米用)	AM: 530-1710KHZ (5KHZ FM: 87.7-107.9MHZ (100	STEP) KHZ S	TEP)				
09	4462584	ラジオ (AM, FM) (欧,亜,オセアニア用)	RADIO (AM, FM) AM: 522-1629KHZ (9KHZ FM: 87.5-108.0MHZ (50K			-011028	1	4613912	1
09	4613912	ラジ*オ (AM, FM) (欧, 亜, オセアニア用)	RADIO (AM, FM) AM: 522-1629KHZ (9KHZ FM: 87.5-108.0MHZ (50K	1 STEP)	#	011029-			
11	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	1					
	<u>{</u>								
									·,

ラジオレス用品 RADIO LESS PARTS

適用号機 Serial No. 010001-






W 在 技 性 TET TO THE T 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 00 3090025 **ポ** ケツト (R) POCKET 1 02 4361800 スクリユ;タツヒ゜ンク゛ SCREW; TAPPING 4

コントロールユニット CONTROL UNIT

適用号機 Serial No. 010001-







W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	1 コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	3 品 ABLE 数量 Q'TY
01	919 441 6 9212078	コントロールユニットコントロールユニット	CONTROL UNIT	1		-010173 010174-	Į	9212078	1

電気部品(A) ELECTRIC PARTS(A)






電気部品(A) ELECTRIC PARTS(A)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
01	J950010	ナット	NUT	4	-				
02	A590110	ワッシャ; プ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
03	M570010	ナット:ウインク゛	NUT; WING	2					
04	4255762	リレー; バツテリ	RELAY; BATTERY	1	Z				
05	J020830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			:
05	J260830	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900830 A590108	2
06	J900816	ホ *ルト	BOLT	3			ľ		
07	A590108	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	3					
80	4435074	サホ°ート	SUPPORT	2					
09	4430289	ボルト;フツク	BOLT; HOOK	2					
11	J020620	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J260620	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900620	2
								A590106	2
12	4445856	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		-010658	Υ	4263508	1
12	4263508	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		010659-			
13	4263509	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
14	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
14	J271025	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901025 J222010	1 1
15	4351892	カバー; バッテリー	COVER; BATTERY	1					
16	4350736	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
17	3087816	カバー	COVER	1					
18	4445593	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
19	4452159	リレー	RELAY	1	Z				
100	4431289	パッテリ (110)	BATTERY (110)	2					
100	4391629	バツテリ(150)	BATTERY (150)	2					
	·								

電気部品(B) ELECTRIC PARTS(B)




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01	4336570	ランプ。; ヘツト ・ アッセン	LAMP: HEAD ASS' Y	2			T	4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)				•	
01	4326800	ランプ。;ヘツト・	LAMP; HEAD	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
01A	4326801	・レンス゛;ユニット	·LENS;UNIT	1					
01B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
01C	4285648	- バ ルブ	·BULB	1					
01D	4326803	・カ・スケット	-GASKET	1					
01E	4307026	- ワッシャ	-WASHER	1	ĺ				
01F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
01G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					1
01H	A590914	・ワッシャ:スプ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
011	J952014	・ナット	• NUT	1					
02	M430613	スクリュ	SCREW	1	Ì				
03	A590906	ワッシャ:スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					•
04	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

MEMO
en en en en en en en en en en en en en e
and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the
······································
······································
.

·
····································

······································
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
en en en en en en en en en en en en en e
en en en en en en en en en en en en en e
en en en en en en en en en en en en en e

電気部品(C) ELECTRIC PARTS(C)




電気部品 (C) ELECTRIC PARTS (C)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		サービスコード		互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	Ī
11 CM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		PART NO.	
00	0003816	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
00A	4423418	・ヒュージ・フ・ルリンク	·FUSIBLE-LINK	1		}			
00B	4315323	- ヒューシ゛フ゛ルリンク	-FUSIBLE-LINK	1					
01	J950010	ナット	NUT	4					
02	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
03	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
05	4257159	ブ ラケット	BRACKET	1					
06	4418301	プラケツト	BRACKET	1					
07	J010616	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
07	J260616	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J900616 A590106	3
09	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
09	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	2 2
14	4055311	クリツフ゜; バンド (L=140)	CLIP:BAND (L=140)	7					
15	4055312	クリツフ゜; バンド (L=250)	CLIP:BAND (L=250)	1					
16	4452158	リレー	RELAY	1	Z				
17	4449250	クリツフ゜	CLIP	9					
18	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
18	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901030	1
								J222010	1
19	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	22		-D03/04			
19	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	22	D	D03/05-	Т	J901020 J222010	22 22
20	4190282	クリツフ゜ (18X2)	CLIP (18X2)	5					
21	4190261	クリツフ゜(10)	CLIP (10)	3					
22	4190273	クリツフ [*] (18)	CLIP (18)	6					
23	4190263	クリツフ° (25)	CLIP (25)	1					
24	4190264	クリツフ° (35)	CLIP (35)	5					
25	4450494	クリツフ [°] (22)	CLIP (22)	3					
26	4190275	クリツフ° (14)	CLIP (14)	1					

電気部品(D) ELECTRIC PARTS(D)

適用号機 Serial No. 010001-






電気部品(D) ELECTRIC PARTS(D)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426351	₹ニター(日本語)	MONITOR (JAPANESE)	1			-		4 11
00	4454519	モニター(英語)	MONITOR (ENGLISH)	1					
01-11	4482977	·モニター (日本語)	·MONITOR (JAPANESE)	1					
01-11	4483034	·モニター (英語)	-MONITOR (ENGLISH)	1					
01	4482978	・・メータ(日本語)	··METER (JAPANESE)	1					
01	4483035	・・メータ(英語)	··METER (ENGLISH)	1					
01A	4426362	・・・ランプ	· · · LAMP	3					
02	4482979	・・ケース(日本語)	··CASE (JAPANESE)	1				-	
02	4483028	・・ケース (英語)	··CASE (ENGLISH)	1					
03	4482980	・・ポード;プリンテッド	··BOARD; PRINTED	1					
04	4482601	・・ケース	··CASE	1			l		
05	4482602	・・フ゛ラケット	BRACKET	1					
06	4482603	··プサ゚ー	· · BUZZER	1					
07	4482604	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	··SCREW; TAPPING	2					
08	4482973	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	·· SCREW; TAPPING	4					
09	4388962	・・スクリュ	·· SCREW	2					
10	4482973	・・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					
11	4426370	・・スクリュ	· · SCREW	1					
12	4426353	・カハ・ー	- COVER	1	:				
13	J680412	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	2					
14	4482976	- プ ラケット	-BRACKET	1					
102	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
102	J260816	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J900816 A590108	3 3
107	1027579	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
107 A	4456778	· 5° 11-1°	-DIODE	2					


電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)



電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
01	3087882	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
02	4361800	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	3					
05	J010814	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
05	J260814	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	3
07	0003322	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				A030100	"
07A	4456778	- ダ イオード	·DIODE	5					
07B	4427429	・ホ・ックス・リレー	-BOX; RELAY	1					
07C	4428910	・ヒュース* (5A)	-FUSE (5A)	10					
07D	4428911	・ヒュース・ (10A)	·FUSE (10A)	7					
07E	4436736	・ヒュース* (20A)	·FUSE (20A)	2					
07F	4456735	-ホ*ックス;ヒュース*	-BOX; FUSE	1					
07G	4436737	•7°-7	• PULLER	1					
07H	4443490	- カハ* ー	· COVER	1					
10	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
11	4431090	コネクタ	CONNECTOR	1					
12	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
14	4359384	スイツチ	SWITCH	1		-010942	1	4617012	1
14	4617012	スイツチ	SWITCH	1	. #	010943-			
15	4367375	フ [*] ラケツト	BRACKET	. 1					
18	4439897	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2		.i			
24	8082329	フ [*] ラケツト	BRACKET	2		·			
26	M430660	スクリュ	SCREW	4					
30	J460620	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
32	4281293	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	4					
33	J901016	ボルト	BOLT	4					
34	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク・	WASHER: SPRING	4					
35	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER: PLANE	4				·	
36	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
37	4192035	クリツフ°	CLIP	1					
38	4190253	クリツフ゜	CLIP	1					
39	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
4 0	4055311	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	1					
4 1	J460510	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
43	++++++	スイツチ;スタート	SWITCH; START	1	D				
45	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
47	J020816	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
47	J260816	す。 ルト: セマン	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900816	
							1	A590108	2

電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)




電気部品(E) ELECTRIC PARTS(E)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品ABLE 「数量 Q'TY
49	4449019	クリツフ°	CLIP	3					
51	J011020	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
51	J271020	ホ* ルト: セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	1	J901020 J222010	
53	A590106	ワツシヤ:プレーン	WASHER: PLANE	4					
55	J460310	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
58	4428085	コントローラ	CONTROLLER	1	#	-010003			
58	4428086	コントローラ	CONTROLLER	1		010004-010326			
58	4487314	コントローラ	CONTROLLER	1	#	010327-D03/07	1	9226752	1
58	9226752	コントローラ	CONTROLLER	1	#	D03/08-			
59	4436534	リレー	RELAY	9					
62	4381572	スクリュ	SCREW	1					
63	4426354	キャップ゜	CAP	1					
65	4452160	コントローラ	CONTROLLER	1					
101	4369817	キツト; リヘ° ア	KIT; REPAIR	1	#				
							-		

電気部品 (F)[HGタイプ]<K> ELECTRIC PARTS (F) [HG-Type] <K>

適用号機 010001-Serial No.




在 校 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 代替部品 REPLACEABLE PART 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. ICA PART NO. Q'TY 00 4339339 スイッチ;タンプ・ラ SWITCH: TUMBLER 1 01 3091842 パル PANEL 1 4294437 キヤツフ゜ CAP 03 04 4339364 ネームフ゜レート NAME-PLATE 1 05 4452613 スクリユ;タツヒ゜ンク゛ SCREW; TAPPING 4 06 4385236 キヤツフ゜ CAP 09 4451765 ハーネス;ワイヤ HARNESS; WIRE


サービス

W

W


スイッチボックス SWITCH BOX





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
	4426355	ボツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1				
		(日本語)	(JAPANESE)					
	4454518	ボツクス;スイツチ	BOX; SWITCH	1				
		(英語)	(ENGL I SH)	1				
01	4483201	・ケース(日本語)	·CASE (JAPANESE)	1				
01	4483281	・ケース(英語)	· CASE (ENGLISH)	1				
02	4483202	-カハ* -	- COVER	1				
03	4483203	- カハ* ー	- COVER	1				
04	4483204	·#*	-BOARD	1				
05	4483205	・フ・ラケット	• BRACKET	1				
06	4483206	・スイッチ	·SWITCH	1				
07	4482656	- ダイヤル	·DIAL	1				
08	4483208	·/フ*	· KNOB	4				1
09	4483209	·/フ*	· KNOB	1				
10	4426700	・クランプ	- CLAMP	1				,
11	4381572	・スクリュ	· SCREW	7				

衛星通信端末用品〈230, H, K〉 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS〈230, H, K〉




衛星通信端末用品〈230, H, K〉 SATELLITE DATA COMMUNICATOR PARTS〈230, H, K〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品:ABLE T
ITEM	PART NO.	ну ин та	I AIN I MAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
00	9201224	コントローラ キット	CONTROLLER KIT	1					
00A	4441586	・コントローラ	· CONTROLLER	1					
00B	4441571	・ケープ・ル	· CABLE	1					
01	9756146	フ [*] ラケツト	BRACKET	1		-			
02	9756147	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	9756145	ブ [*] ラケツト	BRACKET	2					
04	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J260820	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900820 A590108	i
05	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J900820 A590108	İ
06	3089826	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	1					
08	4441588	アンテナ	ANTENNA	1					
09	4441572	コネクタ	CONNECTOR	1					
11	J460308	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
12	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
13	4050373	クリツフ゜	CLIP	4					
18	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04		-	
18	J271030	ポルト ;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901030 J222010	
19	4451382	スイツチ	SWITCH	1					
20	9756565	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
21	4455406	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
22	J770620	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2		-D03/04	ı	J780620	2
22	J780620	ボルト;ソケット	BOLT: SOCKET	2		D03/05-			
23	J252106	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2		-D03/04	1	A590906	2
23	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2		D03/05-			
24	J254006	ワツシヤ	WASHER	2		-D03/04	1	J222006	. 2
24	J222006	ワツシヤ	WASHER	2		D03/05-			

追加前照灯 FRONT HEAD LAMP


適用号機 Serial No. 010001-



追加前照灯 FRONT HEAD LAMP

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	通用亏愧	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	r
					3. 0		1 CA	PART NO.	Q' TY
00	4336570	ランプ゜; ヘツト ・ アツセ ン	LAMP: HEAD ASS'Y	2			ı	4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					
00	4326800	ランプ。;ヘツト アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
00A	4326801	・レンス・;ユニット	·LENS;UNIT	1					
00B	4326802	・フレーム	• FRAMÉ	1					
00C	4285648	・ハ・ルフ・	-BULB	1					
00D	4326803	- ガ スケット	-GASKET	1			İ		
00E	4307026	- ワッシャ	- WASHER	1					
00F	4307027	・スクリュ	• SCREW	4					
00G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	-WASHER; PLANE	1					
OOH	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
100	J952014	・ナット	·NUT	1					
02	9756005	フ [*] ラケット	BRACKET	2					
03	4447765	フ [*] ラケット	BRACKET	2					
04	4447868	ボルト;U	BOLT;U	2					
80	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	4					
09	J253110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	1	A590110	4
09	A590110	ワツシヤ:プ レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-			
10	J252210	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		-D03/04	1	A590910	4
10	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4		D03/05-			
11	J051030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
11	J271030	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	
16	4451681	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				OLLLOTO	_
17	4362178	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
18	4366592	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	1					
27	4289708	クリツフ゜	CLIP	6					
28	4050373	クリツフ゜	CLIP	7					
30	3074559	ハーネス・ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
31	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
							-		


追加前照灯(4灯)<250> FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)<250>



追加前照灯(4灯)<250> FRONT HEAD LAMP(4 LAMP)<250>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	迪用亏饭	互換数	代替 部 REPLACE PAR	i .
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4336570	ランプ。;ヘツト。 アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	4			I	4326800	4
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ie)					
00	4326800	ランプ [*] ;ヘツト [*] アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	4	s		İ		
		(輸送用)	(for transportation)						
00A	4326801	・レンス・;ユニット	·LENS; UNIT	1					
00B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					1
000	4285648	・ハ・ルフ・	·BULB	1					-
00D	4326803	- ガ スケット	-GASKET	1					
00E	4307026	- ワッシャ	· WASHER	1					
00F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
00G	A590114	・ワッシャ:フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
00H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					•
001	J952014	- ナット	· NUT	1					
02	9756005	フ [*] ラケツト	BRACKET	4					
03	4447765	プラケツト	BRACKET	4					
04	4447868	ボルト;U	BOLT;U	4					
08	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	8					
09	J253110	ワッシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	8		-D03/04	ı	A590110	8
09	A590110	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	8		D03/05-			
10	J252210	ワッシャ;スフ゜リンク・	WASHER; SPRING	8		-D03/04	ı	A590910	8
10	A590910	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8		D03/05-			
11	J051030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	4
16	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				J222010	4
17	4362178	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
18	4610811	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	2					
27	4289708	クリツフ°	CLIP	12	•	·			
28	4050373	クリップ [°]	CLIP	7					
30	3074559	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
31	4055312	クリツフ゜; パンド	CL1P;BAND	6					
41	4610810	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
		•							


追加前照灯(2灯サンシェード下)<250> FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE)<250>



追加前照灯(2灯サンシェード下)<250> FRONT HEAD LAMP(2 LAMP WITH SUNSHADE)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 C	代替 帝 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	4274478	ランプ [*] ;ヘツト [*] アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2			IUA	PART NO.	G I
00A	4285646	・レンス・	LENS	1					
00B	4285647	- J/Y	RIM	1					
00C	4285648	・ハ・ルフ・	•BULB	1					
OOD	4288342	- ガ スケット	•GASKET	1					
00E	J900616	• ★ *ルト	·BOLT	2					
02	8091860	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	4602502	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
05	4447868	ボルト:U	BOLT;U	2					
06	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	4					
07	J253110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	1	A590110	4
07	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER: PLANE	4		D03/05-		,	
08	J252210	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		-D03/04	ı	A590910	4
08	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4		D03/05-			
10	J051030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271030	ボルト ∶セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Τ	J901030 J222010	2
11	9737119	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
12	J051230	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271230	木*ルト;セムス	BOLT:SEMS	2	D	D03/05-	T	J901230	2
								J222012	2
14	4451681	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
15	4362178	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
16	4610811	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
18	4414207	110-	RELAY	1					
20	4289708	クリツフ゜	CLIP	6					
21	4050373	クリツフ [®]	CLIP	7					
22	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	3					
30	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
				,			<u> </u>		
		·	·			k constant			

追加前照灯(4灯サンシェード下)<250> FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE)<250>



追加前照灯(4灯サンシェード下)<250> FRONT HEAD LAMP(4 LAMP WITH SUNSHADE)<250>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME		サービスコード	1	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	吊 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	· 致重 Q' TY
00	4274478	ランプ゜; ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	4					
00A	4285646	・レンス・	·LENS	1			ĺ		
00B	4285647	· 177	-RIM	1				7	
00C	4285648	・ハ・ルフ・	•BULB	1					
OOD	4288342	・カ・スケット	•GASKET	1					
00E	J900616	・ホ・ルト	-B0LT	2					
02	8091860	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
03	4602502	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
05	4447868	ボルト; U	BOLT;U	2					
06	4447870	ナット;キャッフ゜	NUT; CAP	4					
07	J253110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04	1	A590110	4
07	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-			
08	J252210	ワツシヤ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		-D03/04		A590910	4
80	A590910	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		D03/05-			
10	J051030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
11	9737119	フ [*] ラケツト	BRACKET	4				J222010	2
12	J051230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
12	J271230	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	т	J901230	4
				·i				J222012	4
16	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				OLLEO 12	•
17	4362178	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
18	4610811	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4414207	リレー	RELAY	2					
27	4289708	クリツフ゜	CLIP	12					
28	4050373	クリツフ°	CLIP	7					
30	3074559	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
31	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	6					
41	4610810	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

追加後照灯 REAR HEAD LAMP


適用号機 Serial No. 010001-13 13-E G 12 15 15 01 01 - 01 01 05 02

追加後照灯 REAR HEAD LAMP

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	· 数量
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5					
02	4451681	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4369932	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4369941	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
09	4452854	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					1
11	4414207	リレー '	RELAY	1					
12	4336570	ランプ゜; ヘツト ゜ ア ツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2			1	4326800	2
		(本体組付用)	(for assembly of machin	ne)					
12	4326800	ランプ゜; ヘツト゜ アツセン	LAMP; HEAD ASS' Y	2	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
12 A	4326801	・レンス・;ユニット	·LENS;UNIT	1					
12B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					•
12C	4285648	・ハ* ルフ*	·BULB	1					
12D	4326803	- カ゛スケット	•GASKET	1					
12E	4307026	- ワッシャ	·WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12H	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
121	J952014	・ナット	·NUT	1					
13	J253114	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2	• • • • • • • • • •	-D03/04	1	A590114	2
13	A590114	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2		D03/05-			_
15	4050373	クリツフ゜	CLIP	3		330, 33			
						: : :			

追加後照灯 (1灯)<250> REAR HEAD LAMP (1 LAMP)<250>

適用号機 Serial No. 010001-




追加後照灯 (1灯)<250> REAR HEAD LAMP (1 LAMP)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0, IA	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4289708	クリツフ°	CLIP	5					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4369932	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4603695	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4603875	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1	1				
12	4336570	ランプ [*] ;ヘツト [*] アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machin	e)					
12	4326800	ランフ゜; ヘツト [*] アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1	S				
		(輸送用)	(for transportation)						
12A	4326801	・レンス゛;ュニット	·LENS;UNIT	1					
12B	4326802	- フレーム	-FRAME	1					
12C	4285648	- パ ルプ	·BULB	1					
12D	4326803	・カ゛スケット	•GASKET	1					
12E	4307026	・ワッシャ	-WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	· SCREW	4					
12G	A590114	・ワッシャ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1		·			
12H	A590914	- ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
121	J952014	・ナット	·NUT	1					
13	J253114	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2		-D03/04	1	A590114	2
13	A590114	ワツシヤ; プ レーン	WASHER; PLANE	2		D03/05-			
15	4050373	クリップ [°]	CLIP	3					
									-

追加後照灯 (2灯)<250> REAR HEAD LAMP (2 LAMP)<250>

適用号機 Serial No. 010001-






追加後照灯(2灯)<250> REAR HEAD LAMP(2 LAMP)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
		Lilui-°	0.15		0.0		ICA	PART NO.	G, TA
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
05	4603695	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
10	4603875	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1			.		
12	4336570	ランプ。;ヘツト、 アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2				4326800	2
4.0		(本体組付用)	(for assembly of machi						
12	4326800	ランプ。; ヘツト・ アツセン	LAMP; HEAD ASS'Y	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)				ĺ		
12A	4326801	・レンス・:ユニット	·LENS; UNIT	1					
12B	4326802	・フレーム	-FRAME	1					
12C	4285648	・ハ・ルフ・	·BULB	1					
12D	4326803	・カ・スケット	•GASKET	1					
12E	4307026	- ワッシャ	•WASHER	1					
12F	4307027	・スクリュ	• SCREW	4					
12G	A590114	- ワッシャ・フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
12H	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	1					
121	J952014	・ナット	·NUT	1					
13	J253114	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4		-D03/04		A590114	4
13	A590114	ワツシヤ:フ゜レーン	WASHER; PLANE	4		D03/05-			
15	4050373	クリツフ [°]	CLIP	3					
22	4603696	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
							ŀ		
			·						
			1		1	1			
			. <u> </u>						
						··············			

回転灯〈250〉 ROTATING BEACON〈250〉

適用号機 Serial No. 010001-






				₩					W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	Г
01	4289708	クリツフ゜	CLIP	5					
03	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
04	4605384	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4610033	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	3098947	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
10	4603876	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1					
13	4289709	サホ゜ート	SUPPORT	2					
14	4605834	クリッフ゜; パンド	CLIP; BAND	2					
15	4050373	クリッフ゜	CLIP	3					•
18	J780825	ボルト;ソケット	BOLT; SOCKET	2					
19	A590908	ワッシャ:スプ゜リンク゜	WASHER; SPRING	2					
20	A590108	ワッシャ:プレーン	WASHER; PLANE	2		,			
24	8082783	ブ [*] ラケット	BRACKET	1					
25	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		***	
25	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900616 A590106	4
30	4603950	ランプ [°]	LAMP	1				7090100	4
31	4603921	ソケット	SOCKET	1					

P1HD-1-4


追加ヒューズ〈250〉 FUSE〈250〉




									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 03 05	7043028 2049388 J460620 4121859	フ* ラケット ハーネス : ワイヤ スクリユ : セムス クリッフ* : ハ* ント*	BRACKET HARNESS; WIRE SCREW; SEMS CLIP; BAND	1 1 2 3					
									•

ブームライトハーネス (モノブーム) BOOM LIGHT HARNESS (MONO BOOM)

適用号機 Serial No. 010001-






W


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	! コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 「数量 Q'TY
01	4437513	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
					,				
							-		


ブームライトハーネス (2P-ブーム) BOOM LIGHT HARNESS (2P-BOOM)



一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'TY
01	4437513	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				

ブ-ムライト (右)<230, H, K> BOOM LIGHT (R)<230, H, K>







ブ-ムライト (右)<230, H, K> BOOM LIGHT (R)<230, H, K>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 :REPLACE PAR	
ITEM	PART NO.	нг нн н	17000 10000	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
00	4344125	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			1		-
01	4336570	ランプ゜;ヘツト゛ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
01	4326800	ランプ゜;ヘツト [*] アッセン	LAMP; HEAD ASS'Y	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
01A	4326801	・ランフ゜;ユニット	·LAMP;UNIT	1			1		
01B	4326802	・フレーム	·FRAME	1					
01C	4285648	・ハ・ルフ・	BULB	1					
01D	4326803	・カ・スケット	-GASKET	1					
01E	4307026	・ワツシヤ	•WASHER	1					
01F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4			1		
01G	A590114	・ワツシヤ:フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
01H	A590914	- ワツシヤ: スプ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1					
011	J952014	・ナット	·NUT	1					
02	4224631	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	J901425	ボルト	BOLT	1			1		
04	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
06	4254604	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	M430613	スクリュ	SCREW	1					
80	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
10	4055311	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
12	4224632	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
13	4272256	クリツフ゜; ウェルテ゛インク゛	CLIP; WD.	2	W				
						*****	1		
			·						
			·						
							1		

ブ-ムライト (右)[モノブーム][ライトカバー付]<250> BOOM LIGHT (R)[MONO BOOM][WITH LIGHT COVER]<250>

適用号機 Serial No. 010001-







ブ-ムライト (右)[モノブーム][ライトカバー付]<250> BOOM LIGHT (R)[MONO BOOM][WITH LIGHT COVER]<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4344125	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		 .			
01	4336570	ランプ゜: ヘツト・ アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1			1	4326800	1
		(本体組付用)	(for assembly of machi	ne)					
01	4326800	ランプ゜; ヘツト [・] アッセン	LAMP; HEAD ASS' Y	1	s				
		(輸送用)	(for transportation)						
01A	4326801	・ランフ゜;ユニット	·LAMP;UNIT	1					
01B	4326802	- フレーム	·FRAME	1					
01C	4285648	・ハ・ルフ・	-BULB	1					
01D	4326803	・カ゛スケット	-GASKET	1					
01E	4307026	・ワツシヤ	·WASHER	1					
01F	4307027	・スクリュ	·SCREW	4					
01G	A590114	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
01H	A590914	- ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	1					
011	J952014	・ナット	- NUT	1				:	
02	4602796	プ [*] ラケツト	BRACKET	2					
03	J901425	ホ*ルト	BOLT	1					
04	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
06	4254604	ハーネス ; ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
07	M430613	スクリュ	SCREW	1					
08	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
10	4055311	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
12	4224632	シート:スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
13	4272256	クリツフ゜; ウェルテ゛インク゛	CLIP;WD.	2	w				
14	8091044	カバー	COVER	2					
						····			
				-					
							_		
						-			

ブ-ムライト (右)[2P-ブーム][ライトカバー付]<250>BOOM LIGHT (R)[2P-BOOM][WITH LIGHT COVER]<250>







ブ-ムライト (右)[2P-ブーム][ライトカバー付]<250>BOOM LIGHT (R)[2P-BOOM][WITH LIGHT COVER]<250>

部品名 PART NAME の コード S.C SERIAL NO PART NAME の コード S.C SERIAL NO SERIAL NO OO 4344125 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 (本体組付用) (for assembly of machine) (本体組付用) (for assembly of machine) LAMP; HEAD ASS'Y 1 S (輸送用) (for transportation)	ICA	PAR 部品番号 PART NO. 4326800	数量 Q'TY
01 4336570 ランプ・ハット・アッセン LAMP; HEAD ASS'Y 1 (本体組付用) (for assembly of machine) LAMP; HEAD ASS'Y 1 S (輸送用) (for transportation)			
(本体組付用) (for assembly of machine) 01 4326800 ランプ・,ヘット・アッセン LAMP; HEAD ASS'Y 1 S (for transportation)		4326800	1
01 4326800 ランプ・;ヘット・アッセン LAMP;HEAD ASS'Y 1 S (輸送用) (for transportation)			
(輸送用) (for transportation)			
01A 422601 -557° -7-01			
01A 4326801 ・ランプ・;ュニット ・LAMP; UNIT 1			
01B 4326802 ・フレーム -FRAME 1			
01C 4285648 ・パールフ・			1
O1D 4326803 -			
01E 4307026 ・ワッシャ ・WASHER 1			
01F 4307027 ・スクリュ ・SCREW 4	1		
01G A590114 ・ワッシャ;フ゜レーン -WASHER;PLANE 1			
01H A590914 ・ワッシャ:スフ゜リンク ・WASHER:SPRING 1			
01 J952014 ・ナット ・NUT 1	l		
02 4602796 プ・ラケット BRACKET 1			
03 J901425 ボルト BOLT 1			
04 A590914 ワッシャ: スフ゜リンク WASHER: SPRING 1			
06 4254604 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1			
07 M430613 スプリュ SCREW 1			
08 A590906 ワッシャ: スフ゜リンク WASHER: SPRING 1			
10 4055311 クリップ;バンド CLIP;BAND 5			
12 4224632 シート;スクリュ SEAT;SCREW 1 W			
13 4272256 クリップ・; ウェルデ・イング CLIP; WD. 2 W			
14 8091044 カバー COVER 2			
			İ
			ł

ホーン HORN

適用号機 Serial No. 010001-






W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4439228	ホーン	HORN	1					
02	4439229	ホーン	HORN	1					
04	J020825	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	l		_
04	J260825	ボルト;セム ス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J900825	ļ.
06	4254603	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	2				A590108	2
	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						·	
			·						
				-				,	

MEMO				
,				
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
·				
	·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	·			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			·	

旋回警報装置 SWING MOTION ALARM





旋回警報装置 SWING MOTION ALARM

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	
00	4310604	パ・トライト	PATLITE	2					
00A	4614254	・カハ・ー	- COVER	1					ĺ
01	4235958	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
02	J901225	ホ・ルト	BOLT	4					
03	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
04	94-2816	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
06	4179752	ブザー	BUZZER	1					
80	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
09	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
11	8074688	フ ⁺ ラケツト	BRACKET	1					
12	J021025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271025	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
14	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
16	4428213	ユニット	UNIT	1					
18	4414207	リレー	RELAY	1					
19	J460614	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	2					
21	2045497	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
23	4190261	クリツフ°	CLIP	3					
24	4259220	クリツフ [°]	CLIP	4					
26	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	15					
28	4237713	シート ; スクリュ	SEAT: SCREW	2					
29	4442856	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1		-D01/10	1	4460144	1
29	4460144	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1		D01/11-			
31	8082783	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
32	J020616	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
32	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	i :	J900616 A590106	4
33	J900800	ホ・ルト	BOLT	2					•
								and the second s	

走行警報装置 TRAVEL MOTION ALARM

適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA		
00	4283028	75-4	ALARM	1					
02	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
03	A590108	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
05	4352948	スイツチ	SWITCH	1					
07	3090079	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
09	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
15	8074688	フ゛ラケット	BRACKET	1					
16	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		· .	
16	J271025	す。 ルト: セマン	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								J222010	2
17	4441246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			·		
19	J900800	**ルト	BOLT	2					

MEMO	
en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la co	
<u></u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u></u>	
	 .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	


エアコンディショナ (1) AIR CONDITIONER (1)



エアコンディショナ (1) AIR CONDITIONER (1)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	, ни ни т	I AIVI MAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01	J021025	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901025	6
								J222010	6
04	J460514	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					
09	4514699	クランプ゜; ホース	CLAMP; HOSE	4					
12	4205084	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					
14	4280359	クリツフ゜	CLIP	6					
16	4426155	ダクト	DUCT	1		``			
17	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
								J222010	2
20	4426162	ダクト	DUCT	1					
22	J020820	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2		-D03/04			
22	J260820	木* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900820	2
								A590108	2
24	4426157	ダクト	DUCT	1					
26	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4347396	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	2					
30	4430873	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
31	4430872	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1				-	
32	4436441	ダクト	DUCT	1					
33	2044922	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
36	4426158	ダクト	DUCT	1					
37	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
37	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
								J222010	2
39	4441139	フイルター	FILTER	1					
41	4441059	クリツフ°	CLIP	2					
4 2	4441061	クリツフ゜	CLIP	2					
44	4426047	ユニット:エアコン	UNIT; AIRCON	1		-010570	T	4609049	1
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see sepa	ate p	age)			4610412	1
44	4609049	ユニツト: エアコン	UNIT; AIRCON	1		010571-			
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
46	4426048	コントローラ	CONTROLLER	1					
4 8	4430870	ホース	HOSE	1					
50	4430871	ホース	HOSE	1					:
51	4610412	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1		010571-			
52	4475769	クリツフ°	CLIP	4	#	D03/09-			

エアコンディショナ (2) AIR CONDITIONER (2)




エアコンディショナ (2) AIR CONDITIONER (2)

符号	部品番号	#n C 2	DADT WATE	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
00	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
01	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
02	4346770	フ° −リ	PULLEY	1					
03	J900806	ボルト	BOLT	4					
04	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
05	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
07	J021020	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271020	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901020 J222010	4
80	J020835	ホ・ルト;セムス	BOLT:SEMS	1		-D03/04			
80	J260835	す。 ゕょ・ キマン	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900835 A590108	1 1
09	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
11	7038468	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
12	M111030	ボルト	BOLT	2		-D03/04	1	J241030	2
12	J241030	ボルト	BOLT	2		D03/05-			
13	M111060	ホ ゙ルト	BOLT	2		-D03/04		J241060	2
13	J241060	ボルト	BOLT	2	•	D03/05-			
14	4410219	^*	BELT; V	1		-D02/12	Υ	4612283	1
14	4612283	^* N	BELT; V	1		D03/01-			L
15	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1					
16	9753632	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
19	4190277	クリツフ゜	CLIP	1					
20	J011020	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
20	J271020	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901020	2
			•					J222010	2
21	J020830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
21	J260830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900830	2
								A590108	2
22	J020630	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
22	J260630	木* ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900630	1
								A590106	1
23	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
23	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900820	4
								A590108	4
24	4460488	ホース	HOSE	1					
24A	4370247	・キャップ	- CAP	1					
2 4 B	4421946	・ローリング	·O-RING	2					
25	4192035	クリツフ°	CLIP	1					

エアコンディショナ (3) AIR CONDITIONER (3)

適用号機 Serial No. 010001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
02 07 07	J020625 J260625	クリツフ゜; ハ゛ント゛ ホ゛ルト ; セムス ホ゛ルト ; セムス	CLIP; BAND BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 1	D	-D03/04 D03/05-	т	J900625 A590106	1
08 13 13A 13B 14	4190277 4460501 4370251 4421939 4460430 4448285	クリツフ° ホ−ス ・キャッフ° ・O−リンク* ホ−ス ホ−ス	CLIP HOSE - CAP - O-RING HOSE HOSE	1 1 1 2 1	#	-D01/01 D01/02-		4448285	1
14A	4422000	・0-リング	•O-RING	2					

W


MEMO
en en en en en en en en en en en en en e
······································
······································
·
······································


エアコンディショナ (4) AIR CONDITIONER (4)

適用号機 Serial No. 010001-











エアコンディショナ (4) AIR CONDITIONER (4)

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	нь нн п	TAKE WANTE	Q' TY	s. c	SERIAL NO.	竹王 I CA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00	4456130	コンフ゜レツサ	COMPRESSOR	1	#				
00A	4623639	- コンプ゜レツサ	· COMPRESSOR	1	#				
00B	4623638	・クラツチ;マク゛ネチツク	·CLUTCH; MAGNETIC	1	#				
02	4426046	コンテ・ンサ	CONDENSER	1		-D02/07	Т	4602578 4477526	1
								4448179	1
								4460399	1
								J020835	1
								J020633	1
								J020620	4
02A	4477526	· / ・ / ・ / プ ・ / ・ / ・ / ・ / ・ / ・ / ・ /	·PIPE	·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·		-D02/07		JUZU0ZU	- 4
02B	4448179	· h* 514	•DRYER	1 1		-D02/07			
02C	4477525	・ホルタ	·HOLDER	1		-D02/07			
06	4405166	センサ	SENSOR	1		502, 07			
08	4405164	センサ	SENSOR	1					
10	4602578	コンテ・ンサ	CONDENSER	1		D02/08-			
11	4477526	パイプ	PIPE	1	i	D02/08-			
12	4448179	1 517	DRYER	1		D02/08-			
13	4460399	フ・ラケット	BRACKET	1		D02/08-			
14	J020835	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		D02/08-D03/04			
14	J260835	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900835	1
•	020000	1. W. F. C.	Joe 1, Journa			200, 00	l	A590108	1
15	J020630	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	1		D02/08-D03/04			
15	J260630	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J900630	1
								A590106	1
16	J020620	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		D02/08-D03/04			
16	J260620	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900620	4
								A590106	4
								:	
									-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
	4426047	エアコン ユニット	AIR-CON. UNIT	1		-010570	 PART NO. 4609049	1
				'		1	4610412	ĺ
	4609049	エアコン ユニット	AIR-CON. UNIT	1		010571-		
01	4464341	・ケース	·CASE	1				
02	4464342	・ケース	·CASE	1				
03	4464343	・ケース	·CASE	1			 	
04	4464344	・ケース アッセン	-CASE ASS' Y	1				
04A	4464345	・・ケース	· · CASE	1				
04B	4464346	・・ライニンク・	··LINING	1				
05	4464347	・ケース	·CASE	1				
06	4464349	・ケース	· CASE	1			 	
07	4464350	・ケース	-CASE	1				
08	4464352	・エハ゛ホ゜レータ アッセン	·EVAPORATOR ASS' Y	1				
A80	4464353	・・エハ゛ホ゜レータ	· · EVAPORATOR	1				
08B	4464354	・・ハ゛ルフ゛	··VALVE	1				
080	4464355	ボルト	· · BOLT	2			 	
08D	4370249	・・0ーリング	··O-RING	2				
08E	4464356	キャッフ°	· · CAP	1				
08F	4464357	・・ライニンク・	·· LINING	1				
08G	4464274	・・ライニング	··LINING	1				
09	4464275	・ヒータ:コア	· HEATER; CORE	1			 	
10	4464276	・ファン:モータ	·FAN; MOTOR	1	<u>क</u> ्	-010570		
10	4370266	・プロワー	·BLOWER	1		010571-		
11	4464277	・サーモスタット	· THERMOSTAT	1				
12	4464278	・レジ・スタ	·RESISTOR	1				
13	4464279	・トランジ・スタ	·TRANSISTOR	1			 	
14	4370269	・リレー	·RELAY	3				
15	4464280	・センサー	·SENSOR	1				
16	4448925	・センサー	·SENSOR	1				
17	4464281	· E -9	- MOTOR	1				
18	4464282	· t −∮	• MOTOR	1			 	
19	4464283	- E −9	· MOTOR	1				
20	4464284	· \n* -	·LEVER	4				
21	4464285	· \n* -	·LEVER	1				
22	4464286	· \\ \ -	·LEVER	1				
23	4464287	· \\n* -	·LEVER	1		- ···		
24	4464288	- i// -	·LEVER	1				
25	4464450	- bn* −	-LEVER	3				
26	4464451	· ド ア	-DOOR	1				
27	4464452	· F* 7	·DOOR	1				




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス	飑用亏愧	互換性	代 替 音 REPLACE PARI 部品番号	B 品ABLE
				Q IY S. C	OERTAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
28	4464453	· F 7	-DOOR	1				
29	4464454	· ド ア	-DOOR	1			-	
30	4464455	· h* 7	-DOOR	1	·			
31	4464456	· h* 7	·DOOR	1				
32	4464457	•□ット*	·ROD	1		ļ		ļ
33	4464458	- Dy h*	·ROD	1				
34	4464459	- □ット*	-ROD	2				
35	4464460	- ¤ット [*]	-ROD	1				
36	4464461	- □ット [*]	·ROD	1				
37	4464462	- □ット [*]	·ROD	1				
38	4464463	-ロット*	-ROD	1				
39	4370296	・フ゛ラケット	-BRACKET	2				
40	4464465	・フ゛ラケット	•BRACKET	2				
41	4464466	・フ゛ラケット	-BRACKET	2				
42	4464473	・ホース; エア	·HOSE;AIR	1		ļ		
4 3	4370267	・アイソレータ	·ISOLATOR	3				
44	4464474	- シール	·SEAL	1				
45	4464475	- ライニンク゛	·LINING	2	-D02/03			
46	4370299	- ワッシャ	·WASHER	3				
47	4464476	・ワッシャ	·WASHER	1				
4 8	4370298	- ワッシャ	•WASHER	1				
49	4464477	・クリップ゜	·CLIP	7				
50	4464478	・クリップ゜	-CLIP	12				
52	4464479	・ハーネス;ワイヤ	·HARNESS; EIRE	1	-010570	1	4610412	1
53	4370308	- スクリュ;タツピング	-SCREW; TAPPING	9				
54	4464480	・スクリュ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW: TAPPING	5				
55	4370309	・スクリュ;タツヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	17	:			
56	4464483	・スクリユ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	32				

コンデンサネット CONDENSER NET

適用号機 Serial No. 010001-






W


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 03 03	8078936 M360616 8078935 J020825 J260825	ネット ホ゛ルト;ウインク゛ フ゛ラケット ホ゛ルト;セムス ホ゛ルト;セムス	NET BOLT; WING BRACKET BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 4 2 4 4	D	-D03/04 D03/05-	Т	J900825	4
		·						A590108	4

温水配管 HEATER PIPING



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00	4514699	クランプ。;ホース	CLAMP; HOSE	4					
04	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	4					
05	9745899	ジョイント;パイプ	JOINT; PIPE	1					
06	4427997	ホース;ウオータ (赤)	HOSE; WATER (RED)	1					
08	4192034	クリツフ [®]	CLIP	4			ļ		
10	4369308	ホース;ウオータ	HOSE; WATER	1					
11	J021020	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J271020	ボルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901020 J222010	!
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							

カーヒータ CAR HEATER




カーヒータ CAR HEATER

1025 # 0514 # 4699 # 5084 # 0359 # 6155 # 1030 # 1030 # 6162 # 0820 # 6157 # 0616 # 7396 # 0872 # 6441 # 5	部 品 名 **ルト:セムス **ルト:セムス **ルト:セムス **アンフ・:ホース **アンフ・:カース **アンフ・:カース **アント **ルト:セムス **ルト:セムス **ルト:セムス **カト **カト **カト *・ス・ウオータ *・ス・ウオータ *・ス・ウト	BOLT:SEMS BOLT:SEMS SCREW:SEMS CLAMP:HOSE BUSHING:RUBBER CLIP DUCT BOLT:SEMS BOLT:SEMS DUCT BOLT:SEMS DUCT SCREW:SEMS JOINT:PIPE HOSE:WATER HOSE:WATER DUCT	Q'TY 6 6 6 1 2 6 1 2 2 1 2 1 1 1	D D	D03/04 D03/05- -D03/04 D03/05- -D03/04 D03/05-	T	部品番号 PART NO. J901025 J222010 J901030 J222010 J900820 A590108	数量 Q' TY 6 6 6
1025 # 0514 # 4699 # 5084 # 0359 # 6155 # 1030 # 1030 # 6162 # 0820 # 6157 # 0616 # 7396 # 0872 # 6441 # 5	** Nh: tux \$\frac{1}{2} \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau	BOLT; SEMS SCREW; SEMS CLAMP; HOSE BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT; SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT; PIPE HOSE; WATER HOSE; WATER	6 4 4 2 6 1 2 2 1 2 2	D	-D03/04 D03/05- -D03/04	T	J901025 J222010 J901030 J222010 J900820	2 2 2
0514	スクリュ:セムス ウランプ。:ホース プ・ツシング・:ラハ・ー ウリツフ。 ジ・クト ド・ルト:セムス ド・ルト:セムス ド・ルト:セムス ド・ルト:セムス バ・カト スクリュ:セムス パ・オータ ホース:ウオータ ホース:ウオータ	SCREW; SEMS CLAMP; HOSE BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT; SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT; PIPE HOSE; WATER	1 2 2 1 1 2 2 1 1	D	-D03/04 D03/05- -D03/04	T	J901030 J222010 J900820	2 2 2
4699	ウランプ。: ホース プ・ツシング・: ラハ・ー ウリツフ。 お・クト ド・ルト: セムス ド・ルト: セムス ド・ルト: セムス ボ・ルト: セムス ブ・コイント: ハ・イフ。 ホース: ウオータ ホース: ウオータ	CLAMP; HOSE BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT; SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT: PIPE HOSE; WATER	1 2 2 1 1 2 2 1 1		D03/05- -D03/04	T	J901030 J222010 J900820	2 2
4699	ウランプ。: ホース プ・ツシング・: ラハ・ー ウリツフ。 お・クト ド・ルト: セムス ド・ルト: セムス ド・ルト: セムス ボ・ルト: セムス ブ・コイント: ハ・イフ。 ホース: ウオータ ホース: ウオータ	CLAMP; HOSE BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT; SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT: PIPE HOSE; WATER	1 2 2 1 1 2 2 1 1		D03/05- -D03/04	T	J222010 J900820	2
5084 5.0359 6.6155 6.6155 6.6162 6.0820 7.0616 7.7396 6.0873 7.65441 5.65441 5.656441 5.65659 6.656441 5.65664441 5.65664441 5.65664441 5.65664441 5.65664441 5.65664441 5.65664441 5.656644441 5.656644441 5.656644441 5.656644441 5.6566444444444444444444444444444444444	プ ツシンケ : ラハ ー プリツフ 。 プ クト ボ ルト : セムス ボ ルト : セムス ボ ルト : セムス ボ ルト : セムス プ クト スクリュ : セムス プ ヨイント : ハ ゜ イフ ゜ ホース : ウオータ ホース : ウオータ	BUSHING; RUBBER CLIP DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT: SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT: PIPE HOSE: WATER	2 6 1 2 2 1 2 2 1 2 2		D03/05- -D03/04	T	J222010 J900820	2
0359	ウリツフ° ** クト ** ルト: セムス ** ルト: セムス ** クト は、ルト: セムス ** クト は、カリュ: セムス ** カト: ハ° イフ° *-ス: ウオータ *-ス: ウオータ	CLIP DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT: PIPE HOSE; WATER HOSE; WATER	6 1 2 2 1 2 2 1 2 2		D03/05- -D03/04	T	J222010 J900820	2
6155	**	DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT: SEMS BOLT: SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT: PIPE HOSE: WATER	1 2 2 1 1 2 2 1 1		D03/05- -D03/04	T	J222010 J900820	2
1030 # 10	** ルト: セムス ** ルト: セムス ** クト ** ルト: セムス ** クト ** リー: セムス ** クト ** フト ** フト ** フト ** ファ ** コイント: パ イプ。 * ス: ウオータ * ス: ウオータ	BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT; PIPE HOSE; WATER HOSE; WATER	1 2 2 2 1 1		D03/05- -D03/04	T	J222010 J900820	2
1030 # 5162 \$ 50820 #	** ルト: セムス ** クト ** ルト: セムス ** ルト: セムス ** クト ** クト ** クリュ: セムス ** ヨイント: ハ° イフ° ** ース: ウオータ ** ース: ウオータ	BOLT; SEMS DUCT BOLT; SEMS BOLT; SEMS DUCT SCREW; SEMS JOINT; PIPE HOSE; WATER HOSE; WATER	1 2 2 1 1 2 2 1 1		D03/05- -D03/04	T	J222010 J900820	2
6162	; *	DUCT BOLT:SEMS BOLT:SEMS DUCT SCREW:SEMS JOINT:PIPE HOSE:WATER HOSE:WATER	1 2 2 1 2 2		-D03/04	T	J222010 J900820	2
0820 # 0820 # 6157	k*ルト; セムス k*ルト; セムス g* クト スクリユ; セムス g* ヨイント; パ* イフ* k-ス; ウオータ k-ス; ウオータ	BOLT:SEMS BOLT:SEMS DUCT SCREW:SEMS JOINT:PIPE HOSE:WATER HOSE:WATER	2 2 1 2 2 1	D			J900820	2
0820 # 0820 # 6157	k*ルト; セムス k*ルト; セムス g* クト スクリユ; セムス g* ヨイント; パ* イフ* k-ス; ウオータ k-ス; ウオータ	BOLT:SEMS BOLT:SEMS DUCT SCREW:SEMS JOINT:PIPE HOSE:WATER HOSE:WATER	2 2 1 2 2 1	D]	
0820 # 6157	** ルト: セムス ** クト Rクリュ: セムス ** ヨイント: ハ° イフ° *ス: ウオータ *ス: ウオータ	BOLT:SEMS DUCT SCREW:SEMS JOINT:PIPE HOSE:WATER HOSE:WATER	1 2 2 2	D]	
6157	3° 9 h Kクリユ:セムス ク゚ ヨイント:パ イプ k-ス:ウオータ k-ス:ウオータ	DUCT SCREW: SEMS JOINT: PIPE HOSE: WATER HOSE: WATER	1 2 2 1	D	D03/05-]	
0616 77396 50873 780872 786441 5	スクリユ : セムス ・^ ヨイント : ハ° イフ° ホース : ウオータ ホース : ウオータ	SCREW; SEMS JOINT; PIPE HOSE; WATER HOSE; WATER	2 2 1					
7396 5 0873 7 0872 7 6441 5	√ 3イント:パ イプ゚ ≒−ス:ウオータ ≒−ス:ウオータ	JOINT:PIPE HOSE:WATER HOSE:WATER	2					
0873	≒−ス;ウオータ ≒−ス;ウオータ	HOSE; WATER HOSE; WATER	1					
0872 # 6441 \$	≒−ス;ウオータ	HOSE; WATER						
6441 5			1				[]	
1	ナクト	DUCT						
4922			1					
	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
6158 5	1 ⁺ 1/ ₁	DUCT	1					
1030 #	ボルト ; セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
1030 1	k° ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
							J222010	2
1139	ワイルター	FILTER	1					
1059 7	リップ゜	CLIP	2					
1061 7	リップ。	CLIP	2					
0707 t	<u>:-</u> 9	HEATER	1		-010593	T	4609676	_1
((詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see sepa	rate p	age)			4610412	1
9676 t	:-9	HEATER	1		010594-			
	(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see sepa	rate p	age)				
0708 =	コントローラ	CONTROLLER	1					
0412 /	\ -ネス;ワイヤ	HARNESS:WIRE	1		010594-			
5769	フリツフ゜	CLIP	4	#	D03/09-			
1 0	059	059 クリツフ° 061 クリツフ° 707 ヒータ (詳細ハ 別へ°ーシ*参照) 676 ヒータ (詳細ハ 別へ°ーシ*参照) 708 コントローラ 412 ハーネス:ワイヤ	059 カリツア。 CLIP 061 カリツア。 CLIP 707 ヒータ HEATER (詳細ハ 別へ・ーシ・参照) (for details: see sepa HEATER (詳細ハ 別へ・ーシ・参照) (for details: see sepa ロコントローラ CONTROLLER HARNESS:WIRE	059 クリツプ° CLIP 2 061 クリツプ° CLIP 2 707 tータ HEATER 1 (詳細ハ 別へ°ージ*参照) (for details: see separate properties) 1 (詳細ハ 別へ°ージ*参照) (for details: see separate properties) 1 708 コントローラ CONTROLLER 1 412 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1	059 クリツフ° CLIP 2 061 クリツフ° CLIP 2 707 ヒータ HEATER 1 (詳細ハ別へ°ージ・参照) (for details: see separate page) HEATER 1 (詳細ハ別へ°ージ・参照) (for details: see separate page) 708 コントローラ CONTROLLER 1 412 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1	059 カリツア。	139 フイルター FILTER 1 2 2 7059 クリツフ・ CLIP 2 2 707 ヒータ HEATER 1 -010593 T (詳細ハ 別へ・・・・参照) (for details: see separate page) ヒータ (詳細ハ 別へ・・・・参照) (for details: see separate page) (詳細ハ 別へ・・・・参照) (for details: see separate page) コントローラ CONTROLLER 1 7010594- 1 70	139 フイルター FILTER 1 1 059 クリツフ・ CLIP 2 061 クリツフ・ CLIP 2 1 -010593 T 4609676 (詳細ハ 別へ・・・・・ 参照) (for details: see separate page) (詳細ハ 別へ・・・・ 参照) (for details: see separate page) (詳細ハ 別へ・・・・ 参照) (for details: see separate page) コントローラ CONTROLLER 1 010594ー 412 ハーネス:ワイヤ HARNESS:WIRE 1 010594ー

-56

符号	部品番号	部品名	PART NAME	1	サービスコード		互換数	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	HI HH H	Truck Walle	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1王 ICA	部品番号 PART NO.	数量 0'TY
	4450707	ヒータ ユニツト	HEATER UNIT	1		-010593	T	4609676	1
		·						4610412	1
	4609676	ヒータ ユニツト	HEATER UNIT	1		010594-			
01	4464341	・ケース	· CASE	1					
02	4464342	・ケース	• CASE	1					
03	4464343	- ケース	• CASE	1		,			
04	4464344	・ケース アッセン	·CASE ASS' Y	1					
04A	4464345	・・ケース	··CASE	1					
04B	4464346	・・ライニンク・	··LINING	1					
05	4464347	・ケース	·CASE	1					
06	4464349	・ケース	·CASE	1					
07	4464350	・ケース	- CASE	1					
80	4464353	・エハ゛ホ゜レータ	- EVAPORATOR	1					
09	4464275	- ヒータ;コア	·HEATER; CORE	1					
10	4464276	・ファン; モータ	-FAN; MOTOR	1		-010593			
10	4370266	・プロワー	-BLOWER	1		010594-		* - * - * - *	
11	4464277	・サーモスタット	-THERMOSTAT	1					
12	4464278	・レジ・スタ	·RESISTOR	1					
13	4464279	・トランジ・スタ	· TRANSISTOR	1		-			
14	4370269	・リレー	-RELAY	3					
15	4464280	・センサー	·SENSOR	1					
16	4448925	- センサー	·SENSOR	1		•			
17	4464281	· ŧ-\$	- MOTOR	1					
18	4464282	· t -9	- MOTOR	1					
19	4464283	· t -9	- MOTOR	1					
20	4464284	- bn* -	-LEVER	4				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
21	4464285	· bn* -	-LEVER	1					
22	4464286	· \n* -	·LEVER	1					
23	4464287	· \n` -	·LEVER	1					
24	4464288	· \\ \ \ -	·LEVER	1					
25	4464450	· \\ \ -	· LEVER	3					
26	4464451	· · · · 7	- DOOR	1					
27	4464452	· h* 7	· DOOR	1					
28	4464453	· h* 7	-DOOR	1					
29	4464454	· h* 7	· DOOR	1					
30	4464455	- 1 7	·DOOR	1					
31	4464456	· ド 7	-DOOR	1					
32	4464457	- □ット*	·ROD	1					
33	4464458	• ロット *	-ROD	1					
34	4464459	• ¤» •	-ROD	2					




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サー		互換件	代替 部 REPLACE PART 部品番号	
IIEM	PART NU.			Q' TY S.	C SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, LA
35	4464460	- ロット*	·ROD	1				
36	4464461	•ロット*	·ROD	1				
37	4464462	· ロット*	·ROD	1				
38	4464463	• □ット [*]	•ROD	1				
39	4370296	・フ゛ラケット	-BRACKET	2				
40	4464465	・フ゛ラケット	-BRACKET	2				
4 1	4464466	- ブ ラケット	-BRACKET	2				
4 2	4464473	- ホース; ェア	-HOSE; AIR	1				
43	4370267	・アイソレータ	- I SOLATOR	3				
44	4464474	・シール	- SEAL	1				
45	4464475	・ライニンク・	-LINING	2	-D02/03			
46	4370299	- ワッシャ	· WASHER	3				
47	4464476	- ワッシャ	-WASHER	1				
4 8	4370298	・ワッシャ	· WASHER	1				
49	4464477	・クリップ゜	·CLIP	7				
50	4464478	・クリップ	·CLIP	12				· - · · · · - ·
52	4464479	・ハーネス;ワイヤ	·HARNESS; EIRE	1	-010593			
53	4370308	・スクリュ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	9				
54	4464480	・スクリュ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	5				
55	4370309	・スクリユ:タツヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	17				
56	4464483	-スクリュ;タツヒ゜ンク゛	·SCREW; TAPPING	32				
57	4464357	・ライニンク・	·LINING	1				
58	4464274	- ライニンク・	·LINING	1				
							•	
			·					

								.

ダクト DUCT


適用号機 Serial No. 010001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4426160	ダクト	DUCT	1					
01	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6					Ī
04	4426159	タ・クト	DUCT	1					
05	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
07	4449068	ダクト	DUCT	1					
10	J031025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J281025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901025 4486055	ŀ
11	4426161	ダクト	DUCT	1				7-100000	
12	4350249	フイルタ	FILTER	1					
13	J460616	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	6			-		
14	3091234	サホ°ート	SUPPORT	1		-D02/04			
15	J031045	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D02/04			
17	4449348	タ * クト	DUCT	1		502,0.			
19	4445916	クリップ゜	CLIP	2					

MEMO		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
······		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
······································		
······································		·
		······
		<u></u>
······································		
	·····	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	


リヤボックス(エアコン) REAR BOX(AIR-CON.)



リヤボックス(エアコン) REAR BOX(AIR-CON.)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	ни ни ти	PART GAME	O. I.A	s. c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
U-A00	4433793	111	TRAY	1					
00A	4456725	- カハ* ー	-COVER	7					
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	·SEAL; RUBBER	7					
00C	4458227	- + レイ	• TRAY	1					
00D	4458228	- カハ* ー	-COVER	1					
00E	4458229	- マク* ネット	- MAGNET	1				*	
00F	4458230	・カハ・ー	-COVER	1					
00G	4458231	・カハ・ー	-COVER	1					
00H	4458232	・シール	-SEAL	1					
001	4458233	・カハ・ー	-COVER	1					
00J	4458234	・シール	·SEAL	1					
01	J050820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J780820	ボルト ;ソケット	BOLT; SOCKET	3		D03/05-			
04	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
02	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
04	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04		OZZZOTO	_
04A	4458238	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04B	4458239	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04	,		
04D	4458241	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
05	4425573	クリップ [°]	CLIP	13		-D02/04			
07	4433794	カハ* -	COVER	1		, ,			
07A	4458235	・カハ゛ー	· COVER	1					
07B	4458236	· /b-/*	·LOUVER	4					
07C	4458237	- ブ・ラケット	•BRACKET	4					
08	4426156	タ・クト	DUCT	1					
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
15	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901020 J222010	1
16	4447072	フ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1				0222010	•
									-


リヤボックス(ヒータ) REAR BOX(HEATER)



リヤボックス(ヒータ) REAR BOX(HEATER)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「
ITEM	PART NO.			O, TA	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 0'T
00A-J	4433793	FV4	TRAY	1					
00A	4456725	・カバー	·COVER	7					
00B	4456723	・シール;ラハ・ー	·SEAL; RUBBER	7					
00C	4458227	· +64	·TRAY	1			ĺ		
00D	4458228	・カハ・ー	· COVER	1			ļ		
00E	4458229	・マク゛ネット	• MAGNET	1					
00F	4458230	・カハ・ー	•COVER	1					
00G	4458231	- カハ* ー	-COVER	1					
00H	4458232	・シール	·SEAL	1					
001	4458233	・カハ・ー	·COVER	1					
00J	4458234	・シール	·SEAL	1					
01	J050820	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J780820	ボルト;ソケット	BOLT; SOCKET	3		D03/05-			
04	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
02	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271025	ቱ , ነነ ፡	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	1
04	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
04A	4458238	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04B	4458239	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04	l		
04D	4458241	・シール	·SEAL	1		-D02/04			[
05	4425573	クリップ [®]	CLIP	13		-D02/04			
07	4433794	カハ・ー	COVER	1					
07A	4458235	・カバー	- COVER	1					ĺ
07B	4458236	· N-N*	·LOUVER	4					
07C	4458237	・ブ・ラケット	•BRACKET	4					
08	4426156	す か	DUCT	1		•			
11	4357862	ライター	LIGHTER	1					
14	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	5					
15	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901020 J222010	1 1
16	4447072	ブ゛ツシンク゛: ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
17	4209296	ブ゛ッシング゛;ラハ゛ー	BUSH I NG; RUBBER	1					


リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)



リヤボックス(ヒータレス) REAR BOX(HEATER LESS)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE, PART 部品番号	数量
00	4452783		PLATE; MASK	1 1			IGA	PART NO.	Q' T
01	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
02	J460616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	6					
04	4378710	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
06	4452745	カハ・ー	COVER	1				-	
07	4452847	ブ゛ツシング゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	4					
U- A 80	4433793	14	TRAY	1					
08 A	4456725	- カハ* ー	• COVER	7					
08B	4456723	・シール;ラハ・ー	· SEAL; RUBBER	7		ļ			
08C	4458227	- 1-1-1	· TRAY	1					
08D	4458228	- カハ゛ー	· COVER	1					
08E	4458229	・マク゛ネット	- MAGNET	1					
08F	4458230	・カハ・ ー	· COVER `	1					
08G	4458231	・カバー	• COVER	1					
H80	4458232	-シール	·SEAL	1					
180	4458233	・カハ・ー	· COVER	1					
D8J	4458234	・シール	·SEAL	1					
9	J050820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
)9	J780820	ボルト;ソケット	BOLT: SOCKET	3		D03/05-			
11	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
0	J051025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2
11	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			_
11A	4458238	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
11B	4458239	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
1C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
1D	4458241	・シール	SEAL	1		-D02/04			
2	J031025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J281025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
								4486055	2
14	3091234	サホ°ート	SUPPORT	1		-D02/04			
15	J031045	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D02/04			
17	4357862	ライター	LIGHTER	1		·			
18	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
20	4209296	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
26	4425573	クリップ°	CLIP	13		-D02/04			
27	4447072	ブ・ツシング・; ラバ・ー	BUSHING; RUBBER	1					

リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)





リヤボックス(12V電源) REAR BOX(12V POWER SUPPLY)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-J	4433793	FUT	TRAY	1					
00A	4456725	・カハ゛ー	· COVER	7					
00B	4456723	・シール;ラハ゛ー	-SEAL; RUBBER	7					
00C	4458227	- 14	-TRAY	1					
00D	4458228	・カバー	· COVER	1					
00E	4458229	・マク゛ネット	- MAGNET	1					
00F	4458230	・カハ・ー	· COVER	1					
00G	4458231	- カハ* ー	·COVER	1					
00H	4458232	・シール	·SEAL	1					
001	4458233	・カバー	· COVER	1					
00J	4458234	・シール	·SEAL	1					
01	J050820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J780820	ボルト;ソケット	BOLT; SOCKET	3		D03/05-			:
04A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
02	J021025	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271025	す。 ルト: 47 2	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901025 J222010	2
04A-D	4436132	シール	SEAL	1		-D02/04			
04A	4458238	・シール	- SEAL	1		-D02/04			
04B	4458239	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04C	4458240	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
04D	4458241	・シール	·SEAL	1		-D02/04			
05	4425573	クリ ップ [°]	CLIP	13		-D02/04			
07A-C	4433794	カハ・ー	COVER	1				-	
07A	4458235	・カハ・ー	•COVER	1					
07B	4458236	· 1/-/\^	·LOUVER	4					
07C	4458237	・ブ・ラケット	· BRACKET	4					
80	4426156	ダクト	DUCT	1					
10	4357862	ライター	LIGHTER	1		D02/05-			
11	4432965	ソケツト	SOCKET	1					
14	4055312	クリツフ゜;パント゜	CLIP; BAND	5					
15	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J271020	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901020 J222010	1

電源ユニット(12V) POWER UNIT(12V)

適用号機 Serial No. 010001-







							W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 快 REPLACEABL PART 部品番号 数 ICA PART NO. Q'	是 TY
00 01 03	J460616 3091204	ユニツト; パ ワー スクリユ; セムス ハーネス; ワイヤ	UNIT; POWER SCREW; SEMS HARNESS; WIRE	1 2 1			

キャブグル-プ CAB GROUP


適用号機 Serial No. 010001-






W サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 部品名 PART NAME コード Q' TY SERIAL NO. ITEM PART NO. S. C ラハ・ー 4409999 01 Rubber 4 02 4330785 **ボルト** BOLT 8 ワツシヤ;スプ゚リンク゛ WASHER; SPRING 8 03 A590912 J222016 ワツシヤ WASHER 4 05 07 J781035 ボルト;ソケツト BOLT; SOCKET 4 B0LT 5 J901030 ボル 09 WASHER ワツシヤ 9 10 J222010 NUT 11 4423699 ナツト

キャブ〈230, H〉 CAB〈230, H〉






									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
01	4453660	キャフ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1		-D02/02	Р	4600348	1
01	4600348	キヤブ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1		D02/03-			
01A	++++++	・キャプ (1) <230, H, 250>	·CAB (1) <230, H, 250>	1				,	
01B	++++++	〈詳細ハ 別ページ参照〉 ・キヤブ (2) 〈230, H〉	<pre><for (2)="" <230,="" details:="" h="" see="" sepa="" •cab=""></for></pre>	rate 1	page>				
01C	++++++	・キャブ (3)	<pre><for (3)<="" details:="" pre="" see="" sepa="" •cab=""></for></pre>	1					
01D	++++++	・キャフ* (4)	<pre><for (4)="" <for="" details:="" pre="" see="" sepa="" sepa<="" ·cab=""></for></pre>	1				-	
01E	++++++	·+ヤブ (5)	·CAB (5) <for details:="" see="" sepa<="" td=""><td>1</td><td></td><td>······</td><td></td><td></td><td></td></for>	1		· ·····			
01F	+++++	・キャフ゜(6)〈230, H〉	·CAB (6) <230, H>	1					
01G	++++++	・キヤプ (7)	<pre><for (7)<="" details:="" pre="" see="" sepa="" •cab=""></for></pre>	rate p	oage>	_			
		〈詳細ハ別ページ・参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate p	oage>				
								ļ	

キャブ [HGタイプ]<K> CAB [HG-Type]<K>


適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
01	4459242	キヤフ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01 A	++++++	・キャフ゛(1)〈HGタイフ゜〉	·CAB (1) <hg-type></hg-type>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01B	++++++	・キャフ* (2) <hgタイプ*></hgタイプ*>	·CAB (2) 〈HG-Type〉	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01C	++++++	·+t7* (3)	•CAB (3)	1		**********	1		
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01D	++++++	・キヤフ* (4)	-CAB (4)	1			ŀ		
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01E	++++++	・キャブ (5)	-CAB (5)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01F	++++++	-キャフ* (6) <hgタイプ*></hgタイプ*>	·CAB (6) 〈HG-Type〉	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01G	++++++	・キャブ (7)	•CAB (7)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01H	++++++	-キャフ* (8) <hgタイプ*></hgタイプ*>	·CAB (8) <hg-type></hg-type>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				

キャブ〈250〉 CAB〈250〉







									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01	4607400	キヤフ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01 A	++++++	・キャフ゜ (1)	-CAB (1)	1					
		<230, H, 250>	<230, H, 250>						
		〈詳細ハ別ページ・参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sep<=""></for></pre>	arate	page>				
01B	++++++	· ‡†7° (2) <250>	·CAB (2) <250>	1					
010	1		<pre><for details:="" pre="" see="" sep:<=""></for></pre>	arate	page>				
01C	++++++	·キヤブ (3) 〈詳細ハ 別ページ参照〉	·CAB (3)	1					
01D	++++++	・キャフ* (4)	<pre><for <="" details:="" pre="" see="" sep=""></for></pre>	arate	page>				
VID.		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rata	nage	•			
01E	++++++	· ‡†7° (5) <250>	·CAB (5) <250>	1	pagez				
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01F	++++++	・キャフ* (6) <250>	-CAB (6) <250>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01G	+++++	・キャブ (7)	-CAB (7)	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>			, .	1
		·		:					

キャブ (ガード座付)<250> CAB (WITH GUARD SEAT)<250>

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01	4607401	キャフ・アツセン	CAB ASS' Y	1					
01A	++++++	· + + 7 · (1)	-CAB (1)	1					
		<230, H, 250>	<230, H, 250>						
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01B	++++++	・キャプ (2) <250>	·CAB (2) <250>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page				
01C	++++++	·+ヤブ (3)	-CAB (3)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01D	++++++	· + ヤフ* (4)	-CAB (4)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01E	++++++	·+†7 (5) <250>	·CAB (5) <250>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01F	++++++	· ‡†7° (6) <250>	-CAB (6) <250>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01G	++++++	· + †7 * (7)	-CAB (7)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				1
					-				

キャブ (バンダルフック付)<250> CAB (WITH VANDAL HOOK)<250>

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 「 数量
01	4607402	キヤブ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01A	++++++	・キャブ (1)	·CAB (1)	1					
		<230, H, 250>	<230, H, 250>						
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page				
01B	++++++	・キャフ゜(2)〈250〉	·CAB (2) <250>	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01C	++++++	・キヤブ (3) <250>	·CAB (3) <250>	1					
		[バンダルフック付]	[WITH VANDAL HOOK]						
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01D	+++++	・キヤブ (4)	•CAB (4)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	1	rate	page>				
01E	++++++	・キャプ (5) <250>	-CAB (5) <250>	1					
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01F	++++++	・キャブ (6) <250>	-CAB (6) <250>	1					
			<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>	***			
01G	++++++	· キャフ゛ (7)	-CAB (7)	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
						·			

キャブ (OPG) <250> CAB (OPG) <250>

適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
01	4607403	キヤブ゛ アツセン	CAB ASS' Y	1					
01A	++++++	・キャブ (1)	•CAB (1)	1					
		<230, H, 250>	<230, H, 250>						
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01B	++++++	・キャブ (2) <250>	-CAB (2) <250>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>	***************************************			1
01C	++++++	・キャブ (3)	-CAB (3)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01D	++++++	・キヤフ゛ (4)	-CAB (4)	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	≺for details: see sepa	rate	page>				
01E	++++++	・キャフ゛(5)〈250〉	·CAB (5) <250>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	<pre><for details:="" pre="" see="" sepa<=""></for></pre>	rate	page>				
01F	++++++	・キャブ (6) <250>	-CAB (6) <250>	1					
		〈詳細ハ 別ページ参照〉	·	rate	page>				
01G	++++++	・キャブ (7)	-CAB (7)	1					
		〈詳細ハ別ページ参照〉		rate	page				
01H	++++++	· ‡†7* (8) [0PG] <250>		1	P-80				
		〈詳細ハ別ページ参照〉		rate	nage				
		and dama san	docarro. 000 dope		pago/				

キャブ (1) <230, H, 250> CAB (1) <230, H, 250>






キャブ (1) <230, H, 250> CAB (1) <230, H, 250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4456427	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	8				774(1 140)	G
14	4187082	ランフ゜;ルーム	LAMP; ROOM	1				•	
14A	4187083	・ハ゛ルフ゛	•BULB	1					
15	4456428	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	2					
16	4123177	アンテナ	ANTENNA	1					
16A	4210412	・スクリュ	·SCREW	1					
16B	4210413	・スクリュ	- SCREW	1		`			
17	4361302	スピーカ(AM/FMラジオ)	SPEAKER (AM/FM RADIO)	2	1				
18	4364504	スヒ゜ーカーク゛リル	GRILLE	2					
20	4260369	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	4369547	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	2					
		(AM/FMラシ゚オ)	(AM/FM RADIO)						
23	4369549	ホース	HOSE	1					
24	4287903	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSH I NG; RUBBER	1					
25A	4362700	ハンマ	HAMMER	1					
25B	2038764	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1					
26	4456428	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4387837	スイッチ;リミット	SWITCH; LIMIT	1					
28	4402476	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
29	4456428	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	3					
30	4456429	ブ [*] ラケット	BRACKET	1					
31	4453690	ワイハ° ーモータ	WIPER-MOTOR	1					
32	4453687	ワイハ゜ーアーム	WIPER-ARM	1					
33	4453686	ワイパーフ・レート・	WIPER-BLADE	1					
34	4456433	ワイハ゜ースタント゛	WIPER-STAND	1					
35	4456434	ワイハ゜ーカ゛ート゛	WIPER-GUARD	1					
36	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
36	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900820 A590108	3 3
37	4456238	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
38	M500807	ナット	NUT	1					
39	4092111	0ーリング	O-RING	1					
40	4456458	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
41	4456435	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
42	4456436	クリッフ゜;ワイヤ	CLIP; WIRE	2					
43	4456450	ノス・ル	NOZZLE	1					
44	4367481	ハ゛ルフ゛;チェツク	VALVE	1					
4 5	4369569	フ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
46	4603011	キャツフ゜	CAP	1					
47	4603012	ナット;スヘ゜シャル	NUT; SPECIAL	1					

キャブ (1) <230, H, 250> CAB (1) <230, H, 250>






キャブ (1) <230, H, 250> CAB (1) <230, H, 250>

符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	O' TY	J~- F	SERIAL NO.	性ICA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
48 49	4603013 4431859	ワッシャ ナット	WASHER NUT	1 1					
					i de la companya de l				
				-					
			·						


キャブ (1)[HGタイプ]<K>CAB (1)[HG-Type]<K>



キャブ (1)[HGタイプ]<K>CAB (1)[HG-Type]<K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	Ī
					S. C	SERTAL NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
01	4456427	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8					
14	4187082	ランプ・ルーム	LAMP; ROOM	1					
14A	4187083	・パールフー	-BULB	1					
15	4456428	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
16	4123177	アンテナ	ANTENNA	1 . 1					
16A	4210412	・スクリュ	- SCREW	1					
16B	4210413	・スクリュ	- SCREW	1					
17	4361302	スピーカ(AM/FMラジオ)	SPEAKER (AM/FM RADIO)	2					
18	4364504	スピーカーク・リル	GRILLE	2					
20	4260369	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
21	4369547	ハーネス;ワイヤ	HARNESS: WIRE	2					
		(AM/FMラジオ)	(AM/FM RADIO)						
23	4369549	ホース	HOSE	1					
24	4287903	ブツシング;ラバー	BUSHING; RUBBER	1					
25A	4362700	ハンマ	HAMMER	1					
25B	2038764	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
26	4456428	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
27	4387837	スイッチ;リミット	SWITCH; LIMIT	1					
28	4402476	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
29	4456428	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	3					
30	4456429	ブ [*] ラケット	BRACKET	1					
31	4453690	ワイハ° ーモータ	WIPER-MOTOR	1					
32	4453687	ワイパ ーアーム	WIPER-ARM	1					
33	4453686	ワイパ ーフ・レート・	WIPER-BLADE	1					
34	4456433	ワイパ ースタント*	WIPER-STAND	1					
35	4456434	ワイハ゜ーカ゛ート゛	WIPER-GUARD	1					
36	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
36	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900820	3
								A590108	3
37	4456238	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
38	M500807	ナット	NUT	1					
39	4092111	0ーリンク*	O-RING	1					
40	4456458	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	1					
41	4456435	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1				and the state of t	
42	4456436	クリップ。;ワイヤ	CLIP; WIRE	2					
43	4456450	ノス・ル	NOZZLE	1					
4 4	4367481	ハ゛ルフ゛; チェツク	VALVE	1					
45	4369569	フ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
46	4339086	ショイント	JOINT	'					
4 0 4 7	4459241	オース	HOSE	'					


キャブ (2) <230, H> CAB (2) <230, H>



キャブ (2) <230, H> CAB (2) <230, H>

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 音 REPLACE PART 部品番号	数量
01	4456692	****	CAB	1			ICA	PART NO.	Q' TY
06		カ・ラス (ブ・ラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
06	4448311 4602567	カ・ラス(ク・リーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
07	4400079	シール:ラバー	SEAL; RUBBER	1		002/03-			E
09	4448314	カ・ラス(フ・ラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
09	4602569	カ・ラス(ケ・リーン)	GLASS (GREEN)			D20/03-			
19	4448319	5/1° -	RUBBER	1		-D02/02			
19	4602577	5/*-	RUBBER	1		D020/03-			
22	4453667	5/\dots -	RUBBER	1		0020/03			
25	4456175	ラハ* -	RUBBER	2					
26	4453662	ハント・レール	HANDRAIL	1					
31	4453663	ハント・レール	HANDRAIL	1					
37	M470616	スクリュ	SCREW						
37 4 1		ストツハ゜	STOPPER	2 2					
	4304827	プッシンク゚;ラパー	BUSHING; RUBBER	1					
45 47	4369568 4456654	カバー	COVER	\ <u>\</u>					
55	4369675	5/* −	RUBBER	2					
56		ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
	4320149	スクリュ	SCREW	2					
59	4320163	オ・ルト;セムス		2					
60	4372219	ホールド・ゼムス ストライカ	BOLT; SEMS	1					
71	4369627		STRIKER	1					
93 05	4453665	シーツ クリツフ゜	SHEET	14					
95	4453666	1	NUT						
98	4295662	ナット ホ・ルト		1 1					
100	4320150	か ルr パ イプ	BOLT PIPE						ļ
101	4456176	ハ 1フ カバー; R		1					
102 103	4456177 4456178	カバー, R カバー, L	COVER; R COVER; L	1					
	4456178	オ・ルト;セムス	BOLT: SEMS	2			İ		
104 105	4456179	プ・ラケット	BRACKET	2					1
		オ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
106	J021025		BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Ι,	J901025	4
106	J271025	x* nh ; taz	BULT, SEMS	4	U	003/03	•	J222010	ļ
107	4456182	ラハ・ー	RUBBER	1					
108	4456183	ラハ・ー	RUBBER	1					
109	4456184	ラハ・ー	RUBBER	1					
110	4372224	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
111	4456185	ナット	NUT	1					
112	4453672	ラハ* -	RUBBER	1					
113	4603008	ラハ・ー	RUBBER	2					


キャブ (2)[HGタイプ]<K>CAB (2)[HG-Type]<K>



キャブ (2)[HGタイプ]<K>CAB (2)[HG-Type]<K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性。	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
01	4456692	 キャフ*	CAB	1			ICA	PART NO.	Q' TY
06	4448311	カ・ラス	GLASS	1					
07	4400079	シール;ラハ゛ー	SEAL; RUBBER	1					
09	4448314	カ・ラス	GLASS	1			'		
19	4448319	ラハ・-	RUBBER	1					
22	4453667	7 /1	RUBBER	1					
25	4456175	5N* −	RUBBER	2					
26	4453662	ハント・レール	HANDRAIL	1					
31	4453663	ハント・レール	HANDRAIL	1					İ
37	M470616	スクリュ	SCREW	2					
41	4304827	ストツハ゜	STOPPER	2					
45	4369568	ブ゛ッシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
47	4456654	カバー	COVER	1					
55	4369675	ラハ* -	RUBBER	2					
56	4320149	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1					
78	4459232	カ・ラス	GLASS	1					
79	4459233	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
80	4459234	ラハ・ー	RUBBER	1					
81	4459237	ラハ・ー	RUBBER	2					
82	4459236	ラバ−	RUBBER	2					
83	4459235	カラー	COLLAR	4					
84	J021025	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
84	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	1
85	4459246	ラハ* -	RUBBER	1					
86	4459245	シーツ	SHEET	1					
93	4453665	シーツ	SHEET	1					ļ
95	4453666	クリツフ°	CLIP	14					
9 8	4295662	ナット	NUT	1					
100	4320150	ボルト	BOLT	1					
101	4456176	パイプ	PIPE	1					
102	4456177	カハ*ー; R	COVER; R	1					
103	4456178	カハ˙ー; L	COVER; L	1					
104	4456179	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		\$			
105	4456181	プラケット	BRACKET	2					
106	J021025	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
		次ページへ続く	CONTINUED						


キャブ (2)[HGタイプ]<K>CAB (2)[HG-Type]<K>



キャブ (2)[HGタイプ]<K>CAB (2)[HG-Type]<K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ーピス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
106	J271025	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901025	4
107	4456182	¬¬¬¬	RUBBER	1				J222010	4
108	4456183	ラパ−	RUBBER	1					
109	4456184	ラハ・-	RUBBER	1					
110	4372224	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
111	4456185	ナット	NUT	1					
					5				
						,			
				E					
	:								
			·						
							-		
								:	
		·							


キャブ (2)<250> CAB (2)<250>



キャブ (2)<250> CAB (2)<250>

一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	沙川万饭	互換性 ICA	代替: REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01	4607404	キヤフ゛[STD]	CAB [STD]	1					
01	4607405	キヤブ[ガード座付]	CAB [WITH GUARD SEAT]	1					
01	4607406	キヤブ゛[バンダルフック付]	CAB [WITH VANDAL HOOK]	1					
01	++++++	キャフ゛[OPG]	CAB [OPG]	1					
06	4602567	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1					
07	4400079	シール:ラバー	SEAL; RUBBER	1					
09	4602569	カ・ラス(ク・リーン)	GLASS (GREEN)	1					
19	4602577	ラハ・ー	RUBBER	1					
22	4453667	ラハ・ ー	RUBBER	1]			
25	4456175	ラハ゛ー	RUBBER	2					
26	4453662	ハント・レール	HANDRA I L	1			1		
31	4453663	ハント・レール	HANDRA I L	1					
37	M470616	スクリュ	SCREW	2			•		
41	4607408	ストツハ゜	STOPPER	2					
45	4607409	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1					
47	4456654	カバー	COVER	1					
55	4369675	ラハ [*] −	RUBBER	2					
56	4320149	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
59	4320163	スクリュ	SCREW	2					
60	4372219	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
71	4369627	ストライカ	STRIKER	1		***************************************			1
93	4453665	シーツ	SHEET	1					
95	4453666	クリツフ [°]	CLIP	14					
98	4295662	ナット	NUT	1					
100	4320150	ホ*ルト	BOLT	1					
101	4456176	パイプ	PIPE	1					
102	4456177	カバー; R	COVER;R	1					
103	4456178	カハ・-;L	COVER; L	1					
104	4456179	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
105	4456181	ブ・ラケット	BRACKET	2					
106	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
106	J271025	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	
107	4456182	ラハ* -	RUBBER	1					
108	4456183	5/1° -	RUBBER	1					
109	4456184	7 /1° −	RUBBER	1					
110	4372224	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	5					
111	4456185	ナット	NUT	1					
112	4477457	ブ・ラケット	BRACKET	1					
113	4372219	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					


キャブ (2)<250> CAB (2)<250>



キャブ (2)<250> CAB (2)<250>

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	I 기억 / TO 1932	互換性 ICA	代替 部 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量
114 115 116	4372088 4453672 4603008	クリップ [*] ラハ* ー ラハ* ー	CL I P RUBBER RUBBER	2 1 2				, , , , , ,	


キャブ (3) CAB (3)



キャブ (3) CAB (3)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
	4453668	ト・ア アツセン	DOOR ASS' Y	1		-D02/02			
	4602592	ト・ア アツセン	DOOR ASS' Y	1		D02/03-			
01	4453669	· · · · 7	-DOOR	1		-010977	Т	4623164	1
								4623165	1
								4623166	1
01	4623164	· ド 7	-DOOR	1	#	010978-			
02	4455979	・カハ゛ー	· COVER	1					
03	4369645	・ハント・ル;アウタ	·HANDLE; OUTER	1					
04	4455975	-ハント・ル	· HANDLE	1	ļ				
05	4456173	・ハント゛ル;インナ	·HANDLE; INNER	1		-010940	1	4620431	1
05	4620431	・ハント・ル・インナ	·HANDLE; INNER	1	#	010941-			
06	4362135	・ロック; ド ア	·LOCK; DOOR	1					
07	4372091	・クリッフ゜	-CLIP	1					
08 ·	4455982	- ロック; ド ア	-LOCK; DOOR	1					
09	4455983	- Dy h*	-ROD	1					
10	4444664	・ホルタ・	·HOLDER	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
11	4456171	·917	·WIRE	1		-010977			
11	4623165	-717	·WIRE	1	#	010978-			
12	4455981	・カラー	- COLLAR	1					
13	4369661	・ホ* ルト; U	-BOLT;U	1					
14	4455980	· ヒンジ゛; ド ア	·HINGE; DOOR	2					
15	4372261	・ホ・ルト;セムス	·BOLT; SEMS	6			:		
16	4455976	-カハ*ー	· COVER	1					
17	4455977	・シール	-SEAL	1					
19	4455978	・ウエサ゛ストリッフ゜	-WEATHER-STRIP	1					
20	4453670	・ハント・レール	-HANDRAIL	1					
21	4372212	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
22	4453671	・シーツ	·SHEET	1					
23	4382885	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	3					
24	J680614	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	8		-D02/09	1	J680612	8
24	J680612	- スクリュ ; セムス	-SCREW; SEMS	8		D02/10-			
26	4456172	・ナット	- NUT	1					
27	4295662	・ナット	• NUT	4					
28	4623166	・クリツフ゜	·CL IP	1	#	010978-			
51-59	4453676	・サツシ アツセン (フ゛ラウン)	·SASH ASS'Y (BROWN)	1		-D02/02			
51-59	4602582	・サツシ アツセン (ク゛リーン)	·SASH ASS'Y (GREEN)	1		D02/03-			
51	4453673	サッシ	· · SASH	1					
52	4448308	・・ガラス(プラウン)	··GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
52	4602564	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
53	4448309	・・ガラス(ブラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			


キャブ (3) CAB (3)



キャブ (3) CAB (3)

一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ビス - ド C SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
53	4602565	・・ガラス(グリーン)	··GLASS (GREEN)	1	D02/03-			
54	4369653	ロツク	··LOCK	1				
55	J680410	-・スクリユ;セムス	··SCREW; SEMS	2				
56	4372093	・・スへ゜ーサ	- · SPACER	1				
57	4453675	・・ラハ・ー	RUBBER	1				
58	4453674	・・サツシ	·· SASH	1				
59	4147896	・・スへ [。] ーサ	SPACER	3				
101	4400087	・シール:ラハ・ー	·SEAL; RUBBER	1				İ
105	4448310	・ガラス(ブラウン)	·GLASS (BROWN)	1	-D02/02	2		
105	4602566	・ガラス(グリーン)	·GLASS (GREEN)	1	D02/03-	.		
120	4448315	・ラハ・ー	RUBBER	1				
121	M500605	· ナット	·NUT	2				
	1							
					·			

キャブ (3)[バンダルフック付]<250> CAB (3)[WITH VANDAL HOOK]<250>




キャブ (3)[バンダルフック付]<250> CAB (3)[WITH VANDAL HOOK]<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4602591	ト・ア アツセン	DOOR ASS' Y	1					
01	4483863	· ド ア	-DOOR	1					
02	4455979	・カハ* -	- COVER	1					
03	4369645	-ハント・ル・アウタ	· HANDLE ; OUTER	1					
04	4455975	・ハント・ル	-HANDLE	1					
05	4456173	・ハント・ル;インナ	·HANDLE; INNER	1					
06	4362135	- ロック: ド ア	·LOCK: DOOR	1					
07	4372091	・クリッフ゜	·CLIP	1					
80	4455982	· ロック; ド ア	·LOCK; DOOR	1					
09	4455983	- Dy F*	-ROD	1					-
10	4444664	- ホルタ*	·HOLDER	1					
11	4456171	・ワイヤ	-WIRE	1					
12	4455981	・カラー	·COLLAR	1					
13	4369661	- ボルト; U	·BOLT;U	1					
14	4455980	・ヒンジ;ト゚ア	·HINGE : DOOR	2					
15	4372261	・ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	6			1		
16	4455976	・カバー	· COVER	1					
17	4455977	・シール	·SEAL	1				4	
19	4455978	・ウェサ゛ストリッフ゜	·WEATHER-STRIP	1					
20	4453670	・ハント・レール	-HANDRAIL	1					
21	4372212	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
22	4453671	・シーツ	·SHEET	1					
23	4382885	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	3					
24	J680612	・スクリュ:セムス	-SCREW; SEMS	8					
26	4456172	・ナット	-NUT	1					
27	4295662	・ナット	·NUT	4					
51-59	4602582	- サッシ アッセン	-SASH ASS' Y	1					
51	4453673	・・サツシ	·· SASH	1					
52	4602564	・・ガラス	··GLASS	1					
53	4602565	・・ガラス	··GLASS	1				-	
54	4369653	・・ロツク	··LOCK	1					
55	J680410	・・スクリュ ; セムス	··SCREW; SEMS	2			i.		
56	4372093	・・スへ [°] ーサ	·· SPACER	1					
57	4453675	· · ¬¬¬	· · RUBBER	1					
58	4453674	サツシ	· · SASH	1					
59	4147896	スペーサ	· · SPACER	3					
101	4400087	・シール;ラバー	·SEAL; RUBBER	1					
105	4602566	・カ・ラス	·GLASS	1					
120	4448315	・ラハ*ー	·RUBBER	1					
121	M500605	・ナット	·NUT	2					

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 010001-




キャブ (4) CAB (4)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 名 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01-24	4453689	フロントウイント アツセン	FRONT WINDOW ASS'Y	1					
01	4456217	・フレーム;ウイント・	-FRAME; WINDOW	1					
02	4456218	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	1					
03	4456219	・ロック アッセン	·LOOK ASS'Y	1					
04	4456220	・カハ* –	· COVER	1					
05	4456221	・クリップ゜	·CLIP	4					
06	4456222	・カハ・ー	· COVER	1					
07	4372225	・ホ*ルト;セムス	·BOLT; SEMS	4					
80	4456223	- ブ・ラケット	-BRACKET	1					
09	4456224	· ロ-ラ	·ROLLER	2					
10	4456225	・スクリュ	·SCREW	1					
11	4372219	・ホ* ルト ; セムス	·BOLT; SEMS	4					
12	4456226	- ブ ラケット	· BRACKET	1					
13	J230006	- ナット	·NUT	1					
14	4456227	-カハ* –	· COVER	1					
15	494918	・ハ [*] ネA	SPRING A	1					
16	4403327	- シャフト	·SHAFT	1					
17	4295480	· \n* -	·LEVER	1					
18	4295876	・カハ* –	• COVER	1					
19	4204558	· ロ-ラ	•ROLLER	2			<u> </u>		
20	4456228	・ラバー	· RUBBER	1					
21	4456229	・プレート	-PLATE	1					
22	4372214	・スクリュ;タッヒ゜ンク゛	-SCREW; TAPPING	4					
23	4204579	・ハント・ル	· HANDLE	2					
24	J460616	・スクリユ;セムス	·SCREW; SEMS	4			ļ		
25	4448306	ガラス(プラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
25	4602562	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
26	4456230	ラハ・ −	RUBBER	1					
27	4456231	ストライカ F	STRIKER F	1					
28	4372210	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	4					
29	4456232	ストライカ R	STRIKER R	1					
30	4456233	プ [*] ラケット	BRACKET	1					
31	4456234	ラハ [*] −	RUBBER	1					į.
32	4204586	ストツハ゜	STOPPER	1					
33	4456235	ラハ* −	RUBBER	1					
34	4456236	ラハ*ー	RUBBER	1					
35	4456237	カラー	COLLAR	4		Programme of the control of the cont			
36	4456238	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
37	4456239	ストッハ゜	STOPPER	1					
38	4456240	ストッパ゜	STOPPER	1					

キャブ (4) CAB (4)

適用号機 Serial No. 010001-




キャブ (4) CAB (4)

	PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量 Q'T)
39	4456241	カラー	COLLAR	2					
40	4456242	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2					
41	4456243	カバー	COVER	1					
42	J680614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	6					
43	4448307	ガラス (ブラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
43	4602563	ガラス(グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
44	4377817	クリツフ゜	CLIP	2					
	:								
				ŀ					
					1				
							ļ		
								:	
								!	
į									
									:
, .									

キャブ (5) CAB (5)







キャブ (5) CAB (5)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4448312	カ・ラス (ブ・ラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02	—		
01	4602568	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
08	4448313	ガラス(ブラウン)	GLASS (BROWN)	1		-D02/02			
08	4602570	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		D02/03-			
16	4463390	ラハ・ー	RUBBER	1		-D02/02			
16	4602576	ラハ・ー	RUBBER	1		D02/03-			
18	4448318	ラハ・ー	RUBBER	1					
28	4463391	カ・ート・	GUARD	1					
29	4463392	カ・ート・	GUARD	1					
30	4463393	カ・ート・	GUARD	1					
31	4463394	カ・ート・	GUARD	1					
33	4369670	スプ゚リング	SPRING	2		-D02/02			
49	4369671	ハ゜ツキン	PACK ING	2		-D02/02			
61	4372212	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	8					
64	J680516	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2		-D02/02			-
65	4369674	リテーナ	RETAINER	4		-D02/02			
69	4372223	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D02/02			
69	4377817	クリツフ゜	CLIP	2		D02/03-			
74	4372213	スクリュ	SCREW	2		-D02/02			
85	J680614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4		-D02/02			
85	4372088	クリツフ [°]	CLIP	4		D02/03-			
92	4369672	ロツク	LOCK	1		-D02/02			
			·						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
]].				···	
					,				

キャブ (5) <250> CAB (5) <250>





W


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス ロ' TY S. C		互 代替部品 part 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY
01	4602568	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		
80	4602570	ガラス (グリーン)	GLASS (GREEN)	1		
16	4602576	ラハ* −	RUBBER	1		
18	4448318	ラハ*ー	RUBBER	1	£.	
28	4463391	カート	GUARD	1		
29	4463392	カート	GUARD	1		
30	4463393	カ・ート・	GUARD	1		
31	4463394	カ*ート*	GUARD	1		
61	4372212	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	8		
69	4377817	クリッフ°	CLIP	2		
85	4372088	クリップ	CLIP	2		
95	4607410	ブ [*] ラケット	BRACKET	1		
96	J680620	スクリュ:セムス	SCREW: SEMS	2		
97	4607411	¬¬¬¬	RUBBER	1		
98	4607412	ブ゛ッシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		

W

キャブ (6) <230, H> CAB (6) <230, H>


適用号機 Serial **N**o. 010001-





符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-08	4453677	ルーフ アツセン	ROOF ASS' Y	1					
01	4453678	-ルーフ	·R00F	1					
02	4369615	- ロック	·LOCK	2					[
03	4204579	-ハント*ル	- HANDLE	1					
04	4453679	・シーツ	- SHEET	1					
05	4369616	- カハ・ –	- COVER	2					
06	J460514	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	8					
07	J460616	・スクリュ;セムス	·SCREW; SEMS	2					
08	4453666	・クリツフ゜	·CLIP	7					
21	4474515	ラハ・ー	RUBBER	1					
63	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
63	J260816	ボルト; セムス	BOLT:SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900816 A590108	
80	4369617	プ・ラケツト;(R)	BRACKET; (R)	1				,	
81	4369618	プラケツト: (L)	BRACKET; (L)	1					
88	4372222	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
89	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	4					
90	4369619	スプ・リンク・	SPRING	2					

キャブ (6) [HGタイプ] <K> CAB (6) [HG-Type] <K>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4459238	ワイパ ^{・ーモー} タ	WIPER-MOTOR	1					
01	4459239	71/1° -7-4	WIPER-ARM	1					
02	4459240	ワイパ ; プ レード	WIPER; BLADE	1					
03	J010612	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
03	J260612	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900612	3
04 05 06 07 08 09 10	4282793 4459243 4459244 M430410 4347666 4347665 4459249 M470410	ノス*ル ハーネス:ワイヤ サンハ* イサ* スクリュ ストッハ* ストッハ* ワツシャ スクリュ	NOZZLE HARNESS; WIRE SUNVISOR SCREW STOPPER STOPPER WASHER SCREW	1 1 1 4 2 2 2 8 8				A590106	3

W

MEMO
<u></u>
<u>,</u>


キャブ (6)<250> CAB (6)<250>



キャブ (6)<250> CAB (6)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	ナービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 c	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	· 数量
01-13	4456952	ルーフ アツセン	ROOF ASS' Y	1			IUA	PART NO.	Q II
01	4460405	・ウイント・	-WINDOW	1					
02	4369615	- ロック	·LOCK	2					
03	4411821	- グ リップ	·GLIP	1					
04	4369616	・カバー	· COVER	2					
05	4474479	・ブ・ラケット	-BRACKET	2					
06	4474498	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
07	4386452	・プ・レート	·PLATE	2					
08	4474480	・ハ゜ッキン	· PACK I NG	4					
09	4386450	・ハ゜ッキン	· PACK I NG	4					
10	4474494	・カラー	-COLLAR	2					
11	4369674	- リテーナ	-RETAINER	8					
12	J680630	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	2					
13	J680514	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	16					
14	4474493	・ナット;キャッフ゜	-NUT; CAP	2					
32	4474478	ヒンジ	HINGE	2					
36	4477219	プ・ラケツト: (L)	BRACKET; (L)	1					
37	4477218	プ* ラケツト; (R)	BRACKET; (R)	1					
40	4474477	プレート	PLATE	2	ĺ				
41	4477217	プレート	PLATE	2					
43	4474476	ハ゜ッキン	PACKING	4					
44	4477216	パッキン;ラハ゛ー	PACKING; RUBBER	4					
4 7	4474482	カラー	COLLAR	8					
50	4372221	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	8					
63	4372220	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4					
71	4369619	スプ゜リング゛	SPRING	2					
72	4022697	ピン;ロツク	PIN;LOCK	4					
75	4474499	ローラ	ROLLER	1					
76	4474514	プ [*] ラケット	BRACKET	2					
77	4474513	プラケット(L)	BRACKET (L)	1		-010488	Т	4609478	1
								4609479 4609480 4609477	8 2 1
77	4609478	プ [・] ラケット(L)	BRACKET (L)	1		010489-			
78	4444634	スクリュ;セムス	SCREW; SEMS	12		-010488	ı	4609479	12
78	4609479	スクリュ	SCREW	12		010489-			
80	4474518	ストッハ゜	STOPPER	1					
81	4474517	ストッハ゜	STOPPER	1					
82	M470410	スクリュ	SCREW	4					
83	4459249	ワッシャ	WASHER	4					

キャブ (6) <250> CAB (6) <250>




キャブ (6) <250> CAB (6) <250>

符号 ITEM 84	部品番号 PART NO. 4474513	部 品 名 プラケット (R)	PART NAME BRACKET (R)	数量 ^{サー} コー Q' TY S.	ド	T	4609479 4609480	量TY 1 8 2 1
84	4609477 4609480	プ [*] ラケット(R) ラハ [*] ー	BRACKET (R) RUBBER	2	010489- 010489-			

キャブ (7) CAB (7)

適用号機 Serial No. 010001-




									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0′ TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-04	4456244	キャッチ:ト・ア アッセン	CATCH: DOOR ASS' Y	1					
01	4456245	· ‡ャッチ; ド ア	-CATCH; DOOR	1	İ		ĺ		
02	4456246	・ケース アッセン	-CASE ASS' Y	1					
03	4456247	・ラハ・ー;ストッハ・	·RUBBER; STOPPER	1					
04	4089012	・キャップ	-CAP	4	i		:		
05	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			*
05	J260820	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900820 A590108	4
06	4456248	ストッハ゜	STOPPER	1					•
07	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
07	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901025	1
								J222010	1
					:				

MEMO						
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	 				•	
	 	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		. <u></u>		**
	 		•			

キャブ (8)[HGタイプ]<K>CAB (8)[HG-Type]<K>






キャブ (8) [HGタイプ] <K> CAB (8) [HG-Type] <K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4456784	カ・ート・	GUARD	1					
01	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04	ı		
01	J281030	** ルト: 47 ン	BOLT:SEMS	6	D	D03/05-	T	J901030 4486055	
03	4452469	カ・ート・	GUARD	1					
04	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
. 04	J281030	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030 4486055	1
05	4452468	カ・ート・	GUARD	1					
05A	4456483	・ ヒンジ・	·HINGE	1					
05B	4410116	· ヒンジ・	·HINGE	1					
06	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J281030	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901030 4486055	ŀ
07	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J901030 J222010	ł
11	J021020	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
11	J271020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901020 J222010	1
13	4459230	とンジ	HINGE	1	W				
15	4459226	ステー	STAY	1					
16	J217083	ワツシヤ	WASHER	2					
17	A763016	ピン;スプリット	PIN; SPLIT	2					
19	4459231	ストッハ゜	STOPPER	. 1					
								-	

キャブ (8)[0PG]<250> CAB (8)[0PG]<250>

適用号機 Serial No. 010001-







				WA III	<i>≈11 1</i> M0		II h		W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 02 03 04	4607413 ++++++ 4466835 4204586 4466834	カ*ート* アッセン ・カ*ート* ・ラハ*ー ・ストツハ*	GUARD ASS' Y GUARD RUBBER STOPPER RUBBER	1 1 2 1	D				
05 06	4456179 4466836	・ポ*ルト: セムス ・ラハ* ー: キャッフ°	·BOLT:SEMS ·RUBBER:CAP	4					

W

キャブガード〈230, H, K〉 CAB GUARD〈230, H, K〉

適用号機 Serial No. 010001-







互 代 音 即 AM REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 代替部品 REPLACEABLE PART サービス 適用号機 符号 部品番号 数量 PART NAME 部品 名 コード PART NO. Q' TY SERIAL NO. ITEM S. C ICA PART NO. Q'TY カ・ート・ GUIDE 00 4452466 1 ボルト;セムス -D03/0401 J031030 BOLT; SEMS 4 01 J281030 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 4 D03/05-T J901030 4486055 カ・ート・ **GUIDE** 03 4452469 1 04 J031030 木*ルト;セムス BOLT; SEMS 4 -D03/04D D03/05-T J901030 4 04 J281030 **ボルト;セムス** BOLT; SEMS 4 4486055 カ^{*}ート^{*} 05 4452468 GUIDE 1 ・ヒンジ · HINGE 05A 4456483 1 ・ヒンジ 05B 4410116 -HINGE 1 -D03/0406 J031030 ボルト;セムス BOLT; SEMS 2 D D03/05-T J901030 ボルト;セムス 2 2 06 J281030 BOLT: SEMS 4486055 2 ホ*ルト;セムス -D03/0407 J021030 BOLT: SEMS D03/05-T J901030 07 J271030 ボルト;セムス BOLT: SEMS J222010

P1HD-1-4

キャブガード (OPG) <250> CAB GUARD (OPG) <250>

適用号機 Serial No. 010001-






										W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名		ART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	√数量
01 02 03 03	4465703 4465704 J021035 J271035		GUADE GUADE BOLT;SEM BOLT;SEM		1 1 12 12	D	-D03/04 D03/05-	Т	J901035 J222010	
								7,000		

MEMO		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<u></u>		
······································		
······································		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	······································	
·		
·		
		

ウインドガード〈250〉 WINDOW GUARD〈250〉



ウインドガード〈250〉 WINDOW GUARD〈250〉

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	6021920	カバー	COVER	1					
01	7041843	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
02	7041844	カバー;ウイント	COVER	1					
03	7041828	カバー;ウイント	COVER	1					
04	7041827	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
05	8087015	カバー;ウイント	COVER	1					
06	7041821	カハ・ー;ウイント・	COVER	1		-			
07	8086988	カバー;ウイント	COVER	1					
80	7041811	カバー;ウイント	COVER	1					
09	7041810	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
10	8086966	カハ・ー・ウイント・	COVER	1					
11	8086950	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
12	8081708	カハ・ー;ウイント・	COVER	1					
15	4361601	ロツク	LOCK	5					
16	J450520	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	20					
19	4207538	ヒンジ	HINGE	3					
20	M470510	スクリュ	SCREW	6					
21	4107762	ワツシヤ	WASHER	6					
24	9738682	ストツハ゜;ラハ゛	STOPPER; RUBBER	33					
25	A590105	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	33					
26	A590905	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	33					
27	M500504	ナット	NUT	33					
28	2049977	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
30	8092559	カバー	COVER	1					
31	7044491	カバー	COVER	1					
32	J020816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
32	J260816	ボルト:を4 ス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	ŀ	J900816 A590108	5 5

キャブミラー CAB MIRROR

適用号機 010001-Serial No.




符号

ITEM

部品番号

PART NO.

部 品 名



サービス

適用号機

SERIAL NO.

数量

Q' TY

五 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 S. C ICA PART NO. Q'TY 00 4416704 ミラー MIRROR 1 01 3091096 ステー STAY 1 02 4172172 スプリング・ディク SPRING; DISC 2 03 J253112 ワツシヤ;プ レーン WASHER; PLANE 2 -D03/04I A590112 2 03 A590112 ワツシヤ;プ レーン WASHER; PLANE 2 D03/05-04 J231212 ナツト NUT 1 -D03/04 I J950012 04 J950012 ナツト NUT 1 D03/05-05 4449509 ナット;キヤッフ゜ NUT; CAP


PART NAME

P1HD-1-4

W

パワーウインド POWER WINDOW


適用号機 Serial No. 010001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4449324	ウインド;パワ−	WINDOW; POWER	1			1		
01	4370941	- レール;R	·RAIL	1					
02	4370942	· b-11;L	·RAIL	1					
03	4370943	·₹-9;R	- MOTOR	1					
04	4370944	• 1 -9;L	- MOTOR	1					
05	4370945	・スイツチ	·SWITCH	1		**			
06	4450296	・ブ・ラケット(ミキ・)	·BRACKET (R)	1		·	ŀ		
07	4450297	・ブラケット(ヒタ・リ)	·BRACKET (L)	1					:
80	4450299	・ブラケット(ミキ)	·BRACKET (R)	1					
09	4450298	・ブ・ラケット(ヒタ・リ)	·BRACKET (L)	1					
10	4370950	・シャフト	·SHAFT	1					
11	4370951	・ハント・ル	·HANDLE	1					
12	4377823	- スクリユ ; セムス	-SCREW; SEMS	4					
13	4451235	-カハ*ー	-COVER	1					
14	4453666	・クリッフ゜	·CLIP	8				-	
15	4371675	・ブ・ッシンク・	-BUSHING	1		• • • • • •			1
16	4456488	・ラハ*ー	-RUBBER	2					

パワーウィンド部品 POWER WINDOW PARTS

適用号機 Serial No. 010001-







									(V
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	1 1 1 円 万代	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
03	J460616	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	4					
09	J450614	スクリュ:セムス	SCREW; SEMS	4					
11	4362181	ブサ* ー	BUZZER	1					
12	J460416	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	2					
16	9756146	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
17	9756147	フ* ラケツト	BRACKET	1					
18	J020820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J260820	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900820 A590108	
26	4341466	コントローラ	CONTROLLER	1					
28	4352946	スイツチ	SWITCH	1					
30	4352729	リレー	RELAY	2					
32	0004013	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					

P1HD-1-4

ウィンドウォッシャ WINDOW WASHER

適用号機 Serial No. 010001-






一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 00C	4333185 4369472 4326095 4338974 J020616	ウイント* ウオツシヤ ・タンク ・モータ ・フ* ラケット ホ*ルト: セムス	WINDOW-WASHER TANK MOTOR BRACKET BOLT; SEMS	1 1 1 1 2		-D03/04			
02	J260616 94-2817	オ*ルト;セムス フ*ツシンク*;ラハ*ー	BOLT; SEMS BUSHING; RUBBER	1	D	D03/05-	1	J900616 A590106	1

サンシェード SUNSHADE






サンシェード SUNSHADE

PART NAME SUNSHADE BRACKET BOLT; U	Q' TY	3- F S. C	SERIAL NO.		部品番号	料里
BRACKET	1			I CA	PART NO.	
	i					
BOLT:U	2	-				
	2					
NUT; CAP	4					
WASHER; SPRING	4		-D03/04	ı	A590910	4
WASHER: SPRING	4		D03/05-			
WASHER; PLANE	4		-D03/04	1	A590110	4
WASHER; PLANE	4		D03/05-			
BOLT; SEMS	2		-D03/04			
BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025	2
		,			J222010	2
WASHER; PLANE	2		-D03/04		A590110	2
WASHER; PLANE	2		D03/05-			
NUT	2		-D03/04	1	J950010	2
NUT	2		D03/05-			
BUSHING: RUBBER	1					
NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
(CAUTION FOR FRONT)						
NAME-PLATE	1					
[ENGLISH: USA, OCEANIA]						
(CAUTION FOR FRONT)						
NAME-PLATE	1					
[ENGLISH: GENERAL, EU]						
(CAUTION FOR FRONT)		. •				
	İ					
					:	
	-					
	WASHER; SPRING WASHER; PLANE WASHER; PLANE BOLT; SEMS BOLT; SEMS WASHER; PLANE WASHER; PLANE NUT NUT BUSHING; RUBBER NAME-PLATE (JAPANESE) (CAUTION FOR FRONT) NAME-PLATE [ENGLISH: USA, OCEANIA] (CAUTION FOR FRONT) NAME-PLATE [ENGLISH: GENERAL, EU] (CAUTION FOR FRONT)	WASHER; SPRING 4 WASHER; SPRING 4 WASHER; PLANE 4 WASHER; PLANE 4 BOLT; SEMS 2 BOLT; SEMS 2 WASHER; PLANE 2 WASHER; PLANE 2 WASHER; PLANE 2 WASHER; PLANE 1 NUT 2 BUSHING; RUBBER 1 NAME—PLATE (JAPANESE) 1 (CAUTION FOR FRONT) NAME—PLATE 1 [ENGLISH: USA, OCEANIA] (CAUTION FOR FRONT) NAME—PLATE 1 [ENGLISH: GENERAL, EU]	WASHER; SPRING WASHER; SPRING WASHER; PLANE WASHER; PLANE BOLT; SEMS BOLT; SE	WASHER; SPRING	WASHER; SPRING	WASHER: SPRING

サンバイザ〈250〉 SUNVISOR〈250〉




サンバイザ〈250〉 SUNVISOR〈250〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART	-
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数重 Q'TY
00	4603847	サンパ・イサ゛ アッセン	SUNVISOR ASS'Y	1				÷	2
01	4607640	- サンハ* イサ*	· SUNV I SOR	1					
02	4607641	・ステー	·STAY	1					Ī
03	4607642	・ステー	·STAY	1					
04	4607644	・ストライカ	·STR1KER	1					
05	4607645	・スプ・リンク・	-SPRING	1			ŀ		
06	4116300	-ピン;スプリング	-PIN;SPRING	1					
07	4607646	-カハ* —	-COVER	1					
80	4607748	・ブ・ラケット	-BRACKET	2					
09	4607751	-カパー;スフ゜リンク*	·COVER; SPRING	1					
10	4607755	・スプ゜リンク゛	-SPRING	1					
11	4607757	・ナット;ロック	·NUT;LOCK	1					
12	A761620	・ピン;スプリット	-PIN;SPLIT	1					
13	A590110	・ワッシャ;フ°レーン	·WASHER; PLANE	2					:
14	4607775	- ワッシャ	-WASHER	1					
15	4607776	・ナット;キャッフ゜	·NUT; CAP	1				:	
16	J950008	・ナット	·NUT	1					
17	A590108	・ワッシャ;フ゜レーン	-WASHER; PLANE	1					
18	A590908	・ワッシャ;スフ゜リンク [*]	·WASHER; SPRING	1					
19	4607778	・ブ・ラケット	-BRACKET	1					
20	4600275	・スクリュ;セムス	-SCREW; SEMS	2					
21	4605834	・クリップ。; バンド	·CL1P;BAND	2					
22	4607779	・ラハ・ー;クッション	·RUBBER; CUSHION	2					
				1					
•									

フロアパーツ FLOOR PARTS

適用号機 Serial No. 010001-




 符号	部品番号			数量	サービス	適用号機	逜	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	互換性 ICA	PART 部品番号 PART NO.	数量
01	7039389	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
09	8076619	サホ°ート	SUPPORT	1					
10	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
10	J271025	す。 	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	3
12	6019838	ブ [・] ラケツト	BRACKET	1					 -
14	6019252	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1	i				
15	5007342	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
17	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7		-D03/04			
17	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	7	D	D03/05-	T	J901025	7
								J222010	7
20	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
20	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900820	2
22	4445220		DUCULA O DUDDED					A590108	2
25	0003929	7 7727 , 7A - マット: フロア	BUSHING; RUBBER						
27	4448601	フロアカーへ。ット	MAT; FLOOR						
21	4440001) July 11-11 Al	FLOOR-CARPET	1					

(W)

フロアパーツ(ヒータレス) FLOOR PARTS(HEATER LESS)


適用号機 Serial No. 010001-




日 代替部品 探 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q'TY 代替部品 REPLACEABLE PART サービス 適用号機 符号 部品番号 数量 部品名 PART NAME コード ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C クリツフ゜ CLIP 00 4280359 13 02 3090025 **ポケツト(R) POCKET** 1 03 4361800 スクリユ;タツヒ゜ンク゛ SCREW; TAPPING 4 06 4205084 ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー BUSHING: RUBBER 2 ブ ツシング ; ラバー 2 07 4288445 BUSHING; RUBBER 10 2046332 ブ ツシング ; ラバー BUSHING; RUBBER 1 4280359 クリツフ゜ CLIP 12 4

フロアプレート FLOOR PLATE

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品 番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	以 ABLE 数量 Q'TY
02 03 05	4351011 4288445 6017975	プツシンケ゚; ラパー プッシンケ゚ プレート	BUSHING; RUBBER BUSHING PLATE	1 2 1					

MEMO .		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
····		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
······································		
	·	
······		
		·

シート(クロス表皮) SEAT (CLOTH)

適用号機 Serial No. 010001-







シート(クロス表皮) SEAT (CLOTH)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	P PR 12	FART MANIL	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00-13	4393371	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1					
00	4456372	・シート	·SEAT	1					
00A	4456373	・・カバ ー	· · COVER	1		-010464	Т	4609075 4609076	1 .
00A	4609075	・・カハ* ー	· · COVER	1		010465-			
00B	4370194	^ "" *	· · PAD	1					
000	4456374	- ・カハ* ー	··COVER	1		-010464	Т	4609076 4609075	1
00C	4609076	-・カハ* –	··COVER	1		010465-			
00D	4370196	· · パット・	· · PAD	1					
00E	4370197	・・フレーム	FRAME	1					
01	4370198	・ケーフ・ル	·CABLE	1					
02	4370199	-スプ゜リンク゛	·SPRING	1					
05	4370202	- スライタ [*]	·SLIDER	1					
06	4370203	・フレーム	-FRAME	1					
07	4370204	・ハント・ル	-HANDLE	1					
80	4370206	-カハ* -	• COVER	1				ĺ	
09	4456375	・レスト; ヘツト *	·REST; HEAD	1		-010464	1	4609077	1
09	4609077	-レスト	·REST	1		010465-			
10	4624661	-スタント*	·STAND	1	#				
12	4456376	-レスト: アーム (R)	-REST; ARM (R)	1					
13	4456377	-レスト:7-ム (L)	-REST; ARM (L)	1					
50	M340816	木*ルト:ソケット	BOLT; SOCKET	4					

シート(ビニール表皮) SEAT(VINYL)

適用号機 Serial No. 010001-







	T		75		1			1 1 h. ±±	W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLAC PAI 部品番号 PART NO	引数量
00-13	4445975	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1			1		
00	4456378	・シート	·SEAT	1					
00A	4377680	- ・カハ* ー	COVER	1		•			
00B	4370194	··/\" ""\"	· · PAD	1					
00C	4377681	・・カハ゛ー	·· COVER	1					
00D	4370196	··パッド	··PAD	1			1		1
00E	4370197	・・フレーム	··FRAME	1					
01	4370198	・ケーフ・ル	·CABLE	1					
02	4370199	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1					
05	4370202	・スライタ・	·SLIDER	1					
06	4370203	・フレーム	·FRAME	1					
07	4370204	・ハント・ル	·HANDLE	1					
08	4370206	・カハ・ー	-COVER	1					
09	4456379	・レスト;ヘツト*	·REST;HEAD	1					
10	4624661	・スタント・	-STAND	1	#				
12	4456376	·レスト: 7-ム (R)	·REST; ARM (R)	1	-				-
13	4456377	· レスト: 7-ム (L)	-REST; ARM (L)	1					
50	M340816	ボルト;ソケット	BOLT; SOCKET	4					
ļ									
					:				


P1HD-1-4

MEMO	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u></u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· ····································	
en de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition La composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la	

サスペンションシート (クロス表皮) SUSPENSION SEAT (CLOTH)









サスペンションシート(クロス表皮) SUSPENSION SEAT (CLOTH)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-22	4454406	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1					
00	4456380	・シート	·SEAT	1					
00A	4456381	・・カハ・ー;ハ・ック	··COVER; BACK	1					
00B	4392796	・・パット・; パック	· · PAD; BACK	1					
00C	4453664	・・カハ・ー;シート	··COVER; SEAT	1					
OOD	4392798	・・パット゛;シート	··PAD; SEAT	1					
00E	4392799	・・フレーム;シート	·-FRAME; SEAT	1					
06	4392800	・ケーフ・ル	- CABLE	1					
07	4392801	・スタント・	·STAND	1					
08	4392802	- スプ゜リンク゛	-SPRING	1					
09	4392803	・ダンパ	- DAMPER	1					
10	4392804	・アジ・ャスタ	- ADJUSTER	1					
11	4392805	- ストッハ゜	·STOPPER	1					
12	4392806	- サスヘ゜ンション	-SASPENSION	1					
13	4392807	・スライタ・	·SLIDER	1					
14	4392808	・ハント* ル	•HANDLE	1		-010508	Τ	4610640 4610641	1
15	4392809	・カハ・ー	· COVER	1					
16	4456377	· レスト: 7-4 (L)	·REST; ARM (L)	1					
17	4456376	· レスト: 7-4 (R)	·REST; ARM (R)	1					
18	4392812	・ブ・ッシンク・	·BUSHING	1		/**# *			
19	4392813	・リンク	·LINK	1					
20	4456375	- レスト; ヘット*	·REST; HEAD	1					
21	4610640	・ハンドル	-HANDLE	1		010509-			
22	4610641	・ハンドル	·HANDLE	1		010509-			
51	M340816	す ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					

サスペンションシート(ビニール表皮) SUSPENSION SEAT(VINYL)

適用号機 Serial No. 010001-







サスペンションシート(ビニール表皮) SUSPENSION SEAT(VINYL)

 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代 替 音 REPLACE PART	ß品 ABLE
ITEM	PART NO.	<u>1</u> 10 (10	PART NAME	Q' TY	3-F S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量
00-22	4454407	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1					
00	4456409	・シート	·SEAT	1					
00A	4456410	・・カバー; パ ック	·· COVER; BACK	1					
00B	4392796	n° ット*; n* ック	PAD;BACK	1					
000	4456411	-・カハ・ー;シート	COVER; SEAT	1					
OOD	4392798	パッド;シート	PAD;SEAT	1					
00E	4392799	・・フレーム:シート	FRAME; SEAT	1					
06	4392800	-ケーフ・ル	-CABLE	1					
07	4392801	-スタント*	·STAND	1					
08	4392802	・スプ・リンク・	SPRING	1					
09	4392803	・ダンパ	• DAMPER	1					
10	4392804	・アシ [*] ャスタ	· ADJUSTER	1					
11	4392805	・ストッハ゜	·STOPPER	1					
12	4392806	・サスヘ゜ンション	·SASPENSION	1					
13	4392807	- スライタ*	-SLIDER	1					
14	4392808	・ハント・ル	-HANDLE	1		-010508	Т	4610640 4610641	1
15	4392809	- カハ* ー	-COVER	1					
16	4456377	·レスト:アーム (L)	-REST; ARM (L)	1					
17	4456376	·レスト:アーム (R)	·REST; ARM (R)	1					
18	4392812	・ブ・ッシング	·BUSHING	1					
19	4392813	・リンク	·LINK	1					
20	4456379	· レスト: ^ット*	·REST; HEAD	1					
21	4610640	-ハント・ル	·HANDLE	1		010509-			
22	4610641	-ハント・ル	- HANDLE	1		010509-			
51	M340816	ボルト:ソケツト	BOLT: SOCKET	4					

サスペンションシート(ヒータ付)<250> SUSPENSION SEAT(WITH HEATER)<250>

適用号機 Serial No. 010001-






サスペンションシート (ヒータ付)<250> SUSPENSION SEAT (WITH HEATER)<250>

				.			1=	// 扶	Q 😐
符号	部品番号	部品名	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	ABLE
ITEM	PART NO.		PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00-22	4601067	シート アッセン	SEAT ASS' Y	1			1		
00	4456380	・シート	-SEAT	1					
00A	4456381	・・カバー;ハ゛ック	COVER; BACK	1					
00B	4392796	・・パット*; パ*ック	· · PAD; BACK	1					
00C	4453664	・・カハ・ー;シート	··COVER; SEAT	1					
OOD	4392798	-・パッド;シート	··PAD; SEAT	1			1		
00E	4392799	・・フレーム:シート	··FRAME; SEAT	1					
00F	4607309	・・ヒータ;エレメント	··HEATER; ELEMENT	1			Ì		
06	4392800	・ケープ・ル	·CABLE	1					
07	4392801	・スタント・	·STAND	1					
08	4392802	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1					
09	4392803	・ダンパ	- DAMPER	1					
10	4392804	・アジ・ャスタ	· ADJUSTER	1					
11	4392805	・ストッハ゜	·STOPPER	1					
12	4392806	- サスヘ° ンション	· SASPENSION	1					
13	4392807	- スライタ [*]	·SLIDER	1					
15	4392809	・カハ* –	· COVER	1					
16	4456377	· レスト: アーム (L)	-REST; ARM (L)	1					
17	4456376	・レスト: アーム (R)	·REST; ARM (R)	1					
18	4392812	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	1					
19	4392813	・リンク	·LINK	1					
20	4456375	- レスト; ヘット [*]	·REST;HEAD	1					
21	4610640	-ハント・ル	·HANDLE	1					
22	4610641	・ハント・ル	·HANDLE	1					
51	M340816	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
								٠	
									2

エアサスペンションシート (ヒータ付)<250> AIR-SUSPENSION SEAT (WITH HEATER)<250>

適用号機 Serial No. 010001-




									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4601069	シート アッセン	SEAT ASS'Y	1			1.00		1
01	4456380	・シート	·SEAT	1					
01A	4456381	-・カハ・ー;ハ・ック	··COVER; BACK	1					
01B	4392796	- ・パッド;パック	··PAD;BACK	1				-	
01C	4453664	・・カハ・ー;シート	··COVER; SEAT	1					
01D	4392798	-・パッド;シート	··PAD;SEAT	1					
01E	4392799	・・フレーム:シート	··FRAME; SEAT	1					
01F	4607309	・・ヒータ;エレメント	··HEATER; ELEMENT	1					
02	4456377	・レスト:7-4 (L)	·REST;ARM (L)	1			Ì		
03	4456376	・レスト: 7-4 (R)	-REST; ARM (R)	1					
04	4456375	・レスト;ヘット [*]	·REST; HEAD	1					1
05	M340816	ポルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
		·							


P1HD-1-4

W

ヒータシート用品〈250〉 HEATER SEAT PARTS〈250〉

適用号機 Serial No. 010001-







互 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 数量 適用号機 符号 部品番号 品名 PART NAME 部 Q' TY SERIAL NO. PART NO. ITEM S. C ICA PART NO. Q'TY HARNESS; WIRE 00 3098165 ハーネス;ワイヤ .1 ブ ラケツト BRACKET 02 8082783 1 -D03/04**ボルト;セムス** BOLT; SEMS 4 03 J020616 D03/05-T J900616 ボルト;セムス BOLT; SEMS 4 03 J260616 A590106 4414207 リレー RELAY 1 05 SCREW; SEMS 06 J460614 スクリユ;セムス 1 7 4121859 クリツフ゜;パンド CLIP; BAND 08 クリツフ゜ CLIP 4190261 1 10 スイツチ SWITCH 4352947 1 12 ネームフ゜レート NAME-PLATE 13 4603872

P1HD-1-4


シートベルト(サスペンションシート用) SEAT BELT (SUSPENSION SEAT)






			00			W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里 コ	適用号機 SERIAL NO.	互代替部品 PART 性部品番号数量 ICA PART NO. Q'TY
01	4454074	シートヘ・ルト	SEAT-BELT	1		
04	4401294	ペルト	BELT	2		
05	4453874	スヘ゜ーサ	SPACER	2		
06	4333835	ボルト	BOLT	2		
07	4235232	ボルト	BOLT	2		
80	J219167	ワッシャ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		
11	J021025	オ*ルト・セムス	BOLT; SEMS	2	-D03/04	1
11	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D D03/05-	T J901025 2
12	9756736	プ ラケット	BRACKET	1		J222010 2
	}					
					·	

シートベルト (エアサスペンションシート用)<250> SEAT BELT (AIR-SUSPENSION SEAT)<250>







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4454074	シートヘナルト	SEAT-BELT	1					
04	J222012	ワツシヤ	WASHER	2					
05	4453874	スペーサ	SPACER	2					
06	4333835	ボルト	BOLT	2					
08	J219167	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
11	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271025	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2 2
12	9756736	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		* .			

シートスタンド <230, H, K> SEAT STAND <230, H, K>

適用号機 Serial No. 010001-







W


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代 替 音 REPLACE PART 部品番号	数量
01	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04	-	PART NO.	Q' TY
01	J271025	ホールト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	1	J901025	4
		1 11 1 4-11	5521,52.115			200,00	'	J222010	
03	4319875	シート; ベルト	SEAT; BELT	1				0222010	•
05	8065061	プ [*] ラケツト	BRACKET	2					
06	4235232	ボルト	BOLT	4					
07	J219167	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
11	4445703	カハ・ー (キヤリア)	COVER	1.					
13	J680616	スクリユ:セムス	SCREW; SEMS	4					,
15	9191421	キヤリア アッセン	CARRIER ASS'Y	1					-
15 A	3089486	- スタント*	·STAND	1					
15B	4405128	- スライタ*	·SLIDER	1					
15C	7038582	・キャリア	· CARR I ER	1					
15D	J952010	・ナット	·NUT	8					
15E	A590910	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	8				,	

シートスタンド(サスペンション) SEAT STAND(SUSPENSION)

適用号機 Serial No. 010001-









符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 帝 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	∀数量
00	6020064	キヤリア	CARRIER	1		-010232	T	6020125	1
								4405128	1
								3089486	1
00	6020125	キヤリア	CARRIER	1		010233-			
02	4454419	スライタ・	SLIDER	1		-010232	T	4405128	1
								6020125	1
								3089486	1
02	4405128	スライタ・	SLIDER	1		010233-			
04	8084149	スタント・	STAND	1		-010232	Т	3089486	1
								6020125	1
								4405128	1
04	3089486	スタント。	STAND	1		010233-			
06	J952010	ナット	NUT	8					
07	A590910	ワツシヤ・スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	8					
09	4454540	フ [*] ラケツト	BRACKET	1		-010232			
10	J010820	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-010232			
101	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
101	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901025	4
								J222010	4

カバー (1) <230, H, K> COVER (1) <230, H, K>







カバー (1) <230, H, K> COVER (1) <230, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 語 REPLACE PAR 部品番号	
01	J021030		BOLT; SEMS	2		-D03/04	ICA	PART NO.	O. IX
01	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
•	0277000	1, 1, 2-1,		-	-	550, 55	·	J222010	1
03	7038425	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
03A	5007088	· · · 7	•DOOR	1		, ' 			
03B	4409395	・・ロック	··LOCK	1	W		ı	4409394	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machi<="" of="" pre=""></for></pre>	ne>					
03B	4409394	・・ドアロック (2)	··DOOR LOCK (2)	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see sepa	rate p	age)				
03C	4445380	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
03D	J901025	-,-ボルト	· · BOLT	4	W				,
03E	4409396	・シリンタ・;ロック	·CYL.;LOCK	1					
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machi<="" of="" pre=""></for></pre>	ne>					
03E	4409394	・ドアロック (2)	DOOR LOCK (2)	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>						1
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see sepa	rate p	age)				
03F	4436648	· ¬¬¬	-RUBBER	1					
03G	4438027	- - 5∧* -	RUBBER	1			-		İ
03H	4453760	-7/1-	RUBBER	1					
031	4453765	- 7 /1 -	·RUBBER	1					
03J	4461342	・クリップ゜	·CLIP	1					
04	A590110	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	4					
05	A590910	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
06	J950010	ナット	NUT	4		-			
07	4341788	ステー	STAY	1					
08	A590108	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	1					
09	4022697	ピン;ロツク	PIN:LOCK	1					
11	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
11	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
								4486055	6
12	7035539	カバー	COVER	1					
13	8083393	- ^ハt	COVER	1					

カバー (1)<250> COVER (1)<250>







カバー (1)<250> COVER (1)<250>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	コード	旭川 勺1 斑	互換性	代替: REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	(Q'T)
01	J021030	ホ・ルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	 		
01	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	1
03	7038425	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1				J222010	2
03A	5007088	· + * 7	-DOOR	1					
03B	4409395	・・ロック	··LOCK	1	W		1	4409394	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
03B	4409394	ドアロック (2)	··DOOR LOCK (2)	1	SW		Ī		
		〈サービス用〉	<for parts="" service=""></for>						
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
03C	4445380	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
03D	J901025	・・ボルト	··BOLT	4	W				
03E	4409396	・シリンタ゛;ロック	-CYL.;LOCK	1					
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	e>					
03E	4409394	・ドアロック (2)	-DOOR LOCK (2)	1	SW				
		<サーピス用>	<pre>⟨for service parts⟩</pre>						/ · · · · • · · ·
		(詳細ハ 別ページ参照)	(for details: see separ	ate p	age)				
03F	4436648	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
03G	4438027	· 5/1° -	·RUBBER	1					
03H	4453760	・ラハ* -	RUBBER	1					
031	4453765	・ラハ ー	·RUBBER	1					
03J	4461342	・クリッフ゜	·CLIP	1					
04	A590110	ワッシャ:プ レーン	WASHER; PLANE	4				:	
05	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	4					
06	J950010	ナツト	NUT	4					
07	4341788	ステー	STAY	1					
80	A590108	ワツシヤ:プ レーン	WASHER; PLANE	1					
09	4022697	ピン;ロツク	PIN:LOCK	1					
11	J031030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
11	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
								4486055	6
12	7044373	カバー	COVER	1					
13	8083393	カバー	COVER	1					
			·						

カバー (2) COVER (2)

適用号機 Serial No. 010001-







									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0. TA	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7041409	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
00A	7038367	・カハ゛ー	· COVER	1					
OOB	4463576	・ラバー	•RUBBER	1					
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	T	J901030	6
100	J021030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	i	-D03/04		J222010	6
100	J271030	木*ルト;セムス	BOLT:SEMS	6	D	D03/05-	T	J901030	
101	3091338	カバー	COVER	1				J222010	6
-								-	
	••• •••								
-									

カバー (3) COVER (3)

適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
02	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	T	J901030	6
								4486055	6
03	8083491	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1					
03A	7039714	・カハ゛ー	- COVER	1					
03B	4380814	・ラハ・ー	· RUBBER	1					
03C	4424566	・ラバー	· RUBBER	1				:	
04	8083492	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1		-D03/08			
04	8097092	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1	#	D03/09-		-	
04A	7039715	- カハ* ー	· COVER	1		-D03/08			
04A	7046683	-カバー	-COVER	1	#	D03/09-			
04B	4415016	・ラハ・ー	-RUBBER	2					
100	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
100	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030	6
								J222010	6
101	3091338	カバー	COVER	1					

カバー (4) COVER (4)

適用号機 Serial No. 010001-




		4,50							W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C		互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7038371	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1					
00A	7038370	・カハ* ー	-COVER	1					
00B	4436274	・ラハ* -	•RUBBER	1					
00C	4414902	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
00D	4436275	・ラハ* ー	· RUBBER	1					
01	J031035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
01	J281035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901035	3
	-							4486055	
02	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
02	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901030	5
								4486055	5
	-								
					*** * **				
	L								

MEMO
en en en en en en en en en en en en en e
,
·
·
and a second control of the control

カバー (5) COVER (5)







カバー (5) COVER (5)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACE PART	ĺ
ITEM	PART NO.	10 10 10	PARI NAME	Q' TY	⊐- ⊧ S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
00	J271030	ホールト・セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
								J222010	2
02	J021030	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
02	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901030	1
								J222010	1
03	7038382	カバー	COVER	1					
04	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	
								J222010	4
05	7038373	カハ* ー	COVER	1				:	
06	J031030	ボルト ; セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
06	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	T	J901030	5
						,		4486055	5
09	J031025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
09	J281025	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901025	
								4486055	1
100	7038372	カバー アッセン	COVER ASS' Y	1		-			
100A	6019172	・カハ* ー	- COVER	1				r.	
100B	4436277	• 5/1 -	•RUBBER	1					
100C	4436278	・ラバー -ラバー	•RUBBER						
100D	4436276 4380787	· 5/\ -	•RUBBER •RUBBER	2					
100E 100F	436276	· 5/\ -	-RUBBER	1		-010242			
100	J031030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-010242 -D03/04			
102	J281030	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	т	J901030	2
102	0281030	η νη, εαλ	DOL1, SEMO			003/03	'	4486055	1
103	4424157	ストツハ゜	STOPPER	2				1100000	_
105	9751797	ステー	STAY	1					
106	A590106	ワッシャ; プ゚ レーン	WASHER; PLANE	1					
107	4022696	L°ン;ロツク	PIN; LOCK	1					
108	4431357	ストツハ゜	STOPPER	1					
109	J020635	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
109	J260635	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900635	2
				·				A590106	2

カバー (6) COVER (6)







カバー (6) COVER (6)

適用号機 Serial No. 010001-

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	迎州亏饭	互換	代替音 REPLACE PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
00	6019197	カバー	COVER	1					
01	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
01	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	T	J901030	6
								4486055	6
02	J021030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
02	J271030	ホールト・セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901030	1
								J222010	1
04	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
04	J271030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901030	1
								J222010	1
06	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
06	J271030	ボルト ;セムス	BOLT:SEMS	8	D	D03/05-		J901030	8
						,		J222010	8
08	J021030	ホ*ルト;セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04			_
08	J271030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS		D	D03/05-	Ţ	J901030	4
10	7000070	1*	001/50					J222010	4
10	7038379	カハ・ー	COVER	1		D00/04			
11	J031035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04	_	1001005	
11	J281035	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901035	1
12	J031030	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04		4486055	1
12 12	J281030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-		J901030	6
12	0201030	יא יירי במא	DULI, SEMS	0	U	003/05-		4486055	6
17	7039890	カバー	COVER	1				4400000	U
18	3090106	カハ* -	COVER	'1					
100	6019180	カハ* -	COVER	1					
02	J031030	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
102	J281030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901030	2
						·		4486055	2
104	4424157	ストツハ゜	STOPPER	1			,		
105	4431357	ストツハ゜	STOPPER	1					
106	J020635	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
106	J260635	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Ţ	J900635	1
						-		A590106	1
200	8081660	カハ・ー	COVER	1					
201	3087440	パー; トーション	BAR; TORS ION	1					
202	9754651	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
203	J021030	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		;	
203	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
								J222010	2

カバー (7) COVER (7)






カバー (7) COVER (7)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	Ţ.
ITEM	PART NO.	中 nn n	PARI NAME	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	7038333	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
00A	5007103	· · · · · 7	- DOOR	1					
00B	4409447	ロック	··LOCK	1	w			4409446	1
		〈本体組付用〉	for assembly of machin	ne>					
00B	4409446	・・ト・アロック (1)	··DOOR LOCK (1)	1	SW				;
		〈サービス用〉	<pre>⟨for service parts⟩</pre>		1		1		
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate	age)				
00C	4445380	・・ヒンジ	HINGE	2	W				
00D	J901025	· · ボルト	··BOLT	4	w				
00E	4409396	・シリンタ*:ロック	·CYL.;LOCK	1			1,	4409446	1
		〈本体組付用〉	<pre><for assembly="" machin<="" of="" pre=""></for></pre>	ne>	1				
00E	4409446	· ト * 7ロック (1)	DOOR LOCK (1)	1	SW				
		〈サービス用〉	<pre><for parts="" service=""></for></pre>		"				
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	ate i	age)				
00F	4461342	・クリッフ。	·CLIP	1	080/				
00G	4429472	· ¬¬¬¬	•RUBBER	1	1				
00H	4425575	· 5/\ -	·RUBBER	1					
001	4418653	- 7/1 -	·RUBBER	1					
01	7037418	ト・ア アッセン	DOOR ASS' Y	1					
01A	5007102	· · · · 7	·DOOR	1					
01B	4445380	・・・ヒンジ・	··HINGE	2	W				
01C	J901025	··*********	··BOLT	4	w				
01D	4429932	· ¬¬, ¬, -	·RUBBER	1	"				
01E	4425576	· ¬¬¬	·RUBBER	1					
01F	4438026	· ¬¬·	·RUBBER	1					
02	A590110	」 //・ 「ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	8	·				
03	A590910	ワッシャ・スプ・リンク・	WASHER; SPRING	8					
04	J950010	ナット	NUT	8					
05	4341788	ステー	STAY	2					
06	A590108	^/ ワツシヤ:プ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
07	4022697	した。ン・ロック	PIN; LOCK	2					
07	4022697	L 7.477	PIN, LUCK						
					1. 1				
					,				


カバー (8) [マルチレバー不付] <230, H, K> COVER (8) [WITHOUT MULT! LEVER] <230, H, K>



									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01 01	7038365 J031030 J281030	カハ* ー ホ* ルト : セムス ホ* ルト : セムス	COVER BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 6 6	D	-D03/04 D03/05-	Т	J901030 4486055	6


カバー (8) [マルチレバー付]<230, H, K>COVER (8) [WITH MULTI LEVER]<230, H, K>

適用号機 Serial No. 010001-



									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	BLE W量 Q'TY
00	7039457	カハ・ー	COVER	1					
01	J031045	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
01	J281045	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	ı	J901045	1
02	J031030		BOLT; SEMS	5		-D03/04		4486055	
02	J281030	ቱ ,	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901030 4486055	5 5

ドアロック (1) DOOR LOCK (1)





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
	4409446	ロツク アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW				
01-06	4409447	- ロツク	·LOCK	1					
01	4461343	- ・カハ* ー	·· COVER	1					
02	4461344	ラツチ	··LATCH	1					
03	4461345	·· bn* -	··LEVER	1					
04	4461346	・・シャフト	··SHAFT	1					
05	4461347	・・スプ゜リンク゛	·· SPR I NG	1					
06	4461348	・・スプ゜リンク゛	··SPRING	1					
08-12	4409396	・シリンタ゛;ロツク	·CYL. ;LOCK	1					
		(H800~H808共用)	(H800~H808)						
08	4461337	・・リング	··RING	2					
09	4461338	·· 	··KEY	1					
10	4461339	・・ケース	··CASE	1					
11	4461340	・・プ レート	· · PLATE	1					
12	4461341	・・ワツシヤ	WASHER	2				, and a second	
13	4461342	・クリップ	·CLIP	1					
							The state of the s		

W

ドアロック (2) DOOR LOCK (2)

適用号機 Serial No. 010001-






符号 (TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	4409394	ロック アッセン	LOCK ASS' Y	1	SW				
01-06	4409395	- ロツク	-LOCK	1					
01	4461343	・・カハ* ー	··COVER	1					
02	4461344	・・ラツチ	··LATCH	1					
03	4461345	·· \\/ -	··LEVER	- 1				[
04	4461346	・・シャフト	·· SHAFT	1					
05	4461347	・・スプ゜リンク゛	·· SPRING	1					
06	4461348	・・スプ゜リンク゛	·· SPRING	1					
08-12	4409396	・シリンダ;ロツク	-CYL. ;LOCK	1					
		(H800~H808共用)	(H800~H808)					,	
08	4461337	・・リンク・	··RING	2					
09	4461338	··‡-	··KEY	1					
10	4461339	・・ケース	··CASE	1				-	
11	4461340	・・プレート	··PLATE	1					
12	4461341	・・ワツシヤ	· · WASHER	2			1		
13	4461342	・クリッフ゜	·CLIP	1					
					The state of the s				

トロピカルカバー TROPICAL COVER






トロピカルカバー TROPICAL COVER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
00	7040497	ト・アーアッセン	DOOR ASS' Y	1			ICA	PART NO.	O, TA
00A	5007751	- h 7	• D00R	1					
00B	4409447	Dy/	··LOCK	1	w		١.	4409446	1
ООБ	4409447	〈本体組付用〉	for assembly of machin	\ \ '	"		'	4409446	١ '
00B	4409446	······································	·· DOOR LOCK (1)	1	SW				
OOD	1403440		<pre><for parts="" service=""></for></pre>		311				
		(詳細ハ別ページ参照)	(for details: see separ	rate r	200)				
00C	4445380	・・ヒンジ	··HINGE	2	W W				
00D	J901025	··ボルト	··BOLT	4	" W				
00E	4409396	-シリンタ゛;ロック	·CYL.;LOCK	1	17			4409446	1
OOL	4409390	〈本体組付用〉	for assembly of machin				'	4409446	
00E	4409446	・ト* アロック (1)	DOOR LOCK (1)		SW				
UUE	4409446	'	<pre></pre>	1	2M		:		
		(詳細ハ別ページ参照)	·		222)				
00F	4425575	・ラバー	(for details: see separ	ate p	age)				
01	7040496	'	DOOR ASS' Y	1					
01A	5007750	· · · 7	-DOOR	1					
01B	4445380	ヒンジ	··HINGE	2	w				
01C	J901025	・・ホ・ルト	··BOLT	4	W				
01D	4425576	·ラハ* -		1	111				
	A590110	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '	-RUBBER	8					
02 03	A590110	ワッシャ・スフ゜リンク゛	WASHER; PLANE WASHER; SPRING						
03	J950010	ナット	NUT	8					
05	4341788	ステー							
	4541768 A590108	^7 ワツシヤ;プ レーン	STAY	2					
06 07	4022697	ピン;ロック	WASHER; PLANE PIN; LOCK	2					
07	4022097	(), # //	r in, Look	2					
								·	

ウェザーストリップ WEATHER STRIP

適用号機 Serial No. 010001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4452345	トリム;シール	TRIM; SEAL	1					
							-		
· · · -						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

MEMO
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u></u>
······································
en de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition La composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la composition de la

エンジンカバー ENGINE COVER






エンジンカバー ENGINE COVER

一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 I CA	代替 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9184933	カハ・ー;エンシ・ン アッセン	COVER; ENGINE ASS' Y	1					
00A	5006772	・カバー;エンジ・ン	· COVER; ENGINE	1			İ		
00B	3080209	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
00C	M650010	・・ナット : ウェルテ゛インク゛	··NUT;WD.	4	W				
00D	4427410	・ラハ・ー	• RUBBER	1					
00E	4452938	・ラハ・ー	•RUBBER	1					
00F	4452939	・ラハ・ー	-RUBBER	1					
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271030	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	4
04	M430825	スクリュ	SCREW	4					
05	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
06	A590108	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
07	4429045	キヤツチ	CATCH	1			İ		
80	4429044	キヤツチ	CATCH	. 1					
10	4294508	ストツハ゜	STOPPER	2	•				
11	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
12	A590910	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
13	J950010	ナット	NUT	2					
15	4426247	ステー	STAY	1					
16	A590114	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
17	4022700	ピン;ロツク	PIN;LOCK	4					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

ツールカバー TOOL COVER




ツールカバー TOOL COVER

適用号機 Serial No. 010001-

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	迴用亏饭	互換数	代 替 音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q' T'
00	7037283	木* ツクス:ツール アッセン	BOX; TOOL ASS' Y	1					
00A	6018671	- ボックス;ツール	-BOX;TOOL	1					
00B	4426598	・ラハ* ー	-RUBBER	2					
00C	4426599	・ラハ* ー	-RUBBER	1					
00D	4429011	- ラハ* -	-RUBBER	1					
00E	4436409	・ラハ* -	•RUBBER	1					
01	J021030	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	6		-D03/04			
01	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	1
02	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
02	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030 J222010	1
03	8077778	カハ・ー アッセン	COVER ASS' Y	1				0222010	-
03 A	6018662	- カハ* ー	- COVER	1					
03B	4358031	・・ヒンジ	··HINGE	2	W				
03C	4379989	・シリンダ;ロック	·CYL. ; LOCK	1					
03D	4436279	・ラハ* ー	· RUBBER	1					
)3E	4443342	・トリム;シール	·TRIM; SEAL	1					
07	J021030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
)7	J271030	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030 J222010	4
08	7037241	カバ ー	COVER	1				0222010	"
11	9745798	キヤツチ	CATCH	1					
12	J031030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J281030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030	2
14	4352457	ステー	STAY	1				4486055	2
15	4022697	ピン;ロツク	PIN; LOCK	2					
16	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2					
17	7039248	ステー	STAY	1					
22	4416704	₹5-	MIRROR	1					
23	8077521	ステー	STAY	1					
24	4425481	クランプ	CLAMP	1					
26	J010855	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
26	J260855	す , かト: 472	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Ţ	J900855 A590108	2
27	4294508	ストツハ゜	STOPPER	2					-
29	4276215	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2					İ
30	94-2807	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	1		-D02/11	ı	4613243	1
30	4613243	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー				D02/12-	ľ		

P1HD-1-4


ツールカバー TOOL COVER




ツールカバー TOOL COVER

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
31	4426597	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	3					
34	A590110	ワツシヤ:プレーン	WASHER; PLANE	2					
35	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	2					
36	J950010	ナット	NUT	2					
37	A590112	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	4					
38	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		,			
39	J921240	ボルト	BOLT	4					
100	J021030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
100	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	4
101	3091337	カハ*ー	COVER	1					

アンダーカバー <230,250> UNDER COVER <230,250>






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 03 04 05 06 07 07A 07B 08	3087997 3087920 3087960 2044598 2044599 2044600 8080136 3088081 4426382 J071035 J031035 J281035	カハ・ー カハ・ー カハ・ー カハ・ー カハ・ー カハ・ー カハ・ー カハ・ー	COVER COVER COVER COVER COVER COVER COVER COVER ASS' Y COVER RUBBER BOLT; SEMS BOLT; SEMS	1 1 1 1 1 1 1 1 37 37 37	D	-D01/10 D01/11-D03/04 D03/05-	Υ	J031035	37
09	3070763	カバ −	COVER	1				4486055	37

MEMO
·

アンダーカバー 〈H〉 UNDER COVER〈H〉






アンダーカバー〈H〉 UNDER COVER〈H〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード		互換	代替音 REPLACE PAR1	B 品 ABLE
!TEM	PART NO.	np nn 71	I AIN I MAINL	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
00	8080452	カバー	COVER	1			-		
01	8080453	カバー	COVER	- 1					
02	8080454	カバー	COVER	1					
03	8080455	カバー	COVER	1					
04	8079002	カハ・ –	COVER	1					
05	8080456	カハ・ー	COVER	1					
06	8080458	カハ・ー アッセン	COVER ASS'Y	1					
06A	8080457	・カハ* ー	· COVER	1					
06B	4426382	・ラハ・ー	- RUBBER	1					
07	8080459	カバー	COVER	1					
08	8080460	カハ* -	COVER	1					
09	8080461	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
10	8080462	カハ・ー	COVER	1					
11	8080463	カバー	COVER	1					
12	8080464	カバー	COVER	1					
13	8078726	カハ・ー	COVER	1					
15	J071040	ボルト;セムスースクレイプ	BOLT; SEMS-S	63		-D01/10	Υ	J031040	63
15	J031040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	63		D01/11-D03/04			
15	J281040	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	63	D	D03/05-		J901040 4486055	63 63
16	4346575	カバー	COVER	3					
17	J021025	ホ [*] ルト; セムス	BOLT; SEMS	12		-D03/04			
17	J271025	ボルト: セムス	BOLT; SEMS	12	D	D03/05-	T	J901025 J222010	12 12
18	8061709	ガハ ⁺ −	COVER	1					
					: i			,	
					• • •				

アンダーカバー〈K〉 UNDER COVER〈K〉






アンダーカバー〈K〉 UNDER COVER〈K〉

符号	部品番号	₩ □ ₽	DADT WATE	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	i .
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00	8084464	カバー	COVER	1					
01	8084465	カバー	COVER	1					
02	8084466	カバー	COVER	1					
03	8084467	カバー	COVER	1					
04	8080102	カバー	COVER	1			.		
05	8084468	カハ* ー	COVER	1					
06	8084470	カパー アッセン	COVER ASS' Y	1					
06A	8084469	・カハ・ー	• COVER	1	i .				
06B	4426382	・ラハ・ー	•RUBBER	1	:				
07	8084471	カバー	COVER	1					
80	8084473	カバー	COVER	1					
09	8084472	フ゛ラケット	BRACKET	1					
10	8084474	カハ・ー	COVER	1					
11	8084475	カバー	COVER	1					
12	8084521	カバー	COVER	1					
13	8080106	カハ・ー	COVER	1			ŀ		
15	J031040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	63		-D03/04			
15	J281040	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	63	D	D03/05-	T	J901040 4486055	
16	4360250	カバー	COVER	3					
17	J021025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	12		-D03/04			
17	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	12	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	1
18	8064454	カハ・ー	COVER	1				0222010	'-
					i				
						- -			
								:	

トラックフレーム (スタンダードトラック)<230, 250> TRACK FRAME (STD. TRACK)<230, 250>


適用号機 Serial No. 010001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B 00C	5006945 4447430 3087108 4412680	フレーム: トラック ・ステップ ・プ・ラケット ・カ・イト・: スプ・リンク・	FRAME:TRACK •STEP •BRACKET •GUIDE:SPRING	1 4 4 2	W W W				

トラックフレーム(スタンダードトラック)〈H, K〉 TRACK FRAME(STD. TRACK)〈H, K〉


適用号機 Serial No. 010001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 00C	3087108 4412680 4366661	フレーム; トラック ・プ・ラケット ・ガ・イト* ; スプ゜リンク* ・シート ; スクリュ	FRAME; TRACK BRACKET GUIDE; SPRING SEAT; SCREW	1 4 2 8	W W			·	
	,								

トラックフレーム (LC トラック)<230,250> TRACK FRAME (LC TRACK)<230,250>


適用号機 Serial No. 010001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B 00C	5007265 4447430 3087108 4412680	フレーム: トラツク ・ステップ ・フ [*] ラケット ・カ [*] イト [*] ; スプ [*] リンク [*]	FRAME; TRACK •STEP •BRACKET •GUIDE; SPRING	1 4 4 2	W W				
			·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

トラックフレーム(LC トラック)〈H, K〉 TRACK FRAME(LC TRACK)〈H, K〉


適用号機 Serial No. 010001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 00C	3087108 4412680 4366661	フレーム; トラック ・プ・ラケット ・ガ・イト・; スプ・リンク・ ・シート; スクリュ	FRAME:TRACK •BRACKET •GUIDE:SPRING •SEAT:SCREW	1 4 2 8	W W				


トラックフレーム(ナロー LC トラック) TRACK FRAME(NARROW LC TRACK)

適用号機 Serial No. 010001-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00 00A 00B 00C	5009036 4447430 3087108 4412680	フレーム: トラック ・ステップ ・ブ・ラケット ・ガ・イト・; スプ・リンク・	FRAME:TRACK -STEP -BRACKET -GUIDE:SPRING	1 4 4 2	W W W				
								,	
,									
· ········									

トラックガード〈230, K, 250〉 TRACK GUARD〈230, K, 250〉




一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02 03	+1111+1+ 8052020 4252880 A590918 J222018	トラツク カ゛ート゛ ・カ゛ート゛ ・ホ゛ルト ・ワッシャ:スフ゜リンク゛ ・ワッシャ	TRACK GUARD -GUARD -BOLT -WASHER: SPRING -WASHER	2 1 4 4 4					
							-		

トラックガード(強化型 X 2) TRACK GUARD(HEAVY DUTY TYPE X 2)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02	++++++ 8059049 4335209 4248682	トラツク カ*ート* ・カ*ート* ・スへ*ーサ ・木*ルト	TRACK GUARD - GUARD - SPACER - BOLT	2 1 4 4					


トラックガード (強化型 X 4)<H, 250> TRACK GUARD (HEAVY DUTY TYPE X 4)<H, 250>



——— 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 01 02	++++++ 8059049 4335209 4248682	トラツク カ [*] ート [*] ・カ [*] ート [*] ・スへ [*] ーサ ・ホ [*] ルト	TRACK GUARD -GUARD -SPACER -BOLT	4 1 4 4					
04	420802	・コルケ	- CORK	2					
	i i						-		
	· ·								


フルトラツクガード(スタンダードトラツク) FULL-LENGHT TRACK GUARD(STD. TRACK)

適用号機 Serial No. D03/08-




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	7045573	ガ−ド;FL	GUARD; FL	2			1		
01	7045574	カ*ート*;FR	GUARD; FR	2					
02	7045575	カ*ート*;RL	GUARD; RL	2					
03	7045576	カ*ート* ; RR	GUARD; RR	2					
04	4349147	ボルト	BOLT	18					
05	J222018	ワツシヤ	WASHER	104					
06	J951018	ナット	NUT	18					
07	4248682	ボルト	BOLT	32					
80	4335209	スヘ゜ーサ	SPACER	8					
09	A590918	ワッシャ;スプ゜リンク゛	WASHER; SPRING	24					
10	4350519	スペ− サ	SPACER	18					

フルトラツクガード(LC トラツク) FULL-LENGHT TRACK GUARD(LC TRACK)



一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00	7045836	カ゛ート゛; FL	GUARD; FL	2					
01	7046651	カ゚−ト゚;FR	GUARD; FR	2					
02	7045861	ガ−ド;RL	GUARD; RL	2			Ì		
03	7046652	カ* ート* ;RR	GUARD; RR	2					
04	4349147	ポールト	BOLT	20					
05	J222018	ワツシヤ	WASHER	116					
06	J951018	ナット	NUT	20					
07	4248682	ボルト	BOLT	36					
80	4335209	スペーサ	SPACER	8					
09	A590918	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	28					
10	4350519	ス^゚ーサ	SPACER	20					


ステップ〈H, K〉 STEP〈H, K〉



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY S.(F 0=5141 110	性 ・ PART NO. Q'TY
00 02 03 04	9755974 J901645 A590916 J222016	ステツフ。 ホ*ルト ワツシヤ:スフ。リンク* ワツシヤ	STEP BOLT WASHER; SPRING WASHER	4 16 16 16		


W


追加 ステップ ADDITIONAL STEP



一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	基 ABLE 数量 Q'TY
01 02 02	9755978 J031240 J281240	ステツフ [°] ホ [*] ルト ; セムス ホ [*] ルト ; セムス	STEP BOLT; SEMS BOLT; SEMS	4 8 8	D	-D03/04 D03/05-		J901240 4249324	

トラックアンダーカバー TRACK UNDER COVER







									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード		互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	部品 ABLE 数量 0'TY
00	9738383	カバー	COVER	1					
01	9738384	カバー	COVER	1		·			
03	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
03	J271230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	Т	J901230 J222012	
20	4156540	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	8	W			: :	

W


旋回輪 SWING BEARING






一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAB PART 部品番号 PART NO. C	数量
	9154037	センカイリン	SWING BEARING	1					
00	++++++	・レース:アウター	-RACE; OUTER	1	D				
01	++++++	・レース:インナー	·RACE; INNER	1	D				
02	4355766	・ホ゛ール	·BALL	90					
03	4134900	- サホ° ート	· SUPPORT	79					
04	4134901	・サホ゜ート	· SUPPORT	11					
05	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING: GREASE	2					
06	4187585	・シール	·SEAL	1					
07	4187586	-シール	·SEAL	1					
							.		
				ļ					

旋回輪部品 SWING BEARING PARTS




									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4356694	ホ・ルト	BOLT	36					
03	J257222	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	36					
05	4128863	プレート	PLATE	1					
06	4272297	ハ゜ツキン	PACKING	1					
07	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07	J271025	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2
80	4483676	シール	SEAL	1		010652-			
	-								
	;					:			
				ì					
							,		
								ĺ	
							ļ	į	
							ĺ		

MEMO
andraide de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compa La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp
······································
and the control of th




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9181678	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2			١	9195448	2
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ne)					
	9195448	ソーコーソーチ	TRAVEL DEVICE	2	S				
		(輸送用)	(for transportation)					,	
00	9190294	・モータ;オイル	-MOTOR;OIL	1	Н	-011128	1	9237803	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
00	9234159	・モータ;オイル	·MOTOR;01L	1	#H	011129-	. 1	9237803	1
		(本体組付用)	(for assembly of mach	ine)					
00	9196318	・モータ;オイル	·MOTOR;OIL	1	S	-011128			
		(輸送用)	(for transportation)						
00	9237803	・モータ;オイル	-MOTOR:OIL	1	#S	011129-			
		(輸送用)	(for transportation)						
02	4114753	・シール:グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1					
03	4246793	- ベアリング;ローラ	·BRG.;ROL.	2					
04	1027152	- ド ラム	• DRUM	1					
05	1010203	- スプ [°] ロケツト	• SPROCKET	1					
06	J932055	・ボルト	•B0LT	16					
07	A590920	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	16					
08	3086531	・ナット	- NUT	1		-			
11	4436242	・ヒ゜ン;ノツク	·PIN; KNOCK	1					
12	1026779	・キャリア (3)	· CARRIER	1					
13	3085966	· キ * ヤ ; プ ラネタリ (3)	-GEAR; PLANETARY	3					
14	4445531	-ペアリング;ニードル	-BRG.; NEEDLE	6					
15	4284521	・プ・レート; スラスト	·PLATE; THRUST	6					
16	4139975	・t° ソ	-PIN	3					
17	4116309	・ピン;スプリング	-PIN:SPRING	3					
18	3085927	・ギヤ;サン(3)	-GEAR; SUN	1					
20	1027158	-キ*ヤ;リング	·GEAR; RING	1					
21	J931640	- ボルト	·B0LT	28					
23	1027161	・キャリア (2)	· CARR I ER	1					
24	4401293	・スへ゜ーサ	·SPACER	2					
25	3085985	・ギヤ;プラネタリ(2)	-GEAR; PLANETARY	3					
26	4445529	・ペアリング;ニードル	-BRG.; NEEDLE	3					
27	4210851	・プ・レート:スラスト	·PLATE; THRUST	6					
28	4309995	・ピン	·t° ン	3					
29	4246358	・ピン;スプリング	·PIN; SPRING	3					
30	3085941	・ギヤ;サン(2)	-GEAR; SUN	1					
32	1027160	-キャリア (1)	- CARR I ER	1					
33	3086006	・ギヤ;プラネタリ(1)	· GEAR; PLANETARY	3					
34	4406589	・ペアリング;ニードル	·BRG.; NEEDLE	3					




符号 ITEM 35	部品番号 PART NO. 4192910	部 品 名	PART NAME -PLATE;THRUST	数量 Q' TY 6	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
36	4210853	·ピン	·PIN	3					
37	4173093	・ピン;スプリング	·PIN;SPRING	3					
38	2043851	·シヤフト:プロペラ	-SHAFT; PROP.	1					
40	2043868	・カハ* –	-COVER	1					
41	4285323	- ピン;ストツパ	-PIN;STOPPER	1					
42	J011230	・ホ*ルト;セムス	·BOLT; SEMS	12		-D03/04	1		
42	J271230	· ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	12	D	D03/05-	T	J901230	
43	4245797	- 7° 57°	• PLUG	3				J222012	12
46	3053559	・ネームフ゜レート	- NAME-PLATE	1					
47	M492564	- スクリュ: ド ライブ	-SCREW; DRIVE	2					
						,			
		I .							

走行装置取付部品 TRAVEL DEVICE SUPPORT

適用号機 Serial No. 010001-






									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01 02	4258061 4018545	ホ [*] ルト ワツシヤ	BOLT WASHER	32					
02	4010040	,,,,,,	WASHER	32					
	·								

	-								
	:								


W

フロントアイドラ [STD, EU1] FRONT IDLER [STD, EU1]



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量
00-07	9176864	アイト・ラー アッセン	IDLER ASS' Y	2					
00	1026776	・^* アリンク*	•BRG.	2					
01	3070162	- アクスル	·AXLE	1					
02	A810070	・0-リング	·O-RING	2					
03	9176865	・アイト・ラー	·IDLER	1			ļ		
03A	7035857	・・アイト・ラー	··IDLER	1					
03B	3069749	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSH I NG	2					
05	4126209	·ピン	·PIN	2					
06	4153731	・シール;ケ゛ルーフ゜	-SEAL; GROUP	2					
07	4315607	- プ ラグ	· PLUG	2					
101	1026777	ヨーク	YOKE	2					
102	J901635	ボル ト	BOLT	8					

フロントアイドラ [EU2] FRONT IDLER [EU2]





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-07	9235840	アイト・ラー アッセン	IDLER ASS'Y	2					
00	4615381	-^* アリンク*	·BRG.	2					
01	4615380	- アクスル	·AXLE	1					
02	A810070	・0-リンク*	·O-RING	2					
03	9235841	・アイト・ラー	·IDLER	1					
03A	4615379	・・アイト・ラー	··IDLER	1			1		
03B	3069749	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2					
05	4615382	・ピン	·PIN	2					
06	4153731	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	2					
07	4615429	・プ。ラク・	• PLUG	2					
101	4615378	ヨーク	YOKE	2					
102	J901635	木*ルト	BOLT	8					
					1				
					-				

W

MEMO
•
<u></u>
·

アジャスタ [STD, EU1] ADJUSTER [STD, EU1]






アジャスタ [STD, EU1] ADJUSTER [STD, EU1]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	双里	ビス コード	地用方饭	互換件	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	形品 ABLE 「数量
111111	FART NO.			Q IT	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, LA
	9188175	アジ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS'Y	2					
00	9188176	- シリンタ [*] アツセン	·CYL. ASSY	1					
00A	4360345	・・0ーリンク・	··O-RING	1					
00B	3088636	ロット*	ROD	1					
00C	3089490	・・シリンタ*	··CYL.	1					
03	4433477	・スへ゜ーサ	·SPACER	1					
04	3088638	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1		-010578		3098286	1
04	3098286	・スフ゜リンク・	·SPRING	1		010579-			
05	3084581	- ワツシヤ	·WASHER	1					
06	3088026	- ロツト゛; ピ ストン	·ROD; PISTON	1					İ
07	4430469	・リンク゛;ウェア	·RING; WEAR	1					
80	4430467	・パ゚ ツキン ; Uーリング	-PACKING; U-RING	1					
09	991347	・リンク゛;リテイニンク゛	·RING; RETAINING	1					
11	4430468	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	1					
12	M341022	· ボルト; ソケツト	·BOLT; SOCKET	3		-D03/04	ı	M341025	3
12	M341025	・ボルト;ソケット	-BOLT; SOCKET	3		D03/05-			
13	3088117	・ホルタ゛	• HOLDER	1					
14	4412710	・ナット	- NUT	1					
15	4248106	- プ ラク*	•PLUG	1					
16	4255055	- バ ルブ	•VALVE	1					
17	3090900	・フランジ	·FLANGE	1					
18	4445998	・リンク゛:ウェア	-RING; WEAR	1					
					İ				
					1				
					İ				


アジャスタ [EU2] ADJUSTER [EU2]



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'TY
	9235849	アジ・ャスタ アッセン	ADJUSTER ASS' Y	2					
00	9238927	・シリンタ゛アツセン	·CYL. ASSY	1	#				
00A	4619595	・・0-リンク*	··O-RING	1	#				
00B	4619596	- · ロット*	··ROD	1	#				
00C	4619594	・・シリンタ*	··CYL.	1	#				
03	4619597	・スへ° ーサ	·SPACER	1	#				
04	3098286	・スプ゜リンク゛	·SPRING	1					
05	4619598	・ワッシャ	· WASHER	1	#				
06	4619599	・ロット゛; ピ ストン	-ROD; PISTON	1	#				
80	4619600	・ハ゜ツキン;ローリンク゛	·PACKING; U-RING	1	#				
11	4619601	・シール:ダスト	·SEAL;DUST	1	#				
13	4619602	・ホルタ*	·HOLDER	1	#				
14	4619603	・ナット	- NUT	1	#				
15	4619604	・プ ラグ	•PLUG	1	#				
16	4619605	・ハ・ルフ・	-VALVE	1	#				
			-						


P1HD-1-4

上ローラ [STD, EU1] UPPER ROLLER [STD, EU1]



符号 ITEM	部品 番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-08	9134245	ローラ; アツハ゜ アッセン	ROLLER; UPPER ASS' Y	4					
01	9089659	・ブ・ラケット	-BRACKET	1				:	
01A	3047937	・・フ゛ラケツト	· · BRACKET	1				:	
01B	4251425	・・シヤフト	··SHAFT	1					
03	9178332	・ローラ	· ROLLER	1					
03A	3085050	・・ローラ	·· ROLLER	1					
03B	4172348	・・フ゛ヅシンク゛	BUSHING	1					
04	4317584	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	1		·			
05	4282842	・ワツシヤ	• WASHER	1					
06	M351018	・ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	2		-D03/04	1	M351020	2
06	M351020	・ボルト;ソケット	·BOLT; SOCKET	2		D03/05-			
07	3070078	・カバー	-COVER	1					
80	4315607	- プ ラク*	·PLUG	1					
102	J931640	ボルト	BOLT	16			1		
			·						


上ローラ [EU2] UPPER ROLLER [EU2]



									W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SER!AL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
01-08	9235824	ローラ:アツハ゜アッセン	ROLLER; UPPER ASS' Y	4			T		
01	9235826	・フ゛ラケット	-BRACKET	1					
01A	4615357	・・フ [*] ラケツト	· · BRACKET	1					
01B	4615358	・・シヤフト	··SHAFT	1					
03	9235825	・ローラ	-ROLLER	1					
03A	4615356	・・ローラ	· · ROLLER	1					
03B	4172348	・・ブ・ツシンク・	· · BUSHING	1					
04	4176380	・シール;グルーフ゜	· SEAL; GROUP	1					
05	4615359	・ワツシヤ	·WASHER	1					
06	M351020	・ボルト;ソケツト	·BOLT; SOCKET	2	'				
07	4615360	・カハ* ー	• COVER	1					
08	4615429	・プ・ラク・	·PLUG	1					
102	J931640	ホ ・ルト	BOLT	16					
	ŕ								
					.				

W


下ローラ (スタンダードトラック)[STD, EU1] LOWER ROLLER (STD. TRACK)[STD, EU1]




一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-07	9184516	ローラ:ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	16					
01	9195202	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1					
01 A	7039373	ローラ	··ROLLER	1					
01B	3047030	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSH I NG	2					
02	3046945	・アクスル	·AXLE	1					
03	2036934	・カラー	·COLLAR	2					
04	4317586	・シール;グルーフ゜	·SEAL; GROUP	2					
05	4123162	・ピン	·PIN	2					
06	A810060	・0-リング	·O-RING	2					
07	4315607	・フ゜ラク゛	·PLUG	2					
101	4331851	ホ * ルト	BOLT	64					

下ローラ (スタンダードトラック)[EU2] LOWER ROLLER (STD. TRACK)[EU2]

適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01–07	9235833	ローラ:ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	16					
01	9235834	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1					
01A	4615366	・・ローラ	· · ROLLER	1					
01B	3047030	・・ブ゛ツシンク゛	· · BUSHING	2					
02	4615367	・アクスル	-AXLE	1					
03	4615368	・カラー	· COLLAR	2			1	,	
04	4153468	・シール;ク゛ルーフ゜	·SEAL;GROUP	2					
05	4615369	·t° >	·PIN	2					
06	A810060	・0-リンク・	·O-RING	2					
07	4615429	・プ・ラク・	· PLUG	2					
101	4331851	ተ [*] ルト	BOLT	64					

W

W


下ローラ(ナローLC トラック)[STD, EU1] LOWER ROLLER (NARROW LC TRACK) [STD, EU1]




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'TY
01-07	9184516	ローラ:ロア アッセン	ROLLER; LOWER ASS' Y	18					
01	9195202	・ローラ アッセン	·ROLLER ASS' Y	1.					
01 A	7039373	・・ローラ	·-ROLLER	1					
01B	3047030	・・ブ ツシング	- · BUSHING	2					
02	3046945	・アクスル	·AXLE	1					
03	2036934	・カラー	·COLLAR	2					
04	4317586	・シール:グルーフ゜	·SEAL; GROUP	2					
05	4123162	・ピン	·PIN	2					
06	A810060	・0ーリンク*	-O-RING	2					
07	4315607	・プ・ラク゛	•PLUG	2					
101	4331851	木*ルト	BOLT	72					

下ローラ (ナローLC トラック)[EU2] LOWER ROLLER (NARROW LC TRACK)[EU2]

適用号機 Serial No. 010001-







符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01-07 01 01A 01B 02 03 04 05 06 07	9235833 9235834 4615366 3047030 4615367 4615368 4153468 4615369 A810060 4615429 4331851	ローラ: ロア アッセン ・ローラ アッセン ・・ローラ ・・フ・ツシンク・ ・アクスル ・カラー ・シール: ク・ルーフ・ ・ピ・ン ・Oーリンク・ ・フ・ラク・ ホ・ルト	ROLLER; LOWER ASS' Y ROLLER ASS' Y ROLLER BUSHING AXLE COLLAR SEAL; GROUP PIN O-RING PLUG BOLT	18 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 72					

W

MEMO	
<u> </u>	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
	·
	·
	·

トラックリンク各種 (スタンダードトラック)[STD] TRACK-LINK (STD. TRACK)[STD]







トラックリンク各種(スタンダードトラック)[STD] TRACK-LINK (STD. TRACK)[STD]

 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	Ī
	9143465	トラツクリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS' Y (600G)	2					-
	9147247	トラツクリンク アッセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
		(600GK)	(600GK)]				
	9151329	トラツクリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	2			ŀ		
	9151331	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9151333	トラツクリンク アツセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
	9155794	トラツクリンク アツセン (760A)	TRACK-LINK ASS'Y (760A)	2					
	9151335	トラツクリンク アツセン (900A)	TRACK-LINK ASS'Y (900A)	2		•			
00-12	9202847	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1028977	・・トラツクリンク:B	··TRACK-LINK;B	46					
01	1028978	・・トラックリンク:B	··TRACK-LINK;B	47				,	
02	4456823	トラツクリンク:マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	··t° y	··PIN	46					:
07	4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
08	4379310	・・カラー	COLLAR	2				:	
09	4192666	・・リンク・	·-RING	1					
10	4408124	・・シール	··SEAL	92					,
11	4386609	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSH I NG	46					
12	4345302	・・フ゛ツシンク゛:マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
101	4255637	・ボルト;シュー (グローサ)	·BOLT; SHOE (GROUSER)	188					
101	4286126	・ボルト:シュー (フラツト)	·BOLT; SHOE (FLAT)	188					
101	4289694	・ボルト;シュー(トライアングル)	·BOLT; SHOE (TRIANGLE)	188					
102	4255638	・ナット	·NUT	188					
103	2030005	・シュー;グローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	47					
103	2038741	·シュー; グ ローサ (600GK)	·SHOE; GROUSER (600GK)	47					
103	2025187	・シュー;グローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	47					
103	2017550	・シュー;ク゚ローサ (800G)	·SHOE; GROUSER (800G)	47					
103	1017202	・シュー;フラット (600F)	·SHOE; FLAT (600F)	47					
103	1023719	・シュー:トライアンク・ル (760A)	·SHOE; TRIANGLE (760A)	47					
103	1017444	・シュー;トライアンク・ル (900A)	·SHOE; TRIANGLE (900A)	47					

トラックリンク各種(スタンダードトラック)[EU1] TRACK-LINK(STD. TRACK)[EU1]







トラックリンク各種(スタンダードトラック)[EU1] TRACK-LINK(STD. TRACK)[EU1]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	T 数量
	9147247	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS' Y (600G)	2			IOA	TAKT NO.	G I
	9151329	トラツクリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	2					
	9151331	トラックリンク アツセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9235013	トラックリンク アッセン (900G)	TRACK-LINK ASS'Y (900G)	2					
	9151333	トラックリンク アッセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
00-12	9202847	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1			·		
00	1028977	・・トラツクリンク ; B	··TRACK-LINK;B	46					
01	1028978	・・トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	47					
02	4456823	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	·・ピン	·-PIN	46					
07	4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					1
08	4379310	・・カラー	· · COLLAR	2					
09	4192666	・・リンク・	··RING	1					
10	4408124	シール	·· SEAL	92					
11	4386609	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	46					
12	4345302	・・ブ゛ツシンク゛;マスタ	BUSHING : MASTER	1					
101	4255637	・ホ゛ルト;シュー	-BOLT; SHOE	188					
		(600G, 700G, 800G)	(600G, 700G, 800G)						
101	4286126	・ボルト;シュー (900G, 600F)	-BOLT; SHOE (900G, 600F)	188					
102	4255638	- ナット	·NUT	188					
103	2038741	・シュー; グローサ (600G)	-SHOE; GROUSER (600G)	47					
103	2025187	・シュー; ク゚ローサ (700G)	SHOE GROUSER (700G)	47					
103	2017550	・シュー; ク゚ローサ (800G)	-SHOE; GROUSER (800G)	47					:
103	2050545	・シュー; グローサ (900G)	·SHOE; GROUSER (900G)	47					
103	1017202	・シュー;フラット (600F)	·SHOE; FLAT (600F)	47					
- 17.									
									,

トラックリンク各種 (スタンダードトラック)[EU2] TRACK-LINK (STD. TRACK)[EU2]







トラックリンク各種(スタンダードトラック)[EU2] TRACK-LINK(STD. TRACK)[EU2]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9235801	トラツクリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2			1		
	9235803	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	2			İ		
	9235805	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9235807	トラックリンク アッセン (900G)	TRACK-LINK ASS'Y (900G)	2					
	9151333	トラックリンク アッセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
00-12	9235855	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*1	1		
00-12	9202847	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*2			
00	1032181	トラツクリンク ; B	··TRACK-LINK;B	46		*1			
00	1028977	トラツクリンク ; B	··TRACK-LINK;B	46	:	*2			
01	1032182	トラツクリンク ; B	··TRACK-LINK;B	47		*1			
01	1028978	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	47		*2	1		
02	4616053	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1		*1			
02	4456823	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1		*2			
03	4616054	·・ピン	··PiN	46		*1			
03	4314671	·・・ピン	··PIN	46		*2			
07	4616055	・・ピン;マスター	PIN; MASTER	1		*1	-		1
07	4267743	・・ピン;マスター	· · PIN; MASTER	1		*2			
08	4616056	・・カラー	COLLAR	2		*1			
08	4379310	・・カラー	··COLLAR	2		*2			
09	4192666	リンク*	··RING	1					
10	4408124	・・シール	· · SEAL	92			1		
11	3101392	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	46		*1			
11	4386609	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	46		*2			
12	3101393	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	·-BUSHING; MASTER	1		*1			
12	4345302	プ ツシング ; マスタ	··BUSHING; MASTER	1		*2			
101	4616057	・ボルト;シュー	·BOLT; SHOE	188					
		(600G, 700G, 800G)	(600G, 700G, 800G)						
101	4616058	・ボルト;シュー (900G)	-BOLT; SHOE (900G)	188					
101	4286126	・ボルト;シュー (600F)	·BOLT; SHOE (600F)	188			İ		
102	4616059	・ナット(ク・ローサ)	·NUT (GROUSER)	188					
102	4255638	・ナット(フラット)	·NUT (FLAT)	188			-		
103	2051059	・シュー; グ ローサ (600G)	·SHOE: GROUSER (600G)	47					
103	2051060	・シュー; グ ローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	47					
103	2051061	・シュー; グ ローサ (800G)	-SHOE; GROUSER (800G)	47					
103	2051062	・シュー; グ ローサ (900G)	-SHOE: GROUSER (900G)	47					
103	1017202	・シュー; フラット (600F)	·SHOE;FLAT (600F)	47					
	NOTE)	*1	*2						
		600G, 700G	600F						
		700G, 800G							

トラックリンク各種(LC トラック)[STD] TRACK-LINK (LC TRACK)[STD]







トラックリンク各種(LC トラック)[STD] TRACK-LINK(LC TRACK)[STD]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
	9150020	トラツクリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2					
	9155444	トラツクリンク アッセン	TRACK-LINK ASS'Y	2					
		(600GK)	(600GK)				ŀ		
	9151337	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS' Y (700G)	2					
	9151339	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS' Y (800G)	2					
	9151341	トラックリンク アッセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
	9155796	トラックリンク アッセン (760A)	TRACK-LINK ASS'Y (760A)	2					
	9151343	トラックリンク アッセン (900A)	TRACK-LINK ASS'Y (900A)	2					
00-12	9202848	・トラツクリンク アツセン	-TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1028977	トラツクリンク;B	··TRACK-LINK;B	50					
01	1028978	・・トラックリンク:B	··TRACK-LINK;B	51					
02	4456823	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	···ピン	··PIN	50					
07	4267743	·・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1					
08	4379310	・・カラー	··COLLAR	2					
09	4192666	・・リンク・	··RING	1					
10	4408124	・・シール	··SEAL	100					
11	4386609	・・フ゛ツシンク゛	· · BUSHING	50					
12	4345302	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1					
101	4255637	・ボルト;シュー (グローサ)	·BOLT; SHOE (GROUSER)	204					
101	4286126	・ボルト;シュー(フラツト)	·BOLT;SHOE (FLAT)	204					
101	4289694	・ボルト;シュー(トライアングル)	·BOLT; SHOE (TRIANGLE)	204					
102	4255638	・ナット	·NUT	204					
103	2030005	・シュー;グローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	51					
103	2038741	・シュー;グローサ (600GK)	·SHOE: GROUSER (600GK)	51					
103	2025187	・シュー;グローサ (700G)	·SHOE; GROUSER (700G)	51					
103	2017550	・シュー;グローサ (800G)	·SHOE: GROUSER (800G)	51					
103	1017202	・シュー;フラット (600F)	·SHOE;FLAT (600F)	51					
103	1023719	・シュー;トライアンク・ル (760A)	·SHOE; TRIANGLE (760A)	51					
103	1017444	・シュー;トライアンク・ル (900A)	·SHOE; TRIANGLE (900A)	51					

トラックリンク各種(ナローLC トラック)[EU1] TRACK-LINK(NARROW LC TRACK)[EU1]







トラックリンク各種(ナローLC トラック)[EU1] TRACK-LINK(NARROW LC TRACK)[EU1]

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9155444	トラックリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS' Y (600G)	2					
	9151337	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	2					
	9151339	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					
	9235015	トラツクリンク アツセン (900G)	TRACK-LINK ASS'Y (900G)	2					
	9151341	トラックリンク アッセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
00-12	9202848	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1					
00	1028977	トラックリンク;B	·-TRACK-LINK;B	50				:	
01	1028978	トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	51					
02	4456823	トラックリンク:マスタ	··TRACK-LINK;M	1					
03	4314671	···ピン	··PIN	50					
07	4267743	・・ヒ゜ン;マスター	··PIN; MASTER	1			1		
08	4379310	・・カラー	··COLLAR	2					
09	4192666	・・リング	··RING	1					
10	4408124	- ・シール	··SEAL	100					
11	4386609	ブ ツシング	· · BUSH I NG	50					
12	4345302	・・ブ゛ヅシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1			1		1
101	4255637	・ホ・ルト;シュー	·BOLT; SHOE	204					
		(600G, 700G, 800G)	(600G, 700G, 800G)						
101	4286126	・ボルト;シュー (900G, 600F)	BOLT; SHOE (900G, 700F)	204					
102	4255638	・ナット	-NUT	204					
103	2038741	・シュー; グ ローサ (600G)	·SHOE; GROUSER (600G)	51					
103	2025187	・シュー;ク゚ローサ (700G)	·SHOE: GROUSER (700G)	51					
103	2017550	・シュー; グ ローサ (800G)	SHOE; GROUSER (800G)	51					
103	2050545	・シュー;グローサ (900G)	·SHOE; GROUSER (900G)	51					
103	1017202	・シュー; フラット (600F)	·SHOE; FLAT (600F)	51					
	1017202	72 77771 (00017)							
								Property and the second	
									1

トラックリンク各種(ナロ―LC トラック)[EU2] TRACK-LINK(NARROW LC TRACK)[EU2]







トラックリンク各種(ナローLC トラック)[EU2] TRACK-LINK(NARROW LC TRACK)[EU2]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9235809	トラツクリンク アッセン (600G)	TRACK-LINK ASS'Y (600G)	2					
	9235811	トラックリンク アッセン (700G)	TRACK-LINK ASS'Y (700G)	2					
	9235813	トラックリンク アッセン (800G)	TRACK-LINK ASS'Y (800G)	2					ļ
	9235815	トラツクリンク アツセン (900G)	TRACK-LINK ASS'Y (900G)	2					
	9151341	トラツクリンク アツセン (600F)	TRACK-LINK ASS'Y (600F)	2					
00-12	9235856	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*1			
00-12	9202848	・トラツクリンク アツセン	·TRACK-LINK ASS'Y	1		*2			
00	1032181	トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	50		*1			
00	1028977	トラツクリンク:B	TRACK-LINK;B	50		*2			
01	1032182	トラツクリンク:B	··TRACK-LINK;B	51		*1			
01	1028978	・・トラックリンク;B	··TRACK-LINK;B	51		*2			
02	4616053	・・トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK;M	1		*1			
02	4456823	トラツクリンク;マスタ	··TRACK-LINK; M	1		*2			
03	4616054	· · ピン	PIN	50		*1			
03	4314671	·・・ピン	·-PIN	50		*2			
07	4616055	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1		*1			
07	4267743	・・ピン;マスター	··PIN; MASTER	1		*2			
08	4616056	・・カラー	·· COLLAR	2		*1			
08	4379310	・・カラー	··COLLAR	2		*2			
09	4192666	・・リンク	··RING	1					
10	4408124	・・シール	·· SEAL	100					
11	3101392	・・ブ゛ツシンク゛	· · BUSH I NG	50		*1			
11	4386609	フ [*] ツシンク [*]	· · BUSHING	50		*2			
12	3101393	フ゛ツシンク゛; マスタ	··BUSHING; MASTER	1		*1			
12	4345302	・・フ゛ツシンク゛;マスタ	··BUSHING; MASTER	1		*2			
101	4616057	・ボルト;シュー	·BOLT; SHOE	204					
		(600G, 700G, 800G)	(600G, 700G, 800G)						
101	4616058	-ボルト;シュー (900G)	-BOLT; SHOE (900G)	204				:	
101	4286126	-ボルト;シュー (600F)	·BOLT; SHOE (600F)	204					
102	4616059	·ナット (ク゚ローサ)	·NUT (GROUSER)	204					
102	4255638	・ナツト (フラツト)	·NUT (FLAT)	204					
103	2051059	・シュー;グローサ (600G)	·SHOE: GROUSER (600G)	51					
103	2051060	-シュー; グローサ (700G)	-SHOE; GROUSER (700G)	51					
103	2051061	-シュー; グローサ (800G)	-SHOE: GROUSER (800G)	51					
103	2051062	・シュー; グ ローサ (900G)	·SHOE; GROUSER (900G)	51					
103	1017202	・シュー: フラット (600F)	·SHOE;FLAT (600F)	51					
	NOTE)	*1	*2						
		600G, 700G	600F						
		800G, 900G							

センタジョイント CENTER JOINT

適用号機 Serial No. 010001-






サービス 符号 部品番号 数量 適用号機 換 REPLACEABLE PART PART 数量 部品名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C ICA PART NO. Q'TY シ ヨイント;センタ アッセン 9101521 JOINT: CENTER ASS'Y 1 00 9145787 ・スピット・ル アツセン ·SPINDLE ASS'Y 1 00A 0001193 ・・スピントル ·· SPINDLE 1 00B 4239611 ・・プ ラグ · · PLUG 1 01 0003542 ・ボディ -BODY 1 02 4390776 ・シール;ダスト ·SEAL ; DUST 1 03 4367664 -0-リンク* ·O-RING 1 04 4231543 ・シール;オイル ·SEAL; OIL 6 05 4241780 ・ブッシング · BUSH I NG 1 06 3070250 ・リング ·RING 1 07 991347 ・リング;リテイニング ·RING; RETAINING 1 80 A810100 ・ローリング -O-RING 1 09 2034607 ・カバー · COVER 1 10 J011030 ・ボルト;セムス ·BOLT; SEMS 4 -D03/0410 J271030 ・ボルト;セムス -BOLT; SEMS D03/05-D T J901030 J222010


P1HD-1-4

W

センタジョイント取付部品(トラック) CENTER JOINT SUPPORT(TRACK)


適用号機 Serial No.__






一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 01	J011235 J271235	ポルト;セムス ポルト;セムス	BOLT:SEMS BOLT:SEMS	4	D	-D03/04 D03/05-	1	J901235 J222012	4
						. ,			

走行配管(スタンダードトラック) TRAVEL PIPING (STD. TRACK)






走行配管(スタンダードトラック) TRAVEL PIPING(STD. TRACK)

010001-

SRA番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🔾	代替音 REPLACE PART 部品番号	B 品ABLE
	ソーコー ハイカン	TRAVEL PIPING	2			ICA	PART NO.	Q' TY
54418	・ホース	•H0SE	1					
54419	- ホース	·HOSE	1					
53166	-79*7°9;S	·ADAPTER; S	4					
)6424	・・0ーリング	··O-RING	1					
37308	-0-リンク*	-O-RING	4					
52344	- エルホ・; S	-ELBOW;S	1					
)6418	・・ローリンク・	··O-RING	1					
52122	·79 7 9;S	-ADAPTER; S	2					
1366	・・0-リンク*	··O-RING	1					
28098	・フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	-BUSHING; RUBBER	1					
.5555 37525	・ブ゛ヅシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
)2103	・クランプ	· CLAMP	1					
?7822	・クランプ	- CLAMP	1					
1250	・ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	1		-D03/04			
1250	· # h ; t \ \	·BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	т	J901250	1
1230	- ή η η , t ΔΛ	- BOLT, SENS	•	ע	003/03	'	J222012	' 1
<u>!</u> 1859	・クリツフ゜; ハ゛ント゛	·CLIP:BAND	3				0222012	'
8065	・ホース;フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
12928	・ホース;ナイロン	·HOSE; NYLON	1					
2544	<i>f</i> −;S	TEE;S	1					
)6418	0-リング	·O-RING	1					
,0410	0 127	O KING	•					
								:
	•							
					· .			
						-		
	1	1	ı	I	l .		1	1

走行配管(LC トラック, ナローLCトラツク) TRAVEL PIPING(LC TRACK, NARROW LC TRACK)







走行配管(LC トラック, ナローLCトラツク) TRAVEL PIPING(LC TRACK, NARROW LC TRACK)

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-23	++++++	ソーコー ハイカン	TRAVEL PIPING	2					
00	4258300	・ホース	-HOSE	1					
01	4258301	・ホース	· HOSE	1					
03	A853166	·7ダプタ;S	-ADAPTER; S	4					
03A	4506424	・・ローリンク・	··O-RING	1					
06	4187308	・0-リンク*	·O-RING	4					
80	4267668	・ホース;ナイロン	· HOSE; NYLON	1					
10	A852344	·エルオ・;S	·ELBOW;S	1					
10A	4506418	・・0-リンク*	··O-RING	1					
11	A852122	・79* プタ;S	·ADAPTER; S	2					
11A	957366	・・0-リンク*	··O-RING	1					
14	4428098	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
15	4437525	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
17	4202103	・クランプ	· CLAMP	1					
18	9727822	・クランプ	· CLAMP	1					
19	J011250	- ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	1		-D03/04			
19	J271250	· ボルト; セムス	·BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	1 1
21	4121859	・クリツフ゜;ハ゛ント゛	·CLIP; BAND	3					
23	4450505	・ホース:フ゜ラステイツク	·HOSE; PLASTIC	1					
109	A852544	7-;S	TEE;S	1					
109 A	4506418	・0-リンケ*	·O-RING	1					

走行モータカバー TRAVEL MOTOR COVER

適用号機 Serial No.







符号 ITEM	部品番号 PART NO.		部	品	名		NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 03 06	3087256 J901435 J222014	カハ* ー ホ* ルト ワツシヤ				BOLT WASHER		2 12 12				
											,	
	<u>-</u> . , , , , ,											-

MEMO
and the second of the control of the second
en de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de La companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la com
- ···· · · · · · · · · · · · · · · · ·
······································
<u> </u>
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· ····· · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
en en en en en en en en en en en en en e

スタンダードブーム〈230〉 STD. BOOM〈230〉







スタンダードブーム〈230〉 STD. BOOM〈230〉

	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-H	7038098	ブーム アッセン	BOOM ASS' Y	1					
00A	5006965	· 7 · - A	-B00M	1					
00B	9738322	シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	10	W				
00C	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	2	W		1		
00D	4208631	フ゛ロック	· · BLOCK	1	W				
00E	4364501	・ブッシング	- BUSH I NG	2					
00F	4074008	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
00G	4434956	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W				
00H	4443885	・ブ・ッシング	· BUSH I NG	2					
02	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
03	3038444	t°ン	PIN	1					
05	4067720	ストツハ゜	STOPPER	2				•	
06	4435126	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	2					
07	J950020	ナツト	NUT	4					
09	3088751	t°ン	PIN	1					
10	4435128	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	1					
11	J950022	ナット	NUT	2					
13	8080781	t° ン	PIN	1					
14	4424425	フ* ロツク	BLOCK	1					
15	4426128	プレート	PLATE	1					
16	J921840	ボルト	BOLT	1					
17	J257218	ワッシャ:スフ゜リンク゜	WASHER: SPRING	1					
25	4224631	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
26	J901425	ボルト	BOLT	1					
27	A590914	ワッシャ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
29	4445638	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
30	4445639	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
31	4444285	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
32	4444284	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
34	4450013	プ レート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R	-D01/07	1	4476062	2
34	4476062	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R	D01/08-			
35	4444755	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
36	4460372	プ レート: スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R				
					1				

H ブーム <H, 250> H BOOM <H, 250>







H ブーム〈H, 250〉 H BOOM〈H, 250〉

符号	部品番号	.		数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	0, IA 数量
00A-H	7039503	フ・ーム アッセン	BOOM ASS'Y	1					
00A	5007425	-ブーム	·BOOM	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	10	W				
00C	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	2	W				
OOD	4208631	プ ロック	· · BLOCK	1	W				
00E	4364501	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
00F	4074008	・シール;ダスト	·SEAL:DUST	2					
00G	4434956	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
ООН	4443885	・ブ゛ッシンク゛	•BUSHING	2					
02	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
03	3038444	t°ン	PIN	1					
05	4067720	ストツハ゜	STOPPER	2					İ
06	4435126	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2					
07	J950020	ナット	NUT	4					
09	3088751	t°ソ	PIN	1					
10	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1					
11	J950022	ナット	NUT	2					
13	8080781	ピン	PIN	1					
14	4424425	フ [・] ロツク	BLOCK	1				÷	
15	4426128	プレート	PLATE	1					
16	J921840	ボルト	BOLT	1					İ
17	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
25	4224631	プ [*] ラケツト	BRACKET	1		•			
26	J901425	ホ・ルト	BOLT	1					
27	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
29	4445638	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
30	4445639	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
31	4444285	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
32	4444284	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
34	4450013	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R	- D 01/07	1	4476062	2
34	4476062	プ レート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R	D01/08-			
35	4444755	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
36	4460372	プ レート: スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R				
									-

K ブーム <K>






K ブーム <K>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	地出方饭	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, L
OOA-M	++++++	ブーム アッセン	BOOM ASS' Y	1					
00A	++++++	・ユ・ーヤ	-BOOM	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	10	W				,
00C	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT;SCREW	2	W		ľ		
00D	4208631	・・フ゛ロック	BLOCK	1	W				
00E	4364501	・ブ・ッシンク・	-BUSHING	2					
00F	4074008	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
00G	4434956	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00H	4443885	・ブ・ッシンク	-BUSHING	2	•				
001	4435018	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	1	W				
00J	9749940	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	4	W				
00K	9749939	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	2	W				
00L	9755622	・ブ・ラケット	-BRACKET	1	W				
OOM	9756008	・ブ・ラケット	-BRACKET	2	W				
02	4074008	シール:ダベスト	SEAL; DUST	2					
03	3038444	ピン	PIN	1					
05	4067720	ストツハ゜	STOPPER	2					
06	4435126	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	2					
07	J950020	ナツト	NUT	4					
09	3088751	t°ン ·	PIN	. 1					
10	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1					
11	J950022	ナット	NUT	2					
13	8080781	ピ ン	PIN	1					
14	4424425	フ* ロツク	BLOCK	1					
15	4426128	プレート	PLATE	1					
16	J921840	ボルト	BOLT	1					
17	J257218	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
25	4224631	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
26	J901425	ボルト	BOLT	1					
27	A590914	ワツシヤ:スフ゜リンク゜	WASHER; SPRING	1					
29	4445638	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
30	4445639	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
31	4444285	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R	•			
32	4444284	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
34	4450013	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R	-D01/07	' Y	4476062	2
34	4476062	プレート・スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R	D01/08-			
35	4444755	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
36	4460372	プレート;スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	1	R				


アーム 2.96M <230,250> ARM 2.96M <230,250>



アーム 2.96M <230,250> ARM 2.96M <230,250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7038099	アーム アッセン	ARM ASS' Y	1					
00A	5007435	-7-A	·ARM	1					
00B	4443883	・ブ゛ッシンク゛	·BUSHING	2					
00C	4074008	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00D	4443880	・ブ・ッシンク・	BUSHING	2					
00E	4434036	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2				: :	
00F	4434956	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W				
00G	4434953	-ストッハ°	-STOPPER	1	W				
02	J75481	フィツテンク゛; ク゛リース	FITTING: GREASE	6					
04	4074008	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
05	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
06	4067902	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
12	3088751	t°ン	PIN	1					
14	3088752	t°ン	PIN	1					
16	3088753	ピン	PIN	1					
17	3088754	t°ン	PIN	1					
19	4435126	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	5					
20	J950020	ナット	NUT	10					
21	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1					
22	J950022	ナット	NUT	2					
29	4089028	0ーリング	O-RING	4					
31	4303122	ホース	HOSE	1					
32	4303123	ホース	HOSE	1					
33	4187308	0ーリンク・	O-RING	3					
34	966993	0ーリンク*	O-RING	1					
35	4085560	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
36	J781240	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
1 0	4444284	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
41	4444285	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
1 2	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
43	4444287	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
44	4450013	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
45	4450012	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
47	3076627	ר"ץ י	PIN	1					
48	3038448	ピン	PIN	1					


H アーム 2.96M 〈H〉 H ARM 2.96M 〈H〉



H アーム 2.96M 〈H〉 H ARM 2.96M 〈H〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PARI 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7039277	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	5007347	·7-L	- ARM	1					
00B	4443883	・フ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00C	4074008	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2					
00D	4443880	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4434036	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00F	4434956	・ストッハ・	·STOPPER	1	w				
00G	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	w				
02	J75481	フイツテンク゛; グ リース	FITTING; GREASE	6			·		
04	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
05	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					1
06	4067902	シール:ダ・スト	SEAL; DUST	2					
12	3088751	ピン	PIN	1					
14	3088752	ピン	PIN	1					
16	3088753	ピン	PIN	1					
17	3088754	t°ン	PIN	1			1		
19	4435126	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	5					
20	J950020	ナット	NUT	10					
21	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1					
22	J950022	ナット	NUT	2					
29	4089028	0ーリンク*	O-RING	4					
31	4303122	ホース	HOSE	1					
32	4303123	ホース	HOSE	1.					
33	4187308	0ーリンク*	O-RING	3					
34	966993	0ーリンク*	O-RING	1					
35	4085560	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
36	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
40	4444284	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
41	4444285	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
42	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
43	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
44	4450013	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
45	4450012	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
47	3076627	t° >	PIN	1					
48	3038448	ピン	PIN	1					


K アーム 2.96M <K>
K ARM 2.96M <K>



K アーム 2.96M <K> K ARM 2.96M <K>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	中加加	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
00A-I	++++++	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1			 		
00A	++++++	·7-L	- ARM	1					
00B	4443883	・ブ・ッシング	·BUSHING	2					
00C	4074008	シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00D	4443880	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00E	4434036	・ブ・ッシンク・	·BUSHING	2		- · · · ·			1
00F	4434956	・ストッハ゜	-STOPPER	1	W				
00G	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00H	4429829	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	2	W	•			
100	9753840	・シート;スクリュ	·SEAT; SCREW	4	W				
02	J75481	フイツテンク゛; グ リース	FITTING; GREASE	6					
04	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
05	4067901	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2					
06	4067902	シール:タ゛スト	SEAL; DUST	2					:
12	3088751	ピン	PIN	1					
14	3088752	t°ン	PIN	1					
16	3088753	ピン	PIN	1					
17	3088754	t°ン	PIN	1					
19	4435126	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	5					
20	J950020	ナット	NUT	10					
21	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1					
22	J950022	ナツト	NUT	2					
29	4089028	0ーリンク*	O-RING	4					
31	4303122	ホース	HOSE	1					
32	4303123	ホース	HOSE	1					
33	4187308	0ーリング	O-RING	3					
34	966993	0ーリング	O-RING	1					
35	4085560	フランジ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
36	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4				:	
40	4444284	プレート・スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				į
41	4444285	プ レート: スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R			· · · - · ·	
42	4444286	プ レート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
43	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
44	4450013	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
45	4450012	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
47	3076627	ピン	PIN	1					-
48	3038448	ピン	PIN	1					


アーム 2.19M <250> ARM 2.19M <250>



アーム 2.19M <250> ARM 2.19M <250>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	Г
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	0, L
00A-G	7044964	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1					
00A	5009040	-7-4	·ARM	1					
00B	4443883	- プッシンク゚	BUSHING	2					
00C	4074008	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2			ŧ		
00D	4443880	- ブ [*] ッシンク [*]	· BUSH I NG	2					
00E	4434036	- フ゛ッシンク゛	·BUSH1NG	2			1		
00F	4434956	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00G	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	. W				
02	J75481	フイツテンク*;ク*リース	FITTING; GREASE	6					
04	4074008	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
05	4067901	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
06	4067902	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
12	3088751	ピン	PIN	1					
14	3088752	t°ン	PIN	1		*	1		
16	3088753	ピン	PIN .	1					
17	3088754	ピン	PIN	1					
19	4435126	ピン;ストツハ゜	PIN;STOPPER	5					
20	J950020	ナット	NUT	10					
21	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1				•	
22	J950022	ナツト	NUT	2					
29	4089028	0ーリンク・	O-RING	4		· • · • · · · · · · · · · · · · · · · ·			
31	4303124	ホース	HOSE	1					
32	4303123	ホース	HOSE	1					
33	4187308	0-リンク・	O-RING	3					
34	966993	0ーリンク・	O-RING	1					
35	4085560	フランシ゛;スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
36	J781240	ボルト:ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
40	4444284	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
41	4444285	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
42	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
43	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
44	4450013	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
45	4450012	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R	*			
47	3076627	t° >	PIN	1					
48	3038448	ピン	PIN	1					


アーム 2.32M <230> ARM 2.32M <230>



アーム 2.32M <230> ARM 2.32M <230>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号数量 ICA PART NO. Q'T'
OOA-G	7039788	アーム:ショート アッセン	ARM; SHORT ASS'Y	1			
00A	5007517	-7-4; >3-h	·ARM;SHORT	1			
00B	4443883	- ブ ッシンク	·BUSH I NG	2			
00C	4074008	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2			
00D	4443880	・ブ・ッシンク・	-BUSHING	2			
00E	4434036	・ブ・ッシング	·BUSHING	2			
00F	4434956	・ストッハ゜	·STOPPER	1	W		
00G	4434953	・ストッハ゜	·STOPPER	1	w .		
02	J75481	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	6			
04	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2			
05	4067901	シール;タ゛スト	SEAL; DUST	2			
06	4067902	シール: ダスト	SEAL; DUST	. 2			
12	3088751	ピン	PIN	1			
14	3088752	t°ン	PIN	1			
16	3088753	t° >	PIN	1			
17	3088754	t°ン	PIN	1			
19	4435126	ヒ゜ン;ストツハ゜	PIN;STOPPER	5			
20	J950020	ナツト	NUT	10			
21	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1			
22	J950022	ナット	NUT	2			
29	4089028	0ーリンク*	O-RING	4			
31	4303124	ホース	HOSE	1			
32	4303123	ホース	HOSE	1			
33	4187308	0ーリング	O-RING	3			
34	966993	0ーリンク*	O-RING	1			
35	4085560	フランシ゛;スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	2			
36	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4			
40	4444284	プレート: スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R		
41	4444285	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R		
42	4444286	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R		
43	4444287	プレート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R		
44	4450013	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R		
45	4450012	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R		
47	3076627	t°ン	PIN	1			
48	3038448	t° >	PIN	1			


アーム 2.50M <250> ARM 2.50M <250>



アーム 2.50M <250> ARM 2.50M <250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00A-G	7044860	アーム アッセン	ARM ASS'Y	1				
00A	5009041	- 7-L	- ARM	1				
00B	4443883	· ブ゛ッシンク゛	BUSHING	2				
00C	4074008	・シール:ダスト	·SEAL; DUST	2			:	
00D	4443880	・ブ・ッシング・	· BUSHING	2				
00E	4434036	・ブ゛ッシンク゛	BUSHING	2				
00F	4434956	-ストッハ゜	-STOPPER	1	W			
00G	4434953	・ストッハ・	·STOPPER	1	W			
02	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6				
04	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2				
05	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2				
06	4067902	シール;ダスト	SEAL; DUST	2				
12	3088751	ピン	PIN	1				
14	3088752	ピン	PIN	1				
16	3088753	ピン	PIN	1				
17	3088754	t°ン	PIN	1				
19	4435126	ピン;ストツパ	PIN; STOPPER	5				
20	J950020	ナット	NUT	10				
21	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1				
22	J950022	ナット	NUT	2				
29	4089028	0-リンク*	O-RING	4				
31	4303124	ホース	HOSE	1				
32	4303123	ホース	HOSE	1				
33	4187308	0ーリング	O-RING	3				
34	966993	0ーリンク*	O-RING	1		•		
35	4085560	フランシ゛;スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2				
36	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4				
40	4444284	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R			
41	4444285	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R			
42	4444286	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R			
43	4444287	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R			
44	4450013	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R	•		
45	4450012	プ レート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R			
47	3076627	t°ン	PIN	1				
48	3038448	t°ン	PIN	1				
								Application of the second of t


アーム 3.61M <230,250> ARM 3.61M <230,250>



アーム 3.61M <230,250> ARM 3.61M <230,250>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替: REPLACE PAR 部品番号	1
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		PART NO.	
00A-G	7039720	アーム:ロンク アッセン	ARM:LONG ASS'Y	1					
00A	5007497	・アーム;ロンク・	·ARM; LONG	1					
00B	4443883	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	2					
00C	4074008	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
00D	4443880	・フ゛ッシンク゛	BUSHING	2					
00E	4434036	・ブ・ッシンク・	BUSHING	2					
00F	4434956	-ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
00G	4434953	-ストッハ゜	·STOPPER	1	W				
02	J75481	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	6					
04	4074008	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					1
05	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
06	4067902	シール:ダスト	SEAL; DUST	2					
12	3088751	t°ン	PIN	1					
14	3088752	t°ン	PIN	1					
16	3088753	t°ン	PIN	1					
17	3088754	t°ン	PIN	1					
19	4435126	ピン;ストツパ	PIN:STOPPER	5					
20	J950020	ナット	NUT	10					
21	4435128	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	1					
22	J950022	ナット	NUT	2					
29	4089028	ローリング	O-RING	4					
31	4303126	ホース	HOSE	1					
32	4303125	ホース	HOSE	1					
33	4187308	0ーリング	O-RING	3					
34	966993	0-リング	O-RING	1					
35	4085560	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
36	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
40	4444284	プ レート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
41	4444285	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
42	4444286	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R		ļ		
43	4444287	プ・レート:スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	1	R				
44	4450013	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
45	4450012	プレート;スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
47	3076627	t°ン	PIN	1					
48	3038448	t°ン	PIN	1					


リンク A <230, H, 250> LINK A <230, H, 250>



			03						W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	部 品 ABLE T 数量 O'TY
	8081885	リンク アッセン	LINK ASS' Y	1					
00	1028884	- リンク	-LINK	1					
01	4358100	・ブ・ッシング	·BUSH I NG	4				ĺ	
02	4443880	- ブ ッシン ク *	-BUSHING	2					
03	4067901	・シール;タ゛スト	·SEAL; DUST	6					
04	J75481	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	4					
		·							
			·						
			·						

W


リンク A (フック付)<K>LINK A (WITH HOOK)<K>




一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
	8083158	リンク アッセン	LINK ASS' Y	1				
00	7039929	・リンク	·LINK	1				
01	4443880	・ブ゛ッシンク゛	· BUSH I NG	2				
02	4358100	・ブ゛ッシンク゛	-BUSHING	4				
03	4067901	・シール;ダスト	·SEAL:DUST	6			 	
04	J75 4 81	・フイツテンク゛;ク゛リース	·FITTING; GREASE	4				
05	4144379	・スへ゜ーサ	-SPACER	1				
						<u></u>		
						<u>.</u>		***

リンク B <230, 250> LINK B <230, 250>


適用号機 Serial No. 010001-





符号 ITEM	部品番号 PART NO.		部	品	名	PART	NAME	数量 Q'TY	1 ¬ K	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 O'TY
00 01	8082552 3056355	リンク				LINK LINK	4	1					
			-										
								- 77		**** **********************************		·······	

リンク B <H, 250> LINK B <H, 250>




_
$\overline{}$
/\AI
(VV
•••

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	陪	品名	PART NAME	数量 0' TY	! コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	数量 Q, TY
00	8085422	リンク		LINK	1				·	
01	8064758	リンク		LINK	1					
								<u> </u>		

リンク B (HGタイプ)〈K〉 LINK B (HG-Type)〈K〉






符号 ITEM	部品番号 PART NO.		部	<u>n</u>	名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01	3079343 8085916	リンクリンク				LINK LINK	1					

MEMO
inger en en en en en en en en en en en en en

フロント配管(モノブーム) FRONT PIPING(MONO BOOM)





フロント配管(モノブーム) FRONT PIPING(MONO BOOM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	
		9.4-9			3.0		ICA	PART NO.	Q' TY
01	8063070	ハ゜イフ゜	PIPE	1					
06	8063068	パイプ	PIPE	1					
07	9744879	パ イプ	PIPE	1					
	9744880	パイプ	PIPE	1					
09	8063077	/\° 47°	PIPE						
10	8063078	パイプ	PIPE	1					
	4252855	ホース	HOSE	1					
13	4252854	ホース	HOSE	1					
	4187328	0ーリンク*	O-RING	4			l		
	4187308	0-リンク*	0-RING	5					
	966993	0ーリング	O-RING	1					
	4085560	フランシ゛; スプ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
	4285723	クランプ ; パ イプ	CLAMP; PIPE	3					
	4285722	ラハ・-	RUBBER	3					
	4153488	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
	J011270	オ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
23	J271270	ホ* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901270 J222012	4
25	4285725	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
26	4285724	ラバー	RUBBER	3					
27	J011275	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
27	J271275	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J901275 J222012	3 3
29	4189859	クランプ゜;ハ゜イプ゜	CLAMP; PIPE	1		-			
30	4190126	クランプ ; パイプ	CLAMP; PIPE	4					
31	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
31	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	T	J901260 J222012	5 5
33	4067901	シール:ダスト	SEAL; DUST	14					
34	4067902	シール;ダスト	SEAL; DUST	2					
									·

ブームシリンダ (右) BOOM CYLINDER (R)


適用号機 010001-Serial No.





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
01	9187390	シリンダ;ブーム(右)	CYL. ; BOOM (R)	1	Н	-D03/07	 4613892	
01	4613892	(本体組付用) シリンダ;プーム (右) (本体組付用)	(for assembly of machin CYL.;BOOM (R) (for assembly of machin	1	#H	D03/08-		
		(輸送用)	(for transportation)				 	
01	9205252	シリンダ;ブーム(右) (輸送用)	CYL.;BOOM (R) (for transportation)	1	S	-D03/07		
100	4451668	フェルト(納車用品)	FELT (DELIVERY PARTS)	1				
101	4465818	クリツフ゜: バンド	CLIP; BAND	1				
		(納車用品)	(DELIVERY PARTS)					
				-				


ブームシリンダ(左) BOOM CYLINDER(L)




						Ŭ			W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
01	9187391	シリンダ;プーム(左)	CYL.; BOOM (L)	1	Н	-D03/07	Υ	4613893	1.
01	4613893	(本体組付用) シリンタ・; プ−ム (左) (本体組付用) (輸送用)	(for assembly of machine CYL.; BOOM (L) (for assembly of machine (for transportation)	1	#H	D03/08-			
01	9205253	シリンダ;プーム(左)	CYL.; BOOM (L)	1	S	-D03/07			
		(輸送用)	(for transportation)						
100	4451668	フェルト	FELT	1					
101	4465818	(納車用品) クリツプ;バンド	(DELIVERY PARTS) CLIP;BAND	1					
		(納車用品)	(DELIVERY PARTS)						

アームシリンダ(モノブーム) ARM CYLINDER(MONO BOOM)

適用号機 Serial No. 010001-






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01 01	9187392 9205254	シリンタ [*] ; アーム (本体組付用) シリンタ [*] ; アーム	CYL.; ARM (for assembly of machin	1 ne) 1	H S		1	9205254	1
	0200204	(輸送用)	(for transportation)		3				
	·								
			·	·					


バケットシリンダ BUCKET CYLINDER

適用号機 Serial No. 010001-



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	•
01	9187393	シリンダ;パケツト (本体組付用)	CYL.; BUCKET (for assembly of machi	1 ne)	Н	-D03/10	Y	4613899	1
01	4613899	シリンダ;パケツト (本体組付用) (輸送用)	CYL.; BUCKET (for assembly of machi (for transportation)	1	#H	D03/11-			
01	9205255	シリンダ;パケット (輸送用)	CYL.;BUCKET (for transportation)	1	S	-D03/10			


給脂配管(モノブーム) LUBRICATE PIPING(MONO BOOM)



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	4437070	ホース:フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
01	4437071	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
02	4437072	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
05	4154651	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	6					
06	J75482	フイツテンク゛;ク゛リース	FITTING; GREASE	5					
07	4252877	クリツフ゜	CLIP	5					
80	4190261	クリツフ゜	CLIP	1					
09	J011016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	6		-D03/04			
09	J271016	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	6	D	D03/05-	T	J901016 J222010	
13	4372966	パイプ	PIPE	1					
14	4372967	パイプ	PIPE	1					
15	4360981	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
16	4345297	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
			•••						

MEMO	
	·
<u> </u>	
<u></u>	
·	······································
·	
·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	


自動給脂装置 AUTO. LUBRICATE DEVICE



自動給脂装置 AUTO. LUBRICATE DEVICE

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迎用亏饭	互換#	代 替 部 REPLACE PART	Г
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	12± 1CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	4369439	ポンプ	PUMP	1					
01	8080193	プ [*] ラケツト	BRACKET	1	#				
02	J260830	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	#				
03	A590108	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	2	#				
04	M500807	ナット	NUT	2	#				
05	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT:SEMS	2	#				
06	J217083	ワツシヤ	WASHER	2	#				
07	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	10	#				
80	4370181	ガン;グリ─ス	GUN; GREASE	1	#				
09	4375688	ホルタ゛	HOLDER	1	#				
10	J011230	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#	-D03/04			
10	J271230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Ŧ	J901230 J222012	2 2
11	4369423	パ・ルフ *	VALVE	1	#				
12	4361320	クランフ [®]	CLAMP	1	#				
13	J260640	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#				
14	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	#			:	
15	4352674	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1	#				
16	4374260	パイプ	PIPE	1	#				
17	4374259	パイプ	PIPE	1	#				ĺ
18	4374255	パイプ	PIPE	1	#			•	
				†					
									1
									ĺ
									ĺ


自動給脂配管(モノブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(MONO BOOM)




自動給脂配管(モノブーム) AUTO. LUBRICATE PIPING(MONO BOOM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4374425	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
01	4374426	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
02	4412692	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
03	4374433	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	4					
04	4373212	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	7					
05	4374268	パイプ	PIPE	1					
06	4374264	パ イフ ゜	PIPE	1					
07	4352673	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	3					
80	4154655	ェルホ*;S	ELBOW; S	3					
09	4154651	79°7°9;S	ADAPTER:S	11		-D03/06			
09	4154651	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	3		D03/07-			
10	4352674	フイツテインク゛;ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	2					
11	4298746	ェルホ*;S	ELBOW; S	2					
12	4367283	クランプ°;ホース	CLAMP; HOSE	10					
13	A590106	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER: PLANE	10					
14	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	10					
15	4192018	クリツフ゜	CLIP	10					
16	J271016	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8	D				
16A	J901016	・ホ・ルト	-BOLT	1	:				
16B	J222010	・ワツシヤ;フ°レーン	·WASHER; PLANE	1					
17	J780620	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	10					
18	3092519	ハーネス:ワイヤ	HARNESS:WIRE	1					
19	9154113	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4374424	・ホース	· HOSE	1					
19B	4327293	・プ・ロテクタ	• PROTECTOR	6					
20	9205807	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
20A	4461123	- ホース	-HOSE	1					
20B	4327293	-プ゚ロテクタ	-PROTECTOR	5					
21	9205808	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
21A	4461124	- ホース	·H0SE	1					
21B	4327293	・プ・ロテクタ	• PROTECTOR	4					
22	4248117	79 7° 9; S	ADAPTER;S	4		D03/07-		!	
23	4209198	ナット	NUT	4		D03/07-			
24	A590912	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4		D03/07-		,	

バケット 0.8 [新JIS] BUCKET 0.8 [JIS 94]







00A~1 01~1 02~1 03~1

バケット 0.8 [新JIS] BUCKET 0.8 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9201109	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			TICA	FART NO.	Q 11
00	8084054	-ハ* ケット	BUCKET	1					
00A	4437208	・・アタ・フ。タ;ツース	··ADAPTER;TOOTH	4	WK				
00B	4067720	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	w				
00C	4225803	・・ポス	BOSS	2	w				
00D	4445242	··#* Z	··BOSS	1	W		-		
01	4512365	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	4	K				
02	4501625	・ラハ・ー;ロツク	·RUBBER:LOCK	4	K				
03	4512366	- ピン; ロツク	·PIN;LOCK	4	K				
04	2021232	・カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
05	2021233	· カツタ; サイト*	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932275	・ボ・ルト	·BOLT	12					
07	J951022	・ナット	·NUT	12					
08	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12					
10	4445246	· ボ ス	·BOSS	1					
11	4275784	・シム 1.0	-SHIM 1.0	14	R				
13	4275783	・プレート	·PLATE	1					
14	J901485	・ホ・ルト	-BOLT	3					
15	A590914	- ワツシヤ:スフ゜リンク [*]	·WASHER: SPRING	3					
100	9205905	キット; 木゜イント	KIT; POINT	4					

バケット 1.0 [新JIS] BUCKET 1.0 [JIS 94]







バケット 1.0 [新JIS] BUCKET 1.0 [JIS 94]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替: REPLACE PAR	Ŧ
ITEM	PART NO.	mir pin pe		G. TA	S. C	SERIAL NO.	1至 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
· · ·	9190439	パケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1			1		
00	8079423	・ハ・ケット	·BUCKET	1					
00A	4437208	・・アタ [・] フ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4225803	・・	··BOSS	2	W				
00D	4445242	・・ホ ス	··BOSS	1	W				
02	4501625	・ラハ・ー:ロック	-RUBBER; LOCK	5	K				
04	2021232	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
05	2021233	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932275	・ホ・ルト	-BOLT	12					
07	J951022	・ナット	- NUT	12					
08	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	12					
11	4275784	・シム 1.0	-SHIM 1.0	14	R				ĺ
13	4275783	・プ・レート	·PLATE	1					
14	J901485	- ボルト	·B0LT	3					
15	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
19	4512365	・ホ゜イント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K				
20	4512366	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K				
21	4445246	- ホ ゙ス	BOSS	1					
									į
100	9205905	キット; ホ° イント	KIT; POINT	5			-	1	
									!
				-					
			·						
						•			
						•			
	1	1		1			1	į i	l

H バケット 1.0 [新JIS] H BUCKET 1.0 [JIS 94]







H バケット 1.0 [新JIS] H BUCKET 1.0 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9194304	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8081709	・ハ・ケット	• BUCKET	1					
00A	4437208	・・アタ [*] プタ;ツース	·· ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4225803	ボス	BOSS	2	W				
00D	4445242	ボス	BOSS	1	W				
01	4512365	・ポイント;ツース	·POINT; TOOTH	5	K				
02	4501625	- ラハ* ー ; ロツク	·RUBBER;LOCK	5	K				
03	4512366	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	К				
04	2021232	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
05	2021233	· カツタ; サイト*	-CUTTER; SIDE	1					
06	J932280	・ホ・ルト	-BOLT	12					
07	J951022	・ナット	- NUT	12					
08	A590922	・ワッシャ;スフ゜リンク・	·WASHER: SPRING	12		•			
10	4445246	- * · Z	·BOSS	1					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	14	R				
13	4275783	・プ・レート	-PLATE	1					
14	J901485	・ホ・ルト	-BOLT	3					
15	A590914	・ワッシャ・スプ・リンク・	·WASHER; SPRING	3					
100	9205905	キット: ポイント	KIT; POINT	5		.:			
									-

K バケット 1.0 [新JIS] K BUCKET 1.0 [JIS 94]







K バケット 1.0 [新JIS] K BUCKET 1.0 [JIS 94]

一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	+++++	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	++++++	・ハ・ケット	·BUCKET	1					
00A	4437208	・・アタ [*] プ [*] タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	- ・ ストツハ°	· · STOPPER	2	W				
00C	4225803	ホ ゚ ス	··BOSS	2	W				
OOD	4445242	・・ボス	··BOSS	1	W				
02	4501625	・ラハ・ー;ロツク	·RUBBER;LOCK	5	K				
04	2021232	- カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
05	2021233	- カツタ ; サイト [*]	·CUTTER; SIDE	1					
06	J932275	・ホ゛ルト	·BOLT	12					
07	J951022	・ナット	·NUT	12					1
08	A590922	・ワツシヤ:スプ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	12					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	14	R				
13	4275783	•フ° レート	•PLATE	1					
14	J901485	- ボルト	·B0LT	3					
15	A590914	・ワッシャ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					1
19	4512365	・ポイント;ツース	·POINT;TOOTH	5	К				
20	4512366	· ピン; ロツク	-PIN;LOCK	5	К				
21	4445246	- ボス	-BOSS	1					
100	9205905	キット: ポ イント	KIT:POINT	5					,

バケット 1.15 [新JIS] BUCKET 1.15 [JIS 94]







バケット 1.15 [新JIS] BUCKET 1.15 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	· 数量
	9193994	パ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8081603	・ハ・ケット	- BUCKET	1					
00A	4437208	アダ プ タ ; ツース	· · ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4225803	- ・	··BOSS	2	W				
OOD	4445242	・・ボス	··BOSS	1	W				
01	4512365	・ポイント;ツース	·POINT;TOOTH	5	K				
02	4501625	・ラバー;ロツク	·RUBBER; LOCK	5	K				
03	4512366	・ピン;ロツク	·PIN;LOCK	5	K				
04	2021232	· カツタ ; サイト*	·CUTTER; SIDE	1					
05	2021233	- カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932275	- ボルト	·BOLT	12					
07	J951022	- ナット	- NUT	12					
80	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	12					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	14	R				
13	4275783	・プ・レート	PLATE	1					
14	J901485	- ボルト	·B0LT	3					
15	A590914	- ワッシャ ; スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	3					
16	4445246	- h	-BOSS	1					
100	9205905	キット;ポ゚イント	KIT; POINT	5					
·									

バケット 1.25 [新JIS] BUCKET 1.25 [JIS 94]






バケット 1.25 [新JIS] BUCKET 1.25 [JIS 94]

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性	代替音 REPLACE PARI 部品番号	r
					3. 0		ICA	PART NO.	Q' TY
	9201334	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8082558	- バ ケツト	-BUCKET	1					
00A	4437208	79* 7° 9; ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4225803	··ボス	··BOSS	2	W				
00D	4445242	- · ボス	··BOSS	1	W				
01	4512365	・ホ゜イント;ツース	-POINT;TOOTH	5	K				
02	4501625	・ラバー;ロツク	-RUBBER; LOCK	5	K				
03	4512366	・ピン;ロツク	-PIN;LOCK	5	K				
04	2021232	・カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
05	2021233	- カツタ;サイト [*]	·CUTTER;SIDE	1					
06	J932275	・ホ・ルト	·B0LT	12			·		
07	J951022	・ナット	·NUT	12					
80	A590922	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12					
10	4445246	・ホ*ス	·B0SS	1					
11	4275784	-シム 1.0	·SHIM 1.0	14	R				
13	4275783	・プレート	-PLATE	1					
14	J901485	・ホ・ルト	-B0LT	3					
15	A590914	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	3					
100	9205905	キット;ポイント	KIT; POINT	5					
								·	
						· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
									1


バケット 1.4 [新JIS] BUCKET 1.4 [JIS 94]



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 語 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9201428	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8083832	・ハ・ケツト	- BUCKET	1					-
00A	4437208	・・アタ・フ・タ:ツース	ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ゜	· · STOPPER	2	W				
00C	4225803	· - ボス	··BOSS	2	w				
00D	4445242	・・ポス	··BOSS	1	W				
01	4512365	・ポイント;ツース	-POINT: TOOTH	5	К				
02	4501625	・ラハ・ー・ロック	·RUBBER; LOCK	5	к				
03	4512366	・ピン;ロツク	-PIN:LOCK	5	к				
04	4445246	- ボス	-BOSS	1					
05	4275784	·シム 1.0	•SHIM 1.0	14	R				
06	4275783	・プ・レート	·PLATE	1					
07	J901485	・ホ・ルト	·BOLT	3					
80	A590914	・ワツシヤ;スフ゜リンク゛	-WASHER; SPRING	3					
100	9205905	キット; ポイント	KIT; POINT	5					
					7.2.4				


W

横ピンバケット 1.0 [新JIS] SIDE-PIN Type BUCKET 1.0 [JIS 94]




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9201440	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1				
00	8084126	・ハ [*] ケツト	•BUCKET	1				
00A	4380336	・・アタ [*] フ [*] タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK			
00B	4067720	・・ストツハ゜	·· STOPPER	2	W			
00C	4225803	ボス	··BOSS	2	W			
OOD	4445242	- · ボス	··BOSS	1	W			
02	4380343	・ポイント;ツース	-POINT; TOOTH	5	K			
03	4380344	・ピン	·PIN	5	К			
04	2021232	- አ ツタ ; サイト [*]	-CUTTER; SIDE	1			-	
05	2021233	· カツタ ; サイト*	·CUTTER; SIDE	1				
06	J932280	- ボルト	•B0LT	12				
07	J951022	・ナット	·NUT	12				
80	A590922	・ワツシヤ:スフ゜リンク゛	·WASHER; SPRING	12				
10	4445246	- ボス	-BOSS	1				
11	4275784	・シム 1.0	SHIM 1.0	14	R			
13	4275783	・プレート	·PLATE	1				
14	J901485	・ホールト	·B0LT	3		,		
15	A590914	・ワッシャ:スフ゜リンク [*]	-WASHER; SPRING	3				
100	9179373	キット; ホ° イント	KIT; POINT	5				


岩用バケット 0.92 [新JIS] ROCK BUCKET 0.92 [JIS 94]



	_								W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
	9203313	ハ・ケット アッセン	BUCKET ASS'Y	1					
00	8084708	・ハ・ケット ; ロック	·BUCKET; ROCK	1					ľ
00A	4383462	・・アタ゛フ゜タ;ツース	··ADAPTER; TOOTH	5	WK				
00B	4067720	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00C	4225803	・・ ホ ゙ス	··BOSS	2	W				
00D	4445242	- ・	· · BOSS	1	W				
01	4400253	- ポイント;ツース	·POINT; TOOTH	5	к				
02	4383465	- ピン	·PIN	5	к				
04	4435856	・シュラウト	· SHROUD	1					
05	4435857	・シュラウト・	·SHROUD	1					
06	J932780	・ホ・ルト	-BOLT	6					
07	J951027	・ナツト	·NUT	6				·	
80	4085857	・ワッシャ	· WASHER	6					
10	4445246	・ボス	-BOSS	1					
11	4275784	・シム 1.0	·SHIM 1.0	14	R				
13	4275783	・プ・レート	-PLATE	1					
14	J901485	・オ・ルト	·BOLT	3	İ				
15	A590914	- ワツシヤ:スフ゜リンク*	·WASHER; SPRING	3					
100	9174124	キット; ポ イント	KIT:POINT	5					


リッパバケット 0.8 [新JIS] RIPPER BUCKET 0.8 [JIS 94]






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9204780	パ ケット アッセン	BUCKET ASS' Y	1					
00	8085137	· バ ケツト ; リッパ	·BUCKET;RIPPER	1					
00A	4383046	··79* 7° 9; ツース	· · ADAPTER; TOOTH	2	WK				
00B	4507889	・・ノース*	··NOSE	1	WK				
00C	4145003	- · ボス	· · BOSS	4	W				
OOD	4067720	・・ストツハ゜	· · STOPPER	2	W				
00E	4459288	スペ - サ	·· SPACER	1	W				
01	4507888	・ホ゜イント・ツース	-POINT; TOOTH	1	К				
02	4507891	-フ゛ツシンク゛; ラハ゛—	·BUSHING; RUBBER	1	K				
03	4507890	·t° >	·PIN	1	K				
04	4383048	- ポイント;ツース	·POINT;TOOTH	2	K				
05	4383069	・ピン	·PIN	2	K		į		
100	9061403	 キット; ポイント	KIT:POINT	1					
101	9200869	キット; ポイント	KIT; POINT	2					

1本爪リッパ ONE-POINT RIPPER




101 00A~1 01 ~ 1 02 ~ 1 03 ~ 1



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
	9204675	リッパ゜ アッセン	RIPPER ASS' Y	1		······································			
00	8085098	• リッパ・	-RIPPER	1					
00A	4507889	··/-ズ	··NOSE	1	WK				
00B	4145003	・・ホ・ス	··BOSS	4	W				
00C	4067720	・・ストツハ゜	··STOPPER	2	W				
00D	4459288	・・スへ [。] ーサ	· · SPACER	1	W				
01	4507888	・ポイント;ツース	·POINT;TOOTH	1	ĸ				
02	4507891	・ブ・ツシンク・;ラハ・ー	·BUSHING; RUBBER	1	к				
03	4507890	-t° >	·PIN	1	К				
100	9061403	キット: ポイント	KIT; POINT	1					

MEMO	
and the second of the second o	
<u></u>	
<u> </u>	
<u> </u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
·	
	
······································	
en en en en en en en en en en en en en e	


ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム)[ISO仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM)[ISO SPEC.]



ホースラプチャーバルブ配管 (ブーム)[ISO仕様] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (BOOM)[ISO SPEC.]

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換件	代替 部 REPLACE PART 部品番号	Γ
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
00	4486028	ハ゛ルフ゛;ホールテ゛インク゛	VALVE; HOLD ING	2	Н				
01	J781212	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
02	J781214	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
03	8083154	パイプ	PIPE	1					
04	8083155	パイプ	PIPE	1					
06	A811035	0ーリング*	O-RING	2					
07	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
10	A852322	ェルホ・;S	ELBOW; S	2					
10A	957366	・ローリング	·O-RING	1			į		
11	A852323	エルホ*; S	ELBOW; S	2					
11A	957366	・ローリング	-O-RING	1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
12	A852523	1 -;s	TEE:S	2			İ		
12A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
14	9198370	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	2					
14A	4449883	・ホース	·HOSE	1					
14B	4327293	- プ゜ロテクタ	•PROTECTOR	2			-		
16	4449886	ホース	HOSE	1					
17	4131307	プ゜ロテクタ:ホース	PROTECTOR; HOSE	1					
18	9198371	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	1					
18A	4449887	・ホース	· HOSE	1					
18B	4327293	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	6					
20	4436254	ホース	HOSE	1					
22	4246672	ュニオン ; M	UNION; M	1					
23	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
23A	4509180	・ローリンク*	-O-RING	1					
24	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	12					
25	4435299	プ [*] ラク [*]	PLUG	2					
25A	4506416	・0-リンク*	-O-RING	1					
26	4208913	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
26A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
27	9206433	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					1
27A	4462306	- - 未-ス	-HOSE	1					
27B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	7					
28	495841	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	4					
									ĺ


ホースラプチャーバルブ配管 (アーム)[ISO仕様](モノブーム) HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM)[ISO SPEC.](MONO BOOM)



ホースラプチャーバルブ配管 (アーム)[ISO仕様](モノブーム) HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM)[ISO SPEC.](MONO BOOM)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替語 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	部品 ABLE T 数量 Q'T
04	8083253	パイプ	PIPE	1			1		
06	A811035	0ーリンク*	O-RING	2				! !	
80	A852323	エルホ゛: S	ELBOW; S	2					
A80	957366	・0ーリンク*	-O-RING	1					
10	9198611	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
10A	4450467	・ホース	-HOSE	1					
10B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	20					
11	4436264	ホース	HOSE	1					
13	4202422	79* 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
13A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
14	4246672	ユニオン;M	UNION; M	1					
15	A852433	₹-;S	TEE;S	1					
15 A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					
16	4055312	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	13					
17	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER; S	1					
17A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
18	9200969	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
18A	4453822	・ホース	-HOSE	1					
18B	4327293	・プ゜ロテクタ	PROTECTOR	21					
20	4600844	ハ゛ルフ゛;ホールデ゛インク゛	VALVE; HOLD ING	1	н				
21	J781202	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
23	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
25	9220133	ホース アツセン	HOSE SS' Y	1					
25A	4483972	- ホース	·HOSE	1					
25B	4327293	・フ゜ロテクタ	-ROTECTOR	24					
26	A852234	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
26A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
27	A852344	ェルオ・; S	ELBOW; S	1					
27A	4506418	・0-リンク*	-O-RING	1					
									-
				-					


過負荷警報装置 OVER LOAD ALARM DEVICE



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. I.V	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	3092974	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
03	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	18					
05	4352947	スイツチ	SWITCH	1					
06	4461184	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					!
08	4428213	ユニツト	UNIT	1				·	
09	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					
10	8082783	プラケット	BRACKET	1					
11	4414207	リレー	RELAY	1					
12	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
12	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900616	4
13 13A 14 15	4436271 4365826 2050218 3099316	センサ; プ レツシヤ ・O-リンク゚ ハーネス; ワイヤ ハーネス; ワイヤ	SENSOR; PRES. •O-RING HARNESS; WIRE HARNESS; WIRE	1 1 1 1 1				A590106	4

MEMO
and the contraction of the contr
,
and the state of t
en en en en en en en en en en en en en e


2P-ブーム 2P-B00M



2P-ブーム 2P-B00M

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PARI	Ĩ
ITEM	PART NO.	HH HH	17411 1741L	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	TE A	形品番号 ART NO.	数量 Q'TY
00A-J	7044928	フ*ーム: フアースト	BOOM;FIRST	1		<u> </u>			
00A	5009083	· フ* ーム; ファースト	·BOOM; FIRST	1					
00B	9738322	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	5	W				
00C	4334594	・・シート;スクリュ	··SEAT; SCREW	2	W				
00D	9760511	フ ⁺ ラケツト	· · BRACKET	2	W				
00E	4218354	・・フ゛ロツク	· · BLOCK	2	W				
00F	4218353	・・フ* ロツク	··BLOCK	2	W				
00G	4434956	・ストツハ゜	•STOPPER	1	W				
ООН	4364501	・フ゛ツシンク゛	·BUSHING	2					
001	4443885	・ブ゛ツシンク゛	· BUSH I NG	2					
00J	4074008	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
01A-H	7044931	ブ゛ーム;セカント゛	BOOM; SECOND	1					
01A	5009104	・ブ・ーム:セカント・	·BOOM; SECOND	1					
01B	9738322	・・シート:スクリュ	··SEAT;SCREW	4	W				
01C	4218353	ブ゛ロツク	··BLOCK	1	W				
01D	4218354	ブ ロツク	· · BLOCK	2	W				
01E	4261442	・・フ゛ロツク	BLOCK	1	W				
01F	4434956	・ストツハ゜	·STOPPER	2	W				
01G	4443883	・ブ・ツシンク・	•BUSHING	2					
01H	4074008	・シール;ダスト	·SEAL; DUST	2					
03	8079425	ピン	PIN	1					
04	3038444	t°ン	PIN	1					
05	3095807	t°ン	PIN	2					
06	8080781	t° ン	PIN	1					
07	3088751	t°ン	PIN	1			1		
09	4074008	シール:ダ*スト	SEAL:DUST	4	1				
11	4445638	プ レート; スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	4	R				
12	4460372	プレート:スラスト 1.5	PLATE; THRUST 1.5	2	R				
13	4445639	プレート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	2	R				
14	4476062	プレート・スラスト 1.0	PLATE: THRUST 1.0	2	R				
15	4444755	プレート;スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	2	R				
16	4444284	プレート:スラスト 1.0	PLATE; THRUST 1.0	6	R				
17	4444285	プ レート;スラスト 2.0	PLATE; THRUST 2.0	3	R				
19	4424425	フ・ロツク	BLOCK	2					
20	4426128	プレート	PLATE	2					
21	J921840	ボルト	BOLT	2					
22	J257218	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
24	4067720	ストツハ゜	STOPPER	2					
25	4435126	ピン;ストツパ	PIN;STOPPER	2					
26	J950020	ナット	NUT	4					


2P-ブーム 2P-B00M




2P-ブーム 2P-B00M

符号 ITEM 28 29 31 32 33	部品番号 PART NO. 4435128 J950022 4602796 J901425 A590914	部 品 名 E゚ン;ストツパ ナツト フ`ラケツト ボルト ワヅシャ;スプリンク゛	PART NAME PIN;STOPPER NUT BRACKET BOLT WASHER;SPRING	数量 Q' TY 3 6 1	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量

フロント配管 (2P-ブーム)<250> FRONT PIPING (2P-B00M)<250>







フロント配管 (2P-ブーム)<250> FRONT PIPING (2P-B00M)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME		ーピス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092303	パイプ	PIPE	1					
01	8093550	パイプ	PIPE	1					
02	8093551	n° 17°	PIPE	2					
04	4189859	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271260	ヰ゚ゕゖ: ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゚゙゚	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	4 4
06	4153488	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
07	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
07	J271270	☆* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901270 J222012	4
09	4187308	0ーリング	O-RING	6					
10	4187328	0ーリンク・	O-RING	2					
13	8093553	パイプ	PIPE	1					
14	8093552	パイプ	PIPE	1					
16	4189859	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
17	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
18	J011260	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
18	J271260	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901260 J222012	4
20	4187308	0ーリンク*	O-RING	3					
21	4187328	0ーリンク*	O-RING	1					
23	4477209	ホース	HOSE	3	#				İ
24	4482866	ホース	HOSE	1	#				
26	4067901	シール;ダスト	SEAL; DUST	14					
27	4067902	シ− ル ; タ * スト	SEAL; DUST	2					
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

アームシリンダ (2P-ブーム)<250> ARM CYLINDER (2P-B00M)<250>

適用号機 Serial No. 010001-





W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	9232344	シリンタ*: アーム (本体組付用) シリンタ*: アーム (輸送用)	CYL.; ARM (for assembly of machi CYL.; ARM (for transportation)	1 ne) 1	H S		ı	9232347	1
	·								

W


ポジショニングシリンダ (2P-ブーム)<250> POSITIONING CYLINDER (2P-BOOM)<250>

適用号機 O10001-Serial No. 010001-01 00 01 01 01

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
00 01	4610587 4397790	シリンタ [*] フ [*] ツシンク [*]	CYL. BUSHING	1 4	Н				

給脂配管 (2P-ブーム)<250> LUBLICATE PIPING (2P-B00M)<250>


適用号機 Serial No. 010001-



給脂配管(2P-ブーム)<250> LUBLICATE PIPING(2P-B00M)<250>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替:REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			.Q' TY	s. c	SERIAL NO.	1生 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T'
00	3099653	パイプ	PIPE	1					
01	3099596	パイプ	PIPE	1	:				
04	4360981	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
05	4345297	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
07	4604841	パイプ	PIPE	1					
08	4610806	パイプ	PIPE	1					
09	4610989	パイプ	PIPE	1					
11	4360981	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
14	4000854	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	1					
15	J010612	ホ [*] ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
15	J260612	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J900612	1
								A590106	1
18	4449279	ホース;フ° ラステイツク	HOSE; PLASTIC	3					
19	4154655	ェルホ・:S	ELBOW; S	4					
22	J75482	フイツテンク゛: グ リース	FITTING; GREASE	5					
24	2050658	ハ゜イフ゜	PIPE	1					
25	2050659	パイプ	PIPE	1					
26	3098356	パイプ	PIPE	1					
27	2050660	パイプ	PIPE	1					
33	4000854	クリツフ゜; ハ゜イフ゜	CLIP; PIPE	12					
34	J010612	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	8		-D03/04			
34	J260612	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	8	D	D03/05-	Т	J900612	8
37	4478344	 ホ−ス;プ ラスチツク	HOSE; PLASTIC	1				A590106	8
38	4154655	ェルホ・; S	ELBOW; S	2					
39	4154651	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
41	J75482	フイツテンク゛; ク゛リース	FITTING; GREASE	4					
43	4099282	79゚プタ	ADAPTER	1					
44	4360981	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1					
45	4097666	エルホ・	ELBOW	1					
47	4360981	フイツテインク゛; ハ゜イフ゜	FITTING:PIPE	4					
48	4018355	79゚プタ	ADAPTER	2					
49	4360981	フイツテインク゛; パ゜イフ゜	FITTING; PIPE	2					
						. ,			


ホースラプチヤーバルブ配管(ア-ム)[ISO仕様][2P-ブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING(ARM)[ISO SPEC.][2P-BOOM]



ホースラプチヤーバルブ配管 (ア-ム)[ISO仕様][2P-ブーム] HOSE RUPTURE VALVE PIPING (ARM)[ISO SPEC.][2P-BOOM]


一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 帮 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
01	A852344	Iル木、; S	ELBOW; S	1					
01A	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1					
03	A852334	ェルホ・; S	ELBOW; S	1					
03A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
05	A852323	ェルホ・; S	ELBOW; S	2					
05A	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
06	4246672	ユニオン:M	UNION; M	1					
07	4202422	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
07A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
08	4436264	ホース	HOSE	1					
09	A852133	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
09A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
10	9240072	ホース アツセン	HOSE ASSY	1	#				
10A	4621277	・ホース	·HOSE	1	#				
10B	4327294	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	21	#				
12	9198611	ホース アツセン	HOSE-ASS' Y	1	#		İ		
12 A	4450467	- ホース	•H0SE	1	#				
12B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	20	#				
13	A852433	1 -;s	TEE;S	1				·	
13A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					
14	9198611	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#				
14A	4450467	- ホース	-HOSE	1	#				
1 4 B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	20	#				
16	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	26					
-									

ホースラプチヤーバルブ配管(ポジショニング)[ISO仕様][2P-ブーム]:1 HOSE RUPTURE VALVE PIPING(POSITIONING)[ISO SPEC.][2P-BOOM]:1



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
02	4208909	1 -;S	TEE;S	1				
02A	4509180	-0-リング	·O-RING	1				
03	A852433	1 -;S	TEE;S	1				
03A	4509180	・ローリング	-O-RING	1			-	
05	A852323	エルボ;S	ELBOW; S	2				
05A	957366	・ローリング	-O-RING	1			 	
06	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10				
13	9237991	ホース アツセン	HOSE ASSY	1				
13 A	4618389	・ホース	· HOSE	1				
13B	4327293	・プ・ロテクタ	• PROTECTOR	8				
14	9237994	ホース アツセン	HOSE ASSY	1	#			
14A	4618390	・ホース	-HOSE	1				
14B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	10				
50	4610576	シリンタ・	CYL.	1	Н			
							-	


ホースラプチヤーバルブ配管 (ポジショニング)[ISO仕様][2P-ブーム]:2 HOSE RUPTURE VALVE PIPING (POSITIONING)[ISO SPEC.][2P-BOOM]:2




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	⊐ード	適用号機 SERIAL NO.	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4208909	1 -;S	TEE;S	1				
02A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1				
03	A852433	f −;S	TEE:S	. 1				
03A	4509180	・0-リング	-O-RING	1				
05	A852323	ェルオ・;S	ELBOW; S	2				
05A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1				
06	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10				
13	9237991	ホース アツセン	HOSE ASSY	1				
13A	4618389	・ホース	·HOSE	1				
13B	4327293	・プ。ロテクタ	• PROTECTOR	8				
14	9237294	ホース アツセン	HOSE ASSY	1		***************************************		
14A	4618390	- ホース	· HOSE	1				
14B	4327293	・フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	10				
30	4612291	ハ゛ルフ゛;ホールデ゛インク゛	VALVE; HOLD ING	1	Н			
31	4489401	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4				
32	4612077	パイプ	PIPE	1				
33	M341236	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4				
34	984614	0ーリンク*	O-RING	1				
						·		

操作ペダル(2P-ブーム) CONTROL PEDAL(2P-BOOM)


適用号機 Serial No. 010001-








操作ペダル(2P-ブーム) CONTROL PEDAL(2P-BOOM)

								•	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACE/ PART 部品番号	B 品 ABLE 数量
		* u = *	<u> </u>				ICA	PART NO.	Q' TY
00	9219244	ハ* ルフ* ; ハ* イロツト =* = t-= !	VALVE; PILOT		H				
01	8093844	フ [*] ラケット	BRACKET	1		D00 /04			
02	J011030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04	_	1001000	
02	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	I	J901030 J222010	3 3
03	4317640	ホ・ルト	BOLT	1					
04	M500807	ナット	NUT	1					
06	8093845	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
07	J011020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901020	2
								J222010	2
80	8084659	ストツハ゜	STOPPER	1					
09	4279604	スプ゜リンク・	SPRING	1					
10	4287795	ピン	PIN	1					
11	A763016	ピン:スプリット	PIN; SPLIT	. 1					
12	A590110	ワッシャ・フ゜レーン	WASHER; PLANE	1					
14	8090119	へ。も、ル	PEDAL	1					
15	9759828	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
16	J780816	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
17	A590908	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
18	J780820	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2				,	
19	A590908	ワツシヤ・スフ゜リンク゛	WASHER: SPRING	2					
21	4283758	カハ・ー	COVER	1					
23	J901030	ボルト	BOLT	2			-		
24	J950010	ナツト	NUT	2					
25	A590910	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
27	3079715	へ° ダル	PEDAL	1					
					İ				
		-							
		1							











符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替名 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00	A852123	7ダプタ;S	ADAPTER;S	1			T		
A00	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
01	A852323	ェルホ*;S	ELBOW;S	3					
01A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
02	4246672	ュニオン ; M	UNION; M	2					
80	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4	#				
09	4448016	ホース	HOSE	1					
10	4448015	ホース	HOSE	1					
12	9233821	ホース;アツセン	HOSE; ASSY	1					
12A	4448920	・ホース	·HOSE	1					
12B	4327293	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	8					
13	9233822	ホース;アツセン	HOSE; ASSY	1					
13A	4448919	・ホース	·HOSE	1					
13B	4327293	- フ゜ロテクタ	•PROTECTOR	8					
14	4055312	クリツプ; パンド	CLIP; BAND	1	#	-D03/08			
14	4190266	クリツフ゜	CLIP	1	#	D03/09-			
						,			


MEMO	
	······
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	






符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数重 Q'T
00	4330230	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
01	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J260816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900816	2
								A590108	2
02	9756109	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
03	J010825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900825	2
								A590108	2
04	A852332	ェルホ゛; S	ELBOW; S	3		·			
04A	4509180	-0-リング	·O-RING	1					
05	A852132	75°7°5;S	ADAPTER; S	1					
05A	4509180	・ローリンク*	O-RING	1					
80	A852123	75 プ タ; S	ADAPTER; S	1					
A80	957366	・0ーリンク*	·O-RING	1					
09	A852122	7ダプタ;S	ADAPTER; S	2					
09A	957366	・0←リンク*	-O-RING	1					
10	4346096	ュニオン;S	UNION; S	1					
11	4448848	ホ−ス (SJ)	HOSE (SJ)	1					
12	4475919	ホース (SP)	HOSE (SP)	1					
13	4203447	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
14	J010855	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
14	J260855	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900855	2
								A590108	2
15	4252786	1 −;S	TÉE;S	1					
16	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
16A	957366	・0ーリンク*	-O-RING	1					
17	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
17A	957366	・0ーリンク゛	·O-RING	1					
18	4452733	ホース	HOSE	1					
19	4613030	ホ−ス (DH)	HOSE (DH)	1					
20	A852122	79 7° 9:S	ADAPTER; S	1					
20 A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
21	A852322	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
21A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
22	4613028	ホ−ス (SC)	HOSE (SC)	1					
23	4613029	ホース (SH)	HOSE (SH)	1					
24	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					
25	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
25A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
26	4239976	ユニオン; S	UNION; S	1					

適用号機 Serial No. 010001-






一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービスコード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	予品 ABLE 「数字
	PART NO.			Q IT	S. C	SERTAL NU.	ICA	PART NO.	O, LA
27	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
27A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
28	A885002	プ [®] ラク [*]	PLUG	1					
28 A	957366	・ローリンク゛	·O-RING	1					
36	9238831	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
36A	4619497	・ホース (A)	·HOSE (A)	1					
36B	4327293	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	4					
37	9238832	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
37A	4619498	・ホース (B)	·HOSE (B)	1					
37B	4327293	・プロテクタ	•PROTECTOR	5					
39	4376846	エルオ゛; S	ELBOW; S	1	#				
39A	957366	・0ーリング	·O-RING	1	#			. "	
40	A852223	Iルボ;S	ELBOW; S	1	#				
40A	957366	・ローリング	-O-RING	1	#				
	-						-		
								·	
		-							
	***	·							
			·						
	e- designation of the control of the								
							ŀ		
				-					

メイン配管(2P-ブーム): 1 MAIN PIPING(2P-BOOM): 1

適用号機 Serial No. 010001-







メイン配管(2P-ブーム): 1 MAIN PIPING(2P-BOOM): 1

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	地川与饭	互換性	代替 部 REPLACE PAR	形品 ABLE T
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
01	J011290	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04	-		
01	J271290	ホ゛ルト:セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901290	3
								J222012	3
03	J021230	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	<u> </u> 	-D03/04	-		
03	J271230	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901230	4
		••						J222012	4
04	4602026	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
05	2046512	プレート	PLATE	1					
06	4314064	0ーリング*	O-RING						
07	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4					
08 09	971489 J781030	O−リンク* ホ*ルト;ソケット	0-RING	2		-			
15	4121859	が ルト・クタクト クリツフ゜; ハ゛ント゛	BOLT; SOCKET CLIP; BAND	12					
27	4121659	0ーリング	O-RING	3					
28	A853168	79°7°9;S	ADAPTER;S	2 2					
28A	4506424	· 0-リング	·O-RING	1					
31	8095045	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
42	9237689	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#				
42A	4617813	· ホース	·HOSE	1	#				
42B	4327294	- フ゜ロテクタ	PROTECTOR	6					
43	9236828	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
43A	4617622	- ホース	·HOSE	1					
43B	4327294	- フ゜ロテクタ	- PROTECTOR	6				!	
	C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C								
					ļ				
				The state of the s					
				1			ĺ		

メイン配管 (2P-ブーム):2 MAIN PIPING (2P-B00M):2

適用号機 Serial No. 010001-








メイン配管(2P-ブーム): 2 MAIN PIPING(2P-B00M): 2

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
07	986910	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	4	#				
80	971489	0-リング	O-RING	3					
09	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	12					
14	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
16	4613097	ラ ハ* −	RUBBER	1					
17	A852334	ェルホ`;S	ELBOW; S	1					
17A	4509180	・0-リンク*	-O-RING	1					
21	A853168	75* ፓ° ∮ ; S	ADAPTER; S	1					
21A	4506424	・0-リング	-O-RING	1			ļ		
26	A852334	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
26A	4509180	・ローリング	-O-RING	1			1		
37	J271020	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	1	D				
37A	J901020	- ボルト	-BOLT	1					
37B	J222010	- ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
38	4190264	クリツフ [°]	CLIP	1					
40	9238834	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1		***************************************			
40A	4619500	・ホース	-HOSE	1					
40B	4327294	・プ・ロテクタ	- PROTECTOR	4					
41	9238835	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
41A	4619501	・ホース	-HOSE	1	ĺ				
41B	4327294	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	6					
44	4187328	0ーリンク*	O-RING	1					
48	9221908	ホースアツセン	HOSE ASS' Y	1	#				
48A	4420567	・ ホ−ス	-HOSE	1	#				
48B	4327294	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	5	#				
49	A811030	0ーリンク*	O-RING	1	#				
51	3089427	フランジ	FLANGE	1	#				
54	A853346	INT; S	ELBOW; S	1	#				
54A	4506418	・ローリング	-O-RING	1	#				
							· · · · ·		
				-					
							[
								·	
								3	
							1		

操作ペダル (ブレーカ & クラッシャ) CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)








操作ペダル(ブレーカ & クラッシャ) CONTROL PEDAL (BREAKER & CRUSHER)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'T
00	9219244	ハ゛ルフ゛; ハ゜ イロツト	VALVE; PILOT	1	Н				
01	8091711	ブラケツト	BRACKET	1					
02	J011030	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04	1		
02	J271030	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	3 3
03	4317640	ホ゛ルト	BOLT	1					
04	M500807	ナツト	NUT	1					
06	8091712	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
07	J011020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
07	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901020 J222010	2
80	8084658	ストツハ゜	STOPPER	1				J222010	2
09	4279604	スプ゜リンク゛	SPRING	1					
10	4287795	t°ン	PIN	1					
11	A763016	ピン;スプリット	PIN;SPLIT	1					
12	A590110	ワツシヤ;プ レーン	WASHER; PLANE	1					
14	8090110	へ。も。ル	PEDAL	1		, '			
15	9759812	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
16	J780816	ボルト ;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
17	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
18	J780820	ホ゛ルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
19	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
21	4283758	カバー	COVER	1					
23	J901030	ボルト	BOLT	2					
24	J950010	ナット	NUT	2	; ,				
25	A590910	ワッシャ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					

パイロット配管(ブレーカ & クラッシャ) PILOT PIPING(BREAKER & CRUSHER)




23

パイロット配管(ブレーカ & クラッシャ) PILOT PIPING(BREAKER & CRUSHER)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852323	エルホ゛; S	ELBOW; S	1		***	100	TAKT NO.	G 11
01A	957366	・ローリンク・	-O-RING	1					
02	A852123	79*7°9;8	ADAPTER;S	3					
02A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1					
04	4246672	ュニオン : M	UNION; M	2					
05	4239976	ュニオン;S	UNION; S	1					
06	4229858	ホース (P)	HOSE (P)	1					
07	4300565	ホース (T)	HOSE (T)	1					
09	4270447	ホース (N)	HOSE (N)	1					
10	4313355	ホ−ス (M)	HOSE (M)	1					
13	4239976	ユニオン; S	UNION; S	1					
14	4208913	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
1 4 A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
15	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW:S	1					
15A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
17	4448064	ホース (14)	H0SE (14)	1			1		
18	9197276	ホース アッセン	HOSE ASS' Y	1					
18 A	4448043	・ホース (13)	-HOSE (13)	1					
18B	4327293	- フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2					
19	4452432	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
22	4436535	センサ;フ゜レッシヤ	SENSOR; PRES.	1		,		,	
23	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
25	4263446	レシ゛ューサ;S	REDUCER; S	1					
25A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
26	A852133	79°7°9;8	ADAPTER;S	4					
26A	4509180	-0-リング	·O-RING	1		**			
28	A852322	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
28A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
30	4327293	フ°ロテクタ	PROTECTOR	14					
							·		
					-				


メイン配管(ブレーカ & クラッシャ)<230, H, K> MAIN PIPING(BREAKER & CRUSHER)<230, H, K>



メイン配管 (ブレーカ & クラッシャ)<230, H, K> MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)<230, H, K>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	8079794	パイプ	PIPE	1			10/1	17.11.1 110.	4 .,
02	962453	フランシ゛; スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	4					
03	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8			l		
04	966993	0ーリング	O-RING	2			i		
06	4457290	ホース	HOSE	1					
07	4187328	0ーリング	O-RING	5					
09	4455599	ハ゛ルフ゛;セレクタ	VALVE; SELECTOR	1		,			
10	A853388	ェルホ゛; S	ELBOW; S	3					
10A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
11	8080530	ブラケツト	BRACKET	1					
12	J011230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		-,	
12	J271230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901230 J222012	2
13	J021235	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
13	J271235	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901235	2
								J222012	2
18	4457286	ホース	HOSE	1					
20	A853188	79 7 9;S	ADAPTER; S	1					
20A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
24	4190127	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
25	J011275	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
25	J271275	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901275 J222012	1
30	4245076	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
30	4245758	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
38	4239976	ュニオン; S	UNION; S	1					
39	4208913	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
39A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
40	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
40A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
42	4448064	ホース	HOSE	1					
43	9197276	ホースアツセン	ホースアツセン	1					
4 5	4436535	センサ; プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
46	4263446	レシ゚ューサ;S	REDUCER; S	1					
47	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	4				1	
47A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
49	A852322	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
49A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
55	4217948	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
55A	4506424	-0-リング	-O-RING	1					


メイン配管(ブレーカ & クラッシャ)<230, H, K> MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)<230, H, K>



メイン配管(ブレーカ & クラッシャ)<230, H, K> MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)<230, H, K>

一一 符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 ^{サービス} コード Q' TY S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 代替部品 換 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数 ICA PART NO. Q'T
57 57A 57B 58 58A	9214462 4457285 4327294 9214463 4457289	ホース アッセン ・ホース ・プ ロテクタ ホース アッセン ・ホース	HOSE ASS' Y ·HOSE ·PROTECTOR HOSE ASS' Y ·HOSE	1 1 5 1		
58B 60	4327294 3096609	- フ [°] ロテクタ マツト ; フロア	PROTECTOR MAT; FLOOR	5 1		


メイン配管 (ブレーカ & クラツシヤ) <250> MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER) <250>



メイン配管(ブレーカ & クラツシヤ)〈250〉 MAIN PIPING(BREAKER & CRUSHER)〈250〉

01 02 03	PART NO. 8079794		PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	
02	8070704				S. C	OEKTAE NO.	ICA	PART NO.	Q' TY
		パイプ	PIPE	1					
0.3	962453	フランシ゛; スプ゜リット	FLANGE: SPLIT	4					
	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT: SOCKET	8					
04	966993	0ーリング	O-RING	2					
05	4187329	0ーリング*	O-RING	2				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
07	4187328	0-リンク*	O-RING	3					
80	A853380	エルホ*;S	ELBOW; S	. 1					
A80	4506429	-0-リング	·O-RING	1					
09	4455599	ハ゛ルフ゛;セレクタ	VALVE; SELECTOR	1					
10	A853388	ェルオ・; S	ELBOW; S	2					
10A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	1					
11	8080530	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
12	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
12	J271230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901230 J222012	2 2
13	J021235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
13	J271235	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901235 J222012	2 2
18	4612679	ホース	HOSE	1	#			!	
20	A853180	79 T 9; S	ADAPTER;S	1					
20A	4506429	・0-リング	-O-RING	1				,	
24	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
25	J011275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			Ì
25	J271275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901275 J222012	1 1
27	4239976	ュニオン;S	UNION:S	1					
28	4208913	エルオ゛; S	ELBOW; S	1					Ì
28A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					l
29	A852333	ェルオ*;S	ELBOW; S	1					ı
29A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
31	4448064	ホース	HOSE	1					
32	9197276	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
32 A	4448043	・ホース	·H0SE	1		•			
32B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	2					
34	4436535	センサ;プレツシヤ	SENSOR; PRES.	1		•			
35	4263446	レジューサ;S	REDUCER; S	1		· · · · · · · · · · · · · · · · ·			
35 A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
36	A852133	79°7°9;S	ADAPTER; S	4					
36A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
42	A852322	Iルボ;S	ELBOW; S	1					

メイン配管 (ブレーカ & クラツシヤ) <250> MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER) <250>




メイン配管(ブレーカ & クラツシヤ)<250>MAIN PIPING (BREAKER & CRUSHER)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
42A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
43	4217948	79*7°9;8	ADAPTER; S	1					
43A	4506424	・ローリング	-O-RING	1					
45	9214462	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
45A	4457285	- ホース	-HOSE	1					
45B	4327294	・フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	5					
46	9234722	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#				
46A	4393372	・ホース	·HOSE	1	#				
46B	4327294	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	4	#				
48	3096609	マツト: フロア	MAT; FLOOR	1					
49	9241985	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1	#		-		
49A	4617477	- ホース	·HOSE	1	#				
49B	4327294	- プ [*] ロテクタ	-PROTECTOR	3	#				
									ł
								· · • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
			·						
.,									
					The state of the s				i

ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム]<230, H, K> BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER)[MONO BOOM]<230, H, K>

適用号機 Serial No. 010001-





符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替: REPLACE PART	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	np nn 41	PART NAME	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量
01	8080415	パ゚イプ゜	PIPE	1					
02	8080416	パイプ	PIPE	1					
03	4380583	ホース	HOSE	2					
04	8053188	パイプ	PIPE	1					
05	8053189	パイプ	PIPE	1					
07	4187328	0ーリング	O-RING	6					
10	4113926	プ [*] ラク [*]	PLUG	4					
10A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
11	4153488	クランプ゜; パ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	10					
12	4190127	クランプ゜: ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
13	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
13	J271265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	Ţ	J901265	10
			•					J222012	10
14	J011275	木* ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
14	J271275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	T	J901275	3
	·							J222012	3
21	8080436	フ゛ラケツト	BRACKET	1					
22	J021030	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
22	J271030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901030	4
								J222010	4

MEMO	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	× = = = =
······································	
······································	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
·	
·	
·	

ブーム配管 (ブレーカ & クラツシヤ)[モノブーム]<250>BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER)[MONO BOON]<250>






ブーム配管 (ブレーカ & クラツシヤ)[モノブーム]<250> BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER)[MONO BOON]<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	N 品ABLE 「数量 Q'T
01	8080415	パイプ	PIPE	1					-
02	8094233	パイプ゜	PIPE	1					
03	4380583	ホース	HOSE	1					
04	8053188	パイプ	PIPE	1					
05	8094232	パ イプ	PIPE	1			.		
06	4612249	ホース	HOSE	1					
07	4187328	0ーリング	O-RING	4					
80	4187329	0ーリング	O-RING	2					
10	A885008	プ ラク・	PLUG	4		·			
10A	4506429	-0-リンク*	-O-RING	1					
11	4153488	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	5					
12	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				.,	
13	J011270	ホ*ルト・セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
13	J271270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901270 J222012	
14	J011275	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
14	J271275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901275 J222012	1
16	4280387	クランフ [°]	CLAMP	5					
17	4053698	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
18	J011255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-D03/04		,	
18	J271255	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901255 J222012	5
19	J011280	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
19	J271280	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901280	2
21	8080436	フ゛ラケツト	BRACKET	1				J222012	2
22	J021230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			1
22	J271230	木。 ルト: セマン	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901230 J222012	4

ブーム配管 (ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]<250>BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER)[2P-BOOM]<250>



ブーム配管 (ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]<250>BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER)[2P-BOOM]<250>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代 替 音 REPLACE PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	n) nn 10	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
00	8094485	パイプ	PIPE	1					
01	8094486	パペプ	PIPE	1					
03	A885008	プ [*] ラケ [*]	PLUG	4					
03A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	1					
04	4187328	0ーリンク・	O-RING	2					
06	4190127	クランフ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	3					
07	J901205	ボルト	BOLT	2	#				
80	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
09	4601368	プレート	PLATE	2					
10	J011275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
10	J271275	** N	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901275 J222012	1
12	4053698	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
13	J901203	ホ゛ルト	BOLT	1	#	·			
14	A590912	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
5	4601368	プレート	PLATE	1					
16	J011275	ホ゛ルト;セムス	BOLT: SEMS	1		-D03/04			
16	J271275	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901275 J222012	1
19	4053698	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
20	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04		,	
20	J271270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901270 J222012	1 1
21	9760557	プラケツト	BRACKET	1					
22	J021270	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J271270	ポルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901270 J222012	2
23	4189859	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				0222012	_
26	8096155	/ パイプ	PIPE	1	#				
27	8096156	パ イフ ゜	PIPE	1	#				
28	4487707	ホース	HOSE	1	#	***********************			
29	4187328	0ーリング	O-RING	2					
30	4619167	ホ ース	HOSE	1	#				
31	4187329	0ーリング	O-RING	2					
33	4190127	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
34	4053698	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	3					
35	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
35	J271270	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901270 J222012	4
36	J011275	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			


ブーム配管 (ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]<250> BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER)[2P-BOOM]<250>

適用号機 010001-Serial No. 30 31 31 01 (D)**B** E 03 οó (C) F 29 28 29 13 07-22 21

ブーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]<250> BOOM PIPING (BREAKER & CRUSHER)[2P-BOOM]<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード		互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
36	J271275	ボルト :セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901275 J222012	2


アーム配管(ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム]<230, H, K> ARM PIPING (BREAKER & CRUSHER) [MONO BOOM]<230, H, K>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
01	4447675	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	2					
04	4205196	79 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
04A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
05	4187329	0ーリング	O-RING	2					
07	4438752	ホース	HOSE	2					
09	4187328	0ーリング	O-RING	4				**	
12	4190127	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	4					
13	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271265	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901265	4
	444555	_0 _1.0						J222012	4
15	4113926	プ ラグ	PLUG	2					
15A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1					
20	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
20	J271085	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901085	4
								J222010	4
21	8080438	パイプ	PIPE	1					
22	8084652	パ・イプ・	PIPE	1					
					ļ				

MEMO	
•	
·	***

アーム配管 (2.19Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (2.19M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>








アーム配管 (2.19Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (2.19M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替音 REPLACE PART 部品番号	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数重 Q'TY
00	9760228	パイプ	PIPE	1					
01	9760229	パイプ	PIPE	1					
03	4452263	ホース	HOSE	1				:	
04	4482859	ホース	HOSE	1					
05	4187328	0ーリング	O-RING	2					
06	4187329	0-リング	O-RING	2					
80	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE; STOP	1					
09	4205196	79°7°9;S	ADAPTER; S	1				:	
09A	4506429	・0-リンク*	·O-RING	1					
10	4187329	0ーリング	O-RING	1					
11	J011085	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	2 2
12	A885008	フ゜ラク゛	PLUG	1					
12A	4506429	・0-リング	-O-RING	1					
14	4475437	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	1					
15	4042035	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1				·	
15A	970860	・ローリング	O-RING	1					
16	A885000	プ° ラク*	PLUG	1					
16A	970860	・0-リンク*	·O-RING	1					
17	J011095	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271095	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	ı	J901095 J222010	2
20	4190127	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
21	J011270	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
21	J271270	** Nh ; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901270 J222012	2
23	4053698	クランプ;パイプ	CLAMP; PIPE	1				OLLIO IL	_
									v = =
÷									

アーム配管 (2.50Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (2.50M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>









アーム配管 (2.50Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (2.50M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	BABLE W 数量
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	C'T'
00	8085661	パイプ	PIPE	1					
01	9760319	パイプ	PIPE	1					
03	4452263	ホース	HOSE	1					
04	4482859	ホース	HOSE	1					
05	4187328	0ーリンク*	O-RING	2					
06	4187329	0-リング	O-RING	2					
80	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE;STOP	1					
09	4205196	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・0-リング	·O-RING	1		-			
10	4187329	0ーリンク*	O-RING	1					
11	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271085	ボルト ;セムス	BOLT;SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	2 2
12	A885008	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
12 A	4506429	・ローリンク゛	·O-RING	1					
14	4475437	ハ`ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	1					
15	4042035	79 T 9; S	ADAPTER; S	1					
15A	970860	・ローリング	·O-RING	1					
16	A885000	プラグ	PLUG	1					
16A	970860	-0-リンク*	·O-RING	1					
17	J011095	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271095	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901095	2
20	4190127	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2				J222010	2
21	J011270	ホ [*] ルト; セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04			
21	J271270	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901270 J222012	4
23	4053698	クランフ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	2					
	-							· ·	
						·			

アーム配管 (2.96Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (2.96M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>







アーム配管 (2.96Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (2.96M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACE/ PART 部品番号 PART NO.	S 品 ABLE 数量
00	8083882	小° イフ°	PIPE	1			100	TAKT NO.	G II
01	8089808	パイプ	PIPE	1					
03	4452263	ホース	HOSE	1		Value			
04	4482859	ホース	HOSE	1					
05	4187328	0ーリンク*	O-RING	2					
06	4187329	0ーリング	O-RING	2					
08	4447675	ハ・ルフ・;ストツフ゜	VALVE; STOP	1					
09	4205196	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
10	4187329	0ーリング	O-RING	1					
11	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	'		
11	J271085	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-		J901085 J222010	2
12	A885008	プ・ラグ・	PLUG	1					_
12A	4506429	・0-リンク*	· O-RING	1					
14	4475437	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	1					
15	4042035	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
15A	970860	・0-リング	·O-RING	1					
16	A885000	プラグ	PLUG	1					
16A	970860	・0-リング	·O-RING	1					
17	J011095	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271095	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901095 J222010	2 2
20	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
21	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J271270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901270 J222012	4
23	4053698	クランプ [®] ;ハ [®] イフ [®]	CLAMP; PIPE	2					

アーム配管 (3.61Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (3.61M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>






アーム配管 (3.61Mアーム)[ブレーカ & クラツシヤ]<250> ARM PIPING (3.61M ARM)[BREAKER & CRUSHER]<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性CA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量 Q'TY
00	8083882	パイプ	PIPE	1			107	TAIL NO.	G 11
01	8089808	パ・イプ	PIPE	1					
03	4471756	ホース	HOSE	1					
04	4614580	ホース	HOSE	1					
05	4187328	0ーリング	O-RING	2					
06	4187329	0ーリング	O-RING	2					
80	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE; STOP	1					
09	4205196	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
09A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
10	4187329	0ーリンク*	O-RING	1					
11	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J271085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	2
12	A885008	プ [・] ラク [・]	PLUG	1					
12A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
14	4475437	パルプ;ストツプ	VALVE; STOP	1					
15	4042035	79 T 9; S	ADAPTER;S	1			:		
15A	970860	・ローリング	-O-RING	1		·	;		
16	A885000	プ <i>ラ</i> グ	PLUG	1					
16A	970860	・0-リング	-O-RING	1					
17	J011095	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
17	J271095	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901095 J222010	2 2
20	4190127	クランプ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	2					
21	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J271270	木*ルト;セムス	BOLT;SEMS	4	D	D03/05-	T	J901270 J222012	4
22	4053698	クランプ [*] ;ハ [*] イフ [*]	CLAMP; PIPE	2					
								1.00	

NPK 共用配管 (ブレーカ & クラッシャ)<230, H, K>NPK COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)<230, H, K>

適用号機 Serial No. 010001-





NPK 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)<230, H, K>NPK COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)<230, H, K>

 符号	部品番号			数量	サービス	——————— 適用号機	互換	代 替 部	形品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4436651	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
01A	4506429	- 0-リンク*	·O-RING	1					
06	4448255	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE: STOP	1					
07	4436616	79 [*] 7 [°] 9 ; S	ADAPTER:S	1					
07A	4506429	- 0ーリンク*	·O-RING	2					
08	4463307	Iルボ;S	ELBOW; S	2					
A80	4506429	・ローリンク・	·O-RING	1					
08B	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
10	4208961	ボルト; U	BOLT;U	2					
11	J950012	ナツト	NUT	8					
12	A590112	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
13	4461979	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
14	4461977	アキュムレータ	ACCUMULATOR	1					
15	4309832	ハ゛ルフ゛; リリーフ	VALVE; RELIEF	2					
17	4154656	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
18	4200468	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
18 A	4509180	・0ーリング	·O-RING	1					
19	9154764	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
19A	4209795	・ホース	·H0SE	1					
19B	4327293	・フ゜ロテクタ	-PROTECTOR	5					
20	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6				V	
22	4301976	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1			1		
22	4301978	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
30	4464935	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
31	4464934	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
					.				
	1								

				}					
								-	


HSB ブレーカ配管 (ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム] HSB BREAKER PIPING (BREAKER & CRUSHER)[MONO BOOM]






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
01	4209158	ハ゛ルフ゛; リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
02	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J260820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900820	3
								A590108	3
04	94-2014	プ [°] ラク [*]	PLUG	1					
05	94-0633	ェルホ゛;S	ELBOW; S	2				,	
06	4208967	7ダプタ;S	ADAPTER:S	2					
07	4436651	7ダプタ;S	ADAPTER;S	2					
07 A	4506429	・0-リンク゛	·O-RING	1	- [Ì		
08	A853386	エルホ゛;S	ELBOW;S	2	•				
A80	4506429	・0-リング	-O-RING	1					
10	4208454	ホース	HOSE	2					
11	4187308	0ーリング	O-RING	4					
					İ				
							ļ		
,								,	
								ĺ	
	,						Ì		
	l								


HSB ブレーカ配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]<250> HSB BREAKER PIPING(BREAKER & CRUSHER)[2P-B00M]<250>



一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4209158	ハ゛ルフ゛; リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
02	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D				
02A	J900816	・ボ゛ルト	·B0LT	1					
02B	A590108	・ワツシヤ;フ゜レーン	-WASHER; PLANE	1					
03	94-2014	プ [°] ラク [*]	PLUG	1					
05	94-0633	ェルオ゛;S	ELBOW; S	1					
06	4208967	79 プ タ; S	ADAPTER; S	2					
07	8092021	クランプ	CLAMP	1					
80	9760764	クランプ。	CLAMP	1					
09	J271035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D				
09A	J901035	・ホ゛ルト	-BOLT	1					
09B	J222010	・ワツシヤ;フ゜レーン	·WASHER; PLANE	1					
11	4607128	ホース	HOSE	2				·	
12	4187308	0ーリング	O-RING	4					
14	A853186	79 T 9:S	ADAPTER;S	2					
14A	4506429	・0ーリンク*	·O-RING	1					

HSB 共用配管 (ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム] HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)[MONO BOOM]






HSB 共用配管 (ブレーカ & クラッシャ)[モノブーム] HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)[MONO BOOM]

符号 TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	l 数量
01	4209158	ハ゛ルフ゛;リリーフ	VALVE; REL I EF	1			IUA	FAILT NO.	Q I
02	J010820	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J260820	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-		J900820	3
								A590108	3
04	94-2014	プ・ラク・	PLUG	1					
05	94-0633	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2			1		
06	4208967	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
07	4436616	79°7°9;8	ADAPTER; S	2					
07A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
80	4432055	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE;STOP	2					
09	A853386	ェル ホ*;S	ELBOW; S	2					
09A	4506429	・ローリング	-O-RING	1			-		
11	4208454	ホース	HOSE	2					
12	4187308	0ーリンク*	0-RING	4					
17	4309832	ハ゛ルフ゛; リリーフ	VALVE; RELIEF	2					
19	4301977	ネームプレート(日本語)	NAME-PLATE (JAPANESE)	1					
19	4301979	ネームプレート(英語)	NAME-PLATE (ENGLISH)	1					
19	3094251	ネームプ レート(オランダ語)	NAME-PLATE (DUTCH)	1					
19	3094254	ネームプ゜レート (ドイツ語)	NAME-PLATE (GERMAN)	1					
19	3094252	ネームプ・レート (フランス語)	NAME-PLATE (FRENCH)	1					
19	3094253	ネームフ゜レート (イタリア語)	NAME-PLATE (ITALIAN)	1					
19	3095518	ネームフ゜レート(スヘ゜イン語)	NAME-PLATE (SPANISH)	1		·			
19	3095516	ネームフ゜レート(デンマーク語)	NAME-PLATE (DANISH)	1					
19	3094255	ネームフ゜レート (ポルトガル語)	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
19	4330058	ネームフ゜レート(ノルウェー語)	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
19	3094256	ネームプレート(スウェーデン語)	NAME-PLATE (SWEDISH)	1					
19	3095520	ネームプレート(フィンランド語)	NAME-PLATE (FINNISH)	1					
	R. Control of the Con								
									ĺ
						,			
									ı


HSB 共用配管(ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]<250> HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER) [2P-B00M]<250>



HSB 共用配管 (ブレーカ & クラッシャ)[2P-ブーム]<250> HSB COMMON PIPING (BREAKER & CRUSHER)[2P-B00M]<250>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	ни ин	TAIRT WAILE	Ö, TA	s. c	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
01	4209158	ハ゛ルフ゛: リリーフ	VALVE; RELIEF	1					
02	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
02	J260816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J900816	3
								A590108	3
03	94-2014	プ゚ラグ	PLUG	1					
05	94-0633	Iルボ;S	ELBOW; S	1					
06	4208967	79* 7° 9 ; S	ADAPTER; S	2					
07	8092021	クランフ°	CLAMP	1					
80	9760764	クランフ゜	CLAMP	1					
09	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
09	J271035	ホ* ルト ; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901035	2
								J222010	2
11	4188920	ホース	HOSE	2					
12	4187308	0ーリンク*	O-RING	4					
14	4447675	ハ゛ルフ゛;ストツフ゜	VALVE;STOP	2					
15	A853386	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
15A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	1					
16	4436616	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
16A	4506429	・0ーリンク*	·O-RING	2					
17	J011090	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
17	J271090	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901090	4
								J222010	4
18	J950010	ナツト	NUT	4					
19	A590110	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	4					
21	8092022	ブラケツト	BRACKET	1		·			
22	8092023	フ゛ラケット フ゛ラケット	BRACKET	1					
24	4053698	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
25	4190127	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
26	J011270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
26	J271270	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901270	2
								J222012	2
				-					
						,			

パイロット配管(2速切換)-1 PILOT PIPING(FLOW RATE SELECTOR)-1




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4468457	ホ− ス (DH)	HOSE (DH)	1			1		
80	4448853	ホ− ス (DY)	HOSE (DY)	1					
18	A852322	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
18A	957366	・ローリング	·O-RING	1			1		
19	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	3					
19 A	957366	・0-リンク・	-O-RING	1					
22	4346096	ュニオン;S	UNION; S	1					
23	4364784	1 -	TEE	1					
23A	957366	・ローリンク	·O-RING	1					
25	4449108	¬¬'-	RUBBER	1					
27	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	5					
32	A852132	7タ゚プタ;S	ADAPTER; S	1					
32A	4509180	- 0-リンク*	·O-RING	1					
34	4093624	フ゜ラク゛	PLUG	1					
34A	957366	・ローリング	O-RING	1					
38	4436535	センサ;プ・レツシヤ	SENSOR; PRES.	. 1					
55	4469419	ホース (SM, P1)	HOSE (SM, P1)	1					
57	4469421	ホース (A1, SJ)	HOSE (A1, SJ)	1					
58	4469422	ホ−ス (DD, D)	HOSE (DD, D)	1					
60	4469424	ホ−ス (PG, P2)	HOSE (PG, P2)	1					


MEMO	
······································	
·····	
	·

	······
	•
••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••	
· ··· · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	

パイロット配管(2速切換)-2 PILOT PIPING(FLOW RATE SELECTOR)-2

適用号機 Serial No. 010001-







パイロット配管(2速切換)-2 PILOT PIPING(FLOW RATE SELECTOR)-2

符号	部品番号	号如日夕	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE/ PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	3 F S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
01	4447178	ハ゛ルフ゛;ソレノイト゛	VALVE; SOLENOID	1					
11	J781060	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
12	8085067	カハ゛ー	COVER	1					
14	J031035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
14	J281035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901035 4486055	4
18	A852322	エルホ*;S	ELBOW; S	2				7100000	
18 A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
19	A852122	79 T 9; S	ADAPTER;S	1					
19A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
20	A852422	₹-;S	TEE;S	1					
20 A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
21	4252786	f-;S	TEE:S	2					
22	4346096	ユニオン;S	UNION; S	3					
27	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
28	4277883	ハ゛ルフ゛フ゛ロック	VALVE-BLOCK	1					
30	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
30	J260816	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900816 A590108	2 2
32	A852132	79 T 9:S	ADAPTER;S	3					_
32A	4509180	・ローリング	-O-RING	1				,	
33	A852332	Int; S	ELBOW; S	1					
33A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
37	4447892	ホ ース (T)	HOSE (T)	1					
40	8086338	フ゛ ラケット	BRACKET	1					
41	J010820	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
41	J260820	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J900820 A590108	1 1
42	J950008	ナット	NUT	1		·		7.000100	•
1 3	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	1					
14	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		,	
44	J271025	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	2	D	D03/05-	T.	J901025 J222010	2 2
53	4453683	ホース (SY, A2)	HOSE (SY, A2)	1					_
56	4469420	ホース (A1, SM)	HOSE (A1, SM)	1					
59	4469423	ホース (SN, P1)	HOSE (SN, P1)	1					
61	4469425	ホース (SN, P2)	HOSE (SN, P2)	1					
62	4448834	ホース (SP)	HOSE (SP)	1					

電気部品(2速切換) ELECTRIC PARTS(FLOW RATE SELECTOR)







符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	一週出写饭	互換性	代替 部 REPLACE PAR	ſ
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
01	4294437	キャツフ°	CAP	2					
04	2046129	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
05	4366381	スイツチ;ロータリー	SWITCH; ROTARY	1		1			
06	4338498	17	KNOB	-1					
07	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	1				1	
09	4055312	クリッフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					[
10	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
11	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J260616	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900616	4
13	4371940	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				A590106	4
14	4414207	リレー	RELAY	1					
15	3091842	パネル	PANEL	1				:	
16	4452613	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					

MEMO	
·	
······································	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	,,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
······································	·····
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ラインフィルタ(サウジアラビア向) LINE FILTER(for Saudi Arabia)








ラインフィルタ(サウジアラビア向) LINE FILTER(for Saudi Arabia)

01 4348650 フイルタ:ライン FILTER;LINE 1 01A 4358407 ・エレメント:フイルタ ・ELEMENT:FILTER 1 01B A810115 ・O-リンク* ・O-RING 1 02 8069844 フ*ラケット BRACKET 1 03 J011030 ホ*ルト:セムス BOLT;SEMS 4 -D03/04 03 J271030 ホ*ルト:セムス BOLT;SEMS 4 D D03/05- T 04 J011230 ホ*ルト:セムス BOLT;SEMS 4 -D03/04 04 J271230 ホ*ルト:セムス BOLT;SEMS 4 D D03/05- T	代替部 REPLACEAB PART 部品番号数 PART NO. Q	互換性 ICA	₺ O.	適用号機 SERIAL NO.	サービス コード S. C	数量 Q'TY	PART NAME	部 品 名	部品番号 PART NO.	符号 ITEM
01B						1	FILTER; LINE	フイルタ;ライン	4348650	01
02 8069844 プラカット						1	·ELEMENT; FILTER	・エレメント;フイルタ	4358407	01A
03						1	·O-RING	・0ーリンク・	A810115	01B
03						1	BRACKET	ブ [*] ラケツト	8069844	02
04			3/04	-D03/		4	BOLT; SEMS	ボルト;セムス	J011030	03
04	J901030 J222010			D03/05-	D	4	BOLT; SEMS	ボルト;セムス	J271030	03
06 94-1605 レジューサ REDUCER 2 07 4281216 エルボ;S ELBOW;S 1 08 4187328 Oーリング・ OーRING 4 09 9175032 ホース アッセン HOSE ASSY 1 09A 4378762 ・ホース ・HOSE 1 09B 4327294 ・プ・ロテクタ ・PROTECTOR 6 12 7042459 カハ・ー COVER 1 13 2048332 カハ・ー COVER 1 18 4208659 アタ・プ・タ・S ADAPTER;S 1 19 A853288 エルボ;S ELBOW;S 1 19A 4506429 ・Oーリング・ ・OーRING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 20A 4483400 ・ホース ・HOSE 1			3/04	-D03/		4	BOLT; SEMS	木* ルト; セムス	J011230	04
07 4281216	J901230 J222012			D03/05-	D	4	BOLT; SEMS	*	J271230	04
08 4187328 0-リンケ 0-RING 4 09 9175032 ホース アッセン HOSE ASSY 1 09A 4378762 ・ホース ・HOSE 1 09B 4327294 ・プ・ロテクタ ・PROTECTOR 6 12 7042459 カハ・ー COVER 1 13 2048332 カハ・ー COVER 1 18 4208659 アタ・ブ・タ・S ADAPTER:S 1 19 A853288 エルボ・:S ELBOW:S 1 19A 4506429 ・Oーリンケ ・O-RING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 20A 4483400 ・ホース ・HOSE 1						2	REDUCER	レジ・ユーサ	94-1605	06
09 9175032 ホース アッセン HOSE ASSY 1 09A 4378762 ・ホース ・HOSE 1 09B 4327294 ・プ・ロテクタ ・PROTECTOR 6 12 7042459 カバ・ー COVER 1 13 2048332 カバ・ー COVER 1 18 4208659 7タ* プタ:S ADAPTER:S 1 19 A853288 エルボ・:S ELBOW:S 1 19A 4506429 ・Oーリンク* ・OーRING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 20A 4483400 ・ホース ・HOSE 1		j				1	ELBOW; S	エルホ゛; S	4281216	07
09A 4378762 ・ホース ・HOSE 1 1 1 1 1 1 1 1 1			1			4	O-RING	0ーリング	4187328	08
198 4327294 ・プ・ロテクタ ・PROTECTOR 6 12 7042459 カバ・						1	HOSE ASSY	ホース アッセン	9175032	09
198 4327294 ・プ・ロテクタ ・PROTECTOR 6 12 7042459 カバ・						1	· HOSE	・ホース	4378762	09A
12 7042459 カバー COVER 1 1 13 2048332 カバー COVER 1 1 18 4208659 アダ・ブ・ダ:S ADAPTER:S 1 1 19 A853288 エルボ・;S ELBOW:S 1 1 19A 4506429 ・Oーリング・ ・OーR ING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						6	•PROTECTOR		+	
13 2048332 カバー COVER 1 18 4208659 7ダプタ:S ADAPTER:S 1 19 A853288 エル木*;S ELBOW:S 1 19A 4506429 ・0ーリング* ・0ーRING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 20A 4483400 ・ホース ・HOSE 1						1	COVER		1	
18 4208659 75°7°5;S ADAPTER;S 1 19 A853288 エルオ*;S ELBOW;S 1 19A 4506429 ・Oーリング* ・OーRING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 20A 4483400 ・ホース ・HOSE 1			.			1	COVER	}	2048332	
19 A853288 エルボ:S ELBOW:S 1 1 19A 4506429 ・0ーリング・ ・0ーRING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 ・1 ・HOSE 1 1 ・ホース			İ			1	ADAPTER;S		4208659	
19A 4506429 ・0ーリング ・0ーRING 1 20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 ・hOSE 1						1	ELBOW; S		A853288	19
20 9219727 ホース アッセン HOSE ASSY 1 1 ・HOSE 1 1						1	·O-RING			
20A 4483400 - ホース · HOSE 1						1	HOSE ASSY			
			1			1	·HOSE			
						4	- PROTECTOR			
			•							


追加ポンプ配管(30L) ADD. GEAR PUMP PIPING(30L)




追加ポンプ配管(30L) ADD. GEAR PUMP PIPING(30L)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
02	4297173	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н		"	7411 110.	4 11
		(センターオーフ゜ン)	(CENTER OPEN)						
02	4286986	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	#				
		(センタークロース゛)	(CENTER CLOSE)						
04	4264410	ホース	HOSE	1					
05	A853366	ェルホ・;S	ELBOW; S	1			ļ		
05A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	1					
06	A853466	f- ;s	TEE;S	. 1					
06A	4506424	・0-リンク*	-O-RING	1					
07	4285795	ホース	HOSE	1					
08	A853144	79°7°9;S	ADAPTER;S	1]		
A80	4506418	・ローリンク゛	-O-RING	1					
09	A853144	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
09A	4506418	-0-リンク゛	·O-RING	1					
10	4187308	0ーリング	O-RING	3					
11	4138938	0ーリング	0-RING	2					
13	4462263	ホース	HOSE	1					
14	4246672	ュニオン ; M	UNION; M	1	#				
17	A852143	79°7°9:S	ADAPTER:S	2					
17A	4506418	・ローリング	-O-RING	1					
18	4462269	ホース	HOSE	1					
19	4554088	ホース	HOSE	1					
21	A853166	79°7°9;S	ADAPTER:S	1					
21A	4506424	・0-リンク*	·O-RING	. 1					
22	4462260	ホース	HOSE	1					
23	A853366	エルボ; S	ELBOW; S	1					
23A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
24	4187308	0ーリンク*	O-RING	2					
26	A852222	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
26A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
28	9755390	ブラケツト	BRACKET	1					
29	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
29	J271230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901230	2
								J222012	2
30	J011035	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
30	J271035	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901035	3
						-		J222010	
33	4322599	シート;スクリュ	SEAT; SCREW	1	W				
35	4121859	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
36	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					!


追加ポンプ配管(30L) ADD. GEAR PUMP PIPING(30L)



符号 ITEM 37 40	部品番号 PART NO. 9218033 4219918	部 品 名 ポ゚ンプ;ギヤ ブッシング;ラバー	PART NAME PUMP;GEAR BUSHING;RUBBER	数量 Q' TY 1	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
41	4055312 4295463	クリツフ゜: バンド バルブ: リリーフ	CLIP; BAND VALVE; RELIEF	2 2	#				
								,	
						·			




符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換数	代 替 音 REPLACE PART	l.
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	│数量 Q'T\
00	3085118	シヤフト;キ゚ヤ	SHAFT; GEAR	1					
01	4415604	ポンプ;ギヤ	PUMP; GEAR	1	Н				
02	4297173	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
		(センターオーフ゜ン)	(CENTER OPEN)						
02	4286986	ハ゛ルフ゛;コントロール	VALVE; CONTROL	1	#				
*		(センタークロース゛)	(CENTER CLOSE)						
04	4461109	ホース	HOSE	1					
05	A853166	75° 7° 5; S	ADAPTER;S	1					
05A	4506424	・0-リンク*	-O-RING	1		-			
06	A853466	f −;S	TEE;S	1					
06A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
07	4305255	ホース	HOSE	1					
80	4280596	₹ −;\$	TEE;S	1					
A80	4506418	・ローリンク・	·O-RING	1					
09	A852244	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
09A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
10	4187308	0-リング	O-RING	4					
13	4462263	ホース	HOSE	1					
14	4246672	ユニオン; M	UNION; M	1	#				
17	A852143	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
17A	4506418	・ローリング	·O-RING	1				4	
18	4462269	ホース	HOSE	1					
19	4454088	ホース	HOSE	1					
21	A853164	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					
21A	4506424	-0-リング	·O-RING	1					
22	4462260	ホース	HOSE	1	#				
23	A853366	ェルオ゜; S	ELBOW; S	1	#				
23A	4506424	-0-リンク*	·O-RING	1		:			
24	4187308	0ーリンク*	O-RING	2	#				
26	A852222	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
26A	957366	・ローリング	·O-RING	1		1			
28	9755390	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
29	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04		:	
29	J271230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901230 J222012	
30	J011035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
30	J271035	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901035 J222010	3
35	4121859	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	5					
36	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					



符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	了品 ABLE
ITEM	PART NO.	10 HH 71	I AIXI BABE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
39	3093166	フランジ	FLANGE	2					
4 0	A811040	0ーリンク・	O-RING	2					
41	3089427	フランシ・	FLANGE	2					
4 2	A811030	0ーリンク・	O-RING	2					
43	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	16					
45	A853366	ェルホ*;S	ELBOW; S	1					
45A	4506424	・0ーリンク*	-O-RING	1					
46	4461121	ホース	HOSE	1					
49	4343145	レジューサ;s	REDUCER; S	1	ļ	·			
50	4436271	センサ;プ レツシヤ	SENSOR; PRES.	1					
50A	4365826	-0-リンク*	-O-RING	1					
51	4207239	キャッフ゜	CAP	1					
52	3098941	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
54	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
54	J271020	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901020	1
								J222010	1
55	4219918	フ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	- 1	#				
56	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2	#				
57	4295463	ハ゛ルフ゛; リリーフ	VALVE; RELIEF	2	#				
				,					
	·								
					!				
									İ
									ı


電気式操作用品(ADD/P) ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS(ADD/P)




W


電気式操作用品(ADD/P) ELECTRIC TYPE CONTROL PARTS(ADD/P)


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PAR1	Г
ITEM	PART NO.	14 HH 4H	TAKE WANTE	O, LA	S. C	SERIAL NO.	IEA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
01	4350150	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н				
02	J780625	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
03	M500605	ナット	NUT	2					
04	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
05	4291461	プ [*] ラケツト	BRACKET	1					
08	4215649	79°7°9;S	ADAPTER; S	3					
09	4182734	ェルホ*;S	ELBOW; S	1				-	
10	4239712	1 -;s	TEE;S	1					
10 A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
14	4313256	ホース	HOSE	1					
15	4366894	ホース	HOSE	2					
16	4245153	ホース	HOSE	1					
17	A852322	INA";S	ELBOW; S	2					
17 A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
18	A852332	エルホ・; S	ELBOW; S	1					
18A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	. 1					
29	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
30	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
30	J260616	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900616 A590106	1
33	4319774	グリツプ	GRIP	2					
34	9739222	\(\bullet \rangle \tau^* - \)	LEVER	2					
35	487081	ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2				-	
36	J952014	ナット	NUT	2					
37	4242001	スイツチ;タンプ・ラ	SWITCH; TUMBLER	1					
38	2046242	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
39	4300351	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2	-				
40	4163044	クリツフ゜; パンド	CLIP; BAND	10					
41	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4					
4 2	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10				·	
43	4414207	リレー	RELAY	2					
45	4452613	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					
46	3091842	ハ゜ネル	PANEL	1				:	
4 8	4294437	キヤツフ°	CAP	1					
49	4385236	キヤツフ゜	CAP	1					
51	J011030	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
51	J271030	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901030 J222010	2 2
52	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2				JZZZU IU	
54	4455930	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					1






符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	ну ни -ы	TAXT NAME	Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量
01	4350150	ハ゛ルフ゛;ソレノイト゛	VALVE; SOLENOID	1	Н				
02	J780625	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
03	M500605	ナツト	NUT	2					
04	A590906	ワツシヤ:スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
05	4291461	ブ [*] ラケツト	BRACKET	1	ļ				
06	J011230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271230	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901230 J222012	2 2
08	4215649	79°7°9;S	ADAPTER; S	2					
09	4182734	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
10	4239712	1- ;s	TEE;S	1					
10A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
13	4269827	ホース	HOSE	1					
19	8079464	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
20	J011230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
20	J271230	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901230 J222012	2
23	4294432	ホース	HOSE	1					
24	4451834	ホース	HOSE	1		·			
25	4451835	ホース	HOSE	1					
26	A852132	79 7° 9; S	ADAPTER;S	3				,	
26A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
29	8082783	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
30	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
30	J260616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900616	4
								A590106	4
33	4319774	グリツプ	GRIP	2					
34	9739222	\(\n^* - \)	LEVER	2					
35	487081	ブ゛ツシンク゛; ラハ゛ー	BUSHING; RUBBER	2		-			
36	J952014	ナツト	NUT	2					
37	4242001	スイツチ;タンフ゛ラ	SWITCH; TUMBLER	1					
38	2046242	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
39	4300351	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
40	4163044	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10					
4 1	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4					
4 2	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10					
4 3	4414207	リレー	RELAY	2					
4 5	4452613	スクリユ;タツヒ゜ンク゛	SCREW; TAPPING	4					
46	3091842	ハ゜ネル	PANEL	1	-				
4 8	4294437	キヤツフ°	CAP	1					






符号 ITEM 49 52 54	部品番号 PART NO. 4385236 J460614 4455930	部 品 名 キャップ。 スクリュ: セムス ネームプ・レート	PART NAME CAP SCREW; SEMS NAME-PLATE	数量 0' TY 1 2 1	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形 品 ABLE 「 数量 Q'TY
				,					
				7.7					
								e ^r	




符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	旭州亏饭	互換性	代 替 st REPLACE PART 部品番号	形 品 ABLE 「数量
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	O, LA
01	A852333	エルホ* ;S	ELBOW; S	1					
01 A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
02	A852143	79° プ タ ; S	ADAPTER; S	1					
02A	4506418	・0ーリンク・	·O-RING	1					
03	9754482	パイプ	PIPE	2					
04	J781030	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	8					
05	971489	0ーリング	O-RING	2					
06	A853144	79* 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
06A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
07	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
80	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
80	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	2 2
09	4330223	ハ゛ルフ゛; スローリターン	VALVE; SLOWRETUR	1	Н	-			
11	4383513	ホース	HOSE	1			ŀ		
12	4285797	ホース	HOSE	1					
13	4138938	0ーリンク*	O-RING	4					
16	4401481	ハ゛ルフ゛; コントロール	VALVE; CONTROL	1	Н				
17	J011285	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
1.7	J271285	ホ [*] ルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901285	3
								J222012	3
18	7038084	カバー	COVER	1					
20	A852143	7ダプタ;S	ADAPTER;S	2					
20A	4506418	-0-リング	·O-RING	1		-			
21	A853144	79*7°9;S	ADAPTER;S	1					
21A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
22	4092534	プ゚ ラク゛	PLUG	1		-			
22A	4509180	・ローリンク・	·O-RING	1					
23	A853344	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
23A	4506418	・0-リング	·O-RING	1					
24	4174541	プ゚ ラク゛	PLUG	1					
24A	4506418	・ローリング	·O-RING	1					
25	4197790	ホース	HOSE	1					
26	A853164	79°7°9;S	ADAPTER; S	1					ĺ
26A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
27	4369453	ホース	HOSE	1					
28	4462262	ホース	HOSE	2					
30	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
30A	4509180	・ローリンク゛	·O-RING	1					
32	4208243	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					

適用号機 Serial No. 010001-




一一 符号	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0. TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
32A 33 34 35 37	4506424 94-0663 4208967 4228624 4239713 4509180	・0-リンク* チー: S アタ* フ* タ: S アタ* フ* タ: S チー: S ・0-リンク*	·O-RING TEE;S ADAPTER;S ADAPTER;S TEE;S ·O-RING	1 1 1 1					
38 39 40	4121859 4055312 4449108	クリツフ゜; ハ゛ント゛ クリツフ゜: ハ゛ント゛ ラハ゛ー	CLIP; BAND CLIP; BAND RUBBER	5 5 1					

パイロツト配管(PTO/V) PILOT PIPING(PTO/V)




パイロツト配管(PTO/V) PILOT PIPING(PTO/V)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 音 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
00	4330230	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
01	J010816	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J260816	木* ルト : セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900816	2
								A590108	2
02	9756109	プラケット	BRACKET	1					
03	J010825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900825	2
								A590108	2
05	A852332	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
05A	4509180	・0ーリング	-O-RING	1					
06	A852132	79 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
06A	4509180	・0ーリンク*	·O-RING	1					
07	4452041	ホース	HOSE	1					
80	4400481	ホース	HOSE	1				• .	
10	A852122	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
10A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
11	4346096	ユニオン;S	UNION:S	1					[
12	4452042	ホース	HOSE	1					
13	4386664	ホース	HOSE	1					
19	J010855	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
19	J260855	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900855 A590108	2
26	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	10				A090100	_
28	4252786	<i>f</i> −;S	TEE;S	1					
30	4203447	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	'1	Н				
31	A852122	79°7°9;S	ADAPTER; S	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
31 A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
33	4452733	ホース	HOSE	1					
40	4402701	ホース	HOSE	1					
41	A852122	79*7°9;S	ADAPTER; S	1					
41A	957366	・0ーリンク゛	-O-RING	1	· • · ·				
46	4293934	ホース	HOSE	1					
47	4469359	ホース	HOSE	1					
48	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
48A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
49	A852123	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
49A	957366	・0ーリング	·O-RING	1					
	307000		O KING	'					




符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換:	代替音 REPLACE PART 部品番号	ß品 ABLE
ITEM	PART NO.	. HP HH H	17411174112	O. IA	S. C	SERIAL NO.	IE ICA	部品番号 PART NO.	数量 0'T)
00	4330230	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
01	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
01	J260816	ホ*ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	i	J900816	
02	9756109	フ [*] ラケツト	BRACKET	1				A590108	2
03	J010825	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
03	J260825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	. Т	J900825 A590108	i
05	A852332	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2				7.000.00	_
05A	4509180	-0-リング	·O-RING	1					
06	A852132	79 7° 9; S	ADAPTER; S	2					
06A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
07	4452041	ホース	HOSE	1					
08	4400481	ホース	HOSE	1					
10	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	2					
10A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
11	4346096	ユニオン; S	UNION; S	1					
12	4452042	ホース	HOSE	1					
13	4386664	ホース	HOSE	1					
18	4203447	ハ゛ルフ゛; シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
20	A852422	<i>†</i> -;S	TEE;S	1				,	
20A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
21	A852322	Iルボ;S	ELBOW: S	1					
21 A	957366	・ローリング	·O-RING	1					
22	4452035	ホース	HOSE	1					
23	4452037	ホース	HOSE	1					
24	A852122	79 7° 9; S	ADAPTER;S	1					
24A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1					
26	4055312	クリツフ゜; ハ゛ント゛	CLIP; BAND	10		·			
28	4252786	1 −;S	TEE:S	1					
30	4203447	ハ゛ルフ゛;シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н	*			
31	A852122	79°7°9;8	ADAPTER; S	1					
31A	957366	-0-リンク*	-O-RING	1		i			
33	4452733	ホース	HOSE	1					
37	J900890	ボルト	BOLT	2					
38	A590908	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
40	4402701	ホース	HOSE	1					ı
41	A852122	79°7°9:8	ADAPTER; S	1					
41A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
46	4293934	ホース	HOSE	1					



一一	部品番号 PART NO. 4469359	部 品 名 木-2	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
48 48A 49 49A	A852323 957366 A852123 957366	エルオ*;S ・O-リンク* アタ* フ* タ;S ・O-リンク*	ELBOW;S •O-RING ADAPTER;S •O-RING	1 1 1					
			·					,	


クイックヒッチ配管(メイン) QUICKHITCH PIPING(MAIN)



クイックヒッチ配管(メイン) QUICKHITCH PIPING(MAIN)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4602676	ハ*ルフ*;ソレノイト*	VALVE; SOLENOID	1					
01	4465103	プレート;ハ・ルブ	PLATE; VALVE	1					
02	J780625	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	2					
03	A590906	ワツシヤ;スフ゜リンク゛	WASHER; SPRING	2					
04	M500605	ナット	NUT	2					
05	4291461	フ [*] ラケツト	BRACKET	1					
06	J011025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
06	J271025	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901025 J222010	2 2
07	A852133	79°7°9;S	ADAPTER;S	1					
07A	4509180	-0-リング	-O-RING	1					
80	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
A80	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
09	4325979	79° 7° 9; S	ADAPTER; S	1					
09A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
11	9229473	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
11A	4382653	- ホース	·H0SE	1					
11B	4327293	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	3					
12	A852333	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
12A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
13	4270784	<i>†</i> -;S	TEE;S	1	#			,	
13A	4509180	-0-リンク*	·O-RING	1					
14	4239976	ュニオン;S	UNION; S	2					
15	9229474	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
15A	4295512	・ホース	-HOSE	1.					
15B	4327293	・プ・ロテクタ	-PROTECTOR	5					
16	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP:BAND	1					
17	A852333	ェルホ*;S	ELBOW; S	1				-	
17A	4509180	・0-リング	·O-RING	1		·			
18	4239713	1 -;s	TEE;S	1					
18A	4509180	・0-リング	-O-RING	1					
21	4121859	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	6					
57	9226245	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
57A	4603239	・ホース	HOSE	1					
57B	4327293	・プ゜ロテクタ	- PROTECTOR	5					
58	9226246	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
58A	4369453	- ホース	·HOSE	1					
58B	4327293	・プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	6					
64	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
65	3099352	ハーネス:ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					


クイックヒッチ配管 (メイン) QUICKHITCH PIPING (MAIN)



クイックヒッチ配管(メイン) QUICKHITCH PIPING(MAIN)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部	品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コードー	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE T 数量 Q'T
66 73 73A	4050373 A852533 4509180	クリップ。 チー;S ・O−リンク・		CLIP TEE;S •O-RING	1 1	#				
									`	
<u></u> .										

クイックヒッチ配管(パイロット) QUICKHITCH PIPING (PILOT)



WITH MONO BOOM

PTO

WITH 2P-BOOM(PTO)/

W

FLOW RATE


WITH MONO BOOM

PTO/FLOW RATE

クイックヒッチ配管(パイロット) QUICKHITCH PIPING(PILOT)

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	Г
ITEM	PART NO.	HIP NH TH	TAKT WARE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T
23	4261289	ハ゛ルブ゛;ソレノイト゛	VALVE; SOL.	1	Н	-			<u> </u>
24	J010865	ホ*ルト:セムス	BOLT: SEMS	2		-D03/04			
24	J260865	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900865	2
			·			-		A590108	2
25	A852322	ェルホ*;S	ELBOW; S	2					ļ
25 A	957366	・ローリンク゛	-O-RING	1					
26	A852222	ェルホ゛; S	ELBOW; S	1					
26 A	957366	・ローリンク*	·O-RING	1					
27	4330230	ハ゛ルフ゛; シヤトル	VALVE: SHUTTLE	1	Н	·			
28	J010816	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
28	J260816	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900816	2
	-							A590108	2
29	4 203447	ハ゛ルフ゛; シヤトル	VALVE; SHUTTLE	1	Н				
30	J010850	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
30	J260850	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J900850	2
								A590108	2
31	9756109	フ゛ ラケツト	BRACKET	1					
32	J010825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
32	J260825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900825	2
								A590108	2
33	A852133	7ダプタ;S	ADAPTER;S	4					
33A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					
34	4239976	ュニオン;S	UNION; S	2					
35	A885002	プ [*] ラク [*]	PLUG	1					
35A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
36	A852322	エルオ゛; S	ELBOW; S	2					
36A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
37	A852122	79°7°9;8	ADAPTER;S	1					
37A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
38	A852422	₹-;S	TEE;S	1					
38 A	957366	・0-リンク*	-O-RING	1					
40	9226248	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
40A	4437638	- ホース	·H0SE	1					
40B	4327293	- プ゜ロテクタ	• PROTECTOR	7					
4 1	9226249	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	1					
\$1 A	4390222	· #-Z	·HOSE	1					
41B	4327293	- プ゜ロテクタ	-PROTECTOR	7					
12	4607497.	ホース	HOSE	2					
43	4452733	ホース	HOSE	2					
44	4401960	ホース	HOSE	1					


クイックヒッチ配管(パイロット) QUICKHITCH PIPING (PILOT)



クイックヒッチ配管(パイロット) QUICKHITCH PIPING(PILOT)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
45	A852422	₹-;S	TEE;S	1			100	TAKI NO.	4 11
45A	957366	-0-リンク*	·O-RING	1					
46	A852322	ェルホ・;S	ELBOW; S	1					
46A	957366	-0-リング	-O-RING	1					
47	4437901	ホース	HOSE	1		-			
48	A852122	75 7° 5;S	ADAPTER;S	1					
48A	957366	-0-リング	·O-RING	1					
49	4371270	ホース	HOSE	1					
50	4346096	ユニオン; S	UNION; S	1					
52	4607552	ホース	HOSE	1					
53	4442219	ホース	HOSE	1					
54	4427782	ホース	HOSE	1					
55	A852122	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	1					ļ [
55A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
59	4616167	ホース	HOSE	1					
60	4605045	ホース	HOSE	1			1		
61	A885002	プ° ラク゛	PLUG	1					
61A	957366	・ローリング	-O-RING	1					
62	A852132	75°7°5;S	ADAPTER;S	2					
62A	4509180	-0-リング	·O-RING	1					
64	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP;BAND	1				٧	
67	4607680	スイツチ	SWITCH	1					
68	4605834	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	2					
69	4289709	サホ°ート	SUPPORT	2					
70	J460620	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	2					

クイツクヒツチ配管 [モノブーム]<250> QUICKHITCH PIPING [MONO BOOM]<250>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	
00	8094235	パ・イプ	PIPE	1					
01	8094236	パイプ	PIPE	1					
02	8094234	パイプ	PIPE	1				1	
03	8084960	パイプ	PIPE	1					
05	4190124	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	12					
06	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10		-D03/04	-		
06	J271250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	Т	J901250	10
07	J011260	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04		J222012	10
07	J271260	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901260	1
08 09 10	4601367 4601368 J011290 J271290	プ・レート プ・レート ホ* ルト ; セムス ホ* ルト ; セムス	PLATE PLATE BOLT; SEMS	1 1 1		-D03/04	_	J222012	1
10	0271290	/ N N C , TAX	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901290	1
								J222012	1

MEMO				
		·		
	 ·			
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	 	•••••		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	 		· 	

	 ·			

クイツクヒツチ配管 [2P-ブーム]<250> QUICKHITCH PIPING [2P-B00M]<250>






クイツクヒツチ配管 [2P-ブーム]<250> QUICKHITCH PIPING [2P-B00M]<250>

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	迎川方饭	互換	代替 部 REPLACE PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	1± 1CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00	8093349	パイプ゜	PIPE	1					
01	8093250	パイプ゜	PIPE	1					
02	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
03	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
03	J271250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901250	4
								J222012	4
04	J011260	す ルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901260	2
					1			J222012	2
08	8094511	パイプ	PIPE	1					
09	8094510	パ゚イプ゜	PIPE	1					
10	4190124	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
11	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
11	J271250	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901250	4
10	1011000	1° 11 - 1.1 -	DOL T. 0510					J222012	4
12	J011260	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04	_	1004000	•
12	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901260 J222012	2
14	4623608	ホース	HOSE	2	#				
15	9226382	ホース アツセン	HOSE ASS'Y	2					
15A	4361510	・ホース	·H0SE	1				• 、	
15B	4327293	・フ゜ロテクタ	· PROTECTOR	2					
16	4600883	フ゛ ラケツト	BRACKET	2					
17	4189859	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1		;			
18	J011265	木* ルト ; セムス	BOLT:SEMS	1		-D03/04			
18	J271265	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901265	1
19	J011245	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04		J222012	1
19	J271245	ホ・ルト;セムス	BOLT; SEMS		D	D03/05-	т	J901245	1
, 0	0271210	7. 7. 1. 2.37	JOE 1 , GEING	'		500,00	•	J222012	1
20	J950012	ナット	NUT	2					
21	A590112	ワツシヤ;フ゜レーン	WASHER; PLANE	2					
24	4285863	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
25	4202531	ナット	NUT	2					
									-
								-	


クイツクヒツチ配管 (2.19Mアーム)<250> QUICKHITCH PIPING (2.19M ARM)<250>



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								_
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8093807	パイプ	PIPE	1					
01	8093806	パイプ	PIPE	1					
02	4489201	ホース	HOSE	2	#				
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1				:	
04	4190124	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3		-D03/04			
05	J271250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	3	D	D03/05-	Т	J901250	3
								J222012	3
07	A885003	プ゚ ラク゛	PLUG	2					
07A	4509180	・0-リンク*	·O-RING	1					
	·								
									I
									i İ
		·							l


W


クイツクヒツチ配管 (2.50Mアーム)<250> QUICKHITCH PIPING (2.50M ARM)<250>



符号 (TEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092899	パ・イフ゜	PIPE	1					
01	8092923	パ・イプ	PIPE	1		·			
02	4446175	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
05	J271250	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	5 5
07	A885003	プ [*] ラク [*]	PLUG	2		49			
07A	4509180	・ローリンク・	-O-RING	1					


クイツクヒツチ配管 (2.96Mアーム)<250> QUICKHITCH PIPING (2.96M ARM)<250>






符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8093797	パイプ	PIPE	1			100	TACT NO.	4 11
01	8093799	パ・イフ゜	PIPE	1					
02	4462707	ホース	HOSE	2			i		
03	4189858	クランフ°; パイプ	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランフ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	4				700	
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
05	J271250	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	Į.	J901250 J222012	5 5
07	A885003	プ [®] ラク [*]	PLUG	2				OZZZZO1Z	
07A	4509180	・0ーリンク*	-O-RING	1					
		.							
									-
					ļ				

クイツクヒツチ配管 (3.61Mアーム)<250> QUIKHITCH PIPING (3.61M ARM)<250>



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8093797	パ・イフ゜	PIPE	1					
01	8093799	パイプ	PIPE	1					
02	4606696	ホース	HOSE	2					
03	4189858	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	5		-D03/04			
05	J271250	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	5	D	D03/05-	T	J901250 J222012	5
07	A885003	プ [*] ラク [*]	PLUG	2					
07A	4509180	・ローリング	·O-RING	1					
				-					


アシスト配管 (モノブーム)<250> ASSIST PIPING (MONO BOOM)<250>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	形品 ABLE 数量 Q'TY
00	8068755	パイプ゜	PIPE	1					
01	8068753	パイプ	PIPE	1					
02	8084959	パイプ	PIPE	2	:				
03	8068754	パペププ	PIPE	1					
04	8084960	パ・イプ・	PIPE	1					
07	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	6					
80	4190124	クランプ°; パイプ	CLAMP; PIPE	6					
09	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	10		-D03/04			
09	J271250	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	10	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	10 10
10	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
10	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901260 J222012	2 2
12	94-2023	プ゚ ラグ	PLUG	2					
		·					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

MEMO				
	·			
	·			
	····			
		*****	······································	
		·		
			·	
	·			
			A	

アシスト配管 (2P-ブーム) <250> ASSIST PIPING (2P-B00M) <250>






アシスト配管 (2P-ブーム)<250> ASSIST PIPING (2P-B00M)<250>


符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACE/ PART	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	10 10 10	PARI NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号	数量
00	8094509	パイプ	PIPE	1					
01	8094504	小° イフ°	PIPE	1					
02	8094505	パイプ	PIPE	1					
03	4190124	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
04	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271250	ポ ・ルト: セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	4
05	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
05	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	2 2
06	4189858	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
07	94-2023	フ° ラク゛	PLUG	2					
17	8094511	n° イフ°	PIPE	1					
18	8094510	パイプ	PIPE	2		·			
19	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
20	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	3					
21	J011250	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J271250	ポルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901250 J222012	4 4
22	J011260	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
22	J271260	木* ルト: セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901260 J222012	2 2
25	4462707	ホース	HOSE	3					
26	9226382	ホース アツセン	HOSE ASS' Y	3					
26A	4361510	ホース	·HOSE	1					
26B	4327293	- フ゜ロテクタ	• PROTECTOR	2					
28	4600883	フ [*] ラケツト	BRACKET	2					
29	4189859	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	1					
30	J011265	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
30	J271265	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	1	D	D03/05-	T	J901265	1
								J222012	1
31	J011245	ホ*ルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
31	J271245	ホ*ルト:セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901245 J222012	1 1
32	A590112	ワツシヤ;プレーン	WASHER; PLANE	2					
33	J950012	ナット	NUT	2					
36	4285863	エルホ゛; S	ELBOW; S	3					
37	4202531	ナット	NUT	3				į l	

アシスト配管 (2.19Mアーム)<250> ASSIST PIPING (2.19M ARM)<250>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	≒ード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9760256	パ イフ゜	PIPE	1					
01	9760257	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランフ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2				i	
04	4190124	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		ļ	
05	J271250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Τ	J901250 J222012	4
08	4489201	ホース	HOSE	3				0222012	7
09	A885003	プ゚ ラク゛	PLUG	3					
09A	4509180	・ローリング	-O-RING	1					

アシスト配管 (2.50Mアーム)<250> ASSIST PIPING (2.50M ARM)<250>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9760615	パイプ	PIPE	1					
01	9760616	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランフ゜; パ イプ	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	木゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901250	4
								J222012	4
80	4462707	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ゜ラク゛	PLUG	3					
09A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					

アシスト配管 (2.96Mア-ム)<250> ASSIST PIPING (2.96M ARM)<250>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	│数量
00	8092115	パ・イプ・	PIPE	1					
01	8092116	パイプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	4190124	クランプ。; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901250	4
07	4462707	+ 7	HOOF					J222012	4
09	A885003	ホース つ。= p*	HOSE	3					
09A	4509180	プ ラグ ・0-リング	PLUG	3					
USA	4509100	-0-979	-O-RING	1					
									,
							ĺ		

アシスト配管 (3.61Mアーム)<250> ASSIST PIPING (3.61M ARM)<250>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	8092115	パイプ	PIPE	1					
01	8092116	パ イプ	PIPE	2					
03	4189858	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					-
04	4190124	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
05	J011250	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
05	J271250	ボルト:セムス	BOLT: SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	
07	4610545	ホース	HOSE	3					
09	A885003	プ [*] ラク [*]	PLUG	3					
09A	4509180	・0-リング	·O-RING	1					
				The second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the section is the second section in the section is the second section in the section is the section i					

クイックヒッチ/アシスト共用用品(モノブーム) <250> QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS (MONO BOOM) <250>




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量 Q'TY
07 15 16	4189858 4488619 4189858	クランプ。; ハ゜イプ゜ クランプ。; ハ゜イプ゜ クランプ。; ハ゜イプ゜	CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE	6 5 1					

クイックヒッチ/アシスト共用用品 (2P-ブーム)<250> QUICKHITCH / ASSIST COMMON PARTS (2P-B00M)<250>



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部		名	PART	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
06 10 20 40	4189858 4488619 4189858 4488619	クランプ。; ハ クランプ。; ハ クランプ。; ハ クランプ。; ハ	゜イフ゜ ゜ イフ゜		CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE CLAMP; PIPE		3 3 3 3					non a constant of the constant


クラムシェル配管 (2.19Mアーム)<250> CLAMSHELL PIPING (2.19M ARM)<250>



クラムシェル配管 (2.19Mアーム)<250> CLAMSHELL PIPING (2.19M ARM)<250>

符号 !TEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	9760896	パ イプ	PIPE	2					
02	A885006	プ゚ ラク゛	PLUG	2					
02A	4506424	・ローリング	·O-RING	1					
03	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
04	J011260	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
04	J271260	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	T	J901260 J222012	2
05	4187328	0ーリンク*	O-RING	2		-			
07	4371317	1- ;S	TEE;S	2			ĺ		
80	A853186	79° 7° 9; S	ADAPTER;S	2					
A80	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
09	A853388	エル 木*;S	ELBOW; S	2					
09A	4506429	・0-リング	·O-RING	1					
10	4436616	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
10A	4506429	・ローリング	-O-RING	2					
12	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE;STOP	2					
13	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271085	ホ゛ルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901085 J222010	4
14	A853186	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
14A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
16	4460924	ホース	HOSE	1					
17	4187308	0ーリンク*	O-RING	3		~			
18	4614246	ホース	HOSE	1			İ		
19	4085560	フランシ゛; スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	2					
20	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
21	966993	0ーリング	O-RING	1					
23	4303121	木-ス	HOSE	2					Í
24	4187308	0ーリンク*	O-RING	4					ĺ
26	4488618	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	2					
26	4488618	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	CLAMP; PIPE	2					
					ļ				
				[[


クラムシェル配管 (2.50Mアーム) <250> CLAMSHELL PIPING (2.50M ARM) <250>



クラムシェル配管 (2.50Mアーム)<250> CLAMSHELL PIPING (2.50M ARM)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACE PART 部品番号	B 品 ABLE 数量
					3.0		ICA	PART NO.	Q' TY
00	4447675	ハ・ルフ・・ストツフ゜	VALVE; STOP	2					
01	J011085	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
01	J271085	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	T	J901085 J222010	1
02	4436616	75˚ ፓ˚ タ ; S	ADAPTER;S	2				OZZZZO10	ļ
02A	4506429	・0ーリング	·O-RING	2					
03	4371317	₹-;S	TEE;S	2					
04	A853186	79°7°9;S	ADAPTER;S	2					
04A	4506429	・0ーリング	-O-RING	1					
05	A853388	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
05A	4506429	・ローリング	·O-RING	1			1		
06	4263448	レシ゚ューサ;S	REDUCER; S	2					
06A	4506429	-0-リンク*	-O-RING	1					
07	A853266	エルホ*;S	ELBOW; S	2					
07A	4506424	-0-リング	-O-RING	1				•	
09	9760538	パイプ	PIPE	2					
10	4187328	0ーリング	O-RING	2					
11	4190126	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
12	J011260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
12	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901260	4
								J222012	4
13	A885006	プ° ラク*	PLUG	2					
13A	4506424	・ローリンク*	·O-RING	1					
15	4296268	ホース	HOSE	2					
16	4614246	ホース	HOSE	1					
17	4605563	ホース	HOSE	1					
18	4187308	0ーリンク*	O-RING	7					
20	4488618	クランプ [®] ; ハ [®] イフ [®]	CLAMP; PIPE	4					
22	4085560	フランシ゛; スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	2					
23	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
24	966993	0ーリンク*	0-RING	1		***************************************			
				· The state of the					


クラムシェル配管 (2.96Mアーム)>250> CLAMSHELL PIPING (2.96M ARM)<250>



クラムシェル配管 (2.96Mアーム)>250> CLAMSHELL PIPING (2.96M ARM)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品 ABLE 数量
00	4447675	ハ゛ルフ゛; ストツフ゜	VALVE; STOP	2				7.1.(1 10)	
01	J011085	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04			
01	J271085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901085	4
02	4436616	7ダプタ;S	ADAPTER;S	2				J222010	4
02A	4506429	・ローリンク・	·O-RING	2					
03	4371317	1 -;s	TEE;S	2					
04	A853186	79° 7° 9 ; S	ADAPTER; S	2					
04A	4506429	・ローリング	-O-RING	1					
05	A853388	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
05A	4506429	・ローリンク゛	·O-RING	1					
06	4263448	レジューサ; S	REDUCER; S	2					
06A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
07	A853266	ェルホ゛; S	ELBOW; S	2					
07A	4506424	・0ーリング	·O-RING	1					
09	8091111	パイプ	PIPE	2					
10	4187328	0ーリング	O-RING	2					
11	4190126	クランプ゜;ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
12	J011260	ボルト;セムス	BOLT: SEMS	4		-D03/04			
12	J271260	ボルト;セムス	BOLT:SEMS	4	D	D03/05-	T	J901260	4
								J222012	4
13	A885006	プラグ	PLUG	2					
13 A	4506424	・0-リンク*	-O-RING	1					
15	4399861	ホ−ス	HOSE	2					
16	4614246	ホース	HOSE	1					
17	4477209	ホース	HOSE	1					
18	4187308	ローリング	O-RING	7					
20	4488618	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4					
22	4085560	フランシ゛; スフ゜リット	FLANGE; SPLIT	2					
23	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
24	966993	0ーリンク゛	O-RING	_ _1		!			
								· • • • • • • • • • • • • • • • • •	


クラムシェル配管 (3.61Mアーム)<250> CLAMSHELL PIPING (3.61M ARM)<250>




クラムシェル配管 (3.61Mアーム)<250> CLAMSHELL PIPING (3.61M ARM)<250>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	B 品ABLE 数量
00	8091111	パイプ	PIPE	2			101	7/101 100.	4 1
02	A885006	プ・ラク・	PLUG	2					
02A	4506424	-0-リング	-O-RING	1					
03	4190126	クランプ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4				:	
04	J011260	ボルト:セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
04	J271260	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901260 J222012	
05	4187328	0ーリンク*	O-RING	2					
07	4371317	1 -;S	TEE;S	2					
08	A853186	79°7°9;8	ADAPTER;S	2					
A80	4506429	・0ーリング	·O-RING	1					
09	A853388	エルホ [*] ;S	ELBOW; S	2					
09A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					ļ.
10	4436616	79°7°9:8	ADAPTER;S	2					
10A	4506429	・ローリング	·O-RING	2					
12	4447675	バルブ;ストツプ	VALVE; STOP	2					
13	J011085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
13	J271085	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901085 J222010	4
14	4263448	レシ゛ューサ;S	REDUCER; S	2					
14A	4506429	・ローリング	·O-RING	1					
15	A853266	ェルオ゛; S	ELBOW; S	2					
15A	4506424	-0-リング	·O-RING	1					
17	4477209	ホース	HOSE	1					
18	4187308	0ーリング	O-RING	3					
19	4614246	ホース	HOSE	1					
20	4085560	フランシ [*] ;スフ゜リツト	FLANGE; SPLIT	2					
21	J781240	ボルト;ソケツト	BOLT; SOCKET	4					
22	966993	0ーリング	O-RING	1					
24	4483086	ホース	HOSE	2					
25	4187308	0ーリング	O-RING	4					
27	4488618	クランフ゜; ハ゜イフ゜	CLAMP; PIPE	4				·	


パイロット配管(C-2)<走行ヒート> PILOT PIPING(C-2)<TRAVEL HEAT>






								W
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	
01	4427111	ホース;フ゜ラステイツク (SK)	HOSE; PLASTIC (SK)	1				
07	4055312	クリツフ゜; バンド	CLIP; BAND	4				
09	A852122	79°7°9;8	ADAPTER; S	3				
09A	957366	・ローリンク・	·O-RING	1				
12	4435036	ホース;フ゜ ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1				
14	4452044	パイプ	PIPE	1				
15	4452045	パイプ	PIPE	1				
17	4293950	ェルオ゛; S	ELBOW; S	3				
17 A	957366	・0-リング	-O-RING	1				
18	4255304	フイツテンク゛;ハ゜イフ゜	FITTING; PIPE	1				ļ
18 A	957366	- 0-リンク*	-O-RING	1				
19	A885002	プ [°] ラク [*]	PLUG	1				
19A	957366	・0ーリンク*	•O-RING	1				
								}

パイロット配管 (J)<走行ヒート> PILOT PIPING (J)<TRAVEL HEAT>



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品	名	PART NAME	数量 0'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	A852122	79*7°9;8		ADAPTER;S	1					
01A	957366	・ローリンク・		-O-RING	1					
02	4468603	ホース;フ゜ラステイツク		HOSE; PLASTIC	1					
03	4190275	クリツフ゜		CLIP	1		•			
05	A852133	7ダプタ;S		ADAPTER; S	1					
05A	4509180	・ローリング		·O-RING	1					
06	A852333	ェルホ・; S		ELBOW; S	2					
06A	4509180	・ローリング		-O-RING	1					
80	4442173	ホース;フ゜ラステイツク ((PH)	HOSE; PLASTIC (PH)	1			ŀ		
09	4444729	ホース;フ゜ラステイツク ((DP)	HOSE;PLASTIC (DP)	1					
10	4444730	ホース;フ゜ラステイツク ((PF)	HOSE; PLASTIC (PF)	1					
13	4465617	ホース;フ゜ラステイツク ((PI)	HOSE; PLASTIC (PI)	1					


走行ヒート用品〈走行ヒート〉 TRAVEL HEAT ARTICLE〈TRAVEL HEAT〉





符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00 02 03 05	3093928 4352947 4467482 4055312	ハーネス:ワイヤ スイツチ ネームフ゜レート クリツフ゜:ハ゛ント゛	HARNESS;WIRE SWITCH NAME-PLATE CLIP;BAND	1 1 1 5					

MEMO			 ÷
	• •		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	
		·	
·			
	·		
<u></u>			
,			 •

走行ヒート配管〈走行ヒート〉 TRAVEL HEAT PIPING〈TRAVEL HEAT〉









走行ヒート配管〈走行ヒート〉 TRAVEL HEAT PIPING〈TRAVEL HEAT〉

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PARI 部品番号	B 品 ABLE
ITEM	PART NO.	HP HH -M	TAIL WAILE	Q' TY	S. C	SERIAL NO.	1生 I CA	部品番号 PART NO.	数量 Q'T\
00	2047705	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1			-		
02	4428213	ユニツト	UNIT	1					
03	4414207	リレー	RELAY	2		·			
04	J460614	スクリユ;セムス	SCREW; SEMS	3					
07	4374371	ハーネス;ワイヤ	HARNESS; WIRE	1					
08	4261289	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID	1	Н				
09	9755068	プラケツト	BRACKET	1					
11	J010865	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	2		-D03/04			
11	J260865	ホ*ルト: セムス	BOLT; SEMS	2	D	D03/05-	Т	J900865 A590108	2
12	A852322	ェルオ゛; S	ELBOW; S	1					
12A	957366	・0-リンク*	·O-RING	1					
13	A852323	エルホ゛; S	ELBOW; S	1					
13A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
14	A852423	f- ;S	TEE;S	. 1					
14A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
15	4246672	ュニオン;M	UNION; M	1					
16	4439953	ホース (T)	HOSE (T)	1					
17	4437944	ホース;フ゜ラステイツク	HOSE; PLASTIC	1					
19	4055312	クリツフ゜;ハ゛ント゛	CLIP; BAND	6					
20	8082783	プラケツト	BRACKET	1					
21	J020616	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04			
21	J260616	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-		J900616 A590106	4
	·								:

走行配管 (スタンダードトラック) 〈走行ヒート〉 TRAVEL PIPING (STD. TRACK) 〈TRAVEL HEAT〉

適用号機 Serial No. 010001-






走行配管 (スタンダードトラック)<走行ヒート> TRAVEL PIPING (STD. TRACK)<TRAVEL HEAT>

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	기위 / 기구 1922	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00-24	++++++	ソーコー ハイカン	TRAVEL PIPING	2			10/1	TART NO.	
00	4254418	・ホース	·H0SE	1					
01	4254419	・ホース	·HOSE	1					
03	A853166	・アタ [*] プ [°] タ; S	·ADAPTER;S	4					
03A	4506424	・・ローリンク・	··O-RING	1					
06	4187308	・ローリング	·O-RING	4					
10	A852344	・エルホ・;S	·ELBOW;S	1					
10A	4506418	・・0-リンク*	··O-RING	- 1		-			
11	A852122	-79°7°9;S	·ADAPTER;S	1					
11A	957366	・・ローリンク・	··O-RING	1					
12	4457248	- アタ [*] フ [*] タ; S	·ADAPTER; S	1			1		
12A	4506418	・・ローリンク・	· · O-RING	1					
14	4428098	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	-BUSHING; RUBBER	1					
16	4437525	・ブ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	-BUSHING; RUBBER	1					
17	4202103	・クランプ	-CLAMP	1					
18	9727822	・クランプ	-CLAMP	1					
19	J011250	・ホ*ルト:セムス	·BOLT; SEMS	1		-D03/04			
19	J271250	· ቱ` ルト; セムス	·BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	1
21	4121859	・クリツフ゜; バンド	-CLIP; BAND	3					
23	4468600	・ホース;フ゜ラスティック	·HOSE; PLASTIC	1					
24	4262928	・ホース;ナイロン	·HOSE; NYLON	1					
109	A852544	<i>₹</i> −;S	TEE;S	1					
109A	4506418	・0ーリンク*	·O-RING	1					

走行配管(LC トラック)〈走行ヒート〉 TRAVEL PIPING(LC TRACK)〈TRAVEL HEAT〉







走行配管(LC トラック)〈走行ヒート〉 TRAVEL PIPING(LC TRACK)〈TRAVEL HEAT〉

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
00-23	++++++	ソーコー ハイカン	TRAVEL PIPING	2			IIOA	FAIL NO.	G 11
00	4258300	- 木一ス	·HOSE	1					
01	4258301	· ホース	·H0SE	1					
03	A853166	-75°7°5;S	·ADAPTER;S	4					
03A	4506424	・・ローリング	··O-RING	1					
06	4187308	・ローリング	-O-RING	4			1		
80	4267668	・ホース;ナイロン	-HOSE; NYLON	1					
10	A852344	- エルホ゛; S	-ELBOW;S	1	·				
10A	4506418	・・0ーリンク*	··O-RING	1					
11	A852122	・アタ* フ* タ; S	·ADAPTER;S	1					
11 A	957366	・・ローリンク*	··O-RING	1		***************************************			
12	4457248	·79 7 9;S	-ADAPTER; S	1					
12A	4506418	・・0-リンク*	··O-RING	1					
14	4428098	・フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
15	4437525	・フ゛ツシンク゛;ラハ゛ー	·BUSHING; RUBBER	1					
17	4202103	・クランフ゜	- CLAMP	1					
18	9727822	・クランフ゜	- CLAMP	1					
19	J011250	- ホ゛ルト;セムス	·BOLT; SEMS	1		-D03/04			
19	J271250	- ホ* ルト; セムス	·BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	Т	J901250 J222012	1
21	4121859	・クリツフ゜; バンド	·CLIP;BAND	3					
23	4459337	・ホース;フ゜ラスティック	·HOSE; PLASTIC	1					
109	A852544	₹-;S	TEE;S	1					
109A	4506418	・ローリンク・	-O-RING	1					:
				\$.					
				1					
	[
				:				į	

4 WAY マルチレバー 4 WAY MULTI LEVER

適用号機 Serial No. 010001-






W 在 快 REPLACEABLE PART 性 部品番号 数量 ICA PART NO. Q' TY 数量 サービス 符号 部品番号 適用号機 部 品 名 PART NAME ITEM PART NO. Q' TY SERIAL NO. S. C 01 4447276 バルブ;セレクタ VALVE; SELECTOR 1 Н

P1HD-1-4

MEMO			

	·	 	
	·	 	

4 WAY マルチレバ一配管 4 WAY MULTI LEVER PIPING




4 WAY マルチレバ一配管 4 WAY MULTI LEVER PIPING

00 01 01 01 02	PART NO. 3090794 J021030 J271030 J020825	部 品 名 プラケット ホ・ルト: セムス ホ・ルト: セムス	PART NAME BRACKET BOLT; SEMS	Q' TY	⊐- F S. C	SERIAL NO.	1生 CA	部品番号	数量
01 01 02	J021030 J271030 J020825	木* ルト ; セムス		1			IIOM	PART NO.	Q' T
01	J271030 J020825		BOLT; SEMS			-			-
02	J020825	ボルト;セムス		4		-D03/04			
****			BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J901030 J222010	
02	100000	木*ルト;セムス	BOLT; SEMS	4		-D03/04		0222010	-
	J260825	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	4	D	D03/05-	Т	J900825 A590108	4
04	A852123	75°7°5;S	ADAPTER;S	1					
04A	957366	・0-リング	·O-RING	1					
05	A852223	エルホ゛; S	ELBOW; S	6					
05A	957366	・0-リング	-O-RING	1					
06	A852323	ェルホ゛; S	ELBOW; S	9					ĺ
06A	957366	-0-リング	-O-RING	1					ĺ
08	4444121	ホース (MA, A)	HOSE (MA, A)	1					
09	4445058	ホース (MB, B)	HOSE (MB, B)	1					i '
10	4445378	ホース (MC, C)	HOSE (MC, C)	1					
11	4452624	ホース (MD, D)	HOSE (MD, D)	1					ĺ
12	4445558	ホ−ス (ME, E)	HOSE (ME, E)	1					
13	4444348	ホース (MF, F)	HOSE (MF, F)	1					
14	4444032	ホース (MG, G)	HOSE (MG, G)	1					
15	4444120	ホース (MH, H)	HOSE (MH, H)	1					
17	9755593	プラケツト	BRACKET	1					
19	4204136	クリツフ゜	CLIP	1					
20	J011020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			
20	J271020	ボルト;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-	T	J901020	1
						•••••		J222010	1
23	J021025	木* ルト; セムス	BOLT; SEMS	1		-D03/04			:
23	J271025	ボルト ;セムス	BOLT; SEMS	1	D	D03/05-		J901025	1
100	4372969	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1				J222010	1
101	3059267	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
102	4288249	プ゚レート(K タイプ)	PLATE (K-Type)	1					
102	4288250	プ レート (H タイプ)	PLATE (H-Type)	1					
102	4288251	プ・レート (M タイプ・)	PLATE (M-Type)	1					
102	4288252	プ・レート (Y タイプ・)	PLATE (Y-Type)	1					
103	4372968	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
104	4260602	ケース	CASE	1					

工具 TOOLS


適用号機 Serial No. 010001-




工具 TOOLS

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4200435	スパナ (10X12)	SPANNER (10X12)	1			100	TAKT NO.	G II
01	4200436	スパナ (13X17)	SPANNER (13X17)	1				ļ	
02	989858	λ/\°† (19Χ22)	SPANNER (19X22)	1					
03	D99055	レンチ;ソケット(17)	WRENCH; SOCKET (17)	1					
04	D99056	レンチ;ソケット(19)	WRENCH; SOCKET (19)	1					
05	989848	レンチ;ソケツト (22)	WRENCH; SOCKET (22)	1			1		l
06	4200437	レンチ;ソケツト (24)	WRENCH; SOCKET (24)	1					
07	989850	レンチ;ソケツト(27)	WRENCH; SOCKET (27)	1					
08	4020977	レンチ;ハ・ー (4)	WRENCH; BAR (4)	1					
09	958393	レンチ;ハ・- (8)	WRENCH; BAR (8)	1					
10	958394	レンチ:ハー (10)	WRENCH; BAR (10)	1					
11	4131548	カ゛ン;ク゛リ ー ス	GUN; GREASE	1					
			ZC) (YAMADA CORPORATION	YC-65	OZC)				-
11A	4223527	・ノス・ル	·NOZZLE	1					
			(YAMADA CORPORATION	CNP-2	T)				
11	4441104	カ゛ン;ク゛リース	GUN; GREASE	1	S		1		
		(ヤマタ゛コーホ゜レーション CH650)	(YAMADA CORPORATION	CH650					
11 A	4441105	・/ズル	-NOZZLE	1	S				
		t	4) (YAMADA CORPORATION	80053	1-4)				
11	4441125	ガン;グリース	GUN; GREASE	1	S				
		(オイルキー LS-800SCB)	(OIL-KEY LS-800SCB)						
11 A	4441126	- /ズル	· NOZZLE	1	s				
		(オイルキー M-200-E)	(OIL-KEY M-200-E)						
12	4200434	スクリュト・ライハ・	S. DRIVER	1					
13	4200438	レンチ;アジ゛ヤスタフ゛ル	WRENCH; ADJUST.	1					
14	936010	ハ・ー;エクステンション	BAR; EXTENSION	1			1		
15	985706	ハント゛ル:ラチェツト	HANDLE; RATCHET	1					
16	4276924	ホ* ツクス : ツール	BOX; TOOL	1					
101	4276948	レンチ	WRENCH	1					
102	4239943	レンチ	WRENCH	1				-	
							-		
				i					

ネームプレート(日本語) NAME PLATE(JAPANESE)




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替名 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	T 数量
00	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			100	TAKT NO.	4 1
		(レバ゛ーハ゜ターン:Hタイフ゜)	(LEVER PATTERN:H Type)						
00	4373205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レパ・ーパ・ターン: JISタイプ゜)	(LEVER PATTERN: JIS Type	3)					
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)				1		
02	4369243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(DON' T STEP)	(DON' T STEP)						
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
	Ì	(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	4129669	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	4					
		(クサリ)	(CHAIN)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER)				
07	4121128	テ−フ゜150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)			4			
08	4073519	テ−フ゜150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
11	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
12	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			ŀ		
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4369377	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)						
22	4369106	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
23	4288181	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エアヌキ)	(AIR VENT)						1
24	3075806	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
25	4369152	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						!
26	3076175	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE)						



W


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
27	3089942	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1			1.0/	TAICT NO.	G T
		(バケットフック)	(BUCKET HOOK)						
28	2046074	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(吊り姿勢)	(LIFT POSITION)						
29	4418273	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	JAL)					
30	4418275	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック、 エンシ゛ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
31	4418276	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTR	I ≀IC S⊦	OCK)				
32	4418272	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			1		
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
33	3090253	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	JAL)					
34	3085421	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ラジエータキャップ注意)	(CAUTION FOR RADIATOR C	AP)			1		
35	3089910	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED V	ELT)					
36	3085239	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3085203	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
38	3085431	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
39	3085908	アンセ゛ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
40	3085574	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTER)					
43	4459311	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ICX注意)	(CAUTION FOR ICX)						
50	4463470	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(仕様:Zaxis230)	(SPECIFICATION: Zaxis230)					
50	4463471	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(仕様:Zaxis230LC)	(SPECIFICATION: Zaxis230	LC)					
50	4463472	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(仕様:Zaxis240H)	(SPECIFICATION: Zaxis240	H)					
50	4463473	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(仕様:Zaxis240LCH)	(SPECIFICATION: Zaxis240	LCH)					
50	4465417	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1					
-		(仕様:Zaxis240K)	(SPECIFICATION: Zaxis240	κ)					




W

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
50	4465418	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(仕様:Zaxis240LCK)	(SPECIFICATION: Zaxis240	LCK)					
51	2046902	ネームフ゜レート 〈230, H〉	NAME-PLATE <230, H>	1					
	•	(給油脂)	(LUBRICATION)						
51	2047351	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1		: :			
		(給油脂)	(LUBRICATION)						1
52	2043414	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(低騒音ワッペン)	(LOW NOISE WAPPEN)						
53	3091923	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1	,				
		(ヘット゛カ゛ート゛)	(HEADGUARD)				İ		
54	3091176	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTR	OLER)					
55	3091216	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
•		(運転注意)	(CAUTION)						
56	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
57	4272452	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						
58	4295352	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(バルブ操作要領)	(VALVE OPERATION)						
83	4452855	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(パワーウィンドウスイッチ)	(POWER WINDOW SWITCH)						
84	4442856	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(旋回警報スイッチ)	(SWING MOTION ALARM SWI	TCH)					
85	4441246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SW	ITCH)					
87	4373948	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(パワーウィンドウ注意)	(CAUTION FOR POWER WIND	OW)					
88	4451659	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(メールスィッチ)	(MAIL SWITCH)						
89	4451692	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(メールスイッチ注意)	(CAUTION FOR MAIL SWITC	H)					
90	2046325	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(サ゛クシスネット)	(ZAXIS NET)						
91	2046326	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ザクシスネット)	(ZAXIS NET)						
95	3077034	ネームフ゜レート 〈230, LC〉	NAME-PLATE <230, LC>	1					
		(キヤプ干渉注意)	(CAB COLLISION CAUTION)						
96	4479989	ネームフ゜レート (フロン)	NAME-PLATE (FREON)	1		D02/04-			
		次ページへ続く	CONTINUED						


適用号機 010001-Serial No.




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
100	1029798	ネームプ レート (機種名: Zaxis230)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: Zaxis	230)					
100	2050035	ネームプ レート (機種名: Zaxis)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: Zaxis	2					
101	2050040	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
102	3099243	(機種名: 240) ネームプ・レート (機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: 240) NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: LC)	2					
103	3099246	ネームプ [®] レート (機種名: H)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: H)	2			!		
103	3099248	ネームプ レート (機種名: K)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: K)	2					
						·			
:									




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4369242	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1			1.0		
		(レハ・ーハ・ターン:Hタイフ))	(LEVER PATTERN: H Type)						
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
		(DON' T STEP)	(DON'T STEP)						
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4				**********	
		(吊り位置)	(LIFTING POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER					
07	4121128	テ−フ゜150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
80	4073519	テーフ゜ 150X400	TAPE 150X400	3					
	1	(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
11	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
12	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4420332	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
22	4459990	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
23	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(173‡)	(AIR VENT)						
24	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
25	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)			1		
26	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE)						
27	4408799	マーク	MARK	1					
		(作動油)	(HYDRAULIC OIL))						




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE T 数量
29	4436162	マーク	MARK	1			1		
		(燃料)	(FUEL)						
30	4420333	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック、エンシ゛ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
31	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	RIC SH	OCK)				1
32	4420335	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
35	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ペルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED	VELT)					
36	3092126	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			1		
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
38	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
39	3092124	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
40	3086091	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
43	4459311	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(ICX注意)	(CAUTION FOR ICX)						
44	4460067	アンセ゛ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1			:		
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
45	4460056	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(バッテリ液)	(BATTERY FLUID)				1		
51	2046902	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
54	2046685	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONT	ROLER)				!	
55	3092205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
56	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)				:		
57	4282516	ネームフ°レート <k></k>	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)				1		
60	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
61	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	}	(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						




符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	コード	適用号機	互換性	代替台 REPLACE PART	ľ
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	· 数道 Q'T
62	4420336	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ラジエータキャップ注意)	(CAUTION FOR RADIATOR ((AD					
63	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
85	4450174	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SV	(TCH)					
100	1029798	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis230)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	230)	-				
100	2050035	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	s)					ļ
101	2050040	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 240)	(NAME OF MACHINE: 240)					:	
102	3099243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						
103	3099246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: H)	(NAME OF MACHINE: H)						
103	3099248	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: K)	(NAME OF MACHINE: K)						
	1								
									I
			·					·	



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
00	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(レハ゛ーハ゜ターン:Hタイフ゜)	(LEVER PATTERN: H Type)					
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2				
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)					
02	4465472	マーク	MARK	1				
		(DON' T STEP)	(DON' T STEP)					
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2				
		(矢印)	(AN ARROW)					
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1				
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)					
05	3089138	マーク	MARK	4				1
		(吊り位置)	(LIFTING POINT)					
06	4371371	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1				
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER)			
07	4121128	7 −7° 150Χ200	TAPE 150X200	2				
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)				 	
08	4073519	7-7° 150X400	TAPE 150X400	3				
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)					
11	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(社名)	(NAME OF COMPANY)					
12	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(社名)	(NAME OF COMPANY)					
13	4441701	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1				
		(社名)	(NAME OF COMPANY)					
20	+++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)					
21	4371273	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1				
		(取説注意)	(INSPECTION MANUAL)					
22	3076197	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				Ì
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)					
23	4371799	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(1734)	(AIR VENT)					
24	3077560	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1	ľ			
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)					
25	3068914	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(危険:バッテリ)	(DANGER:BATTERY)					
26	3059274	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE))				
31	3075802	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1				
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTI	RIC SE	OCK)		ļ.	




符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代 替 音 REPLACE PART 部品番号	る ABLE
ITEM	PART NO.			Q' TY	S. C	SERIAL NO.	ICA	PART NO.	Q'TY
32	4371798	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
35	3092352	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ペル巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED	VELT)					
36	3092351	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3092350	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
38	2035960	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
39	3092349	アンセ゛ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
40	3070527	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(警告:トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
43	4459311	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ICX注意)	(CAUTION FOR ICX)						
51	2046902	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
54	2046685	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTI	ROLER)					
55	3092205	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
56	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	00.00 A Print	(CRES)	(CRES)						
57	4282516	ネームフ゜レート 〈K〉	NAME-PLATE <k></k>	1					
		(アタッチメント注意)	(CAUTION ATT.)						
60	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)					-	
61	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
62	4336494	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						
63	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
85	4450174	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM SV	(ITCH)					
100	1029798	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis230)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	230)					İ
100	2050035	ネームプ レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis	s)					



W

符号 ITEM 101 102 103	部品番号 PART NO. 2050040 3099243 3099246	部 品 名 ネームプ・レート (機種名: 240) ネームフ・レート (機種名: LC) ネームフ・レート (機種名: H)	PART NAME NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: 240) NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: LC) NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: H)	2 2	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
103	3099248	ネ-ムプ [°] レ-ト (機種名: K)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: K)	2					
				\$					

ネームプレート(ロシア語) NAME PLATE(RUSSIAN)




W

ネームプレート(ロシア語) NAME PLATE(RUSSIAN)

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	ABLE 「 数量
00	4369242	ネームプ・レート	NAME-PLATE	 	0.0		ICA	PART NO.	Q' TY
00	4309242	(レハ゛ーハ゜ターン:Hタイフ゜)	(LEVER PATTERN:H Type)	1					
01	4359076	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
01	4003070	(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
	1100172	(DON' T STEP)	(DON' T STEP)						
03	4448679	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
	1	(矢印)	(AN ARROW)	-					
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	. 1			Ì		
•		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)	,					
05	3089138	マーク	MARK	4	l -				-
		(吊り位置)	(LIFTING POINT)						
06	4371371	ネームフ。レート	NAME-PLATE	1				:	
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	1)				
07	4121128	テープ 150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						- -
08	4073519	7-7° 150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
11	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
12	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4420332	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANL	AL)					
22	4459990	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
23	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(173‡)	(AIR VENT)						
24	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
25	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
26	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE)					June	
27	4408799	マーク	MARK	1				ļ	
		(作動油)	(HYDRAULIC OIL)	a de la constante de la consta					

ネームプレート(ロシア語) NAME PLATE (RUSSIAN)




W

ネームプレート(ロシア語) NAME PLATE(RUSSIAN)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
29	4436162	マーク	MARK	1			1		
		(燃料)	(FUEL)					1	
30	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック, エンシ゛ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
31	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	IC SH	OCK)		1		
32	4420335	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1				:	
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
35	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			·		
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED \	(ELT)					
36	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3092125	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2			1	:	
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
38	3086090	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						1
39	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
40	3086091	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告:トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTER	()			l		
43	4462831	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ICX注意)	(CAUTION FOR ICX)				į		
44	4460067	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
4 5	4460056	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			:		
		(バッテリ液)	(BATTERY FLUID)						
51	2046902	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
54	2046894	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTE	OLER)					
55	3092380	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1			1		1
		(運転注意)	(CAUTION)						
56	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			ļ		-
		(CRES)	(CRES)						
60	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)					and the second	
61	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
62	4420336	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ラジエタータキャップ注意)	(CAUTION FOR RADIATOR (AP)					

ネームプレート(ロシア語) NAME PLATE (RUSSIAN)




ネームプレート(ロシア語) NAME PLATE(RUSSIAN)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
63	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
80	4385224	マーク	MARK	1					
		(赤十字)	(RED CROSS)					ļ	
85	4450174	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM S	WITCH)					
100	1029798	ネームプ レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名:Zaxis230)	(NAME OF MACHINE: Zaxi						
100	2050035	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
101	0050040	(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxi		ļ		.		
101	2050040	ネームフ°レート	NAME-PLATE	2					
100	2000040	(機種名: 240)	(NAME OF MACHINE: 240)	Ì					
102	3099243	ネームプレート (機種名: LC)	NAME-PLATE	2					
103	3099246	(成性石・LO) ネームプ・レート	(NAME OF MACHINE: LC)	2					
103	3099246	**-A2 V-r (機種名: H)	(NAME OF MACHINE: H)				.		
103	3099248	オームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
100	3099240	(機種名: K)	(NAME OF MACHINE: K)						
		,							
						•			
				-		•			




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替 部 REPLACE PART 部品番号	数量
00	4369242	<u> </u>	NAME-PLATE	1			ICA	PART NO.	Q' TY
00	4000242	(レハ゛ーハ゜ターン:Hタイフ゜)	(LEVER PATTERN:H Type)						
01	4359076	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
01	4003070	(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1				1	
		(DON' T STEP)	(DON' T STEP)	· · · · · · · · · · ·					
03	4448679	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
•	17,0070	(矢印)	(AN ARROW)	_					
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
•	1201707	(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)	•					
05	3089138	マーク	MARK	4			-		<u> </u>
00	0003100	(吊り位置)	(LIFTING POINT)	•					
06	4371371	ネームフ°レート	NAME-PLATE	1					
00	4071071	(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	I FVFF					
07	4121128	7-7° 150X200	TAPE 150X200	2	ľ				
	4121120	(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
08	4073519	7-7° 150X400	TAPE 150X400	3					
VV	1070010	(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
11	2046025	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
• •	2010020	(社名)	(NAME OF COMPANY)	•					
12	2046025	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1				•	
-		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	4441701	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	オームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4420332	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	JAL)					
22	4459990	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
23	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(173‡)	(AIR VENT)						
24	4420336	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
25	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					-
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	JAL)					
26	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE)						
27	4408799	マーク	MARK	1					
		(作動油)	(HYDRAULIC OIL)	1					




符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 0' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替音 REPLACE PAR 部品番号 PART NO.	数量
29	4436162	マーク	MARK	1			100	TAKT NO.	9 11
		(燃料)	(FUEL)						
30	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック, エンシ゛ンストッフ゜)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
31	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECTI	RIC SH	OCK)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
32	4420335	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
35	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED \	(ELT)					
36	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1			-		
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
38	3086090	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			1	-	
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)						
39	3092124	アンセ゛ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-4注意)	(CAUTION FOR ARM)						
40	3086091	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTER	()					
43	4462829	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	·	(ICX注意)	(CAUTION FOR ICX)						
44	4460067	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
45	4460056	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(バッテリ液)	(BATTERY FLUID)						
51	2046902	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
54	2046895	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTR	OLER)					
55	3092381	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
56	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
60	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
61	3076246	ネームフ° レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
62	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						ı



符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	ABLE 数量
63	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
0.5	4450474	(社名)	(NAME OF COMPANY)						
85	4450174	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
100	1029798	(走行警報スイッチ) ネームプレート	(TRAVEL MOTION ALARM S	WIICH,		•			
100	1029790	(機種名: Zaxis230)	(NAME OF MACHINE: Zaxi				.		
100	2050035	オームプ・レート	NAME-PLATE	2					
	200000	(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxi						
101	2050040	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 240)	(NAME OF MACHINE: 240)						
102	3099243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						
103	3099246	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: H)	(NAME OF MACHINE: H)						
103	3099248	ネームプレート (機種名: K)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: K)	2					




符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替 部 REPLACE PART	Γ
ITEM	PART NO.			Q' TY	s. c	SERIAL NO.	I CA	部品番号 PART NO.	数量 0' TY
00	4369242	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1			1		
		(レパ・ーパ・ターン:Hタイプ))	(LEVER PATTERN:H Type)						
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
		(DON' T STEP)	(DON'T STEP)				-		1
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)						
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
		(吊り位置)	(LIFTING POINT)					٠	
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	.1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER					
07	4121128	テーフ° 150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
80	4073519	テーフ゜ 150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
11	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
12	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
13	4441701	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	++++++	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1				-	
		(号機)	(MACHINE MFG. NO.)						
21	4420332	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANL	AL)					
22	4459990	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
23	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(1774)	(AIR VENT)					•	
24	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(タンクキャップ 注意)	(CAUTION FOR TANK CAP)						
25	4459714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANL	AL)					
26	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	- 1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE)						,
27	4408799	マーク	MARK	1					
		(作動油)	(HYDRAULIC OIL)						



W


一一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替 部 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
29	4436162	マーク	MARK	1					u
		(燃料)	(FUEL)						
30	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック、 エンシ・ンストップ°)	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
31	4420334	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	IC SH	OCK)				
32	4420335	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
35	3092127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1	•				
		(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED \	(ELT)					
36	3092126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
37	3092125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
38	3086090	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(旋回注意)	(CAUTION FOR SWING)			~	1		
39	3092124	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(7-ム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
40	3086091	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
		(警告:トラックアジ・ャスタ)	(WARN ING: TRACK-ADJUSTER	()					
43	4462830	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					******
		(ICX注意)	(CAUTION FOR ICX)						
44	4460067	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(パッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
45	4460056	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
		(パッテリ液)	(BATTERY FLUID)						
51	2046902	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
54	2046896	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION: ENGINE CONTR	OLER)			ŀ		
55	3092382	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(運転注意)	(CAUTION)						
56	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
60	3076198	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)		[
61	3076246	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
62	4420336	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1		•			
		(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						



ネームプレート(台湾語) NAME PLATE(TAIWANESE)


適用号機 Serial No. 010001-

一一 符号	部品番号 PART NO.	部品名	PART NAME	数量 Q'TY	コード	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代 替 部 REPLACE, PART 部品番号 PART NO.	数量
63	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
85	4450174	(社名) ネームプレート	(NAME OF COMPANY) NAME-PLATE	1					
00	4400174	(走行警報スイッチ)	(TRAVEL MOTION ALARM S						
100	1029798	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			<u> </u>		
100	2050035	(機種名: Zaxis230) ネームプレート	(NAME OF MACHINE: Zaxi NAME-PLATE	s230) 2					
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxi	s)					
101	2050040	ネームプレート (機種名: 240)	NAME-PLATE (NAME OF MACHINE: 240)	2					
102	3099243	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
103	3099246	(機種名: LC) ネームプ・レート	(NAME OF MACHINE: LC) NAME-PLATE	2					
103	3099248	(機種名: H) ネームプレート	(NAME OF MACHINE: H) NAME-PLATE	2					İ
		(機種名: K)	(NAME OF MACHINE: K)	-					
				-					
								·	
									:
				ļ					




適用号機 Serial No. 010001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
01	4359076	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2			1		
		(脱出用ハンマ)	(EMERGENCY HAMMER)						
02	4465472	マーク	MARK	1					
		(DON'T STEP)	(DON'T STEP)	İ					
03	4448679	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(矢印)	(AN ARROW)				1		
04	4201787	マーク (1=2コ)	MARK (1=2P)	1					
		(重心位置)	(CENTER FOR GRAVITY)						
05	3089138	マーク	MARK	4					
		(吊り位置)	(LIFTING-POINT)						
06	4371371	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(シートチルトレバー注意)	(CAUTION FOR SEAT TILT	LEVER					
80	4121128	7 −7° 150X200	TAPE 150X200	2					
		(滑り止メ)	(ANTI-SKID TAPE)						
09	4073519	テ−プ 150X400	TAPE 150X400	3					
		(滑り止り)	(ANTI-SKID TAPE)						
12	4299059	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(レハ・ーロック)	(LEVER LOCK)						
13	4264805	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(キースイツチ)	(KEY SWITCH)						
15	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
16	2046025	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
17	4441701	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
20	4420332	アンセ・ンヒヨウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
21	4459990	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(右窓注意)	(BOOM CRUSH)						
22	4420333	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(ロック, エンシ [*] ンストッフ [°])	(GRAND LOCK AND ENGINE	STOP)					
23	4420334	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(感電防止)	(PREVENTION FROM ELECT	IC SH	оск)				
24	4420335	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(前窓ロック)	(FRONT WINDOW LOCK)						
25	2045102	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(危険:点検整備中)	(DANGER: DO NOT OPERATE)					
26	4459928	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
		(1774)	(AIR VENT)						




適用号機 Serial No. 010001-

PART NO. 120336 108799 136162 186090 192124	部 品 名 アンセ・ンヒョウシキ (タンクキャップ・注意) マーク (作動油) ネームプ・レート (燃料) アンセ・ンヒョウシキ (旋回注意)	PART NAME SAFETY-SIGN (CAUTION FOR TANK CAP) MARK (HYD-OIL ONLY) NAME-PLATE (FUEL) SAFETY-SIGN	0' TY 1 1	3- F S. C	SERIAL NO		PART NO.	数量
108799 136162 186090 192124	(タンクキャップ・注意) マーク (作動油) ネームプ・レート (燃料) アンセ・ンヒョウシキ (旋回注意)	(CAUTION FOR TANK CAP) MARK (HYD-OIL ONLY) NAME-PLATE (FUEL)	1					
986090 92124	マーク (作動油) ネームプ・レート (燃料) アンセ [*] ンヒョウシキ (旋回注意)	MARK (HYD-OIL ONLY) NAME-PLATE (FUEL)						
986090 92124	(作動油) ネームプ レート (燃料) アンセ・ンヒョウシキ (旋回注意)	(HYD-OIL ONLY) NAME-PLATE (FUEL)						1
986090 992124	ネームプ [*] レート (燃料) アンセ [*] ンヒョウシキ (旋回注意)	NAME-PLATE (FUEL)	1					
986090 992124	(燃料) アンゼンヒョウシキ (旋回注意)	(FUEL)	1	1 1				
92124	アンセ・ンヒョウシキ (旋回注意)	, - ,	1					
92124	(旋回注意)	SAFETY-SIGN	i					
			2					, ·
		(CAUTION FOR SWING)			*			
92126	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2					
92126	(アーム注意)	(CAUTION FOR ARM)						
	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
	(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
92125	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	2			l		
	(転落注意)	(CAUTION FOR FALL)						
92127	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
	(ベルト巻き込まれ注意)	(CAUTION FOR INVOLVED \	(ELT)					
20336	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1	.				
	(RAD 注意)	(CAUTION FOR RAD)						
60056	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
	(危険: バッテリ)	(DANGER: BATTERY)						
60067	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SING	1					
	(バッテリ爆発)	(BATTERY EXPLODE)						
59714	アンセ・ンヒョウシキ	SAFETY-SIGN	1					
	(取説熟読)	(INTENSIVE READING MANU	AL)					
86091	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
	(警告: トラックアジャスタ)	(WARNING: TRACK-ADJUSTE	R)					
58260	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	(不凍液混入率 60%)	(ANTIFREEZE 60%)						
58256	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					ŀ
	(不凍液混入率 50%)	(ANTIFREEZE 50%)					:	
49508	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
	(不凍液混入率 30%)	(ANTIFREEZE 30%)						
++++			1					
		1						
98290			1				ì	
		1	1					
98296			1					
98296 98298	·							
98296 98298 98306								
	3290 3296 3298	(号機) ネームプ・レート〈英語:EU〉 (運転注意) 3296 ネームプ・レート〈オランタ・語〉 ネームプ・レート〈ト・イツ語〉 ネームプ・レート〈フランス語〉	(号機) (MACHINE MFG. NO.) A-ムプレート〈英語:EU〉 NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 (CAUTION) 3296 ネームプレート〈オランタ・語〉 NAME-PLATE〈DUTCH〉 NAME-PLATE〈GERMAN〉 NAME-PLATE〈FRENCH〉	(号機) (MACHINE MFG. NO.) NAME-PLATE 〈ENGLISH:EU〉 1 (運転注意) (CAUTION) NAME-PLATE 〈DUTCH〉 1 3298 ネームプ・レート 〈ト・イツ語〉 NAME-PLATE 〈GERMAN〉 1 3306 ネームプ・レート 〈フランス語〉 NAME-PLATE 〈FRENCH〉 1	(号機) (MACHINE MFG. NO.) ネームプ・レート〈英語:EU〉 NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 1 (運転注意) (CAUTION) 3296 ネームプ・レート〈オランタ・語〉 NAME-PLATE〈DUTCH〉 1 ネームプ・レート〈ト・イツ語〉 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 3306 ネームプ・レート〈フランス語〉 NAME-PLATE〈FRENCH〉 1	(号機) (MACHINE MFG. NO.) ネームプ・レート 〈英語:EU〉 NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 1 (運転注意) (CAUTION) 3296 ネームプ・レート 〈オランタ・語〉 NAME-PLATE〈DUTCH〉 1 ネ298 ネームプ・レート 〈ト・イツ語〉 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 3306 ネームプ・レート 〈フランス語〉 NAME-PLATE〈FRENCH〉 1	(号機) (MACHINE MFG. NO.) ネームプ・レート〈英語:EU〉 NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 1 (運転注意) (CAUTION) 3296 ネームプ・レート〈オランタ・語〉 NAME-PLATE〈DUTCH〉 1 ネームプ・レート〈ト・イツ語〉 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 3306 ネームプ・レート〈フランス語〉 NAME-PLATE〈FRENCH〉 1	(号機) (MACHINE MFG. NO.) ネームプ・レート〈英語:EU〉 NAME-PLATE〈ENGLISH:EU〉 1 (運転注意) (CAUTION) 3296 ネームプ・レート〈オランタ・語〉 NAME-PLATE〈DUTCH〉 1 3298 ネームプ・レート〈ト・イツ語〉 NAME-PLATE〈GERMAN〉 1 3306 ネームプ・レート〈フランス語〉 NAME-PLATE〈FRENCH〉 1




適用号機 Serial No. 010001-

符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代 替 部 REPLACE PART	
ITEM	PART NO.	HP HH LI	THE TOTAL	O, LA	s. c	SERIAL NO.	ITE ICA	部品番号 PART NO.	数量 0'TY
47	3098292	ネームプ レート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
47	3098304	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
47	3098300	ネームプ レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1					
47	3098308	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
47	3098310	ネームプ レート 〈スウェーデ`ン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
47	3098302	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1		·			
48	2046685	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE SENGLISH: EL	1					
		(エンジンコントローラ操作)	(OPERATION : ENGINE COM	TROLER					
48	3098315	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
48	3098316	ネームプ レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
48	3098320	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					
4 8	3098313	ネームプ゜レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE < ITALIAN>	1					
48	3098314	ネームプレート 〈スペイン語〉	NAME-PLATE <spanish></spanish>	1					
4 8	3098319	ネームプ レート 〈デンマーク語〉	NAME-PLATE <danish></danish>	1					
48	3098317	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE < PORTUGUESE	1					
48	3098321	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE (NORWEGIAN)	1					
48	3098322	ネームプレート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
48	3098318	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE <finnish></finnish>	1					
49	2049317	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(給油脂)	(LUBRICATION)						
50	2046025	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(社名)	(NAME OF COMPANY)						
51	4603372	ネームプ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(ISOレパー操作要領)	(OPERATION OF ISO LEVE	R)					
58	4602352	ネームプ レート	NAME-PLATE	1					
		(周囲騒音)	(NOISE)						
59	4040580	リフレクタ	REFLECTOR	2					
60	4436154	マーク	MARK	1					
		(十字マーク)	(CROSS MARK)	į					
61	4436170	マーク(消火器)	MARK (EXTINGUISH)	1					
63	3076198	ネームプ・レート	NAME-PLATE	1					
		(防錆注意)	(AGAINST RUST)						
64	3076246	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(転倒注意)	(TIPPING PREVENTION)						
65	2049342	ネームプ・レート [モノフ・ーム]	NAME-PLATE [MONO BOOM]	1					.
		〈英語:EU〉	<engl :="" eu="" sh="" =""></engl>						
		(リフティンク゛キャハ゜シティ)	(MONO BOOM: LIFTING CA	PACITY)				
65	2049519	ネームプ レート 〈オランダ語〉	NAME-PLATE <dutch></dutch>	1					
65	2049516	ネームプ・レート〈ドイツ語〉	NAME-PLATE <german></german>	1					
65	2049517	ネームプ レート 〈フランス語〉	NAME-PLATE <french></french>	1					



適用号機 Serial No. 010001-

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名	PART	NAME	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.		代替音 REPLACE PART 部品番号 PART NO.	数量
65	2049515	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE	<italian></italian>	1					
65	2049512	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE		1					
65	2049520	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE	<dan i="" sh=""></dan>	1					
65	2049513	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE	<portuguese></portuguese>	1.				-	
65	2049514	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1					
65	2049511	ネームプ レート 〈スウェーデ・ン語〉	NAME-PLATE	<swed sh="" =""></swed>	1					
65	2049518	ネームプ レート 〈フィンラント゛語〉	NAME-PLATE	<finnish></finnish>	1			İ		
65	2050847	ネームフ゜レート [2P-プーム]	NAME-PLATE	[2P-B00M]	1					
		〈英語:EU〉	<engl :="" eu<="" sh="" td="" =""><th>I></th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></engl>	I >						
		(リフティンク・キャハ・シティ)	(MONO BOOM:	LIFTING CAP	ACITY)				
65	2050848	ネームフ゜レート 〈オランタ゛語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1					
65	2050849	ネームプ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE	<german></german>	1					
65	2050850	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE	<french></french>	1				:	
65	2050851	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE	TALIAN	1					
65	2050852	ネームプ レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE	<span1sh></span1sh>	1					
65	2050853	ネームプレート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE	<dan i="" sh=""></dan>	1			1		
65	2050854	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE	<portuguese></portuguese>	1					
65	2050855	ネームプ レート 〈ノルウェー語〉	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1					
65	2050856	ネームプ レート 〈スウェーデ`ン語〉	NAME-PLATE	<swed sh="" =""></swed>	1					
65	2050857	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE	<finnish></finnish>	1			<u> </u>		
68	4472845	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE	<engl :="" eu="" sh="" =""></engl>	1					
		(アームシリンダ注意)	(CAUTION FO	R ARM CYL.)						
68	4602422	ネームプ・レート〈オランタ・語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1					
68	4602423	ネームフ゜レート 〈ドイツ語〉	NAME-PLATE	<german></german>	1					
68	4602427	ネームプ・レート〈フランス語〉	NAME-PLATE	<french></french>	1					
68	4602421	ネームプ・レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE	<italian></italian>	1					
68	4602420	ネームプレート〈スペイン語〉	NAME-PLATE	<spanish></spanish>	1					
68	4602426	ネームプ・レート〈デ・ンマーク語〉	NAME-PLATE	<danish></danish>	1					
68	4602424	ネームプレート <ポルトガル語>	NAME-PLATE	<portuguese></portuguese>	1					
68	4602428	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE	<norwegian></norwegian>	1					
68	4602429	ネームプレート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE	<swed sh="" =""></swed>	1					
68	4602425	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE	<finnish></finnish>	1					
69	3100948	ネームプレート〈英語:EU〉	NAME-PLATE	<engl :="" eu<="" sh="" th="" =""><td>1</td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td></engl>	1		•			
		(アタッチメント注意)	(CAUTION AT	T.)						
69	3098295	ネームプレート〈オランダ語〉	NAME-PLATE	<dutch></dutch>	1					
69	3098297	ネームプレート <ドイツ語>	NAME-PLATE	<german></german>	1					
69	3098305	ネームプレート 〈フランス語〉	NAME-PLATE	<french></french>	1					
69	3098293	ネームプ レート 〈イタリア語〉	NAME-PLATE	<italian></italian>	1					
69	3098291	ネームプ゜レート 〈スへ゜イン語〉	NAME-PLATE	<spanish></spanish>	1					
69	3098303	ネームプ・レート〈デンマーク語〉	NAME-PLATE	<danish></danish>	1					



適用号機 Serial No. 010001-

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	T 1	·	-	少扶立	g 🖂
符号	部品番号	±17 □ &7	DADT NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替音 REPLACE PART	Γ
ITEM	PART NO.	部品名	PART NAME	Q' TY	コード S. C	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.	数量
69	3098299	ネームフ゜レート 〈ポルトガル語〉	NAME-PLATE (PORTUGUESE)	1					
69	3098307	ネームプレート <ノルウェー語>	NAME-PLATE <norwegian></norwegian>	1					
69	3098309	ネームプレート 〈スウェーデン語〉	NAME-PLATE <swedish></swedish>	1					
69	3098301	ネームプレート〈フィンランド語〉	NAME-PLATE (FINNISH)	1				: :	
88	2046132	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	1					
		(CRES)	(CRES)						
100	2050035	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					ĺ
		(機種名: Zaxis)	(NAME OF MACHINE: Zaxis)					
101	2050041	ネームフ゜レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: 250)	(NAME OF MACHINE: 250)						
102	3099243	ネームプ・レート	NAME-PLATE	2					
		(機種名: LC)	(NAME OF MACHINE: LC)						
103	3099247	ネームフ・レート	NAME-PLATE	2					
	1	(機種名: N)	(NAME OF MACHINE: N)						1
			4						
							.		
								;	
				:					
								•	
						, . .			
									ĺ
	1	<u> </u>	1						

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0001193321 0003322114A 0003542321 0003816110 0003929225	00A 07 01 00 25	2021232	378 380	04 04 04 05 05	2046025	526A 526A 526C	63 15 16 50 28
0004013219 * 0709701074 1010203294A 1015477066 068	32 03D 05 24 24		372 374 376 378 380	05 05 05 05 05	2046129 2046132	. 449 . 514C 516B 518B 520B	04 56 56 56 56
1 0 1 5 4 7 8 066 1 0 1 7 2 0 2 310 312 314 316	23 103 103 103 103	2025187	312 316 318	103 103 103 103 103	2046158 2046242	522B 524B 526E 222 458	56 56 88 00 38
318 320 1017444310 316 1023719310	103 103 103 103 103	2034607 2035960 2036934	518B	103 09 38 03 03	2046325 2046326 2046332 2046512	460A 514C 514C 226 410	38 90 91 10 05
316 1 0 2 4 2 2 4 066 068 1 0 2 4 3 8 4 066 1 0 2 5 0 9 3 044A	103 19 19 18 24B	2037825 2038741	048 310 312 316 318	06 103 103 103 103	2046894 2046895	518B 526C 520B	54 54 48 54 54
046A 1026776296 1026777296 1026779294A 1026808040A	24B 00 101 12 20	2038764 2043409 2043414 2043851	186 040A 514C	25B 25B 01 52 38	2046896 2046902	524B 514C 516B 518B 520B	54 51 51 51 51
1 0 2 6 8 1 2 040A 1 0 2 6 8 2 6 040A 1 0 2 6 9 1 6 040A 1 0 2 7 1 5 2 294A 1 0 2 7 1 5 8 294A	23 11 06 04 20	2043868 2043901 2044598 2044599	024 271 271	40 00 04 05 06	2047351 2047705 2048332	502	51 51 51 00 13
1027160294A 1027161294A 1027579112 1027715020 1028884349	32 23 107 00A 00	2044922 2045102	162	33 33 26 26 26	2049317 2049342 2049388 2049511 2049512	526C 134 526D	49 65 02 65 65
1028977310 312 314 316 318	00 00 00 00 00	2045468	068	26 25 10 10	2049513 2049514 2049515 2049516 2049517	526D 526D 526D 526C 526C	65 65 65 65 65
320 1028978310 312 314 316	00 01 01 01 01		068 064 064 064 146	11 05 07 08 21	2049518 2049519 2049520 2049977 2050035	526D 526C 526D 216 514D	65 65 65 28 100
318 320 1029798514D 516C 518B	01 01 100 100 100	2045998	098 086 088	29 29 27 17 11		516C 518B 520C 522C 524C	100 100 100 100 100
520C 522C 524C 1 0 3 2 1 8 1 314 320	100 100 100 00 00		514A 516A 516A 516C 518A	12 11 12 63 11	2050040	526E 514D 516C 518C 520C	100 101 101 101 101
1032182314 320 2017550310 312 316	01 01 103 103 103	· :	518A 518B 520A 520A 520C	12 63 11 12 63		389	101 101 101 14 103
318 2021232368 370 372 374	103 04 04 04 04	·	522A 522A 522C 524A 524A	11 12 63 11	2050658 2050659 2050660 2050847	398 398	103 24 25 27 65

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	!TEM	PART NO.	PAGE	ITEM
2050848 2050849 2050850 2050851	526D 526D	65 65 65 65 65	3076246	516B 518B 520B 522B 524B	61 61 61 61 61	3088636 3088638 3088751	300 300 330 332 334	00B 04 09 09 09
2050853 2050854 2050855 2050856 2050857	526D 526D	65 65 65 65 65	3076627	526C 336 338 340 342	64 47 47 47 47		336 338 340 342 344	12 12 12 12 12
2051059 2051060 2051061	320 314 320	103 103 103 103 103	3077034 3077560	344 346 348 514C 518A	47 47 47 95 24	3088752	346 348 392A 336 338	12 12 07 14 14
2051062 * 2051176 * 2051177	314 320 066	103 103 103 10 11	3079343 3079531 3079715 3079728	353 222 404 086 088	00 17 27 21 12		340 342 344 346 348	14 14 14 14 14
	332 334 392A	03 03 03 04 48	3080209 3084581 3084649 3084652 3084653	040A	00B 05 31 26 00C	3088753	336 338 340 342 344	16 16 16 16
	340 342 344	48 48 48 48 48	3084655 3084656 3085037 3085038 3085050	040A 040A	14 18 08 02 03A	3088754	346 348 336 338 340	16 16 17 17 17
3046945	304 306 304	48 02 02 01 01 01 01 01 01	3085118 3085203 3085239 3085421 3085431	514B 514B 514B	00 37 36 34 38	3088960	342 344 346 348 002	17 17 17 17 17 00A
3047937 3052543	307 302 066	01B 01B 01A 28 28		514B 514B 294A 294A 294A	40 39 18 30 13	3088979 3089138	002 516A 518A 520A 522A	00B 05 05 05 05
3053093 3053559 3056355 3059267 3059274	351 (109 46 01 101 26		294A 516B 520B	25 33 38 38 38	3089427 3089486	526A 412 456B	05 05 51 41 15A
3068914 3069749 3070078 3070162	296 297 302	25 03B 03B 07 01	3086091	516B 520B	40	3089490 3089796 3089826 3089848	048 118	04 00C 12 06 11
3070250 3070527 3070763 3072291	518B 271 049		3086531	526B 294A 277	39 08	3089910 3089942 3090024	096 096	35 27 31 32 32
	120 122 124	108 30 30 30 30 30		280 281 327	00B 00A 00B 00 201		226 147 256	00 02 07 18 33
3075802 3075806 3076175 3076197 3076198	514A : 514A : 518A :	24 26 22	3087816 3087882 3087920 3087960 3087997	114 A 271 271	01	3090794 3090900 3090923 3091096 3091176	300 019 217	00 17 13 01 54
	520B 522B 524B	60 60 60		271 300 040A	07A 13 33	3091204 3091216 3091234 3091337	514C 165 172	03 55 14 14 101

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
3091338	250	101 101	3098296	526B 526D	47 69	4022697	27∩∆	07 15
3091679 3091680 3091681	. 076 . 080 . 080	16 60 62	3098296 3098297 3098298 3098299	526B 526E 526C	47 69 47	4022700 4027427 4040580	. 268 . 040A . 526C	17 17 59
3091682 3091683	. 080 . 080	64 67	3098301	526E 526C	69 47	4042035	. 430 432	15 15
3091684 3091685 3091686	. 080 . 080	68 70	3098302 3098303 3098304 3098305	526D 526C	69 47		434 436	15 15 15
		28			69	4050373		13
3091842	. 115 449 458	01 15 46	3098306 3098307	526B 526E	47 69		120 122	28 28
3091923	460A	46 46 53	3098307 3098308 3098309 3098310	526E 526C	47 69 47		124 126 128	21 28 15
3092124		39			48		130	15
	520B 522B	39 39	3098313 3098314 3098315	526C	48 48		132 133	15 15
	524B 526B	39 31	3098316	526C 526C	48 48	4051160	468B . 034	66 07
3092125	. 516B 520B	37 37	3098318	526C	48 48	4053696 4053698	. 052	11 19
	522B 524B	37 37	3098318 3098319 3098320 3098321 3098322	526C 526C	48 48	4033090	053 424	04 17
	526B	33			48		426A	12
3092126	520B	36 36	3098356 3098941	456R	26 52		426A 426A	19 34
	522B 524B 526B	36 36 32	3098947	133 514D 516C	07 102		430 432	23 23
3092127		35		518C	102 102		434 436	23 22
	520B 522B	35 35		520C 522C	102	4055311	444	24 11
	524B 526B	35 34		524C 526E	102 102	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	102 110	11 14
3092205	516B 518B	55 55	3099246		103		114A	40
3092349	518B 518B	39 37		516C 518C 520C	103 103 103		118 138 140	07 10 10
3092351	518B	36		522C	103		142	10
3092352 3092380 3092381 3092382	518B 520B	35 55	3099247	524C 526E	103	4055312	061	09 06
3092381 3092382 3092519	522B 524B	55		516C	103 103		063 075	01 28
3092974		18 02		518C 520C	103 103		077 086	07
3093166	456B 499	39 00		522C 524C	103 103 103		088 089	24 25 22
3094251	442	19 19	3099316	389 468A	15 65		092 110	25 22 22 15
3094253	442	19	3099596	398	01		114A	39 12
3094254 3094255 3094256	442	19 19 19	3100948		00 69		118 120	31
3095516	442	19		314 320	11 11		122 124	31 22
3095518 3095520	442	19 19		314 320	12 12		126 146	31 26
3095807 3095835	222	05 17	3102063 4000854	398	13 14		147 152	09 09
3096609		60		398	33		153	02
3098165 3098286	420B 240 300	48 00 04	4004589 4018355 4018545	398	10 48 02		160 168	04 14
3098290	301	04 04 47		512	02 08 107		170 172 174	14 18 14
3098291		69		202	89		364	07
3098293	526D	47 69		206A 246	72 09		386 388	24 16
3098294 3098295	526D	47 69		248 258	09 07		389 400	03 16

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4055312	. 401 402 405 405 408A	06 06 08 14 24	4073519	526A	08 09 00F 02 00F	4121128	518A 520A 522A 524A 526A	07 07 07 07 08
	412 416 438 445 448	14 23 20 27 27		332 334 334 336 336	02 00F 02 00C 04	4121497 4121859	. 028 . 082 114A 134 240	00A 59 10 05 08
	449 454A 454B 456A 456B	09 36 41 36 56		338 338 340 340 342	00C 04 00C 04 00C		324 326 410 454A 456A	21 21 15 35 35
	458 460A 462B 464 466A	42 42 39 26 26		342 344 344 346 346	04 00C 04 00C 04		458 460A 462B 468A 504	41 41 38 21 21
	468A 468A 470B 497 499	16 64 64 07 05		348 348 392A 392A 392A	00C 04 00J 01H 09	4123162	306	21 05 05 16 16
4067720	502 . 330 332 334 368	19 05 05 05 00 00B	4085560	. 049 336 338 340 342	00 35 35 35 35	4126209 4128863 4129669 4130139 4131307	. 021	05 05 05 00 17
	370 372 374 376 378	00B 00B 00B 00B 00B		344 346 348 356 490	35 35 35 17 19	4131548 4134900 4134901 4138938	. 512 . 290 . 290 . 454A 462A	11 03 04 11 13
	379 380 381 382 383	00B 00B 00B 00D 00C	4085857	492 494 496 381 011	22 22 20 08 07	4139975 4142952 4144011 4144018 4144379	. 034 . 064	16 00A 17 29 05
4067834	392A . 052 . 336 338 340	24 08 05 05 05	4087197 4089012 4089028	011 207 336 338 340	14 04 29 29 29	4145003 4147896 4152863	383 . 194B . 196	00C 00B 59 59 00D
	342 344 346 348 349	05 05 05 05 03	4090405	342 344 346 348 025	29 29 29 29 29 02	4153103 4153251 4153468	014 . 021	27A 28A 00A 04 04
4067902	350 356 394 336 338	03 33 26 06 06	4092111 4092534 4093624 4097666	186 462A 445	39 39 22 34 45	4153488	. 055 356 394 421 424	00 22 06 11 11
	340 342 344 346 348	06 06 06 06 06	4099282 4100967 4102096 4103527	044A 046A 102	43 14A 14A 04 11	4153731	297	06 06 05 09 39
4069801	053	34 27 07 03 102	4107762 4113926 4114404 4114753	421 427 011	21 10 15 06 02	4154655 4154656 4156540	398 398 438	08 19 38 17 20
	514A 516A 518A 520A 522A	08 08 08 08 08	4116300 4116309 4116310 4121128	294A 069	06 17 03 07	4161735 4162835 4162836 4162837 4163044	. 027 . 027 . 027	02 03A 03C 03B 40

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4163044 4168132 4172172.	007 008 009	40 01 01 01 02	4187328	. 434 436 452 490 492	05 05 08 05 10	4190127	. 424 426A 426A 427 430	12 06 33 12 20
4172348. 4173093. 4174541. 4174859.	303 294B	03B 03B 37 24 02	4187329	494 496 . 420A 424 426A	10 05 05 08 31	4190253	432 434 436 444 . 114A	20 20 20 25 38
4176380. 4179752. 4180555.	008 009 303 146 021	02 02 04 06 01		427 430 430 432 432	05 06 10 06 10	4190261	. 046B 047 061 110 114A	39 05 13 21 36
4182734. 4184582. 4187082.	460A 063	09 09 02 14 14	4187585	434 434 436 436 . 290	06 10 06 10 06	4190263	146 240 361 . 036 110	23 10 08 07 23
4187083. 4187308.	186	14A 14A 08 01 08	4187586 4187590 4188920 4189184 4189539	. 290 . 040A . 444 . 069 . 058	07 24 11 04 04	4190264 * 4190266	086 110 412	22 25 24 38 14
	058 060 324 326 336	05 02 06 06 33	4189858	. 475 476 477 478 479	03 03 03 03 07	4190272 4190273 4190275	. 110 . 110 498	16 22 26 03 14
	338 340 342 344 346	33 33 33 33 33		482 482 483 484 485	06 20 03 03 03	4190277 4190282 4190291	152 153	09 19 08 20 24
	348 356 386 394 394	33 15 07 09 20		486 487 487 488 488	03 07 16 06 20	4190587 4191301 4191977 * 4192018 4192034	027 074 002 366 032	03 03B 05 15 18
	439 440 442 444 454A	11 12 12 12 10	4189859	356 394 394 426A 474	29 04 16 23 17	4192035	160 034 114A 152	08 19 37 25 09
	454A 456A 456A 490 490	24 10 24 17 24	4190124	482 471 474 474 475	29 05 02 10 04		312 314 316 318 320	09 09 09 09 09
	492 494 496 496 504	18 18 18 25 06		476 477 478 479 482	04 04 04 08 03	4192910 4194454 4196259	040A 052 053	35 12 07A 03A 08A
4187328.	506 356 394 394 410	06 14 10 21 27		482 483 484 485 486	19 04 04 04 04	4197790 4200176 4200434 4200435	002 512 512	25 23 12 00 01
	412 418A 420A 421 424	44 07 07 07 07	4190126	356 394 462A 490 492	30 17 07 03 11	4200437 4200438 4200468 4201787	512 438	06 13 18 04 04
	426A 426A 427 430 432	04 29 09 05 05	4190127	494 496 418A 420A 421	11 03 24 24 12		518A 520A 522A 524A 526A	04 04 04 04 04

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	!TEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4202103	326 504 506	17 17 17 17 13	4217535 4217948 4218353	418A 420B	00B 55 43 * 00F 01C	4246793 4248106 4248117 4248682	. 300 .366	03 15 22 02 02
4202531	482	07 25 37 13 30	4218354	392A	00E 01D 58 40 55	4249777 4250260	285 286 . 028 . 044A 046A	07 07 00B 16 16
4204136	466A 466A 470A . 082 510	18 30 29 52 19	4223527 4224238 4224631	512 022 138 330 332	11A 00E 02 25 25	4250261 4251425 4252786	046A 302	17 17 01B 15 21
4204558 4204579 4204586	. 198A 202	19 23 03 32 03	4224632	140 142	25 12 12 12 12 24D	4252835 4252854 4252855	464 466A 040A 356 356	28 28 62 13
4204882 4205084	. 150 162 226	01 12 12 06 04	4225472	046A	24D 24E 24E 00C 00C	4252877 4252880 4252898 4254418	361 282 027 324	07 01 05 00
4206080	430 432 434 436 . 010	09 09 09 09 00B		372 374 376 378 379	00C 00C 00C 00C 00C	4254419 4254603 4254604	504 143 107	01 01 06 04 06
4207239 4207538 420802 4208243 4208279	. 284 . 462A	51 19 04 32 08	4228624 4229858 4229973	380 381 462B 416 018	00C 00C 35 06 32	4255055 4255304	142 300 076	06 06 16 18
4208454	442	10 11 00D 00D 00D	4231543 4235232 4235958 4237713	241 243 146	04 07 06 01 28	4255305	089 497 080	18 30 18 73 17
4208659 4208909 4208913	. 401 402	18 02 02 26 14	4239611 4239712 4239713	458 460A	00B 10 10 37 18	4255530 4255637	312 316	24 101 101 101 101
4208961 4208967	418A 420A . 438 . 439 440	39 28 10 06 06	4239943 4239976	512 408A 416 416 418A	102 26 05 13 38	4255638	312 314 316	102 102 102 102 102
4209157 4209158	442 444 462B . 055 . 439	06 06 34 02 01	4241780 4242001		27 14 34 05 37	4255762 4255799 4257128 4257159	106 002	102 04 01 04 02
* 4209198 4209296	440 442 444 . 366 . 170	01 01 01 23 17	4245076 4245153 4245194 4245758	458 025	37 30 16 03 30	4257181 4258061	063 110 002	04 04 05 28 01
4209795 4210412 4210413	. 184A 186	20 19A 16A 16A 16B	4246358	294B 294A 386 388 400	43 29 22 14 06	4258300 4258301 4259220	506 326 506	00 00 01 01 16
4210851 4210853 4215649	. 294B	16B 27 36 08 08		405 416 454A 456A 502	02 04 14 15	4260369 4260602 4261289	184A 2 186 2 510	24 20 20 104 23

PART NO. PAG	GE !TEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 2 6 1 2 8 9 502 4 2 6 1 4 4 2 392 4 2 6 1 9 3 8 086 086 4 2 6 2 9 2 8 324	2A 01E 6 29 3 23	4280359 4280387 4280596 4281216 4281293	. 424 4564	12 16 08 07 32	4289708	126 128 130 132 133	27 01 01 01 01
504 4263446416 418 420 4263448492	5 25 BA 46 DA 35	4282482 4282516 4282793 4282842	518B . 203	17 57 57 04 05	4289709 4291162 4291379 4291380	470B 034 036	13 69 00 05A 05B
494 496 4 2 6 3 5 0 8 106 4 2 6 3 5 0 9 106 4 2 6 4 4 1 0 454	5 14 5 12 5 13	4283028 4283535 4283758	414	00 03 21 21 15	4291461 4292643 4293934	460A 468A 022	05 05 05 00 A 46
4 2 6 4 4 5 2 040 4 2 6 4 8 0 5 096 098 526 4 2 6 7 6 6 8 326	5 37 3 37 5 A 13	4285323 4285646 4285647	. 124 126	41 00A 00A 00B 00B	4293950	466A . 076 077 089 092	46 17 17 31 31
506 4267743316 312 314 316	07 2 07 4 07	4285648	107 120 122 124 126	01C 00C 00C 00C 00C	4294432 4294437	497 . 460A . 115 449 458	17 23 03 01 48
318 320 4 2 6 9 6 0 7 028 4 2 6 9 8 2 7 460 4 2 7 0 4 4 7 416	07 3 06 0 A 13		128 130 132 138 140	120 120 120 010 010	4294508 4295352 * 4295463	270A	48 10 27 58 46
* 4270784468 4271109034 4272164052 4272256138	06 04 13	4285722 4285723 4285724 4285725	142 . 356 . 356 . 356 . 356	01C 21 20 26 25	4295480 4295512 4295662	456B . 198A . 468A . 188 190A	57 17 15A 98 98
142 4272297291 4272452514 4273523022 4274282006	06 C 57	4285795 4285797 4285863 4286126	. 462A . 474 482	07 12 24 36 101	4295876 4296268	192A 194A 196 . 198A . 492	98 27 27 18 15
4274478124 126 4275783368 370 372	00 13 13		312 314 316 318 320	101 101 101 101 101	4297173 * 4298746 4299059	456A . 366	02 02 11 39 39
374 376 378 379 380	13 13 06	4286128 4286129 4286130 * 4286986	. 022 . 022	00B 00C 100 02 02	4300351	458 460A	12 19 39 39 07
381 4 2 7 5 7 8 4 368 370 372 374	11 11 11	4287795 4287903 4288155	414 . 184A 186	10 10 24 24 00	4301976 4301977 4301978 4301979 4303121	. 442 . 438 . 442	22 19 22 19 23
376 378 379 380 381	11 05 11	4288181 4288249 4288250 4288251 4288252	. 510 . 510 . 510	23 102 102 102 102	4303122	338 340	31 31 31 32 32
4276215270 4276584052 4276924512 4276948512 4277883448	01 16 101	4288260 4288342 4288445	. 124 126	00C 00D 00D 07 03	4303124	340 342 344 346 . 342	32 32 32 32 31
4279604404 414 4280359150 162 226	09 14 14	4289694	316	101 101 27 27 20	4303125 4303126 4304827	. 348	31 31 32 31 41

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4304827 4305255 4307026	190A 456A 107 120 122	41 07 01E 00E 00E	4326800	142	01 01 01A 00A 00A	4327294	. 058 058 058 400 410	13B 14B 15B 10B 42B
	128 130 132 138 140	12E 12E 12E 01E 01E		128 130 132 138 140	12A 12A 12A 01A 01A		410 412 412 412 418	43B 40B 41B 48B 57B
4307027	142 107 120 122 128	01E 01F 00F 00F 12F	4326802	142 . 107 120 122 128	01A 01B 00B 00B 12B		418B 420B 420B 420B 452	58B 45B 46B 49B 09B
	130 132 138 140 142	12F 12F 01F 01F 01F		130 132 138 140 142	12B 12B 01B 01B 01B	4330058 4330223 4330230	452 . 442 . 462A . 408A 464	20B 19 09 00
4309832 4309995 4310604 4313256	442 294A	15 17 28 00 14	4326803	. 107 120 122 128 130	01D 00D 00D 12D 12D	4330785 4331726 4331851	466A 470A . 176 . 092 . 304	00 27 02 23A 101
4313355 4313443 4314064 4314671	054	10 14A 06 03 03	4326807	132 138 140 142 . 036	12D 01D 01D 01D 00B	4332658	305 306 307 . 040B . 220	101 101 101 105 00
4315323	314 316 318 320 110	03 03 03 03 00B	4327293	. 054 092 366 366 366	148 238 198 208 218	4333195 4333835 4334454 4334594	242	09 06 06 12 00C
4315607	302 304 306	07 08 07 07 04		386 386 386 388 388	14B 18B 27B 10B 18B	4335136 4335209	332 334 392A . 036 . 283	00C 00C 00C 00 01
4317586 4317640 4319774	306 404 414	04 04 03 03 33		388 400 400 401 401	25B 12B 14B 13B 14B	4336494	284 285 286 518B 107	01 08 08 62 01
4319875 4320149		33 03 56 56 56		402 402 405 405 408B	13B 14B 12B 13B 36B		120 122 128 130 132	00 00 12 12 12
4320150	190A 192A	100 100 100 59 59		408B 416 416 420A 438	37B 18B 30 32B 19B	4336925	138 140 142 . 040A . 040A	01 01 01 13 16
4322599 4325979 4326095 4326739	468A 220	59 33 09 00B 00A		468A 468A 468A 468A 470A	11B 15B 57B 58B 40B	4338498 4338974 4339086 4339339 4339364	. 220 . 186 . 115	06 00C 46 00 04
4326740 4326741 4326742 4326800	036 036	00C 00D 00E 01 00	4327294	470A 474 482 . 034 034	41B 15B 26B 18 24	4341466 4341706 4341788	. 102	26 06 07 07 05
	122 128 130 132 138	00 12 12 12 12 01	•	056 056 056 056 058	12B 13B 14B 15B 12B	4341877 4341941 4343145 4343268	. 040A . 456B	05 05 25 49 02

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE ITEM
4343365 4344125	138 140 142	106 00 00 00 00	4357862 4358031 4358100	172 174 270A	11 17 10 03B 01	4367481 4367664 4368088 4368973	186 44 . 321 03 . 025 00
4345297	361 398	16 05 12 12 12	4358407 4359076	350 452	02 01A 01 01 01	4369106 4369152 4369242	. 514A 22 . 514A 25
4345810 4346096	316 318 320 002 408A	12 12 12 27 10	4359384	520A 522A 524A 526A 114A	01 01 01 01 14	4369243 4369308	520A 00 522A 00 524A 00 514A 02
	445 448 464 466A 470B	22 22 11 11 50	4359565 4360250 4360345 4360509	276 300 062	38 16 00A 00 15	4369377 * 4369423 4369439 4369453	364 11 364 00
4346575 4346770 4347396	152 150 162	16 02 27 27 28		398 398 398 398 398	04 11 44 47 49	4369472 4369547 4369549	184A 21
4347665 4347666 4348414 4348650 * 4349147	203 048 452	09 08 01 01 04	4361302 * 4361320 4361510	186 364	17 17 12 15A 26A	4369568 4369569 4369615	190A 45 184A 45 186 45
4350150 4350249 * 4350519	460A	04 01 01 12 10	4361601 4361638 4361800	028	15 08 33 33 02	4369616 4369617 4369618	206A 04 202 80
4350623 4350736 4351011	046A . 106	10 240 240 16 02	4361802	114A 226 096 096 096	02 03 04 08 15	4369619 4369627	206A 71
4351175 4351187 4351255 4351774	088 . 102 . 094	22 13 09 04 23		096 098 098 098 098	19 04 08 15 19	4369645 4369653 4369661	196 03 194B 54 196 54
4351892 4352457 * 4352673 * 4352674	. 270A . 366	14 15 14 07 15	4362135 4362178	196	06 06 17 17 15	4369671 4369672	196 13 200 33 200 49 200 92 200 65
4352729 4352946 4352947	. 219	10 30 28 03 03	4362181 4362700 4364501	184A 186	17 11 25A 25A 00E	4369675	190A 55 192A 55
	132 133 146 240 389	03 03 14 12 05	4364504	332 334 392A 184A 186	00E 00E 00H 18 18	4369932 4369941 4370181 4370194	130 04 128 05 364 08
4352948 4353127 4353560 4354748	. 102 . 028	02 05 09 07 27	4364784 4365826 4366381 4366592	389 456B 449	23 13A 50A 05 18	4370196 4370197	231 00D
4355766 4356694 4357297 4357862	. 290 . 291 . 019	17 02 02 06 11	4366661 4366894 4367283 4367375	280 458 366	00C 00C 15 12 15	4370199	231 01 230 02 231 02

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE IT	EM
4370202 4370203 4370204	. 230 231	05 06 06 07 07	4372214 4372219	198A 188 190A 192A 192A	22 60 60 113 60	4383048 4383069 4383462 4383465 4383513	. 382 05 . 381 00 . 381 02)A
4370206 4370247 4370249 4370251	231 . 152 . 158A	08 08 24A 08D 13A	4372220 4372221 4372222 4372223	206A 202	11 63 50 88 69	4384383 4385003 4385004 4385224 4385236	. 032 01 . 032 01 . 5200 80	A B
4370266 4370267 4370269	164A . 158B 164B	10 10 43 43 14	4372224 4372225 4372261	190B 192A 198A	110 110 110 07 15	4386450 4386452 4386609	206A 07)
4370296 4370298	164B	14 39 39 48 48	4372619 4372620 4372966 4372967	028 361	15 07A 07B 13		312 11 314 11 316 11 318 11 320 11	
4370299 4370308 4370309	164B . 158B 164B	46 46 53 53 55	4372968 4372969 4373205 * 4373212 4373948	510 514A 366	103 100 00 04 87	4386664 4387837 4388235	466A 13 . 184A 27 . 186 27	
4370435 4370941 4370942 4370943	. 218	55 03A 01 02 03	* 4374255 * 4374259 * 4374260 * 4374265	364 364 366	18 17 16 06 10	4388962 4389040 4390222 4390656 4390776	. 002 37 . 470A 41 . 041 04	A
4370944 4370945 4370950 4370951 4371242	. 218 . 218 . 218	04 05 10 11 14	* 4374268 4374371 * 4374424 * 4374426	502 366 366	05 07 19A 00 01	4391629 4392796	. 106 100 . 234 000 236 000 238 000 239 010	B B B
4371258 4371270 4371273 4371317	. 470B . 518A	18 49 21 07 03	* 4374433 4375688 4376825 * 4376846	364 032 408B	03 09 00A 39	4392798	236 001 238 001 239 011	D D D
4371318 4371371	494 496 . 010 . 514A 516A	03 07 00E 06 06	4377680	231	00A 00C 44 69 69	4392800	236 001 238 001 239 011	E E E
	518A 520A 522A 524A 526A	06 06 06 06 06	4377823 4378710 4378762 4379310	172 452	12 04 09A 08 08	4392801	238 06 . 234 07 236 07 238 07	
4371675 4371798 4371799 4371825	. 518B . 518A	15 32 23 35D 35D	4379989	314 316 318 320 270A	08 08 08 08 03C	4392803	236 08 238 08	
4371903 4371940 4372088	. 449	00C 13 114 85 85	4380336 4380343 4380344 4380583	380 380 380	00A 02 03 03 03	4392804	. 234 10 236 10 238 10	
4372091 4372093 4372210	. 194A 196 . 194B 196	07 07 56 56 28	4380787 4380814 4381572	254 250 114B 116	100E 03B 62 11	4392806	238 11 234 12 236 12 238 12	
4372212	. 194A 196 200 201	21 21 61 61 74	4382653 4382885 4383046	004 468A 194A 196	02 11A 23 23 00A	4392808	236 13 238 13 . 234 14 236 14	

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4392809236 238 4392812234 236 238	15 15 18 18 18	4409446	264	00B 00E 00B 01-06 00B	4420333	526A 2 516B 3 520B 3	30 22 31 31 31
4392813234 236 238 4393371230 * 4393372420B	19 19 19 00-13 46A	4409999 4410043 4410044 4410116	. 011 . 011	01 05 11 05B 05B	4420335	526A 2 516B 3 520B 3	31 23 32 32 32
4396451027 4396809021 4397790396 4399861494 4400079188	07 00B 01 15 07	4410219 4410314 4411793 4411821 4411911	. 056 . 015 . 206A	14 14A 09 03 34	4420336	526A 2	32 24 24 32 24
190A 192A 4400087194B 196 4400253381	07 07 101 101 01	4412520 4412666 4412680	088	01 09 09 00C 00B		522A 2 522B 6 524A 2	52 24 52 24 52
4400477072 4400481464 466A 4401293294A 4401294241	01 08 08 24 04	* 4412692 4412710	279 280 281 . 366 . 300	00C 00B 00C 02 14	4420341 4420392 *4420565	526B 3	17 15 7 12 16
4401481462A 4401960470A 4402476184A 186 4402701464	16 44 28 28 40	4414207	. 120 122 124 126 128	23 23 18 23 11	* 4420567 4420875	098 0	8A 0 0 3 3
466A 4403327198A 4404657032 4405128243 244	40 16 02B 15B 02		130 132 133 146 240	11 11 11 18 05	4420877 4420878 4420879	098 0 096 1 098 1	7 1
4405164156 4405166156 4406589294A 4407253084 4408124310	08 06 34 14 10		389 449 458 460A 502	11 14 43 43 03	4420880	096 1 098 1 153 1	
312 314 316 318 320	10 10 10 10 10	4414902 4415016 4415024	. 250 . 096 . 098	00C 04B 22 22 09	4423000 4423418 4423699 4423851 4424157	110 0 176 1 040B 1	4A 0A 1 00 03
4 4 0 8 6 6 1 044A 046A 4 4 0 8 7 9 9 516A 520A 522A	24A 24A 27 27 27	4415604 4416704 4417621	. 217 270A	01 00 22 00B 00B	4424185	066 0: 068 0:	5 0
524A 526B 4 4 0 8 9 5 9 074 4 4 0 9 3 9 4 246 246	27 28 03 03B 03E	4417903 4417904 4417906 4418272	. 040A . 040A	00B 04 07 05 32			4 9 3C
248 248 262 4 4 0 9 3 9 5 246 248	03B 03E 03B 03B	4418273 4418275 4418276 4418301 4418329	. 514B . 514B . 110	29 30 31 06 04	4425481 4425573	046A 19 270A 24	9 4 5
262 4 4 0 9 3 9 6 246 248 258 261	01-06 03E 03E 00E 08-12	4418653 4420083 4420332	. 027	001 09 21 21 21	4425575	264 00	5 OH OF
262 264 4 4 0 9 4 4 6 258 258 261	08-12 00E 00B 00E	4420333	524A 526A 516B 520B 522B	21 20 30 30 30	4425747 4425857 4425880 4426042	058 13	9 5A 3A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 2 6 0 4 4 4 4 2 6 0 4 5 4 4 2 6 0 4 6 4 4 2 6 0 4 7	. 019 . 156	10 11 02 44	4428910 4428911 4429011 4429044	114A 270A	07C 07D 00D 08 07	4435018 4435036	392A 392A 334	00F 00G 01F 001 12
4426048 4426128	. 150 . 005 . 330 . 332 . 334	46 01 15 15	4429472 4429829 4429932 4430289 4430467	258 340 258 106 300	00G 00H 01D 09 08	4435074 4435126	497 106 002 330 332	12 08 30 06 06
4426155	162	20 16 16 08 08	4430468 4430469 4430649	300 300 007 008 009	11 07 00A 00A 00A		334 336 338 340 342	06 19 19 19
4426157	162	08 24 24 36 36	4430658 4430870 4430871 4430872	150 150	29 48 50 31 31	4435128	344 346 348 392A 330	19 19 19 25 10
4 4 2 6 1 5 9 4 4 2 6 1 6 0 4 4 2 6 1 6 1 4 4 2 6 1 6 2	. 165 . 165	04 00 11 20 20	4430873 4430912 4431090 4431289	162 014	30 30 32 11 100		332 334 336 338 340	10 10 21 21 21
4 4 2 6 2 4 7 4 4 2 6 3 5 1 4 4 2 6 3 5 2 4 4 2 6 3 5 3 4 4 2 6 3 5 4	. 268 . 112 . 099 . 112 . 099	15 00 00 12 04	4431357 4431629 4431841 4431842	256 018 083	108 105 11 12		342 344 346 348 392B	21 21 21 21 28
4426355 4426362 4426370	. 112	04 63 01A 11	4431844 4431859 4432055 4432965 4433050	184B 442 174	14 49 08 11 02	4435299 4435692 4435717 4435856 4435857	014 027 381	25 33A 10 04 05
4426382 4426384 4426385	274 276 . 020	07B 06B 06B 05 06	4433477 4433793		03 J-A00 J-A00 J-A80 J-A00	4436132	170 172 174	04 04 11 04A-D 60
4426386 4426564 4426597 4426598 4426599	. 061 . 270B . 270A	07 00 31 00B 00C	4433794	170 174	07 07 07A-C 35 35	4436162	516B 520B 522B 524B 526B	29 29 29 29 29
4426646 4426700 4427111	. 116 . 077 497	20 10 01 01 10	4434036	336 338 340 342 344	00E 00E 00E 00E 00E	4436170 4436242 4436254 4436264	294A 386	61 11 20 11 08
4427357 4427359 4427410 4427429 4427630	. 075 . 268 . 114 A	11 23 00D 07B 15	4434296 4434297 4434953	021	00E 00E 11 12 00G	4436271 4436274 4436275 4436276	456B 251 251	13 50 00B 00D 100D
4427711 4427782 4427997 4428007 * 4428085	. 470B . 160 . 006	00 54 06 05 58		338 340 342 344 346	00G 00G 00G 00G 00G	4436277 4436278 4436279 4436409	254 270A	100F 100B 100C 03D 00E
4428086 4428098	. 114B . 324 326 504 506	58 14 14 14 14	4434956	348 330 332 334 336	00G 00G 00G 00G 00F	4436441 4436534 4436535	162 114B	32 32 59 13 53
4428213 4428829 4428831	389 502 . 014	16 08 02 28 27		338 340 342 344 346	00F 00F 00F 00F 00F		082 416 418A 420A 445	53 22 45 34 38

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
	011 438 442 444 490	20 07 07 16 10	4438279 4438288 4438290 4438752 4439228	088 088 427	14 15 16 07 01	4443896 4443902	334 392A . 088	00H 00H 001 19 20
4436648	492 494 496 246 248	02 02 10 03F 03F	4439229 4439897 4439953 4440802 4441059	114A 502 044B	02 18 16 33 41	4444032 4444120 4444121 4444284	. 510 . 510	14 15 08 33 32
4436651 4436736 4436737 4436897	439 114A 114A	01 07 07E 07G 00	4441061 4441104 4441105	162 512	41 42 42 11 11A		332 334 336 338 340	32 32 40 40 40
4436937 4437070 4437071 4437072 4437208	361 361	08 00 01 02 00A	4441117 4441125 4441126 4441139	098 512	30 30 11 11A 39		342 344 346 348 392A	40 40 40 40 16
	370 372 374 376 378	00A 00A 00A 00A 00A	4441190 4441246 4441571	147 514C	39 03 17 85 00B	4444285	330 332 334 336	34 31 31 31 41
4437309(014	00A 27A 28A 01	4441572 4441586 4441588 4441701	118 118	09 00A 08 13 13		338 340 342 344 346	41 41 41 41
·	326 504 506	16 15 16 15 03		518A 520A 522A 524A 526A	13 13 13 13 17	4444286	348 392A 336 338 340	41 17 42 42 42
44376360 44376370 44376384 44376530)86 170a)86	04 05 40A 00 01	4442133. 4442173. 4442219. 4442642.	093 498 470B	09 08 08 53 13	4444287	342 344 346 348 336	42 42 42 42 43
44378330)56)56)44B	03 12A 15A 35A 35A	4442770 4442812 4442841 4442854 4442856	. 092 . 057 . 054	12A 24 05 13 29		338 340 342 344 346	43 43 43 43 43
44378370)46B)44B)46B	35E 35E 35C 35C 35B	4443342 4443487 4443490 4443659	. 020 . 114A	84 03E 09 07H 32	4444348 4444381 4444461	060 092	43 13 10 26 78
44378910 44379014 44379300 44379340	63 70B 74	35B 05 47 01 02	4443773 4443880	046A . 044A . 336 338 340	32 31A 00D 00D 00D	4444664 4444719 4444720 4444729	196 088 088	10 10 21 22 09
44379380 44379400 44379430 44379440	76 92 92	05 01 01 06 17		342 344 346 348 349	00D 00D 00D 00D 02	4444730 4444732 4444735	498 086	09 10 10 28 25
44380272	58 (46 (48 (09 01F 03G 03G 00C	4443883	350 . 336 338 340 342	01 00B 00B 00B 00B		332 334 392A	35 35 35 15 00B
443819400	09 (07 (08 (00C 00C 00D 00D 00D	4443885	344 346 348 392A . 330	00B 00B 00B 01G 00H	4444804 4444959 4445058 4445220	049 510 225	00C 11 09 22 00D

PART NO.	PAGE	JTEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4445242	. 370 372 374 376 378	00D 00D 00D 00D 00D	4447675 4447765 4447868	. 120 122	12 03 03 04 04	4449108 4449136 4449250 4449279	462B . 020 . 110	25 40 00D 17 18
4445246	379 380 381 . 368 370	00D 00D 00D 10 21	4447870	124 126 222 120 122	05 05 03 08 08	4449324 4449348 4449361 4449362	. 165 . 028 . 028	17 11 12 38
	372 374 376 378 379	10 21 16 10 04	4447892 4448015	124 126 222 . 448 . 405	06 06 04 37 10	4449508 4449509 4449771 4449772	. 217 . 075	04 44 05 26 27
4445322 4445354 4445378	. 040A	10 10 01 35 10	4448016 4448043	. 416 420A	09 18A 32A 17 42	4449883 4449886 4449887 4450003	. 386 . 386 . 044A	14A 16 18A 31
4445380	246 248 258 258 264	03C 03C 00C 01B 00C	4448160	046A 047	31 31A 31 00 33	4450012	. 336 338 340 342 344	45 45 45 45 45
4445516 4445529 4445531 4445558	294A	01B 11 26 14 12 *	4448179 4448255 4448285	156 438	01 02B 12 06 14	4450013	346 348 330 332 334	45 45 34 34 34
4445593 4445638	106 002 330 332 334	18 31 29 29 29	4448306 4448307 4448308 4448310	198B 194A 194A	25 43 52 53 105		336 338 340 342 344	44 44 44 44 44
4445639	392A 002 330 332 334	11 32 30 30 30	4448311 4448312 4448313 4448314	190A 200 200	06 06 01 08 09	4450081 4450174	346 348 074 5160 518B	44 44 22 85 85
4445703 4445856 4445916 4445917	106 165	13 11 12 19	4448315	196	09 120 120 18 18	4450296 4450297	522C 524C	85 85 85 06 07
4445919 4445932 4445975 4445981 4445998	100 231 074	00A 00A 00-13 23 18	4448319 4448336 4448338 4448402	190A 014 018	19 19 36A 01 31	4450298 4450299 4450373 4450467	218 046B	09 08 40 10A 12A
4446175 4446406 4447072	014	02 33B 16 16 27	4448414 4448601 4448679	225	12 27 03 03 03	4450494 4450505 4450707	326	14A 25 23 44
4447099 4447178 4447276 4447430	448 507	13A 01 01 00A 00A	4448834	520A 522A 524A 526A 448	03 03 03 03 62	4450708 4450991 4451003 4451235 4451382	222 222 218	46 02 16 13
4447675	281 427 430 432 434	00A 01 08 08 08	4448848 4448853 4448919 4448925	445 405 405	11 08 13A 12A 16	4451659 4451668	357 358 120	88 100 100 16 16
	436 444 490 492 494	08 14 12 00 00	4448990 4449019 4449068	098 114B	16 35 35 49 07	4451692 4451765	126 128 514C	14 16 02 89 09

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO. PA	AGE ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 5 1 8 3 4 460A 4 4 5 1 8 3 5 460A 4 4 5 2 0 3 5 466A 4 4 5 2 0 3 7 466A 4 4 5 2 0 4 1 464	24 25 22 23 07		39 01C	4454111 4454112 4454406 4454407	018 234 236	30 31 00-22 00-22 02
466A 4452042464 466A 4452044077 497	07 12 12 14 14		90A 95 92A 95 92 08	4454464 4454518 4454519 4454540	116 112 244	00 09 21
4 4 5 2 0 4 5 077 497 4 4 5 2 0 4 6 082 4 4 5 2 0 4 7 082 4 4 5 2 0 4 8 082	15 15 61 63 65		90A 22 92A 22 94A	445599 4455930 4455975	420A . 458 460B	09 09 54 54 04
4452049082 4452050082 4452051082 4452052084 4452053084	66 69 71 15 16	445367019 445367119 445367218	96 20 94A 22 96 22	4455976	196	04 16 16 17 17
4452054092 4452158110 4452159106 4452160114B 4452161032	32 16 19 65 13	19 445367319 445367419	06 51 04B 58	4455978 4455979 4455980	196 . 194A 196	19 19 02 02 14
4452162032 4452163032 4452164032 4452165032 4452166014	14 15 16 17 36	445367519 19 445367619 445367720 445367820	6 57 4A 51-59 2 01-08	4455981 4455982	196	14 12 12 08 08
4 4 5 2 2 6 3 430 432 434 4 4 5 2 3 2 6 084 4 4 5 2 3 4 5 265	03 03 03 19	445367920 445368344 445368618 18 445368718	8 53 4A 33 6 33	4455983 * 4456130 4456171	196 . 156	09 09 00 11 11
4 4 5 2 4 3 2 416 4 4 5 2 4 6 6 212 4 4 5 2 4 6 8 210 212 4 4 5 2 4 6 9 210	19 00 05 05 03	18 445368919 445369018 18 445376024	8A 01-24 4A 31 6 31	4456172 4456173 4456175	196 . 194A 196	26 26 05 05 25
212 4 4 5 2 6 1 3 115 449 458 460A	03 05 16 45 45	24 4 4 5 3 7 6 5 24 24 4 4 5 3 8 2 2 38 4 4 5 3 8 7 4 24	6 031 8 031 8 18A	4456176	190A 192A . 188 190A 192A	25 25 101 101 101
4 4 5 2 6 2 4 510 4 4 5 2 6 2 6 082 4 4 5 2 7 3 3 408A 464 466A	11 74 18 33 33	24 4 4 5 4 0 7 4 24 24 4 4 5 4 0 8 8 45 4 4 5 4 0 9 0 013	1 01 2 01 6A 19	4456177 4456178	190A 192A	102 102 102 103 103
470A 4452745172 4452783172 4452847172 4452854128	43 06 00 07 09	445409101 445409201 445409301 445409401 445409501	8 05 8 06 8 07	4456179	192A . 188 190A 192A 211	103 104 104 104 05
4 4 5 2 8 5 5 514C 4 4 5 2 9 3 8 268 4 4 5 2 9 3 9 268 4 4 5 3 0 2 3 054 4 4 5 3 6 3 7 016	83 00E 00F 15 01	4454096018 4454097018 4454098018 4454099018	B 10 B 11 B 12	4456181	190A 192A	105 105 105 107 107
4 4 5 3 6 3 9 016 4 4 5 3 6 4 0 016 4 4 5 3 6 6 0 177 4 4 5 3 6 6 2 188 190A	00 02 01 26 26	4454101018 4454102018 4454103018 4454104018 4454105018	8 16 8 17 8 20	4456183	190B 192 A	107 108 108 108 109
192A 4 4 5 3 6 6 3 188 190A 192A 4 4 5 3 6 6 4 234	26 31 31 31 000	4454106018 4454107018 4454108018 4454109018	3 24 3 25 3 26	4456185	190B 192A . 188 190B 192A	109 109 111 111

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4456217 4456218 4456219 4456220 4456221	. 198A . 198A . 198A	01 02 03 04 05	4456428	186 186	15 26 29 30 30	4458231 4458232	174	08G 00G 00H 00H 08H
4456222 4456223 4456224 4456225 4456226	. 198A . 198A	06 08 09 10 12	4456433 4456434 4456435	186 . 184A 186	34 34 35 35 41	4458233	174 . 168 170 172 174	00H 001 001 081 001
4456227 4456228 4456229 4456230 4456231	. 198A . 198A . 198A	14 20 21 26 27	4456436	186	41 42 42 43 43	4458234	170 172 174	00J 00J 08J 00J 07A
4456232 4456233 4456234 4456235	. 198A . 198A . 198A	29 30 31 33 34	4456458 4456483	186 . 210 212	40 40 05A 05A 16	4458236	170 174 . 168 170 174	07A 07A 07B 07B 07B
4456237 4456238	. 184A 186 198A	35 37 37 36 37	4456654	190A 192A	47 47 47 01 01	4458237	170 174	07C 07C 07C 04A 04A
4456240 4456241 4456242 4456243	. 198B . 198B . 198B	38 39 40 41 01-04	4456723	. 168 170 172 174 . 168	00B 00B 08B 00B 00A	4458239	172 174 . 168 170 172	11A 04A 04B 04B 11B
4456245 4456246 4456247 4456248 4456372	. 207 . 207 . 207	01 02	4456735 4456778	170 172 174 . 114A	00A 08A 00A 07F 107A	4458240	174 . 168 170 172 174	04B 04C 04C 11C 04C
4456373 4456374 4456375	. 230	00A 00C 09 20 20	4456784 4456823	114A . 210 . 310 312 314	07A 00 02 02 02 02	4458241	170 172 174	04D 04D 11D 04D 44
4456376	239 . 230 231 234 236	04 12 12 17 17	4456952 4457248	316 318 320 . 206A . 504	02 02 02 01–13 12	4458260 4459226 4459230 4459231 4459232	. 210 . 210	44 15 13 19 78
4456377	238 239 . 230 231 234	17 03 13 13 16	4457285 4457286 4457289	420B . 418A	12 57A 45A 18 58A	4459233 4459234 4459235 4459236 4459237	. 190A . 190A . 190A	79 80 83 82 81
4456378 4456379	236 238 239 . 231 . 231	16 16 02 00 09	4457290 4458065 4458227	. 418A . 324 . 168 170 172	06 23 00C 00C 08C	4459238 4459239 4459240 4459241 4459242	. 203 . 203 . 186	00 01 02 47 01
4456380	238 239	20 00 00 01 00A	4458228	174 - 168 170 172 174	00C 00D 00D 08D 00D	4459243 4459244 4459245 4459246 4459249	. 203 . 190A . 190A	05 06 86 85 10
4456409 4456410 4456411	. 236	00A 01A 00 00A 00C	4458229	170 172 174	00E 00E 08E 00E 00F	4459263 4459288 4459311	. 382 383	83 13 00E 00D 43
4456427 4456428	. 184A 186	01 01 15 26 29	4458231	170 172 174 . 168 170	00F 08F 00F 00G 00G	4459337 4459714		43 43 23 25 25

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 5 9 7 1 4 522A 524A 526B 4 4 5 9 9 2 8 516A 520A	25 25 38 23 23	4462260. 4462262. 4462263.	456A 462A	22 22 28 13 13	4464343 4464344 4464345	164A . 158A 164A	03 03 04 04 04A
522A 524A 526A 526A 4 4 5 9 9 9 0 516A 520A	23 23 26 22 22	4462269. 4462306. 4462584. 4462630.	456A 386 102	18 18 27A 09 00A	4464346 4464347	164A	04A 04B 04B 05 05
522A 524A 526A 4 4 6 0 0 5 6 516B 520B	22 22 21 45 45	4462707.	482 484 485	02 25 08 07 43	4464349 4464350 4464352	164A . 158A 164A	06 06 07 07 08
522B 524B 526B 4460067516B 520B	45 45 36 44 44	4462830. 4462831. 4463069. 4463070. 4463307.	520B 018 018	43 43 19 21 08	4464353 4464354 4464355 4464356	164A . 158A . 158A	08A 08 08B 08C 08E
522B 524B 526B 4 4 6 0 1 4 4 146 4 4 6 0 3 7 2 002	44 44 37 29 36	4463390. 4463391. 4463392.	200 201	16 28 28 29 29	4464357 4464450 4464451	164B . 158A 164A	08F 57 25 25 26
330 332 334 392A 4460399156	36 36 36 12 13	4463393. 4463394. 4463470.	201 200 201	30 30 31 31 50	4464452 4464453	164A	26 27 27 28 28
4460405206A 4460430153 4460488152 4460501153 4460924490	01 14 24 13 16	4463471. 4463472. 4463473. 4463576.	514B 514B	50 50 50 103B 00B	4464454 4464455 4464456	164A . 158B 164A	29 29 30 30 31
4461109 456A 4461121 456B * 4461123 366 * 4461124 366 4461184 389	04 46 20A 21A 06	4464122. 4464274. 4464275.	158A 164B	06 08G 58 09	4464457 4464458	164A	31 32 32 33 33
4 4 6 1 3 3 7 261 262 4 4 6 1 3 3 8 261 262 4 4 6 1 3 3 9 261	08 08 09 09	4464276 4464277 4464278	164A 158A 164A	10 10 11 11 12	4464459 4464460 4464461	164A . 158B 164B	34 34 35 35 36
262 4 4 6 1 3 4 0 261 262 4 4 6 1 3 4 1 261 262	10 11 11 12 12	4464279 4464280	164A	12 13 13 15 15	4464462 4464463	164B	36 37 37 38 38
4 4 6 1 3 4 2 246 248 258 261 262	03J 03J 00F 13 13	4464281 4464282 4464283	164A 158A 164A	17 17 18 18 19	4464465 4464466 4464473	164B . 158B 164B	40 40 41 41 42
4 4 6 1 3 4 3 261 262 4 4 6 1 3 4 4 261 262 4 4 6 1 3 4 5 261	01 01 02 02 03	4464284 4464285	164A	19 20 20 21 21	4464474 4464475	164B	42 44 44 45 45
262 4 4 6 1 3 4 6 261 262 4 4 6 1 3 4 7 261 262	03 04 04 05 05	4464286 4464287 4464288	164A 158A 164A	22 22 23 23 24	4464476 4464477 4464478	164B . 158B 164B	47 47 49 49 50
4 4 6 1 3 4 8 261 262 4 4 6 1 6 4 4 040A 4 4 6 1 9 7 7 438 4 4 6 1 9 7 9 438	06 06 15 14 13	4464341 4464342	164A	24 01 01 02 02	4464479	164B	50 52 52 54 54

PART NO. PAGE	ł TEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 4 6 4 4 8 3 158B 164B 4 4 6 4 9 3 4 438 4 4 6 4 9 3 5 438 4 4 6 5 1 0 3 468A	56 56 31 30 01	* 4475769.	432 434 436	14 14 14 14 52	4488619 4488663 4488905 4489201	077 222	40 22 17 02 08
4 4 6 5 4 1 7 514B 4 4 6 5 4 1 8 514C 4 4 6 5 4 7 2 516A 518A 520A	50 50 02 02 02	4475919. 4476062.		52 12 34 34 34	4489401 449558 4501625	044A 046A	31 15 15 02 02
522A 524A 526A 4 4 6 5 6 1 7 093 498	02 02 02 13 13	4477209.	494 496	14 23 17 17 44		372 374 376 378 379	02 02 02 02 02
4 4 6 5 7 0 3 213 4 4 6 5 7 0 4 213 4 4 6 5 8 1 8 357 358 4 4 6 6 4 8 3 058	01 02 101 101 14A	4477217. 4477218. 4477219. 4477457. 4477525.	206A 206A 192A	41 37 36 112 020	4504199 4504367 4504491 4506416	034 015 386	21 08 14 25A 12A
4466834211 4466835211 4466836211 4467212010 4467482499	04 02 06 00F 03	4477526 4478344 4479989 4482601	156 398 514C	02A 11 37 96 04		074 074 092 324 324	14A 23A 17A 109A 10A
4 4 6 7 5 6 4 010 4 4 6 8 3 3 7 082 4 4 6 8 4 5 7 445 4 4 6 8 5 2 5 089 4 4 6 8 6 0 0 504	00D 74 01 01 23	4482602. 4482603. 4482604. 4482656. 4482859.	112 112 116	05 06 07 07 04		326 326 388 400 412	109A 10A 27A 01A 54A
4 4 6 8 6 0 3 498 4 4 6 9 3 5 9 464 4668 4 4 6 9 4 1 9 445 4 4 6 9 4 2 0 448	02 47 47 55 56	* 4482866 4482973	432 434 394 112 112	04 04 24 08 10		454A 454A 454A 456A 456A	08A 09A 17A 08A 09A
4 4 6 9 4 2 1 445 4 4 6 9 4 2 2 445 4 4 6 9 4 2 3 448 4 4 6 9 4 2 4 445 4 4 6 9 4 2 5 448	57 58 59 60 61	4482976 4482977 4482978 4482979 4482980	112 112 112	14 01-11 01 02 03		456A 462A 462A 462A 462A	17A 02A 06A 20A 21A
4 4 6 9 9 2 5 014 014 4 4 6 9 9 2 6 014 4 4 6 9 9 2 7 014 4 4 7 0 7 4 3 002	27A 28A 27 28 33	4483028 4483034 4483035 4483086 4483201	112 112 496	02 01-11 01 24 01		462A 462A 504 504 504	23A 24A 109A 10A 12A
4470744002 4470767009 4471756436 4472430074 4472673044B	34 03 03 03D 32	4483202 4483203 4483204 4483205 4483206	116 116 116	02 03 04 05 06	4506424	506 506 506 048 053	109A 10A 12A 09A 06A
046A 4472845526D 4473870014 4473871014 4474476206A	32 68 27 28 43	4483208 4483209 4483281 4483400 4483676	116 116 452	08 09 01 20A 08		054 058 058 324 326	08A 04A 10A 03A 03A
4474477206A 4474478206A 4474479206A 4474480206A 4474482206A	40 32 05 08 47	4483863 4483972 4484198 4484495 4485262	388 052 014	01 25A 04 36A 36		410 412 418A 420B 438	28A 21A 55A 43A 08B
4474493206A 4474494206A 4474498206A 4474499206A 4474513206A	14 10 06 75 77	4486028 4486321 * 4487314 * 4487707 4488618	082 114B 426A	00 74 58 28 26		454A 454A 454A 454A 456A	05A 06A 21A 23A 05A
206B 4474514206A 4474515202 4474517206A 4474518206A	84 76 21 81 80	4488619	492 494 496 487 488	20 20 27 15 10		456A 456A 456B 462A	06A 21A 23A 45A 26A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4506424	462B 490 492 492 494	32A 02A 07A 13A 07A	4508575 4509180	. 021 . 044A 044A 044A 046A	05 21A 27A 28A 21A	4509180	. 466A 468A 468A 468A 468A	06A 07A 08A 09A 12A
	494 496 496 504 506	13A 02A 15A 03A 03A		046A 046A 052 053 054	27A 28A 12A 08A 09A		468A 468A 468B 470A	13A 17A 18A 73A 33A
4506429	. 044A 046A 052 053 418A	22A 22A 13A 14A 10A		054 054 074 074 080	10A 16A 10A 11A 73A		470B 475 476 477 478	62A 07A 07A 07A 07A
	418A 420A 420A 420A 421	20A 08A 10A 20A 10A		082 084 084 086 086	72A 17A 19A 07A 29A		483 484 485 486 498	09A 09A 09A 09A 05A
	424 426A 427 427 430	10A 03A 04A 15A 09A		088 088 092 092 093	07A 23A 20A 29A 05A	4509404 4512365	498 . 002 . 368 370 372	06A 26 01 19 01
	430 432 432 434 434	12A 09A 12A 09A 12A		093 386 386 388 388	06A 23A 26A 13A 15A	4512366	374 376 378 379 . 368	19 01 01 01 03
	436 436 438 438 438	09A 12A 01A 07A 08A		388 388 400 400 400	17A 26A 03A 07A 09A		370 372 374 376 378	20 03 20 03 03
	439 439 440 442 442	07A 08A 14A 07A 09A		400 401 401 402 402	13A 02A 03A 02A 03A	4512716 4514699	379 . 023 . 150 160 162	03 06 09 00 09
	444 444 452 490 490	15A 16A 19A 08A 09A		408A 408A 408A 408B 412	04A 05A 25A 27A 17A	4514700 4554088 4600275 4600348	036	03 06 19 20 01
	490 490 492 492 492	10A 14A 02A 04A 05A		412 416 416 416 416	26A 14A 15A 25A 26A	4600844 4600883 4601067 4601069	474 482 238	20 16 28 00-22 00
	492 494 494 494 494	06A 02A 04A 05A 06A		418A 418A 418A 420A 420A	39A 40A 47A 28A 29A	4601367 4601368	426A 426A 471	08 09 15 09 04
4506459	496 496 496 496 . 060	08A 09A 10A 14A 04	·	420A 420A 438 445 448	35A 36A 18A 32A 32A	4602352 4602420 4602421 4602422 4602423	526D 526D 526D	58 68 68 68
4507397 4507650 4507888	. 034 . 382 383	02 12 01 01 00B		448 458 460A 462A 462A	33A 18A 26A 01A 22A	4602424 4602425 4602426 4602427 4602428	526D 526D 526D	68 68 68 68
4507890 4507891	383	00A 03 02 02		462A 462B 464 464 466A	30A 37A 05A 06A 05A	4602429 4602502 4602562 4602563	124 126 198A	68 03 03 25 43

PART NO. PAGE	1 TEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4 6 0 2 5 6 4 194A 196 4 6 0 2 5 6 5 194B 196 4 6 0 2 5 6 6 194B	52 52 53 53 105	4607640 4607641 4607642 4607644 4607645	224 224 224	01 02 03 04 05	* 4613914 4614246	102 490 492 494 496	09 18 16 16
196 4602567188 192A 4602568200 201	105 06 06 01 01	4607646 4607680 4607748 4607751 4607755	470B 224	07 67 08 09 10	4614254 4614580 4615356 4615357 4615358	436 303 303	00A 04 03A 01A 01B
4602569188 192A 4602570200 201 4602576200	09 09 08 08 16	4607757 4607775 4607776 4607778 4607779	224 224 224	11 14 15 19 22	4615359 4615360 4615366	303 305 307	05 07 01A 01A 02
201 4602577188 192A 4602578156 4602582194A	16 19 19 10 51-59	* 4607850 * 4607964 * 4607990 * 4608801 4609049	083 083 083	12 14 11 13 44	4615368 4615369	307	02 03 03 05 05
196 4602591196 4602592194A 4602676468A 4602796140	51-59 00 02	4609075 4609076 4609077 4609477	230 230	00A 00C 09 84	4615378 4615379 4615380 4615381 4615382	297 297 297	101 03A 01 00 05
142 392B 4603008188 192B 4603011184A	02 31 113 116 46	4609478 4609479 4609480 4609676	206A 206B	77 78 85 44	4615429	303 305 307	07 08 07 07 02
4603012184A 4603013184B 4603239468A 4603372526C 4603695130	47 48 57A 51 05	4610033 4610412 4610545 4610576	150 162 486	05 51 51 07 50	4616054 4616055	320	02 03 03 07 07
132 4603696132 4603847224 4603872240 4603875130	05 22 00 13 10	4610587 4610640	234 236 238	00 21 21 21 22	4616056 4616057 4616058	320 314 320	08 08 101 101 101
132 4603876133 4603921133 4603950133 4604841398	10 10 31 30 07	4610806 4610810		22 22 08 41 41	4616059 4616167 * 4617012	320 470B	101 102 102 59 14
4605045470B 4605384133 4605563492 4605834133 224	60 04 17 14 21	4610811 4610989 * 4611025	124 126 398	18 16 18 09 03	* 4617477 4617622 * 4617813 4618389	410 410	49A 43A 42A 13A 13A
470B 4606696478 4607128440 4607309238 239	68 02 11 00F 01F	* 4611622 * 4611623 * 4611688 * 4611733 4612077	034	00C 00D 00 01 32	4618390 * 4619167 4619497 4619498	402 . 426A . 408B	14A 14A 30 36A 37A
4607400179 4607401180 4607402181 4607403182 4607404192A	01 01 01 01 01	4612249 4612283 4612291 * 4612679 4613028	152 402 420A	06 14 30 18 22	4619500 4619501 * 4619594 * 4619596	412 301 301	40A 41A 00C 00A 00B
4607405192A 4607406192A 4607408192A 4607409192A 4607410201	01 01 41 45 95	4613029 4613030 4613097 4613243 * 4613892	408A 412 270A	23 19 16 30 01	* 4619597 * 4619598 * 4619599 * 4619600 * 4619601	301 301 301	03 05 06 08 11
4607411201 4607412201 4607413211 4607497470A 4607552470B	97 98 42 52	* 4613893 * 4613899 * 4613911 * 4613913	360 102	01 01 09 09 09	* 4619602 * 4619603 * 4619604 * 4619605	301 301 301	13 14 15 16 05

PART NO. PA	GE ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* 462127740 * 462177303 * 462186803 * 462316419 * 462316519	2 13B 2 13A 4A 01	7038333 7038365 7038367 7038370 7038371	259 249 251	00 00 00A 00A 00	8063070 8063077 8063078 8064357 8064364	356 356 011	01 09 10 10 09
* 4623166 19 * 4623245 07 * 4623608 47 * 4623638 15 * 4623639 15	4 03E 4 14 6 00B	7038372 7038373 7038379 7038382 7038425	254 256 254	100 05 10 03 03	8064454 8064758 8065061 8068753 8068754	352	18 01 05 01 03
* 462466123 23 48708145 46 49491819	1 10 8 35 04 35	7038468 7038582 7038878 7039248	243 026	03 11 150 103A 17	8068755 8069844 8073901 8074128 8074688	452 069 071	00 02 06 01 11
49584138 500677226 500694527 500696533 500705600	8 00A 7 00 0 00A	7039277 7039373 7039389 7039457	304 306 225	00A-G 01A 01A 01 00	8075449 8075450	068	15 01 01 00 00
500708404 04 500708702 500708824 24	6A 00 3 00 5 03A	7039503 7039707 7039708 7039714 7039715	052 053 250	00A-H 14 07 03A 04A	8076619 8077444 8077521 8077765 8077766	086 270A 020	09 12 23 01 02
5 0 0 7 1 0 2 250 5 0 0 7 1 0 3 250 5 0 0 7 1 4 1 000 5 0 0 7 1 4 2 000 5 0 0 7 2 6 5 270	3 00A 7 00 3 00	7039720 7039788 7039890 7039929 7040496	344 256 350	00A-G 00A-G 17 00 01	8077772 8077778 8078454 8078593 8078726	270A 071	00A-D 03 00 22 13
5007342225 5007347333 5007425332 5007435336	00A 2 00A 6 00A	7040497 7041409 7041411 7041810 7041811	249 026 216	00 00 103 09 08	8078935 8078936 8079002 8079152 8079307	159 274 026	02 00 04 00 09
5007517344 500775026 500775126 5007950009 5009036281	01A 00A 000	7041821 7041827 7041828 7041843 7041844	216 216 216	06 04 03 01 02	8079423 8079425 8079464 8079530 8079531	392A 460A	00 03 19 03 00
5009040342 5009041346 5009083392 5009104392 6017975227	00A A 00A A 01A	7042090 7042459 7043028 7044373 7044491	452 134 248	07 12 00 12 31	8079794 8080102 8080106 8080136	420A . 276 . 276	01 01 04 13 07
6 0 1 8 6 6 2 270 6 0 1 8 6 7 1 270 6 0 1 9 1 7 2 254 6 0 1 9 1 8 0 256 6 0 1 9 1 9 7 256	00A 100A 100	7044860 7044928 7044931 7044964 *7045573	392A 392A 342	00A-G 00A-J 01A-H 00A-G 00	8080193 8080415 8080416 8080436	. 421 424 . 421	01 01 01 02 21
6019252225 6019838225 6020064244 6020125244 6021920216	12	* 7045574 * 7045575 * 7045576 * 7045836 * 7045861	285 285 286	01 02 03 00 02	8080438 8080452 8080453 8080454	. 274 . 274	21 21 00 01 02
7028494027 7035503069 7035539246 7035595024 7035857296	11 00 12 01 03A	* 7046651 * 7046652 * 7046683 8052020 8053188	286 250 282	01 03 04A 00 04	8080455 8080456 8080457 8080458 8080459	. 274 . 274 . 274	03 05 06A 06 07
7 0 3 5 9 6 3 027 7 0 3 6 5 9 4 094 7 0 3 6 5 9 5 094 7 0 3 6 6 1 3 015 7 0 3 7 2 4 1 270	08 00 02 18 A 08	8053189 8053415 8053499	040A	04 05 61 14 14	8080460 8080461 8080462 8080463	. 274 . 274 . 274	08 09 10 11 12
7037283270 7037418258 7038084462 7038098330 7038099336	01	8059049 8061709 8061722 8063068	284 274 049	00 00 18 06 06	8080530 8080780 8080781	420A . 005	11 11 04 13 13

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
8 0 8 0 7 8 1 334 392A 8 0 8 1 6 0 3 376 8 0 8 1 6 6 0 256 8 0 8 1 7 0 8 216	13 06 00 200 12	8090110 8090119 8091044	. 404 . 140 142	14 14 14 14 09	9151333 9151335 9151337	312 314	
8081709372 8081885349 8082329114A 8082452082 8082552351	00 24 55 00	8091711 8091712 8091860	. 414	00 01 06 02 02	9151339 9151341	318	
8082558378 8082783133 146 240 389	00 24 31 02 10	8092021 8092022 8092023 8092115	444 . 444	07 07 21 22 00	9151343 9154037 * 9154113 9154764	. 290 . 366	19 19
449 458 460A 502 8 0 8 3 0 1 5 049	10 29 29 20 16	8092116 8092303 8092559	486 . 394	00 01 01 00 30	9155444 9155794 9155796 9174124	318 . 310 . 316	100
8 0 8 3 1 5 4 386 8 0 8 3 1 5 5 386 8 0 8 3 1 5 8 350 8 0 8 3 2 5 3 388 8 0 8 3 3 9 3 246	03 04 04 13	8092899 8092923 8093250 8093349 8093550	. 476 . 474 . 474	00 01 01 00 01	9175032 9176864 9176865 9178332 9179373	. 296 . 296 . 302	09 00-07 03 03 100
248 8 0 8 3 4 9 1 250 8 0 8 3 4 9 2 250 8 0 8 3 8 3 2 379 8 0 8 3 8 8 2 434	13 03 04 00 00	8093551 8093552 8093553 8093797	. 394 . 394	02 14 13 00 00	9181678 9184276 9184516	. 066 068	100 100 01-07 01-07
436 8 0 8 4 0 5 4 368 8 0 8 4 1 2 6 380 8 0 8 4 1 4 9 244 8 0 8 4 4 6 4 276	00 00 00 04 00	8093799 8093806 8093807 8093844	478 . 475 . 475	01 01 01 00 01	9184556 9184933 9187390 9187391	046A . 268 . 357	24 24 00 01 01
8 0 8 4 4 6 5 276 8 0 8 4 4 6 6 276 8 0 8 4 4 6 7 276 8 0 8 4 4 6 8 276 8 0 8 4 4 6 9 276	01 02 03 05 06A	8093845 8094232 8094233 8094234 8094235	. 424 . 424	06 05 02 02 00	9187392 9187393 9188175 9188176 9190294	. 300 . 300	01 01 00 00
8 0 8 4 4 7 0 276 8 0 8 4 4 7 1 276 8 0 8 4 4 7 2 276 8 0 8 4 4 7 3 276 8 0 8 4 4 7 4 276	06 07 09 08 10	8094236 8094393 8094485 8094564	. 005 . 426A . 426A	01 04 00 01 01	9190439 9190993 9190994 9190995	. 032	00 01 02 01
8 0 8 4 4 7 5 276 8 0 8 4 5 2 1 276 8 0 8 4 6 5 2 427 8 0 8 4 6 5 8 414 8 0 8 4 6 5 9 404	11 12 22 08 08	8094505 8094509 8094510	. 482 . 474 482	02 00 09 18 08	9191421 9191786 9193403 9193994	. 092 . 064 . 376	15 23 100
8 0 8 4 7 0 8 381 8 0 8 4 9 5 9 479 8 0 8 4 9 6 0 471 479 8 0 8 5 0 6 7 448	00 02 03 04 12	8095045 *8096155 *8096156 *8097092	. 426A . 426A	17 31 26 27 04	9194416 9195202 9195236 9195304	. 304 306 . 037	01 01 01 01 100
8 0 8 5 0 9 8 383 8 0 8 5 1 3 7 382 8 0 8 5 4 2 2 352 8 0 8 5 6 6 1 432 8 0 8 5 9 1 6 353	00 00 00 00 00	9061403 9089659 9101521 9109189	383 . 302 . 321	100 100 01 05	9195307 9195448 9196132 9196318	068 . 294A . 014	100 100 33 00
8 0 8 6 0 5 7 052 053 8 0 8 6 3 3 8 448 8 0 8 6 9 5 0 216 8 0 8 6 9 6 6 216	22 11 40 11 10	9134245 9143465 9145787 9147247	. 310 . 321	01-08 00	9197276 9198370 9198371	418A 420A . 386	18 43 32 14 18
8 0 8 6 9 8 8 216 8 0 8 7 0 1 5 216 8 0 8 9 8 0 8 434 436 8 0 8 9 8 7 6 080	07 05 01 01 76	9150020 9151329 9151331	. 310 312		9198611 9199872 9199873	. 388 400 400 . 056	10 12 14 12 13

PART NO. PAG	E ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
9199898058 9199899058 9199986054 9200869382 9200969388	12 14	9235807. 9235809. 9235811. 9235813. 9235815.	320		957366	089 089 089 089 092	21A 30A 31A 33A 15A
9201109368 9201224118 9201334378 9201428379 9201440380	00	9235824. 9235825. 9235826. 9235833.	303	01-08 03 01 01-07 01-07		092 092 093 324 326	21A 31A 01A 11A
9202847310 312 314 9202848316 318	00-12 00-12 00-12 00-12 00-12	9235834. 9235840. 9235841. 9235849.	307 297 297	01 01 00-07 03		386 386 386 388 400	10A 11A 12A 08A 05A
320 9 2 0 3 3 1 3 381 9 2 0 4 1 9 3 040 9 2 0 4 6 7 5 383 9 2 0 4 7 8 0 382	00-12 B 200	9235855. 9235856. 9236828. 9237294. * 9237689.	320 410	00-12 00-12 43 14 42		401 402 405 405 408A	05A 05A 00A 01A 08A
9205252357 9205253358 9205254359 9205255360 * 9205807366	01 01 01 01 20	* 9237803. 9237991. * 9237994. 9238831.	401 402 401	00 13 13 14 36		408A 408A 408A 408A 408A	09A 16A 17A 20A 21A
* 9205808366 9205905368 370 372 374	21 100 100 100 100	9238832. 9238834. 9238835. * 9238927. * 9240072.	412 412 301	37 40 41 00 10		408B 408B 408B 416 416	28A 39A 40A 01A 02A
376 378 379 9 2 0 6 1 8 4 058 9 2 0 6 1 8 5 058	100 100 100 14 15	* 9241985. 936010 94-0632. 94-0633.	512	49 14 09 05 05		416 418A 420B 445 445	28A 49A 42A 18A 19A
9206433386 9207252062 9209639056 9209641056 9212078104	27 00A 15 14 01	94-0663. 94-1605. 94-2011.	452	05 05 33 06 64		445 445 448 448 448	23A 34A 18A 19A 20A
9 2 1 4 4 6 2 4186 4206 9 2 1 4 4 6 3 4186 9 2 1 8 0 3 3 4546 9 2 1 9 2 4 4 404	3 45 3 58	94-2012. 94-2013. 94-2014.	028	36 01 04 03 04		454A 456A 458 458 460A	26A 26A 10A 17A 10A
414 9219727452 9220133388 * 9221908412 9223890072	00 20 25 48 01	94-2023 94-2807 94-2816	482 270A	03 12 07 30 04		464 464 464 464 464	10A 31A 41A 48A 49A
9 2 2 6 2 4 5 468 8 9 2 2 6 2 4 6 468 8 9 2 2 6 2 4 8 470 8 9 2 2 6 2 4 9 470 8 9 2 2 6 3 8 2 474	58 40	94-2817 957366		03 26A 29A 30A 26A		466A 466A 466A 466A 466A	10A 20A 21A 24A 31A
* 9 2 2 6 7 5 2 114E 9 2 2 9 4 7 3 468A 9 2 2 9 4 7 4 468A 9 2 3 2 3 4 4 395	11		046A 046A 075 075 076	29A 30A 01A 09A 09A		466A 466B 466B 470A 470A	41A 48A 49A 25A 26A
9232347395 9233821405 9233822405 * 9234159294A * 92347224208	01 12 13 00 46		076 076 077 077 077	17A 18A 09A 17A 18A		470A 470A 470A 470A 470B	35A 36A 37A 38A 45A
9235013312 9235015318 9235801314 9235803314 9235805314			083 084 086 088 089	01A 18A 06A 01A 15A		470B 470B 470B 470B 497	46A 48A 55A 61A 09A

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
957366	. 497 497 497 498 502	17A 18A 19A 01A 12A	9738682 9739222 9744879 9744880	. 458 460A . 356	24 34 34 07 08	991347 991718 A590105 A590106	. 052 . 216	07 02 25 04 13
	502 502 504 506 510	13A 14A 11A 11A 04A	9745798 9745899 9749939 9749940 9751787	. 160 . 334 . 334	11 05 00K 00J 10	A590108	114B 254 366 . 034 064	53 106 13 02 16
958393 958394 962453	. 512	05A 06A 09 10 09	9751797 9753632 9753840 9753855	. 152 . 340	10 105 16 001 17		106 133 146 147 152	07 20 09 03 05
966993	059 418A 420A . 049 056	01 02 02 01 03	9754482 9754651 9755068 9755390	. 256 . 502	03 202 09 28 28		152 224 246 248 258	15 17 08 08 06
	059 336 338 340 342	02 34 34 34 34	9755593 9755622 9755958 9755974	. 334 . 036 . 287	17 00L 02 00 01	A590110	264 268 364 440 . 014	06 06 03 02B 09
	344 346 348 356 418A	34 34 34 16 04	9756005 9756008 9756079 9756109	122 . 334 . 062	02 02 00M 00B 02		023 028 034 066 068	12 13 23 15 15
	420A 490 492 494 496	04 21 24 24 22	9756145 9756146	464 466A 470A . 118 . 118	02 02 31 03 01		074 082 106 110 114A	26 46 02 03 35
970860	. 430 430 432 432 434	15A 16A 15A 16A 15A	9756147 9756186 9756565	219 . 052	16 02 17 16 20		120 122 124 126 152	09 09 07 07 01
971489	434 436 436 . 055 056	16A 15A 16A 06 01	9756736 9759812 9759828 9760228	242 . 414	12 12 15 15 00		222 222 224 246 248	06 11 13 04 04
	057 058 060 410 412	01 01 06 08 08	9760229 9760256 9760257 9760319 9760511	. 483 . 432	01 00 01 01 00D		258 264 268 270A 270B	02 02 11 16 34
9725460 9727822	462A . 055 . 324 326 504	05 03 18 18	9760538 9760557 9760615 9760616 9760764	. 426A . 484 . 484	09 21 00 01 08	A590112	404 414 444 . 049 217	12 12 19 13 03
9735305 9735306	089	18 22 12 23 74	9760896 984614 985706 986910	. 402 . 512	08 00 34 15 05	A590114	270B 438 474 482 . 082	37 12 21 32 51
9737119 9738322	126	13 11 11 00B 00B		056 057 058 410 412	00 00 00 07 07		107 120 122 128 128	01G 00G 00G 12G 13
9738383 9738384	334 392A 392A . 289 . 289	00B 00B 01B 00	989848 989850 989858 991342 991347	. 512 . 512 . 040B	05 07 02 101 09		130 130 132 132 138	12G 13 12G 13 01G

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590114 A590116 A590905	142 268 . 019	01G 01G 16 04 26	A590914	. 138 140 140 142 142	04 01H 04 01H 04	A 8 5 2 1 2 2	. 093 324 326 408A 408A	01 11 11 09 16
A590906	. 034 061 107 118 138	14 01 03 23 08		330 332 334 368 370	27 27 27 15 15		408A 445 448 464 464	20 19 19 10 31
	140 142 366 458 460A	08 08 14 04 04		372 374 376 378 379	15 15 15 15 08		464 466A 466A 466A 466A	41 10 24 31 41
A590908	468A . 023 034 064 133	03 14 04 15 19	A590916	380 381 392B . 019 029	15 15 33 02 01		470A 470B 470B 497 498	37 48 55 09 01
	146 147 152 224 268	08 02 04 18 05	A590918	044A 046A 071 287 . 282	02 02 03 03 02	A852123	504 506 . 075 405 408A	11 11 09 00 08
	404 404 414 414 448	17 19 17 19 43	A 5 9 0 9 2 0 A 5 9 0 9 2 2	285 286 . 294A . 368 370	09 09 07 08 08	A852132	416 464 466B 510 . 408A	02 49 49 04 05
A590910	466A . 011 014 066 068	38 02 01 14 14		372 374 376 378 380	08 08 08 08		445 448 460A 464 466A	32 32 26 06 06
	074 110 114A 120 122	05 02 34 10	A 7 6 1 6 2 0 A 7 6 3 0 1 6	404 414	12 17 11 11	A852133	470B . 044A 046A 054 074	62 28 28 09 10
	124 126 152 222 243	08 08 00 05 15E		046A 304 305 306 307	11 06 06 06 06		086 092 093 386 388	07 29 05 23 17
	244 246 248 258 264	07 05 05 03 03	A810070 A810100 A810115 A810160	297 . 321 . 452	02 02 08 01B 13		400 408A 416 418A 420A	09 25 26 47 36
A590912	268 270B 404 414 . 049	12 35 25 25 14	A810190	046A . 044A 044B 046A 047	13 31B 31B 08 02	A852134 A852143	468A 470A 498 054 074	07 33 05 10
	146 176 270B 366 426A	03 03 38 24 08	A811030 A811035 A811040	456B . 386 388	49 42 06 06 05	A852222	454A 456A 462A 462A 454A	17 17 02 20 26
A590914	426A . 006 082 107 120	14 02 50 01H 00H	A811060 A811085 A811130	. 048	01 40 03C 04 03	A852223	456A 470A 086 088 408B	26 26 06 01 40
	122 128 130 132 138	00H 12H 12H 12H 01H	A852122	075 076 077 089 092	01 09 09 15	A 8 5 2 2 3 4 A 8 5 2 2 4 4 A 8 5 2 3 2 2	388 456A	05 16 26 09 29

PART NO.	PAGE	1 TEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A852322	. 046A 386 408A 416 418A	29 10 21 28 49	A 8 5 2 4 3 3 A 8 5 2 5 2 3 A 8 5 2 5 3 3 A 8 5 2 5 4 4	402 . 386 . 468B	03 03 12 73 109	A885003	. 475 476 477 478 483	07 07 07 07 07
	420A 445 448 458 466A	42 18 18 17 21	A853144	326 504 506 . 454A 454A	109 109 109 08 09	A885006	484 485 486 . 053 490	09 09 09 06 02
A852323	470A 470A 470B 502 . 083	25 36 46 12 01	A853164 A853166	462A	06 21 21 26 09	A885008	492 494 496 . 044A 046A	13 13 02 22 22
	386 388 400 401 402	11 08 05 05 05		054 058 324 326 454A	08 10 03 03 21		052 053 424 426A 430	13 14 10 03 12
	405 408A 416 464 466B	01 17 01 48 48	A853168	456A 504 506 . 410 412	05 03 03 28 21	D99055	432 434 436 . 512 . 512	12 12 12 03 04
A852332	502 510 . 408A 448 458	13 06 04 33 18	A 8 5 3 1 8 0 A 8 5 3 1 8 6	. 420A . 440 490 490 492	20 14 08 14 04	J010612 J010616 J010814	398 398 . 110	03 15 34 07 05
A852333	464 466A . 044A 046A 074	05 05 27 27 11	A853188 A853266	494 496 . 418A . 492 494	04 08 20 07 07	J010816	. 016 110 112 408A 444	03 09 102 01 02
	088 093 408B 416 418A	07 06 27 15 40	A853288 A853344 *A853346 A853366	. 462A . 412	15 19 23 54 05	J010820	448 464 466A 470A 207	30 01 01 28 05
	420A 462A 462A 468A 468A	29 01 30 08 12	A853380 A853386	454A 456A 456B . 420A . 439	23 23 45 08		225 244 439 442 448	20 10 02 02 41
A852334	468A 498 . 092 400 412	17 06 20 03 17	A853388	442 444 . 418A 420A 490	09 15 10 10 09	J010825	080 089 408A 464 466A	01 14 03 03 03
A852344	412 . 074 092 324 326	26 12 17 10	A853466	492 494 496 . 454A 456A	05 05 09 06 06	J010835 J010850 J010855	. 470A	32 25 30 26 14
A852422	388 400 504 506 . 044A	27 01 10 10 30	A885000	432 434 436	16 16 16 16 26	J010865	502	19 24 11 03 20
	046A 089 092 448 466A	30 21 21 20 20		046A 089 408B 470A 470B	26 33 28 35 61	J011020	361 .014 021 027 032	09 35 17 14 10
A 8 5 2 4 2 3 A 8 5 2 4 3 3	470A 470B . 502 . 388 400	38 45 14 15 13	A885003	497 . 044A 046A 052 053	19 21 21 12 08		034 036 061 086 110	21 08 15 30 19

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J011020	. 114B 152 168 170 174	51 20 15 15 15	J011250	. 477 478 479 482 482	05 05 09 04 21	J020635 J020816		106 03 03 13 47
J011025	404 414 456B 510 . 074	07 07 54 20 25		483 484 485 486 504	05 05 05 05 19	J020820	202 216 . 020 021 118	63 32 04 03 04
	225 243 244 291 448	10 01 101 07 44	J011255 J011260	506 . 424 . 356 394 394	19 18 31 05 18		118 150 152 162 184A	05 22 23 22 36
J011030	468A . 038 060 082 110	06 01 11 54 18		462A 471 474 474 479	08 07 04 12 10	J020825	186 219 . 032 143 159	36 18 12 04 03
	321 404 414 452 458	10 02 02 03 51		482 482 490 492 494	05 22 04 12 12	J020830	152	02 05 21 08 14
J011035	. 038 066 068 444 454A	02 29 29 09 30	J011265	496 421 427 474 482	04 13 13 18 30	J021020	. 020 083 152 160 210	03 06 07 11
J011085	456A . 427 430 432 434	30 20 11 11	J011270	. 052 053 055 356 394	10 10 01 23 07	J021025	. 002 022 044B 046B 080	03 01 36 36 77
	436 490 492 494 496	11 13 01 01 13		424 426A 426A 430 432	13 20 35 21 21		084 086 106 146 147	01 14 14 12 16
J011090 J011095	. 444 . 430 432 434 436	17 17 17 17 17	J011275	434 436 444 . 356 418A	21 21 26 27 25		150 162 168 170 174	01 01 02 02 02
J011200 J011225 J011230	. 049 . 055 . 294B 364 418A	17 04 42 10 12		420A 421 424 426A 426A	25 14 14 10 16		188 190A 190A 192A 207	106 106 84 106 07
	420A 452 454A 456A 460A	12 04 29 29 06	J011280 J011285 J011290	. 462A	36 19 17 01 10		222 225 241 242 274	10 17 11 11 17
J011235 J011240	322	20 00 01 01 10	J020616	. 133 146 220 240 389	25 32 02 03 12	J021030	276 510 . 023 023 024	17 23 01 10 04
J011245 J011250	482	19 31 63 19 19	J020620	449 458 460A 502 . 106	11 30 30 21 11		025 026 036 052 053	01 01 03 23 12
	471 474 474 475 476	06 03 11 05 05	J020625 J020630	. 152 156	16 07 22 15 109		069 118 150 150 162	08 18 17 37 17

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
J021030162 210 212 246 248	37 07 07 01 01	J050820 J050830 J051025	172 174 063	01 09 01 04 06	* J260612 * J260616	398	15 34 07 25 32
249 249 250 254 254	01 100 100 00 02	J051030	172 120 122 124 126	10 11 11 10 10		220 240 389 449 458	02 03 12 11 30
254 256 256 256 256 256	04 02 04 06 08	J051050 J051230 J071035	068 124 126	21 21 12 12 08	* J260620	156	30 21 11 16 07
256 268 270A 270A 270A	203 01 01 02 07	J071040 J217083 J219167	210 364	15 16 06 08 08	* J260630 * J260635 * J260640	156 . 254 256	22 15 109 106 13
270B 421 510 J021035036 044B	100 22 01 01 34	* J222006 J222010	243 118 026 176 366	07 24 101B 10 16B	* J260814 J260816	. 114A . 016 024 026 064	05 03 03 03 13
046A 047 213 J021040086 088	34 03 03 11 11	J222012 J222014	242	37B 09B 00 04 06		110 112 114A 202 216	09 102 47 63 32
J021230289 410 424 J021235418A 420A	03 03 22 13	J222016	. 029 044A 046A 176 287	02 03 03 05 04		408A 440 444 448 464	01 02 02 30 01
J021270426A J031025015 082 165 172	22 22 01 10	J222018 J222022 J230006	285 286	03 05 05 02 13	* J260820	466A 470A . 020 021 118	01 28 04 03 04
254 J031030210 210 210 212	09 01 04 06 01	J231210 J231212 * J241030 * J241060 J252106	222 217 152 152	12 04 12 13 23		118 150 152 162 184A	05 22 23 22 36
212 212 246 248 250	04 06 11 11 02	J252210	120 122 124 126 222	10 10 08 08 05		186 207 219 225 439	36 05 18 20 02
251 254 254 256 256	02 06 102 01 102	J253110	120 122 124 126 222	09 09 07 07 06	* J260825	442 448 032 080 143	02 41 12 01 04
256 259 260 270A J031035251	12 01 02 12 01	J253112 J253114	222 217 128 130 132	11 03 13 13		159 408A 464 466A 470A	03 03 03 03 32
256 271 448 J031040274 276	11 08 14 15	J254006 J257218	118 005 011 330 332	24 03 12 17	* J260830	152 364	02 05 21 02 25
J031045165 172 260 J031240288 J050820168	15 15 01 02 01	J257222 * J260612	334 392A 005 291	17 22 03 03 03		152 156 . 470A	08 14 30 26 14

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* J260855 * J260865 * J271016	. 470A 502	19 24 11 03 20	J271030	. 024 025 026 026 036	04 01 01 101 03	* J271085 * J271090	492 494 496	13 01 01 13 17
J271020	361 366 014 020 021	09 16 35 03 17		038 052 053 060 069	01 23 12 11 08	* J271095 * J271200	432 434 436	17 17 17 17 17
	027 032 034 036 061	14 10 21 08 15		082 110 118 120 122	54 18 18 11	* J271225 * J271230	. 055 . 124 126 289 294B	04 12 12 03 42
	083 086 110 114B 152	06 30 19 51 07		124 126 150 150 162	10 10 17 37 17		364 410 418A 420A 424	10 03 12 12 22
	152 160 168 170 174	20 11 15 15 15		162 210 212 246 248	37 07 07 01 01		452 454A 456A 460A 460A	04 29 29 06 20
	210 364 404 412 414	11 14 07 37 07		249 249 250 254 254	01 100 100 00 02	* J271235 * J271240	322 418A 420A	00 01 13 13 01
* J271025	456B 510 . 002 022 044B	54 20 03 01 36		254 256 256 256 256	04 02 04 06 08	* J271245 * J271250	482	10 19 31 63 19
	046B 074 080 084 086	36 25 77 01 14		256 268 270A 270A 270A	203 01 01 02 07		326 471 474 474 475	19 06 03 11 05
	094 106 146 147 150	06 14 12 16 01		270B 321 364 404 414	100 10 05 02 02		476 477 478 479 482	05 05 05 09 04
	162 168 170 172 174	01 02 02 10 02	J271035	421 452 458 510 . 036	22 03 51 01 01		482 483 484 485 486	21 05 05 05 05
	188 190A 190B 192A 207	106 84 106 106 07		038 044B 046B 047 066	02 34 34 03 29	* J271255 * J271260	504 506 . 424 . 356 394	19 19 18 31 05
	222 225 225 241 242	10 10 17 11		068 213 440 444 454A	29 03 09 09 30		394 462A 471 474 474	18 08 07 04 12
	243 244 274 276 291	01 101 17 17 07	* J271040 * J271050	880	30 11 11 21 21		479 482 482 490 492	10 05 22 04 12
J271030	448 468A 510 . 023 023	44 06 23 01 10	* J271085	. 427 430 432 434 436	20 11 11 11	* J271265	494 496 421 427 474	12 04 13 13

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	t TEM	PART NO.	PAGE	ITEM
* J271265 * J271270	. 482 . 052 053 055 356	30 10 10 01 23	J460614	146 240 389 449 458	19 06 09 07 52	* J780616 * J780620 J780625	046A . 118 . 366	25 25 22 17 02
	394 424 426A 426A 426A	07 13 20 22 35	J460616	460B 502 . 099 100 114A	52 04 02 02 21	J780816 J780820	414	02 02 16 16 00C
	430 432 434 436 444	21 21 21 21 21 26		150 162 165 165 165	26 26 01 05 13		168 170 172 174 404	01 01 09 01 18
* J271275	. 356 418A 420A 421 424	27 25 25 14 14		172 172 175 198A 202	01 02 01 24 07	J780825 * J780830 J781030	414 . 133 . 063 . 055 056	18 18 04 07 02
* J271280 * J271285	426A 426A 426B . 424 . 462A	10 16 36 19 17	J460620	219 114A 114A 114A 134	03 12 30 45 03		056 057 058 059 074	04 02 02 03 06
* J271290 * J281025	471	01 10 22 01 10	J460635 J680410	098	70 28 28 55 55		410 412 418A 420A 456B	09 09 03 03 43
* J281030	172 254 . 210 210 210	12 09 01 04 06	J680412 J680514 J680516 J680612	. 112 . 206A . 200 . 194A 196	13 13 64 24 24	J781035	462A . 053 060 066 068	04 09 05 13
	212 212 212 246 248	01 04 06 11	J680614	198B 200	24 42 85 01 05	J781040	082	07 06 48 02 11
	250 251 254 254 256	02 02 06 102 01		096 096 096 096 098	09 12 16 20 01	J781202 J781212 J781214 J781230 J781240	. 386	21 01 02 05 02
	256 256 259 260 270 A	102 12 01 02 12		098 098 098 098 098	05 09 12 16 20		336 338 340 342 344	36 36 36 36 36
* J281035 * J281040	256 271 448	01 11 08 14 15	J680620 J680630 J70782 J75481	206A	13 96 12 09 05		346 348 356 388 490	36 36 18 23 20
* J281045 * J281240 J450510 J450520	. 288 . 028	15 01 02 05 16		336 338 340 342 344	02 02 02 02 02	J833031	492 494 496 . 007 008	23 23 21 03 03
J450614 J460308 J460310 J460416 J460510	. 219 . 118 . 114B . 219	09 11 55 12 02	J75482	346 348 349 350 . 361	02 02 04 04 06	* J841025 J900616 J900800	023 . 124 126	19 11 00E 00E 33
J460514	162 202	41 04 04 06 12	J770616	046A	22 41 25 25 22	J900806 J900816		19 03 13 06 02A

PART NO. PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM
J900835034 J900890466A J901002074 J901004014 J901010014	01 37 16 19 20	J932275 J932280 J932780 J950008	. 372 380 . 381	06 06 06 06 10	J952014132 138 140 142 458	121 011 011 011 36
J901016040A 114A 366 * J901020412 J901025246	22 33 16A 37A 03D	J950010	224 448 . 027 106 110	16 42 01 01 01	460A M 1 1 1 0 3 0 152 M 1 1 1 0 6 0 152 M 1 7 1 0 2 2 023 M 1 7 1 0 2 5 011	36 12 13 11 19
248 258 258 264 264	03D 00D 01C 00D 01C		222 246 248 258 264	12 06 06 04 04	M340816230 231 234 236 238	50 50 51 51 51
J901030026 176 404 414 * J901035440	101A 09 23 23 09A		268 2708 404 414 444	13 36 24 24 18	239 M341022300 * M341025300 M341228040B * M341230040B	05 12 12 103 103
* J901203426A * J901205426A J901225146 J901425138	13 07 02 03 03	J950012	. 049 217 438 474 482	15 04 11 20 33	M 3 4 1 2 3 6 402 M 3 4 1 8 4 0 040A M 3 5 1 0 1 8 302 M 3 5 1 0 2 0 302 303	33 21 06 06 06
142 330 332 334 392B	03 26 26 26 26 32	J950014 J950016 J950020	064 . 011	08 03 15 15 07	M360614016 M360616159 M430410203 M430613107	05 01 07 02 07
J901435006 082 327 J901485368 370	01 56 03 14 14		332 334 336 338 340	07 07 20 20 20	140 142 M 4 3 0 6 6 0 114A M 4 3 0 8 2 5 268 M 4 7 0 4 1 0 203	07 07 26 04 11
372 374 376 378 379	14 14 14 14 07		342 344 346 348 392A	20 20 20 20 20 26	206A M 4 7 0 5 1 0 216 M 4 7 0 6 1 6 188 190A 192A	82 20 37 37 37
380 381 J901635296 297 J901645287	14 14 102 102 02	J950022	330 332 334 336 338	11 11 11 22 22	M 4 9 2 5 6 4 040B 294B M 5 0 0 5 0 4 216 M 5 0 0 6 0 5 034 061	110 47 27 15 02
J921240270B J921635019 J921640044A 046A 071	39 03 01 01 02		340 342 344 346 348	22 22 22 22 22 22	194B 196 458 460A 468A	121 121 03 03 04
J 9 2 1 8 4 0 005 330 332 334 392A	02 16 16 16 21	* J951018	286	29 06 06 07 07	M500807034 184A 186 364 404	00B 38 38 04 04
J921865011 J922203003 004 J922212003	13 00 00 01 01		372 374 376 378 380	07 07 07 07 07	414 M 5 7 0 0 1 0 106 M 6 5 0 0 1 0 268	04 03 00C
* J 9 2 2 2 4 5 005 J 9 2 2 2 7 0 041 J 9 3 1 6 4 0 294A 302 303	02 01 21 102 102	J951027 J952010	011 243 244	07 03 15D 06 09		
J 9 3 2 0 5 5 294A J 9 3 2 2 7 5 368 370 374 376	06 06 06 06 06	J952014	107 120 122 128 130	01 00 00 12 12		

		•	ш			٠	-0	_	•	1-4-	(平成 15	5年12月1日現在)
本 村	t	東京都文京区後楽2丁目5-1		I	東	濃	営	業	ēĥ	岐阜県惠那市大井町雀子ヶ根 2087-220		(0583)25-9880(代)
		(住友不動産飯田橋ファーストビル8階)	〒 112-8563	(03)3830-8000(ft)	北	陸			店	富山県富山市金屋字前久保 2715-23		(076)439-0330(ft) (0765)24-5400(ft)
北海道支村	+	北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15	〒 063-0814	(011)644-2480	魚金				所所	富山県魚津市三ケ 281-1 石川県能美郡寺井町宇栗生ネ 100		(0761)58-5588
礼傅坦文□ 札幌北営業別				(011)641-4351	能				所	石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17番	〒 927-0027	(0768)52-1237
俱 知 安 営 業 形		TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF		(0136)22-4896	福	Ħ	営	集	所	福井県福井市別所町 19-4	₹ 918-8115	(0776)34-2666
札 幌 南 営 業 列 滝 川 営 業 列			〒 061-1274 〒 073-0151	(011)377-6660 (0125)53-3136(ft)	関	西	3	5	社	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-0071	(075)956-2111
留萌営業別				(0164)43-3877	近	畿			店	大阪府大東市新田北町 5-25	〒 574-0052	(072)873-5461(代)
岩見沢営業剤	fī		₹ 068-0004	(0126)24-8558	大			業		大阪府茨木市西豊川町 18-7		(0726)41-9311
旭川営業所名寄営業所			平 079-8413 〒 096-0071	(0166)48-2265 (01654)3-6121(代)			西草東草			大阪府大阪市港区波除 5-6-6 大阪府大東市新田北町 5-25	〒 552-0001 〒 574-0052	(06)6581-8051 (072)873-5461(代)
名寄営業所稚内営業所			〒 097-0011	(0162)26-2046			南常			大阪府堺市毛穴町 117-1		(0722)72-1230(代)
富良野営業別		1014/42	〒 076-0032	(0167)22-1570	奈			業		奈良県奈良市今市町 40-1		(0742)62-4981
北見営業所				(0157)67-6661	大和		常山質		所品	奈良県吉野郡大淀町大字土田 332 和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2	〒 638-0811 〒 649-6272	(0747)52-9551 (073)465-3288
帯広営業別銀路営業別			〒 080-2460 〒 084-0913	(0155)33-2181(代) (0154)51-6111(代)	## ⊞		営		所	和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス㈱)内)	〒 646-0011	(0739)25-1251
中標津営業別		*	〒 086-1033	(01537)2-0336	山	陽			店	兵庫県神戸市西区見津が丘 3-5-2	₹ 651-2228	(078)998-4566(代)
苫 小 牧 営 業 月				(0144)55-1630(ft)	神伊				所所	兵庫県神戸市西区見津が丘 3-5-2 兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1	〒 651-2228 〒 664-0006	(078)998-4566(代) (0727)70-2201(代)
静内営業所室蘭営業所		10.7.2.2.7.	〒 056-0027 〒 050-0065	(01464)2-2263 (0143)55-6186	姫				所	兵庫県姫路市飾磨区下野田 478 番地	₹ 672-8044	(0792)34-9871(ft)
西館営業所			〒 049-0111	(0138)49-0505	阳				所	岡山県倉敷市三田 274-1	〒 701-0001	(086)462-0815(ft)
八雲営業品	折	北海道山越郡八雲町浜松 81	〒 049-3122	(01376)2-2708	備	崩		業支	所店	岡山県備前市香登西 97-1 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 705-0011 〒 618-0071	(0869)66-8650(代) (075)956-3171
東北支柱	ŧ	宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843	(022)365-4141	北京				所	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑22	〒 618-0071	(075)956-3171
奥羽支泉		青森県青森市大字三内字丸山 393-285	〒 038-0031	(017)761-6116(代)	福	知	山営			京都府福知山市長田小宇宿 81-27	〒 620-0846	(0773)27-4172
青森営業所		青森県青森市大字三内字丸山 393-285	〒 038-0031	(017)761-6116(代)	但				所	兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内) 滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573		(077)586-2875(代)
弘前 営業 系 十和田営業 前		青森県南津軽郡尾上町大字日沼字宮岳 33-1 青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261	〒 036-0233 〒 034-0107	(0172)57-5922(代) (0176)23-7361(代)	滋長				所所	滋賀県長浜市西上坂町346	〒 526-0803	(0749)63-0831(ft)
八芦営業所		青森県八戸市大字市川町字長七谷池2-692	₩ 039-2241	(0178)29-0607(代)	鳥		堂		ΡFτ	鳥取県鳥取市千代水 3-36	〒 680-0911	(0857)31-5852
	¥	秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4		(018)826-0755(ft)	29	3			店	香川県高松市郷東町宇乾新開 796-171 香川県高松市郷東町宇乾新開 796-171	〒 761-8031 〒 761-8031	(087)881-8881 (087)881-8881
本 荘 営 業 ñ 岩 手 支 帰	听 吉	秋田県本荘市薬師堂字谷地 204-1 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11	〒 015-0041 〒 020-0891	(0184)24-2811(代) (019)638-8511(代)	高善		· 営 寺 営		所所	香川県高松田神泉町子駅新開 /90·1/1 香川県善通寺市弘田町 1013番地	₹ 765-0071	(0877)62-1285
	-γ		₹ 027-0203	(0193)67-9441(ft)	徳				所	德島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5	〒 771-1201	(088)692-1190
前沢営業所	斩		ቸ 029-4205	(0197)41-3372	松		営		所	愛媛県松山市須賀町 6-1		(089)953-2340
大船渡営業 ē 北上営業 ē		岩手県大船渡市猪川町字久名畑28-2 岩手県北上市流通センター 19-91	〒 022-0004 〒 024-0014	(0192)27-4438 (0197)71-1925	西字		島営		所	愛媛県西条市飯岡 1393-1 愛媛県宇和島市保田甲 984-1	〒 793-0010 〒 798-0077	(0897)55-8405 (0895)27-0828
	店	宮城県多賀城市明月 2-3-1	₹ 985-0843	(022)364-6131(代)	, (40					高知県南国市三和琴平2丁目1638-13	〒 783-0087	(088)865-3020
	¥ī	山形県東根市大字若木字七窪 5581-2	〒 999-3737	(0237)48-1611(代)	中	村	営	業	ŘΓ	高知県中村市国見 788-1	〒 787-0667	(0880)37-3515
	斩斩	山形県酒田市大字広野字大日塚 1 山形県米沢市中田町 718-28	〒 998-0125 〒 992-0011	(0234)92-2805(代) (0238)37-2691(代)	西	e e	本	支	λĹ	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒 811-0119	(092)962-2635(代)
	グ 新	宮城県多賀城市明月2-3-1	₹ 985-0843	(022)364-6131(ft)	中	3			店	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		(0829)55-2530(代)
	Ŧ	宮城県古川市沢田字舞台 98-1	〒 989-6232	(0229)28-4300(ft)	広				Ρĥ	広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1		(0829)55-2530(代)
	听听	宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3 福島県郡山市字道場 51	〒 986-1111 〒 963-8824	(0225)75-2306(代) (024)944-8950(代)	福山		営営	業業	所所	広島県福山市曙町 6-12-10 山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2	〒 721-0952 〒 754-0024	(0849)54-6112(代) (0839)72-2820(代)
郡 山 営 業 戸 いわき営業 戸		福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1	Ŧ 971-8111	(0246)53-3361(代)	7				ΡĤ	山口県下松市業山 1-819-16	〒 744-0061	(0833)46-3855(代)
会津営業			〒 965-0059	(0242)22-2011(ft)	,Bs				所	島根県八東郡東出雲町大字揖屋町字附谷 2142-1	〒 699-0101	(0852)52-5560(ft)
88 at -t 4	ŧ±	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(048)935-2111	福	田岡			所店	島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川) 福岡県小郡市上岩田宇西野口 1142-1	〒 697-0024 〒 838-0121	(0855)23-1224 (0942)23-8020(代)
	足	茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1	₩ 311-0102	(029)295-2311(代)	福				所	福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1	〒 838-0121	(0942)23-8020(ft)
日立営業	PFF	茨城県日立市滑川本町 5-13-16	〒 317-0051	(0294)24-7514(代)	福		東色			福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒 811-0119	(092)962-5191(代)
つくば営業月		茨城県 つくば市緑ヶ原 4-12 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林 573 (石橋第3工業団地)	〒 300-2646 〒 329-0512	(0298)47-5432(ft) (0258)53-0815(ft)	福北		西宮州宮			福岡県福岡市西区元浜 1-16-4 福岡県北九州市戸畑区大字中原字先ノ浜 46-1	〒 819-0386 〒 802-0002	(092)806-5334(代) (093)883-1063(代)
宇都 宮 営 業 戸 佐 野 営 業 戸	PIT Fif	栃木県佐野市堀米町 3225	₸ 327-0843	(0283)22-2785(代)	F			葉		山口県下関市石原 91-1	〒 751-0886	(0832)56-5661(代)
北関東支星	店	群馬県前橋市天川大島町 1202-2	〒 379-2154	(027)263-8511(代)		九		支	店	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3	〒 846-0012	(0952)76-5033(ft)
	听	群馬県前橋市天川大島町 1202-2 群馬県新田郡新田町木崎 1734-1	〒 372-2154 〒 370-0321	(027)263-8511 (0276)31-5641(代)	佐長			業業	所所	佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 長崎県諫早市津久葉町 5-98	〒 846-0012 〒 854-0065	(0952)76-5033(代) (0957)26-4411(代)
太 田 営 業 戸前橋 北営業 戸		群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803	〒 371-0104	(027)288-2000			保営			長崎県北松浦郡吉井町立石免字黒岩 186-2	〒 859-6326	(0956)64-3005(代)
新潟支原	店	新潟県新津市大字川口字乙 578-7	〒 956-0015		+ <u></u>			支	店	頻本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643		
	所所	新潟県北蒲原郡中条町大字船戸字山ノ下 652-1 新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3	〒 959-2675 〒 940-0004	(0254)44-6181(代) (0258)24-8121(代)	(東 大		常営	業業	所 所	熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 大分県大分市大字中戸次字垣迫 5166-2	〒 879-7761	(096)293-1717(代) (0975)97-1288(代)
	所	新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293	₹ 946-0037	(02579)2-8141(ft)	+			業	所	大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1		(0979)32-4752(代)
	ĒΓ	新潟県上越市大字黒井字馬ノ口 99-3	₹ 942-0013	(025)543-3583(ft)	_ 8				所	大分県日田市上城内 1282-1(侑)中島産業内)	₹ 877-0003	(0973)22-8528(ft)
	店所	長野県長野市大字大町 1053-10 長野県佐久市中込 3421-47	〒 381-0004 〒 385-0051	(026)295-3000(代) (0267)62-7212(代)	南宮		州営	支 掌	店所	鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 宮崎県宮崎市大宇島之内宇湯取 6265	〒 880-0121	(099)262-1950(代) (0985)39-7775(代)
	rri Fift	長野県塩尻市広丘堅石 2146-38	₹ 399-0705	(0263)52-7720(ft)	鹿		島宮			鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5	〒 891-0132	(099)262-1950(代)
飯田営業	PΓ	長野県飯田市松尾明 7493-1	₹ 395-0823	(0265)22-3167(ft)]		宮		所	鹿児島県川内市宮里町宇清水 3051-4	〒 895-0056	(0996)25-3325(代)
東京支	店	東京都江東区亀戸 9-7-10	〒 136-0071	(03)3682-8624(代) (03)3637-5261(代)	沖	縄			店	沖縄県具志川市大字州崎 12-34	〒 904-2234	(098)937-3488(代)
城東営業戸	Pπ	埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004		•	資格	取	界の	ご木	相談は ㈱日立建機教習センタへ		
東京西営業		神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12					機教習			埼玉県草加市弁天 5-33-25		(048)931-0121(ft)
	店	神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8	〒 229-0006 〒 229-0006	(042)752-9211(代) (042)752-9211(代)	客		道教			北海道石狩市新港中央 2-766-3 宮城県多賀城市明月 2-3-1	〒 985-0843	(0133)64-6388 (022)364-6143
	所 所	神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 神奈川県横浜市都筑区川向町 109			埼			習		埼玉県草加市弁天 5-33-25	〒 340-0004	(048)931-0121(代)
				(045)472-4501(代)	茨		教			茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328	〒 300-0136	(029)828-2370
	断店	東京都西多摩都瑞穂町南平 1-6-7 埼玉県さいたま市北区吉野町 1-39-1		(042)557-2231(代) (048)665-2555(代)	神愛		川 勃 I 教		所	神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建機㈱三河支店内		(042)730-6716 (0564)43-6578
埼 玉 支 系 埼玉北営業所		埼玉県深谷市上野台 1351-1	〒 366-0801	(048)571-9255(ft)	京				所	京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22	〒 618-0071	(075)957-4944(代)
草加営業	所	埼玉県草加市弁天 5-33-25		(048)935-1522(ft)	岡		教		所	岡山県倉敷市三田 274-1	〒 701-0001	(086)464-5411
	新	埼玉県狭山市青柳 1626-2 林工県新公士士宮士駅原宮崎県 90.1	〒 350-1301 〒 368-0005	(042)969-6805(代) (0494)25-6103	福	120	教	¥	PIT	福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1	〒 811-0119	(092)963-3634
	所 店	埼玉県秩父市大字大野原字峰沢 80-1 千葉県千葉市若葉区野呂町 633	〒 265-0053	(043)228-1211(代)								
	听	千葉県東葛飾郡沼南町塚崎 1311-4	₹ 277-0923	(0471)91-6310(代)								
成田営業所	听	千葉県香取郡多古町喜多 208-2 千葉県木更津市真里 1765-1	〒 289-2232 〒 292-0212	(0479)76-5770(代) (0438)53-3880(代)								
丁 某 甲 宮 菜 F	-71	未乐小文件中央主 /03-1	1 252-0212	(31)0000-500(10)								
	ŧ±	愛知県名古屋市中川区山王 1-601		(052)332-6109								
	店	愛知県東海市東海町 1-2-1	〒 476-0015 〒 454-0011	(052)603-1503 (052)332-6101								
名古屋中央営業戸春 日 井 営 業 戸		愛知県名古屋市中川区山王 1-601 愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8	∓ 486-0806	(0568)83-6661(代)								
三 河 営 業 戸	所	愛知県岡崎市合歓木町宇屋下 1-1	〒 444-0232	(0564)43-6551(代)								
	析	三重県三重郡川越町大字南福崎 958	〒 510-8124 〒 424-0013	(0593)63-0911(代)								
	店所	静岡県浜北市永島 806 静岡県富士市中野 407-1	〒 434-0013 〒 417-0809	(053)587-4411(代) (0545)35-0198(代)								
	所	静岡県田方郡大仁町御門 51-1										
藤枝営業	PFT -	静岡県藤枝市築地1-4-1	〒 426-0031	(054)646-2400								
岐 阜 支 系 高 山 営 業 戸	店所	岐阜県各務原市須衛町2丁目605番地 岐阜県高山市新宮町830-1	〒 509-0108 〒 506-0035	(0583)70-9155(代) (0577)34-5990(代)								
都上営業を		岐阜県郡上郡大和町神路字口神路 453		(0575)88-4421								

@Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.